


Blocs Fonctionnels pour les Mobiles

Révision

(18/4/2014)



Emetteur/ Récepteur Basic






Antenne


Antenne: transforme un signal électrique en onde EM, et vice versa.

<u>Paramètres fondamentaux :</u>

- > Fréquence de résonance, bande passante
- > Impédance d'entrée
- > Polarisation
- Diagramme de rayonnement
- Directivité, Gain, Efficacité


Longueur d'onde : $\lambda = c/f$







Antenne: Polarisation





Différents types d'antenne


Antenne filaire



Dipôle




Hélice




Yagi-Uda


Antenne à ouverture Antenne planaire













Antenne à réflecteur






Antenne patch



Patch rectangulaire

Sans prendre en compte l'effet fringing :





$$(f_r)_{010} = \frac{1}{2L\sqrt{\epsilon_r}\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = \frac{\nu_0}{2L\sqrt{\epsilon_r}}$$

Prendre en compte l'effet fringing :

$$(f_{rc})_{010} = \frac{1}{2L_{\text{eff}}\sqrt{\epsilon_{\text{reff}}}\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$$

$$\epsilon_{\text{reff}} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left[1 + 12 \frac{h}{W} \right]^{-1/2}$$

$$\frac{\Delta L}{h} = 0.412 \frac{(\epsilon_{\text{reff}} + 0.3) \left(\frac{W}{h} + 0.264\right)}{(\epsilon_{\text{reff}} - 0.258) \left(\frac{W}{h} + 0.8\right)}$$


$$L_{\rm eff} = L + 2\Delta L$$



Antenne patch



Patch circulaire



Sans prendre en compte l'effet fringing :

$$(f_r)_{110} = \frac{1.8412}{2\pi a \sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{1.8412 \nu_0}{2\pi a \sqrt{\epsilon_r}}$$

Prendre en compte l'effet fringing :


$$(f_{rc})_{110} = \frac{1.8412\nu_0}{2\pi a_e \sqrt{\epsilon_r}}$$

$$a_e = a \left\{ 1 + \frac{2h}{\pi a \epsilon_r} \left[\ln \left(\frac{\pi a}{2h} \right) + 1.7726 \right] \right\}^{1/2}$$



Bilan de puissance d'une liaison HF

Equation de transmission de Friis





Unité dB, dBw, dBm


$$dB = 10log_{10}(x)$$
 x : sans unité \rightarrow rapport, coefficient

$$P(dBw) = 10log_{10}(P/1W) \rightarrow simplifié en dB$$

$$P(dBm) = 10log_{10}(P/1mW)$$





Emetteur/ Récepteur Basic







Mélangeur










→ diode, transistor



Mélangeur






Oscillateur

produire un signal périodique

Chaîne directe: H(p)

Chaîne de retour : K(p)

Gain de boucle : T(p) = H(p).K(p)



Condition de Barkhausen:

$$\underline{T}(j\omega_0) = \underline{H}(j\omega_0)\underline{K}(j\omega_0) = 1$$

ou


« gain de boucle = 1 »


Sur le module : $T(j\omega_0) = H(j\omega_0) | K(j\omega_0) = 1$

Sur la phase : $\arg(\underline{T}(j\omega_0)) = \arg(\underline{H}(j\omega_0)) + \arg(\underline{K}(j\omega_0)) = 0$



Emetteur/ Récepteur Basic











Filtre

- > Type de filtres:
 - filtre passe-haut
 - filtre passe-bas
 - filtre passe-bande
 - filtre coupe-bande









- > Type de filtres:
 - Filtre éléments discrets R L C
 - Filtre piézoélectrique : SAW, BAW
 - Filtre céramique
 - Filtre micro-ruban


– ...








Filtre



- > Fonction de transfert T(jω) : rapport Vs/Ve
 - ✓ Fréquence de coupure −3dB par rapport au Gain max
 - ✓ Bande passante
 - ✓ Ordre du filtre
- Deux courbes de réponse : amplitude/fréquence et phase/fréquence
 - → Diagrammes de Bode



Emetteur/ Récepteur Basic



oscillator



Modulation


 $s(t) = S_0(t) \sin[\omega_0(t)t + \varphi_0(t)]$

Modulation d'amplitude


Modulation angulaire

- fréquence
- phase






modulation de fréquence



modulation de phase





Modulation

$$s(t) = S_0(t) \sin[\omega_0(t) t + \varphi_0(t)]$$

m(t): signal modulant

Modulation d'amplitude : $S_0(t) = E(1 + k.m(t))$

$$S_{AM}(t) = E (1 + k.m(t)) \sin\Phi(t)$$

Modulation de fréquence :
$$f_p(t) = f_0 + k_f m(t)$$
 \longrightarrow $\Phi_p(t) = \omega_0 t + \int 2\pi k_f m(t)$ dt

$$S_{FM}(t) = S_0 \sin(\omega_0 t + \int 2\pi k_f m(t) dt + \phi_0)$$

Modulation de phase:
$$\Phi_{S}(t) = \omega_{0}t + k_{p} m(t)$$
 \Longrightarrow $f_{p}(t) = f_{0} + k_{p} \frac{d m(t)}{dt}$

$$S_{PM}(t) = S_0 \sin(\omega_0 t + k_p m(t) + \phi_0)$$




Effets des ondes EM

- > Effet thermique
 - ✓ Pourquoi?
 - ✓ DAS
- > Effet athermique



1 On réalise le filtre RC suivant, avec R = 10 kΩ et C = 10 nF, et on injecte à l'entrée un signal sinusoïdal :



	Vrai	Faux
a) il s'agit d'un filtre passe-bas	V	
b) le signal de sortie est toujours sinusoïdal quelle que soit la fréquence	V	
c) le signal de sortie a une amplitude indépendante de la fréquence		V
d) un signal e(t) de fréquence 1Hz est transmis sans atténuation	V	
e) la fréquence de coupure est de 159 kHz		V
f) aux fréquences élevées, le signal de sortie est en opposition de phase avec l'entrée		V
g) si le signal d'entrée a une amplitude trop élevée, la sortie est écrêtée		V



On injecte maintenant dans le filtre précédent un signal carré :

a) le signal de sortie a la même forme que le signal d'entrée

b) tous les harmoniques du signal carré sont atténués de la même façon

c) le signal de sortie est formé d'impulsions très brèves


d) le signal de sortie présente un temps de montée qui dépend des valeurs de R et C

e) un signal carré à 1 Hz n'est pratiquement pas déformé


Vrai Faux

e(t) R c s(t)

Un filtre a un gain qui évolue en fonction de la fréquence de la manière suivante :




L'étude d'un signal e(t) de fréquence fo = 100 kHz modulé en AM par un signal BF sinusoïdal de fréquence F = 2,5 kHz a donné les courbes suivantes (signal modulant, porteuse pure, porteuse modulée, porteuse démodulée par un détecteur crête) :



- 1) A partir de la fréquence de la porteuse, graduer l'axe des temps pour les 4 courbes.
- La porteuse modulée a une amplitude crête à crête minimale de V_{min} = 1,75 V et maximale de V_{max} = 6,03V
 En déduire la valeur de l'indice de modulation m et de l'amplitude E de la porteuse.

3) La porteuse est démodulée par le détecteur crête suivant :



Préciser les instants de conduction et de blocage de la diode. Dessiner

Solution:

- 1) T = 1/F = 1/2,5k = 0,4 ms $T_0 = 1/f_0 = 1/100k = 10\mu\text{s}$ Il y a 40 périodes de la porteuse dans 1 période du signal modulant.
- 2) indice de modulation vaut m = 0,55

Lorsque le signal modulant est sinusoïdal, on a $s(t) = acos(\Omega t)$ et la porteuse modulée s'écrit :

$$e(t) = E(1 + kacos(\Omega t)) cos(\omega t) = E(1 + mcos(\Omega t)) cos(\omega t)$$
 m: indice de modulation

3) D conduit quand C se charge, D est bloquée quand C se décharge