

- Diferenciar sinais analógicos e digitais.
- Analisar as características básicas dos sinais analógicos e digitais
- Compreender os conceitos de largura de faixa e banda passante.
- Calcular a taxa de transferência de bits em um canal através do
- Teorema de Nyquist e o Teorema de Shannon.



## Tipos de Sinais

Tipos de sinais conforme sua variação no tempo:


- ANALÓGICOS
- DIGITAIS

Obs.:

 Assim como os sinais que os representam, os dados também podem ser analógicos ou digitais



# Tipos de Sinais



Sinal analógico

Sinal digital



## Tipos de Sinais

- Ainda conforme sua variação no tempo, os sinais podem ser:
  - PERIÓDICOS
  - NÃO PERIÓDICOS (aperiódicos)



(a) Sinal analógico aperiódico



(b) Sinal analógico periódico (dente de serra)



(c) Sinal analógico periódico (senóide)



#### Classificação de Sinais Analógicos (Ondas)

- Sinais analógicos quanto ao modo de propagação:
  - Ondas mecânicas
    - Requerem que o meio tenha massa para poder se propagar
    - Exemplo: o som (propaga no ar, em fios e na água, mas não no vácuo)
  - Oscilações eletromagnéticas
    - Não requerem massa
    - A luz e ondas de rádios se propagam no vácuo, embora também possam se propagar em meios com massa, como a fibra ótica




# Classificação de Sinais Analógicos (Ondas)

- Sinais analógicos quanto a relação espacial entre a direção do gerador do sinal e a direção de sua propagação
  - Ondas transversais
    - Se propagam transversalmente (90º) ao elemento gerador
    - Ex. Pistão empurrando água, corda
  - Ondas longitudinais
    - Se propagam na mesma direção do elemento gerador.
    - Ex.: O som



#### Sinais Analógicos

- Sinal elétrico variável
- Onda gerada pela variação de uma tensão elétrica que se propaga por um meio de transmissão
  - Ex.: fio ou ar, através de antenas
- A onda senoidal possui um padrão que se repete; esse padrão que se repete é chamado de ciclo
- CICLO: Padrão de onda COMPLETO. Comprimento da onda medido em metros, cm, etc






## Características de Sinais Analógicos

- Amplitude (A)
- Frequência (F)
- Fase (P)
- Período (T)
- Comprimento de onda (λ)
- Velocidade de propagação (V)



## Sinal digital



- Amplitude (A)
  - É a intensidade do sinal durante um período fixo de tempo a, que usualmente serve para identificar seu valor (bit zero ou bit um)
  - A intensidade do valor do bit é determinada eletricamente por um valor de voltagem, no caso de transmissões de dados
  - Duração (T), ou Intervalo de Sinalização
    - O período de tempo em que o sinal referente a um único bit permanece no valor de intensidade determinado
    - Também chamado de *Intervalo de Sinalização*



## Sinal digital

- A maioria dos sinais digitais é não periódica, consequentemente, frequência e período não são características adequadas...
- Em vez de frequência, temos a *TAXA DE TRANSFERÊNCIA*, que indica o número de bits enviados em 1seg, expresso em **bits por segundo (bps)**
- Em vez de período, temos o conceito de INTERVALO DE SINALIZAÇÃO
- Em vez de comprimento de onda, temos o conceito de COMPRIMENTO DE BITS

#### Diferença entre bauds e bit/s

- Diferença entre baud e bit/s
  - Quando convertemos dados digitais em sinais digitais, dizemos que...
    - A TAXA DE SINAL, medida em BAUDS, é o número de possíveis variações da onda portadora por segundo, ou seja, o número de elementos de sinal enviados na forma de 1.
      - Taxa de sinal também é conhecida como: taxa de sinalização = taxa de pulsos = taxa de modulação = taxa de transmissão
  - A TAXA DE DADOS, medida em BIT/S, indica o número de bits efetivamente transmitidos pelo canal de comunicação por segundo, ou seja, o número de elementos de dados enviados na forma de 1.
    - Taxa de dados também é conhecida como: Taxa de bits

## Sinal digital - Transmissão multinível

- Nem sempre o intervalo de sinalização é igual ao valor de um bit
- É possível enviar *mais de um bit* em cada intervalo de sinalização
- Por exemplo: se cada intervalo representar 2 bits é necessário haver 4 estados(níveis) de intensidade diferentes, um para cada par de bits (chama-se *DIBIT*)
- Se o sistema opera com taxa de sinalização de 10 bauds (gerando 10 intervalos/seg, então, neste caso, serão transmitidos efetivamente 20 bps (10 \* 2)



#### Tempo de Resposta


 Tempo de Resposta é o intervalo de tempo decorrido entre o início de uma transmissão, por exemplo, uma consulta a um Banco de Dados e a chegada da resposta

Refere-se basicamente a sistemas interativos (consultas)

• Em *transmissões*, também pode ser considerado o tempo em que um arquivo é transferido de uma origem a seu destino (em um download, por exemplo)

#### Tempo de Transmissão

 Tempo de transmissão é o tempo decorrido entre a saída do primeiro bit do bloco (do dispositivo de transmissão, como um Modem) e a saída do último bit deste mesmo bloco





#### Tempo de Transmissão

 O tempo de propagação é dependente basicamente da velocidade de propagação e da distância entre as estações.
 Fatores difíceis de alterar


OBS: A velocidade de propagação de uma oscilação eletromagnética, como sinais de radio ou de luz varia conforme o meio. No vácuo, é de 300.000 Km/seg ou 3 \* 10<sup>8</sup> m/s.



#### Banda Passante e Largura de Faixa

- Banda Passante é o conjunto de SINAIS com energia suficiente para serem transmitidos e se propagar em um determinado meio até o destinatário
- LARGURA DE FAIXA ou LARGURA DE BANDA OU Bandwidth é o intervalo de frequências contido em um sinal composto, indicando a medida física da banda passante, medida em Hertz

$$LF = F_2 - F_1$$



 Exemplo: Se um meio permite a passagem de sinais de frequência entre 1000KHz e 5000KHz, com perdas abaixo da metade da potência inicial do sinal, a largura de banda vale 5000KHz – 1000KHz = 4000 KHz

## Largura de Faixa

- Largura de Banda também pode se referir ao número de bits por segundo do canal, um enlace ou até mesmo uma rede é capaz de transmitir
  - Ou seja, se refere à velocidade de transmissão de bits em um canal ou enlace, em bits por segundo
- Exemplo: Pode-se dizer que largura de banda de uma rede Ethernet (ou os enlaces nessa rede) é de no máximo 100Mbps, o que significa que essa rede pode enviar 100 Mbps
- O aumento na largura de banda em Hertz implica no aumento da largura de banda em bits por segundo

#### Banda base e Banda larga

#### Banda Base

- A transmissão em banda base utiliza toda a capacidade do canal para uma única comunicação
- O sinal é transmitido em sua forma original

#### Banda Larga

- Permite o compartilhamento do canal por diversas comunicações
- Implementa-se o processo, modificando-se o sinal (modulação)



#### Capacidade de um canal – Teorema de Nyquist

- Teorema de Harry Nyquist (1928): "A base do teorema diz que um canal com largura de banda, ou largura de faixa (ιϝ), pode enviar no máximo 2LF valores de tensão diferentes por segundo"
  - Ou seja, no máximo pode-se alterar a onda portadora a cada meio ciclo a fim de transmitir um sinal binário

, sendo C a taxa de transferência em bps

$$C = 2 * LF$$

Se forem enviados mais de um bit por símbolo, ou níveis de sinal, então:

, ou simplificando,

$$C = 2 * LF * log_2 l$$

$$C = 2 * LF * n$$

, sendo n = quantidade de bits por símbolo,l = n de niveis do sinal que representam os dados.

2 \* LF é medido em bauds, enquanto que C é medido em bps



#### Capacidade de um canal – Teorema de Nyquist

- O Teorema de Nyquist é também chamado de Teorema de Amostragem.
  - Ele define que um sinal recebido de uma determinada origem poderá ser satisfatoriamente reconstituído se forem realizadas um mínimo de N amostragens dele, sendo N = 2 \* LF do canal.
  - Uma outra observação do Teorema é que ele considera um CANAL
    PURO, ideal, sem ruídos (o que não existe).



#### Capacidade de um canal – Teorema de Shannon

- Teorema de Claude Shannon (1948)
  - "O teorema de Shannon já leva em consideração a existência do *ruído branco* (ruído térmico), impondo um limite para a máxima taxa de
     transmissão do canal, limitando a modulação multinível que pode ser
     utilizada."

$$C = LF * log_2 (1 + S/N)$$
 r segundo,

#### sendo:

C = capacidade do canal, em bps;

LF = largura de faixa, em Hz;

S/N = relação sinal (S) /ruído (N-noise)



# Capacidade de um canal – Taxa de Transferência

\*A razão entre a potência do sinal e a potência do ruído branco é conhecida como relação sinal-ruído, normalmente sendo expressa em decibéis (dB).

Para extrair o valor real utilizado na fórmula de Shannon (número adimensional), deve-se utilizar a expressão:

 $SNR_{dB}=10log_{10}(S/N)$ 







#### UNICARIOCA.EDU.BR

MELHOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO, SEGUNDO O MEC