





Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução ao Cabeamento Estruturado de
Redes de Computadores

Módulo - VII - Etapa-01

v3.2 - 29/07/2025

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA**, **GNU/Linux LPI LPIC-2**, **CompTIA LPIC-1**, **Cisco CCAI/CCNA/CCNP** e **Furukawa FCP**.

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática**.

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Contatos



f

<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraparapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemci.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Principais Normas de Cabeamento Estruturado



01. **ISO** (*International Organization for Standardization*);
02. **IEC** (*International Electrotechnical Commission*);
03. **ABNT** (*Associação Brasileira de Normas Técnicas*);
04. **ANSI** (*American National Standards Institute*);
05. **TIA** (*Telecommunications Industry Association*);
06. **EIA** (*Electronic Industries Alliance - DESCONTINUADA*);
07. **IEEE** (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*);
08. **IETF** (*Internet Engineering Task Force*);
09. **ITU** (*International Telecommunication Union*).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Agências Reguladoras e Certificadoras de Cabeamento



01. **ANATEL Brasil**
(*Agência Nacional de Telecomunicações*);
02. **CSA Canadá**
(*Canadian Standard Association*);
03. **UL Estados Unidos**
(*Underwriters Laboratories*);
04. **INTERTEK Estados Unidos** (*Intertek Testing Services*).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Normas EIA/TIA e NBR para Cabeamento Estruturado

Norma	Entidade	Descrição Resumida	Aplicação Prática
EIA/TIA-568	EIA/TIA	Especifica padrões de cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais.	Padrões de categoria (Cat5e, Cat6...), conectores e distâncias.
EIA/TIA-568-C.1	EIA/TIA	Requisitos genéricos para sistemas de cabeamento estruturado.	Guia para topologia, backbone, e cabeamento horizontal.
EIA/TIA-568-C.2	EIA/TIA	Requisitos elétricos e mecânicos para cabos de par trançado balanceado.	Especificações de desempenho do cabo.
EIA/TIA-568-C.3	EIA/TIA	Requisitos para cabeamento óptico (fibra).	Uso de fibra óptica em backbones e links.
EIA/TIA-569	EIA/TIA	Padrões para caminhos e espaços de telecomunicações.	Dimensionamento de eletrocalhas, shafts e salas.
EIA/TIA-570	EIA/TIA	Cabeamento residencial de telecomunicações.	Projetos em residências e pequenos escritórios.
EIA/TIA-606	EIA/TIA	Padrões de identificação e rotulagem de infraestrutura de telecom.	Organização e documentação de racks, cabos e painéis.
EIA/TIA-607	EIA/TIA	Padrão de aterramento e equipotencialização.	Garantia de segurança elétrica e redução de ruídos.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Normas EIA/TIA e NBR para Cabeamento Estruturado


Norma	Entidade	Descrição Resumida	Aplicação Prática
NBR 14565	ABNT	Sistema de cabeamento estruturado para edifícios comerciais.	Equivalente nacional da TIA/EIA-568 .
NBR 16415	ABNT	Infraestrutura de telecomunicações para edifícios residenciais.	Baseada na TIA-570 , aplicada em condomínios.
NBR 5410	ABNT	Instalações elétricas de baixa tensão.	Importante para integração com o projeto elétrico.
NBR 15247	ABNT	Cabeamento estruturado para data centers.	Requisitos específicos para ambientes críticos.
NBR 15999	ABNT	Rótulos e identificação de componentes de telecomunicação.	Compatível com a TIA-606 .
NBR 5419	ABNT	Proteção contra descargas atmosféricas.	Importante para garantir proteção do sistema.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Cabeamento Não Estruturado e Estruturado



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Diferenças entre os tipos de Cabeamento


Tipo de Cabeamento	Características Principais	Vantagens	Desvantagens
Não Estruturado	Instalação sem planejamento; cabos lançados conforme a demanda, sem padrão ou documentação.	Baixo custo inicial; rápido para soluções emergenciais.	Difícil manutenção, falta de documentação, riscos de interferência, bagunça.
Semi Estruturado	Mistura de cabeamento improvisado com algumas práticas de organização (uso parcial de canaletas, identificação).	Um pouco mais organizado; facilita pequenas expansões.	Ainda gera confusão com o tempo; falta padronização completa.
Estruturado	Projeto completo seguindo normas (EIA/TIA, NBR); prevê salas técnicas, patch panels, identificação, categorias.	Organização, escalabilidade, facilidade de manutenção, documentação.	Custo inicial mais alto; requer planejamento técnico especializado.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Objetivo do Cabeamento Estruturado




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento de Rede Local LAN

Fonte: <https://cabletimetech.com/pt-pt/blogs/knowledge/the-complete-guide-to-etherent-cables-what-you-should-know>



Fonte: <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/53/2/8>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento Coaxial

Fonte: <https://aprendacftv.com/cabos-coaxiais-para-cftv/>

RG 59



(Obsoleto): CFTV analógico, TV a cabo antiga, baixa frequência
Distância: 50mts - Velocidade: 100 Mbps

RG 6



(Comum): TV digital, satélite, CFTV HD, internet via cabo
Distância: 100mts - Velocidade: 1 Gbps


RG 11



(ISP) Backbone coaxial, redes externas, longas distâncias
Distância: 180mts - Velocidade: 1 Gbps



Fonte: <https://www.oficinadanet.com.br/post/10155-o-que-e-cabo-coaxial>





Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento Par Metálico CCI



CCI 20 PARES

CCI = Cabo de Comunicação (Conexão) Interna ou **Condutor Comum Isolado** - Telefonia e Alarmes


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento APL (Seco - Geleado)

GP CABOS CTP APL - 50 - ANATEL 00076-12-02608



GP CABOS CCE APL - 50 - ANATEL 01077-07-02608




CTP = Cabo Telefônico de Par Trançado - **APL** = Aluminium-Polythene Laminated - **S** = Seco - **G** = Geleado

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento Par Metálico UTP STP




UTP Cable



STP Cable



Figura do Cabo U/UTP CAT6



REFID CRP UTP 25%




FTP



STP



SFTP ou SSTP






Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento de Fibra Óptica



Fonte: <https://a3aengenharia.com.br/conteudo/artigos-tecnicos/fibra-optica/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento Par Metálico Manga



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemci.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Diferença entre Fio e Cabo (Condutor)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemci.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde




Diferença entre Cabo Trançado e Cabo Sólido

Solid vs Stranded Wire

Stranded Cable



Solid Cable



Fonte: <https://callwave.com/what-is-cat-5-cat5e-cat-6-cable/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Comparativa: Cabo Sólido vs. Cabo Trançado (Flexível)

Característica	Cabo Sólido (Monofilar)	Cabo Flexível (Multifilar)
Estrutura	1 fio único de cobre por condutor	Vários fios finos de cobre trançados por condutor
Flexibilidade	Rígido	Muito flexível
Desempenho em Frequência	Leve vantagem (menos perda por atenuação)	Um pouco mais de perda, mas geralmente imperceptível
Resistência Mecânica	Maior risco de quebra ao dobrar	Maior resistência a dobras e movimentações
Instalação	Ideal para instalações fixas (dutos, patch panels)	Ideal para cabos de manobra (patch cords)
Comprimento Máximo	Até 90m (horizontal), conforme normas TIA/EIA	Recomendado para até 10m (patch cords)
Perda de Sinal (Atenuação)	Menor	Maior (devido aos múltiplos fios por condutor)
Custo	Mais barato por metro	Levemente mais caro devido ao processo de fabricação
Normas / Uso Correto	Cabeamento horizontal e backbone	Patch cords e conexões em racks / switches / roteadores
Recomendação de Conectores	Usar conectores específicos para cabo sólido	Usar conectores específicos para cabo flexível


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tipos de Fios e Cabos de Cobre, Alumínio e CCA


Cabos 100% Cobre



Cabos de Alumínio



Cabos CCA (Alumínio Cobreado)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Comparativa dos Problemas de Cabos de Rede CCA

Problema	Descrição	Impacto na Rede
Alta Resistência Elétrica	Alumínio tem maior resistência que o cobre puro.	Perda de sinal, menor alcance e instabilidade na conexão.
Aquecimento Excessivo	Alumínio dissipá menos calor que cobre.	Risco em PoE (Power over Ethernet), podendo causar falhas ou danos.
Baixa Durabilidade Mecânica	CCA é mais frágil, quebra com facilidade.	Danos durante a instalação ou manutenção.
Desempenho Inferior	Menor condutividade e maior atenuação.	Dificuldade em atingir 1Gbps ou mais, especialmente em distâncias maiores.
Falta de Certificação	Normalmente não seguem normas TIA/EIA-568.	Rede não homologada, podendo gerar problemas legais e técnicos.
Oxidação	Alumínio oxida rapidamente ao contato com o ar.	Aumenta a resistência e deteriora a conexão com o tempo.
Incompatibilidade com Garantias	Fabricantes exigem uso de cabos 100% cobre (CU).	Perda de suporte técnico e garantia de desempenho dos equipamentos.


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde




Fios e Cabos Internos (Indoor) e Externos (Outdoor)

Cabling Indoor (Cabeamento Interno)



Cabling Outdoor (Cabeamento Externo)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Comparativa: Cabos UTP/STP Indoor vs Outdoor

Característica	Cabo Indoor (Interno)	Cabo Outdoor (Externo)
Ambiente de Uso	Ambientes internos (salas, escritórios, racks)	Ambientes externos (paredes externas, postes, dutos fora da edificação)
Revestimento Externo	PVC (padrão), menos resistente a intempéries	Polietileno (PE), LSZH ou com revestimento UV
Proteção UV	Ausente	Presente
Proteção contra Umidade	Não possui	Sim – gel interno, fita de proteção ou dupla capa
Blindagem	UTP ou STP padrão	STP/FTP/SFTP recomendados para maior proteção
Instalação	Mais leve, fácil de dobrar e manusear	Mais robusto e resistente a tração
Proteção Contra Roedores	Não	Pode incluir blindagem metálica ou malha
Resistência Mecânica	Baixa a moderada	Alta
Impedância	100 ohms (padrão para ambos)	100 ohms (mantida mesmo com proteção extra)
Aplicações Recomendadas	Cabeamento interno entre racks, salas, patch panels	Interligação de prédios, áreas externas, câmeras IP, torres
Custo	Menor	Maior (devido à proteção adicional)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Fios e Cabos Externos (Outdoor) Auto-Sustentável



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Características Elétricas dos Cabos de Par Metálico

Característica	Unidade	Descrição Técnica	Importância Prática na Rede
Resistência (R)	Ohm/metro (Ω/m)	Oposição à passagem da corrente elétrica no condutor (geralmente cobre).	Afeta perdas por calor (atenuação) e limita distâncias do sinal sem repetidores.
Indutância (L)	Henry/metro (H/m)	Propriedade de gerar tensão oposta à variação da corrente.	Pode causar distorções em sinais de alta frequência (interferência e eco).
Capacitância (C)	Farad/metro (F/m)	Capacidade de armazenar carga elétrica entre os condutores do par trançado.	Pode afetar a velocidade de propagação do sinal e causar atraso ou perda de bits.
Condutância (G)	Siemens/metro (S/m)	Mede o quanto o dielétrico permite a passagem de corrente (fugas).	Altas condutâncias indicam isolamento ruim — aumenta o ruído e perda de integridade.
Impedância Característica (Z_0)	Ohms (Ω)	Combinação de R, L, C e G para altas frequências. Típico: 100 Ω nos cabos UTP/STP.	Importante para evitar reflexões (eco) e perda de pacotes. Essencial para compatibilidade.
Atenuação	dB/100m	Redução da potência do sinal ao longo do cabo.	Limita a distância útil do cabo para transmissão confiável.
Velocidade de Propagação (NVP)	% da luz	Percentual da velocidade da luz em que o sinal se propaga no cabo.	Afeta o tempo de transmissão (delay). Valor típico: 66% a 78%.


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Evolução do Cabeamento de Cobre para Redes Locais (LAN)

Cabos Descontinuados



CAT 1 CAT 2 CAT 3
1 Mbps 4 Mbps 10 Mbps


400 KHz 4 MHz
1983 1987

Cat1: 128~1000 Kbps SP, **Cat2:** 1~4 Mbps **RJ-11**, **Cat3:** 10 Mbps **RJ-12**, **Cat4:** 16 Mbps **RJ-45**, **Cat5:** 100 Mbps

RJ-45, **Cat5e:** 100~1000 Mbps **RJ-45**, **Cat6:** 1 Gbps **RJ-45**, **Cat6a:** 10 Gbps **RJ-45**, **Cat7:** 10 Gbps **ARJ-45/GG-45**,

Cat7a: 10 Gbps **ARJ-45/GG-45**, **Cat8.1:** 25 Gbps **ARJ-45/GG-45**, **Cat8.2:** 40 Gbps **ARJ-45/GG-45**

Redes Locais




CAT 5e CAT 6 CAT 6A
1 Gbps 1 Gbps 10 Gbps

100 MHz 250 MHz
2001 2002

Cat5e: 100~1000 Mbps **RJ-45**, **Cat6:** 1 Gbps **RJ-45**, **Cat6a:** 10 Gbps **RJ-45**, **Cat7:** 10 Gbps **ARJ-45/GG-45**,

Datacenters



CAT 7 CAT 7A CAT 8.1 CAT 8.2
10 Gbps 10 Gbps 25 Gbps 40 Gbps

600 MHz 1000 MHz
2010 2013

Cat7: 10 Gbps **ARJ-45/GG-45**, **Cat7a:** 10 Gbps **ARJ-45/GG-45**, **Cat8.1:** 25 Gbps **ARJ-45/GG-45**, **Cat8.2:** 40 Gbps **ARJ-45/GG-45**

Fonte: <https://telecom.samm.com/history-of-ethernet-lan-cables-categories>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemci.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Comparativa: Categorias (TIA) e Classes (ISO/IEC) para Par Metálico

Categoria (TIA)	Classe (ISO)	Frequência Máx. (MHz)	Largura de Banda	Velocidade Suportada	Distância Máxima (m)	Observações Importantes
Cat 3	Classe C	16 MHz	Baixa	Até 10 Mbps	100 m	Usado antigamente em telefonia e redes 10BASE-T. Obsoleto .
Cat 5	Classe D	100 MHz	Média	10 e 100 Mbps	100 m	Substituído pelo Cat5e. Obsoleto
Cat 5e	Classe D	100 MHz	Média	10, 100 e 1000 Mbps	100 m	Mais comum ainda hoje. Melhor controle de NEXT e perda por inserção que o Cat5.
Cat 6	Classe E	250 MHz	Alta	10, 100, 1000 e 10000 Mbps	55 m (10G), 100 m (1G)	Mais espesso e melhor blindagem interna. Atenuação maior em longas distâncias.
Cat 6A	Classe Ea	500 MHz	Alta	10 GbE	100 m	Ideal para redes corporativas. Suporta 10GBASE-T a 100m
Cat 7	Classe F	600 MHz	Muito Alta	10 GbE	100 m	STP/SFTP obrigatório. Conectores não-RJ45 (ex: GG45, TERA). ISO/IEC only.
Cat 7A	Classe Fa	1000 MHz	Muito Alta	10 até 40 GbE (teórico)	100 m	Padrão para Data Centers. Não reconhecido oficialmente pela TIA.
Cat 8.1	Classe I	2000 MHz	Extremamente Alta	25 GbE	30 m	Compatível com RJ45. Curto alcance para ambientes como data centers.
Cat 8.2	Classe II	2000 MHz	Extremamente Alta	25 até 40 GbE	30 m	Conectores blindados (GG45, TERA). ISO/IEC. Maior imunidade a EMI.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Cabos Par Metálico UTP, FTP, STP e SFTP (Categorias 5e, 6 e 7)



UTP-Cat5e



UTP-Cat6



FTP-Cat5e



FTP-Cat6



STP-Cat5e



SFTP-Cat7

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Comparativa - Tipos de Cabos de Par Trançado (Metálico)

Cabo	Nome	Blindagem	EMI	Características Físicas	Aplicações Típicas
UTP	<i>Unshielded Twisted Pair</i>	✗ Sem blindagem	Baixa	Leve, flexível, mais barato	Redes locais, uso geral (Cat5e, Cat6)
STP	<i>Shielded Twisted Pair</i>	✓ Blindagem individual por par	Média/Alta	Fios trançados com malha ou folha ao redor de cada par	Ambientes com interferência moderada
FTP (ou ScTP)	<i>Foiled Twisted Pair</i>	✓ Blindagem geral com fita metálica (alumínio)	Média	Todos os pares juntos são envolvidos por uma única blindagem	Ambientes industriais leves, escritórios
S/FTP	<i>Shielded Foiled Twisted Pair</i>	✓✓ Fita metálica por par + malha geral	Alta	Blindagem dupla: pares com fita + blindagem externa trançada	Ambientes com alta interferência (EMI)
F/UTP	<i>Foiled over Unshielded Twisted Pair</i>	✓ Blindagem geral sobre os pares (pares sem blindagem)	Média	Parecido com FTP; pares internos sem proteção individual	Ambientes com interferência moderada
SF/UTP	<i>Shielded and Foiled over UTP</i>	✓✓ Malha + folha sobre os pares (pares sem blindagem)	Alta	Mais proteção externa, sem blindagem individual por par	Ambientes industriais com ruído
SF/FTP	<i>Shielded and Foiled over FTP</i>	✓✓ Malha externa + fita em cada par	Altíssima	Alta complexidade de fabricação e instalação	Data centers e ambientes sensíveis
S/STP ou S/FTP	<i>Shielded over Shielded Twisted Pair</i>	✓✓ Malha sobre pares blindados individualmente	Altíssima	Muito rígido, difícil de manusear	Áreas com interferência intensa

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde




Estrutura Par Metálico UTP, FTP, STP e SFTP (Categorias 6 e 7)

Fonte: <https://www.elliottelectric.com/StaticPages/ElectricalReferences/DataComm/cat3-cat5e-cat6-cat7-cat8-ethernet-cable-guide.aspx>


U/UTP Cable




S/FTP Cable




F/UTP Cable




SF/FTP Cable



S/UTP Cable



S/STP Cable




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemci.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Diâmetro Padrão AWG (American Wire Gauge) dos Cabos de Rede



A.W.G	Diâmetro (mm)
1	7.348
2	6.544
3	5.827
4	5.189
5	4.621
6	4.115
7	3.665
8	3.264
9	2.906
10	2.588
11	2.305
12	2.053
13	1.828
14	1.628
15	1.450
16	1.291
17	1.150
18	1.024
19	0.912
20	0.812
21	0.723
22	0.644
23	0.573
24	0.511
25	0.455
26	0.405
27	0.361
28	0.321
29	0.286
30	0.255
31	0.227
32	0.202
33	0.180
34	0.160
35	0.143
36	0.127
37	0.113
38	0.101
39	0.090
40	0.080



Fonte: <https://oscarliang.com/wires-connectors/>

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/579908889549406328/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Diâmetro, AWG, Impedância e Pares em Cabos de Rede

Categoria do Cabo	AWG Típico	Diâmetro (mm)	Nº de Pares	Impedância (Ω)	Observações Importantes
Cat5e (UTP/STP)	24 AWG	~0,51 mm	4 pares	$100 \Omega \pm 15$	Mais usado em redes Fast e Gigabit Ethernet. Boa flexibilidade e custo.
Cat6 (UTP/STP)	23 AWG	~0,57 mm	4 pares	$100 \Omega \pm 15$	Isolamento mais espesso, melhor desempenho para 1 GbE e até 10 GbE em curta distância.
Cat6A (UTP/STP)	23 AWG	~0,57 mm	4 pares	$100 \Omega \pm 10$	Ideal para 10 GbE . Pode ter separador interno cruzado (cross-web) e blindagem melhor.
Cat7 (STP/SFTP)	22 AWG	~0,64 mm	4 pares	$100 \Omega \pm 15$	Blindagem por par + geral. Melhor proteção contra interferência (EMI).
Cat8 (STP/SFTP)	22 AWG	~0,64 mm	4 pares	$100 \Omega \pm 5$	Suprime até 40 GbE . Mais espesso, rígido e com maior atenuação — uso em datacenters.

AWG = American Wire Gauge | **mm** = milímetro | **Ω** = ohms

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde





Características de Flamabilidade (Rating) dos Cabos UTP e FTP

Fonte: <https://www.farsince.com/pt/cmp-vs-cmr-cables-a-guide-to-ethernet-cable-jackets/>

CMP
Plenum
- Air ducts
- Riser
- In-wall
- Open areas

CMR
Riser
- Riser
- In-wall
- Open areas

CM
General
- Open areas



Fonte: <https://www.fiberopticom.com/info/understanding-three-fire-rating-cables-cm-cm-83801720.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Características de Flamabilidade dos Cabos UTP/FTP

Sigla	Significado	Local de Aplicação	Resistência ao Fogo	Nível de Segurança	Observações
CMP	Plenum Rated Cable	Forros de ar-condicionado / plenum	Alta resistência à chama e baixa emissão de fumaça	Alta	Usado em ambientes com circulação de ar (ex: HVAC)
CMR	Riser Rated Cable	Shafts verticais / dutos entre andares	Boa resistência à chama, sem emissão excessiva de fumaça	Média	Recomendado para instalações verticais (subir/baixar andares)
CM / CMG	Communications Cable	Instalações horizontais (ambiente geral)	Resistência básica à chama	Baixa	Uso geral, ambientes comerciais e residenciais
CMX	Residential Communications Cable	Ambientes residenciais pequenos	Resistência mínima à chama	Muito baixa	Apenas para instalações de curta distância e residenciais simples
LSZH / LS0H	Low Smoke Zero Halogen	Ambientes fechados e críticos (hospital, data center)	Alta resistência à chama, sem emissão de gases tóxicos	Alta	Fumaça não tóxica e sem halogênio; padrão europeu/IEC mais comum
OFNR / OFNP	Para Fibra Óptica	Similar a CMR (OFNR) e CMP (OFNP)	Aplicável a cabos ópticos	Conforme tipo	OFNR = Riser (fibra) / OFNP = Plenum (fibra)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde





Principais Interferências Elétrica e Eletromagnéticas nos Cabos UTP

Fonte: <https://www.electricalibrary.com/2020/07/04/interferencia-eletromagnetica-emi/>

Fonte: <https://www.globalwellpcba.com/pt/o-que-e-interferencia-eletromagnetica-emi/>

Eletromagnético



Fonte: <https://www.vivaceinstruments.com.br/pt/artigo/canaletas-metalicas-e-a-interferencia-eletromagnetica>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Comparativa - Distorções no Cabeamento de Rede - ETAPA-01

Tipo	Nome	Descrição Resumida	Impacto no Sinal / Rede
Sistemática	Distorção de Retardo (Delay Distortion)	Variação no tempo de chegada dos sinais em diferentes pares	Pode causar perda de sincronismo
Sistemática	Distorção de Atenuação	Redução da intensidade do sinal ao longo do cabo	Perda de dados e aumento de erros
Sistemática	Distorção Harmônica	Presença de múltiplos de frequência no sinal transmitido	Afeta a integridade e legibilidade do sinal
Sistemática	Distorção Característica	Alterações no sinal devido a impedância e capacidade do meio	Pode gerar reflexos e perda de desempenho

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Comparativa - Distorções no Cabeamento de Rede - ETAPA-02

Tipo	Nome	Descrição Resumida	Impacto no Sinal / Rede
Aleatória	Ruído (Noise)	Sinais indesejados provenientes do ambiente	Interferência direta na transmissão
Aleatória	Diafonia (Crosstalk)	Interferência entre pares trançados do mesmo cabo	Degrada o sinal e reduz taxa de transmissão
Aleatória	Eco (Echo)	Reflexo do sinal no cabo devido a desbalanceamento ou terminações inadequadas	Redução da qualidade do sinal
Aleatória	Agitação de Fase (Phase Jitter)	Variações rápidas e aleatórias na fase do sinal	Pode afetar sincronismo e integridade
Aleatória	Phase Hit	Mudanças súbitas e breves na fase do sinal	Afeta temporariamente a decodificação
Aleatória	Gain Hit	Variações repentinas no ganho/amplitude do sinal	Pode causar falhas intermitentes
Aleatória	Drop Out	Perda momentânea e completa do sinal	Queda de conexão ou falha de pacotes

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela - Interferências Eletromagnéticas em Cabeamento de Rede

Tipo de Interferência	Sigla	Descrição Resumida	Impacto no Sinal / Rede	Mitigação Recomendada
Interferência Eletromagnética	EMI	Ruído gerado por motores, lâmpadas fluorescentes, linhas de força, etc.	Perda de pacotes, degradação do sinal	Cabos STP/FTP , afastamento de fontes de ruído
Interferência de Rádio Frequênci	RFI	Ruído gerado por transmissores, rádios, antenas e roteadores próximos	Pode interferir na integridade do sinal	Blindagem adequada, aterramento
Interferência de Próximo	NEXT	Diafonia entre pares dentro do mesmo cabo	Reduz taxa de dados e aumenta erros	Melhor torção dos pares, separação física
Interferência de Distante	FEXT	Interferência que afeta o final do cabo, oriunda de outro par	Pode causar perda de sinal em conexões longas	Uso de cabos com blindagem ou maior qualidade
Interferência (Diafonia) Alienígena	Alien Crosstalk	Interferência entre cabos próximos diferentes	Problema em instalações de alta densidade	Cabos blindados por par (S/FTP) ou separados fisicamente

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela - Parâmetros Elétricos Importantes no Cabeamento de Rede

Parâmetro	Sigla (se aplicável)	Descrição Resumida	Impacto se fora da Norma	Unidade
Impedância Característica	—	Resistência combinada do cabo à corrente alternada	Reflexos de sinal, perda de performance	Ohms (Ω) – Padrão: $\sim 100 \Omega$
Atenuação	—	Perda de potência do sinal ao longo do cabo	Sinal fraco, perda de pacotes	dB por 100m
Capacitância	—	Capacidade do cabo de armazenar carga	Atrasos e distorções no sinal	pF/m (picofarad)
NEXT (Diafonia de Próximo)	NEXT	Vazamento de sinal de um par para outro	Interferência, erros de transmissão	dB (decibel)
FEXT (Diafonia de Distante)	FEXT	Interferência gerada no final do cabo	Redução do desempenho	dB (decibel)
ELFEXT (FEXT Equalizado)	ELFEXT	FEXT ajustado para atenuação	Mais preciso para avaliar a interferência	dB (decibel)
Retardo de Propagação	—	Tempo que o sinal leva para percorrer o cabo	Problemas de sincronismo entre pares	ns/100m (nanossegundos)
Skew (Defasagem entre Pares)	—	Diferença de tempo entre os sinais dos pares	Afeta a transmissão em alta velocidade	ns (nanossegundos)


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Binagem (Juntar) Trançado (Twisted) dos Cabos Cat5e e Cat6

Fonte: <https://www.qsfptek.com/qt-news/twisted-pair-cables-guide.html>



Fonte: <https://www.eaton.com/us/en-us/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/network-connectivity/ethernet-cables-explained.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela - Categorias de Cabos x Parâmetros Elétricos Padrão

Parâmetro	Cat5e	Cat6	Cat6A	Cat7	Cat8
Largura de Banda	100 MHz	250 MHz	500 MHz	600 MHz	2000 MHz
Taxa Máxima de Dados	1 Gbps	10 Gbps até 55m	10 Gbps até 100m	10 Gbps até 100m	25-40 Gbps até 30m
Atenuação @ 100 MHz	≤ 22 dB	≤ 20 dB	≤ 20 dB	≤ 20 dB	≤ 16 dB
NEXT (mín. @ 100 MHz)	≥ 35.3 dB	≥ 44.3 dB	≥ 44.3 dB	≥ 67 dB	≥ 74 dB
FEXT (mín. @ 100 MHz)	≥ 23.8 dB	≥ 32.8 dB	≥ 32.8 dB	≥ 60 dB	≥ 70 dB
ELFEXT (mín. @ 100 MHz)	≥ 17.3 dB	≥ 23.3 dB	≥ 23.3 dB	≥ 57 dB	≥ 67 dB
Impedância Nominal	100 ± 15 Ω	100 ± 15 Ω	100 ± 15 Ω	100 ± 15 Ω	100 ± 15 Ω
Retardo de Propagação	~535 ns/100 m	~520 ns/100 m	~520 ns/100 m	~500 ns/100 m	~480 ns/100 m
Skew Máx. Entre Pares	≤ 45 ns	≤ 45 ns	≤ 44 ns	≤ 35 ns	≤ 20 ns
Blindagem	U/UTP	U/UTP ou F/UTP	U/FTP, F/UTP, S/FTP	S/FTP ou F/FTP	S/FTP
Uso Recomendado	Fast/Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	10 Gigabit Ethernet	Ambientes ruidosos (Data Center)	Data Centers, 25/40G Ethernet

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Código de Cores para Par Metálico de 4 Pares UTP STP

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_par_tran%C3%A7ado

Par 1




azul/ azul claro

Par 2



laranja / branco

Par 3







verde /verde claro

Par 4



marrom / marrom claro



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemci.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conektor RJ45 8P8C para Cabos UTP e STP Cat5e e Cat6



RJ45
Cat.5e

RJ45
Cat.6

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Conecotor RJ45 8P8C para Cabos UTP e STP Pass Through



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conecotor RJ45 Snap In - Snap Boots



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela: Plugues e Conectores RJ45 / RJ11 / RJ12 para Cabos de Rede e Telefonia

Tipo do Conector	Categoria	Cabo Suportado	Blindagem	Características Principais	Aplicação Típica
RJ11 (4P4C / 6P4C)	Telefonia	Fios paralelos	Sem	2 ou 4 vias, para linha telefônica analógica ou DSL	Aparelhos telefônicos, modems ADSL
RJ12 (6P6C)	Telefonia	Fios paralelos	Sem	6 vias, geralmente para sistemas PABX	Centrais telefônicas e ramais
RJ45 8P8C Cat5e	Cat5e	UTP / STP	Opcional	Suporta até 100 MHz, ideal para até 1 Gbps	Redes Fast Ethernet / Gigabit
RJ45 8P8C Cat6	Cat6	UTP / STP	Opcional	Suporta até 250 MHz, com separador interno em alguns casos	Redes Gigabit / 10Gbps curtas
RJ45 Blindado (STP)	Cat5e / Cat6	STP / FTP / SFTP	Sim	Corpo metálico, com conexão de aterramento	Ambientes com interferência EMI/RFI
RJ45 Pass Through	Cat5e / Cat6	UTP / STP	Opcional	Os fios passam por completo, facilitando crimpagem	Montagem rápida e confiável
RJ45 Industrial	Cat6 / Cat6A	S/FTP / STP	Sim	Corpo robusto, blindagem e proteção contra intempéries	Ambientes industriais e externos
RJ45 Toolless	Cat5e / Cat6	UTP / STP	Opcional	Conector de engate rápido, sem uso de alicate	Instalações rápidas/modulares




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Pinagem RJ45 para Cabos UTP e STP Cat5e e Cat6

Fonte: <https://byterenovado.wordpress.com/pinagem-utp/>



Nr. de pin	Identif.
1	Tx+
2	Tx -
3	Rx+
4	PoE -
5	PoE -
6	Rx -
7	PoE +
8	PoE +

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Técnica dos Pinos RJ45 - T568A e T568B

Pino	Cor T568A	Cor T568B	Função	Redes de Dados	Redes de Telefonia
1	Branco/Verde	Branco/Laranja	TX+ (Ethernet 10/100)	Transmissão de Dados	Áudio/Tx (linha 1)
2	Verde	Laranja	TX- (Ethernet 10/100)	Transmissão de Dados	Áudio/Rx (linha 1)
3	Branco/Laranja	Branco/Verde	RX+ (Ethernet 10/100)	Recepção de Dados	Áudio/Tx (linha 2) ou GND
4	Azul	Azul	PoE+ / Reserva / GND	Alimentação PoE (Modo B) ou Não Usado	Sinalização ou Linha 2 (analogica)
5	Branco/Azul	Branco/Azul	PoE- / Reserva / GND	Alimentação PoE (Modo B) ou Não Usado	Sinalização ou Linha 2 (analogica)
6	Laranja	Verde	RX- (Ethernet 10/100)	Recepção de Dados	Áudio/Rx (linha 2) ou GND
7	Branco/Marrom	Branco/Marrom	PoE+ / Reserva / GND	Alimentação PoE (Modo B) ou Gigabit	Sinalização ou GND
8	Marrom	Marrom	PoE- / Reserva / GND	Alimentação PoE (Modo B) ou Gigabit	Sinalização ou GND

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde






Norma Pinagem RJ45 T-568A (UTP/STP - Straight-Through)


Fonte: <https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/application-or-standards-articles-copper/differences-between-wiring-codes-t568a-vs>



T568A



Pins	Pairs
1	3
2	
3	
4	2
5	1
6	
7	4
8	



Fonte: <https://www.zgsm-wireharness.com/blog/t568a-vs-t568b/>


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemci.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde





Norma Pinagem RJ45 T-568B (UTP/STP - Straight-Through)



Fonte: <https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/application-or-standards-articles-copper/differences-between-wiring-codes-t568a-vs>



T568B



Fonte: <https://www.zgsm-wireharness.com/blog/t568a-vs-t568b/>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Norma Pinagem RJ45 (UTP/STP - Crossover)


Fonte: <https://www.elliottelectric.com/StaticPages/ElectricalReferences/DataComm/cat3-cat5e-cat6-cat7-cat8-ethernet-cable-guide.aspx>

T568A



T568B

**Fully Crossed Crossover Cable
TIA/EIA T568A**



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!


www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde




Norma Pinagem RJ45 (UTP/STP - Rollover - Serial)

Fonte: <https://www.eeweb.com/ethernet-cable-wiring/>

Connector A



Connector B




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Momento: Padre Quevedo 01 - “Isso non Ecziste”



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Ferramentas para Cortar Cabos UTP/STP



Alicate de Corte Diagonal



Alicate de Corte Reto



Alicate de Corte Diagonal Reto



Tesoura Eletricista

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para a Decapagem de Cabos UTP/STP



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para a Crimpagem de Cabos UTP/STP



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para Testar a Crimpagem de Cabos UTP/STP





Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Ferramentas para Identificar (Rotular) Cabos UTP/STP



**Fita Mágica
Fita Invisível**




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemci.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conecador Keystone (M8V) para Cabos UTP e STP Cat5e e Cat6



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para a Crimpagem de M8V UTP/STP




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Espelho, Caixa Aparente e MUTOA (Multi-User Telecommunications Outlet Assembly) M8V UTP/STP




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Patch Panel para Cat5e e Cat6 Fixo e Descarregado





Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Patch Panel para Cat5e e Cat6 Fixo e Descarregado



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Quantidade de Portas do Patch Panel Cat5e e Cat6




24 Portas



48 Portas

12 Portas



Angular Descarregado de 24
até 72 Portas



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Voice Panel para Cat5e, Cat6, CCI e CTP-APL



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas para a Crimpagem de Patch Panel



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas Profissional para Testar a Crimpagem de Cabos UTP/STP



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Recursos de um Testador de Rede Profissional Não Certificador

Recurso Técnico	Unidade/Tipo	Função / Descrição Técnica
Mapeamento de Fios (Wiremap)	Visual / LED	Detecta aberturas, curtos, pares trocados, pares divididos e conexões corretas.
Teste de Continuidade	LED / Ícone	Verifica se há caminho elétrico entre os pontos, útil para cabos rompidos.
Detecção de Tensão (PoE / Tel)	Volts / Indicador	Identifica presença de tensão (PoE, telefonia). Evita testes em cabos energizados.
Identificação de Pares e Pinos	Numeração	Mostra a numeração dos pares e pinos conectados corretamente em cada extremidade.
Teste de Patch Cord	LED / Ícone	Verifica patch cords curtos com os mesmos critérios de continuidade e pinagem.
Medição de Comprimento Aproximado	Metros (m)	Estimativa do comprimento do cabo por TDR simplificado (menos preciso que certificadores).
Detecção de TDR (Falhas e Quebras)	Indicador visual	Indica o ponto aproximado de falha (abertura ou curto) ao longo do cabo.
Tons de Rastreamento (Toner/Probe)	Sinal Sonoro	Gera sinal de áudio para rastreamento com sonda de tom em cabos instalados.
Identificação de Remotos	Numeração	Permite testar múltiplos cabos usando remotos identificados por número.
Teste de Telefonia (RJ11)	LED / Visual	Testa continuidade e pinagem de cabos telefônicos padrão RJ11/RJ12.
Teste Básico de PoE	LED / PoE Mode	Detecta se o cabo está energizado com PoE (padrão IEEE 802.3af/at/bt dependendo do modelo).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Cabeamento Horizontal e Vertical (Backbone)

Fonte: <https://www.dintek.com.tw/index.php/articles-2/a-guide-to-structured-cabling>


Work Area




Patch Cord



Patch Panel



Switch




Fonte: <https://www.vcelink.com/blogs/focus/structured-cabling-system> Fonte: <https://cablingfiberoptic.blogspot.com/2011/06/basic-requirements-for-backbone-cabling.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Cabeamento Não Estruturado e Estruturado



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemci.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumo: Distâncias do Cabeamento Estruturado

Tipo de Cabeamento	Nome Técnico	Distância Máxima	Composição Principal
Direto (End-to-End)	Channel Link	100 metros	Cabo Horizontal
Semi-Estruturado	Permanent Link	95 metros	RJ45 + Cabo Horizontal + Patch Panel + Patch Cord
Estruturado Completo	Structured Cabling	100 metros	Adapter Cable + Jack + Cabo Horizontal + Patch Panel + Cord
Backbone Metálico/Óptico	Backbone Cabling	90m (UTP) / >2km (Fibra Óptica)	Patch Panel + Cabo + Patch Panel ou Equipamento
Área de Trabalho	Work Area Cable	≤ 5 metros	Patch Cord entre usuário e tomada de rede


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tipos de Testes de Link e Canal do Cabeamento Estruturado

End-to-End Link (Canal Direto)



Link (Canal)



TO

5mts
Adapter Cable

Permanent Link
Estruturado Normas
T-568A ou T-568B




Patch Cord



5mts
Patch Cord

Patch Panel



Patch Cord
T568A ou T568B

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Patch Cord e Adapter Cable Prontos (Fabricados / Personalizados)

Fonte: <https://cabospatchcord.com.br>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas Profissional para Certificar o Cabeamento Estruturado



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Parâmetros de Certificação do Cabeamento Estruturado

Parâmetro	Unidade	Função / Descrição Técnica
Wiremap (Malha Elétrica)	—	Verifica continuidade, inversões, divisões, curto e rompimentos dos pares.
Resistência / Impedância	Ohms (Ω)	Mede resistência dos condutores. Altos valores indicam baixa qualidade ou má conexão.
Comprimento	Metros (m)	Mede o comprimento do cabo pelo tempo de propagação do sinal.
Propagation Delay	Nanosegundos (ns)	Tempo para o sinal percorrer o cabo. Importante para sincronização de dados.
Delay Skew (Desvio de Retardo)	Nanosegundos (ns)	Diferença de tempo entre pares. Afeta o desempenho de redes de alta velocidade.
Insertion Loss (Atenuação)	Decibéis (dB)	Perda de sinal ao longo do cabo. Excessos afetam a comunicação.
NEXT (Diafonia Próxima)	Decibéis (dB)	Interferência entre pares na extremidade local.
PS NEXT	Decibéis (dB)	Soma das diafonias de todos os pares sobre um par específico (próximo).
ACR-F	Decibéis (dB)	Relação entre atenuação e NEXT no extremo distante.
PS ACR-F	Decibéis (dB)	Soma dos ACR-F de todos os pares sobre um par (distante).
ACR-N	Decibéis (dB)	Relação entre atenuação e NEXT no extremo próximo.
PS ACR-N	Decibéis (dB)	Soma dos ACR-N de todos os pares sobre um par (próximo).
Return Loss (Perda de Retorno)	Decibéis (dB)	Mede o sinal refletido devido a irregularidades no cabo ou conectores.
HDTDX	—	Mostra onde ocorre diafonia ao longo do cabo com alta precisão temporal.
HDTDR	—	Identifica descontinuidades, emendas e falhas de impedância ao longo do cabo.
NVP (Velocidade de Propagação)	Percentual (%)	Indica a % da velocidade da luz no cabo (ex.: 69%). Usado para cálculo do comprimento.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Ferramentas Profissional para Localizar o Cabeamento Estruturado



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Recursos Técnicos de Localizadores e Identificadores de Cabos

Recurso Técnico	Unidade / Tipo	Função / Descrição Técnica
Geração de Sinal (Toner / Transmissor)	Sinal Contínuo / Pulsado	Emite sinal para rastrear cabos em dutos, patch panels ou instalações embutidas.
Sonda de Rastreamento (Probe)	Áudio / Visual	Detecta o sinal gerado e reproduz em forma sonora para localização precisa do cabo.
Teste de Continuidade (Wire Check)	LED / Bip Sonoro	Indica se o cabo está contínuo entre as pontas. Útil para validação rápida.
Identificação de Cabos sem Energia	Visual / Numeração	Permite rastrear cabos de rede ou telefone em sistemas passivos (sem tensão).
Identificação de Cabos com Energia	AC / Detecção de Fase	Identifica cabos energizados (rede elétrica), com segurança e isolamento apropriado.
Localização em Dutos/Paredes	Visual / Sonoro	Ajuda a seguir o percurso do cabo dentro de paredes, conduítes, forros etc.
Localização de Curto ou Rompimento	Sinal Interrompido	Permite localizar onde o sinal deixa de ser detectado ao longo do cabo.
Ajuste de Sensibilidade (Gain)	Níveis Baixo/Alto	Melhora a precisão do rastreamento e reduz interferência em ambientes com muitos cabos.
Teste de Linha Telefônica (RJ11)	LED / Sinalização	Detecta linha viva, polaridade e continuidade em cabos telefônicos (PABX/RJ11).
Operação em Cabos Coaxiais e UTP	Multiplataforma	Compatível com cabos UTP, STP, coaxiais (RG-6, RG-59), pares telefônicos etc.
Indicador de Fase (em modelos avançados)	Visual / Numérico	Detecta presença e sequência de fase em redes elétricas trifásicas (Fluke 2042T).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Ferramentas para Identificar (Rotular) Profissional



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida - Recursos Técnicos dos Rotuladores Profissionais




Recurso Técnico	Tipo / Unidade	Função / Descrição Técnica
Impressão de Etiquetas para Cabos	Termotransferência	Permite criar etiquetas duráveis e resistentes para identificação de cabos e conectores.
Suporte a Formatos Industriais	Wrap, Flag, Heat Shrink	Impressão em formato envolvente (wrap-around), tipo bandeira (flag) e tubo termo retrátil.
Banco de Dados de Cabos/Componentes	Pré-programado / Manual	Permite inserir códigos de identificação de porta, rack, patch panel, etc.
Teclado com Atalhos de Rede	QWERTY ou ABC	Teclas de atalho para tipos de etiqueta como: cabo, painel, bloco de conexões, faceplate.
Comunicação com PC / Software	USB / Wi-Fi / App	Permite criar etiquetas via software e enviar para o rotulador .
Compatibilidade com Tamanhos Diversos	3,5mm a 24mm+	Aceita fitas de várias larguras e materiais para diferentes aplicações.
Impressão em Tubo Termo Retrátil	Shrink Tube	Impressão direta em tubo termo retrátil para cabos, garantindo durabilidade e segurança.
Etiquetas Resistentes a Ambientes Severos	Água, UV, Óleo, Abrasão	Fitas industriais suportam ambientes externos, painéis elétricos, CFTV e áreas técnicas.
Alimentação Elétrica Variada	Bateria / Adaptador	Uso em campo (portátil) com baterias recarregáveis ou uso contínuo.
Corte Automático da Fita	Manual / Automático	Evita desperdício e melhora a produtividade com corte automático.
Memória Interna e Etiquetas Salvas	Até 100+ etiquetas	Armazena modelos prontos de etiquetas para uso rápido em campo.
Impressão com Código de Barras	Code39, QR, etc.	Permite inserir códigos para rastreamento de cabos, ativos de rede ou inventário técnico.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Momento: Padre Quevedo 02 - “Isso non Ecziste”





Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde




Cabeamento de Rede Embutido ou Aparente (Interno)

Caminhos Embutido



Caminhos Aparente



Fonte: <https://dutotec.com.br/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Cabeamento de Rede Subterrâneo ou Aéreo (Externo)

Caminhos Subterrâneo



Caminhos Aéreo (Poste - Ancoragem)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Cabeamento de Rede em Access Floor (Piso Elevado)

Fonte: <https://www.raisedfloor.co.uk/what-is-raised-access-flooring/>




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde




Horizontal Pathways (Rotas Horizontais) de Cabeamento de Rede

Rotas de Piso



Rotas de Parede



Rotas de Teto



Fonte: <https://dutotec.com.br/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Vertical Pathways (Rotas Verticais) Shafts de Telecom (Prumada)




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Vertical Pathways (Rotas Verticais) de Cabeamento de Rede



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



System Pathways (Rotas do Sistema) de Cabeamento de Rede


Canaletas



Eletroduto



Eletrocalhas




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Organização do Cabeamento Estruturado de Rede em Racks

Rack Aberto de Piso



Rack Fechado de Piso



Rack de Parede




Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Medidas Padrões dos Racks de Cabeamento Estruturado

Fonte: <https://www.eabel.com/es/que-es-un-rack-de-19-pulgadas/>



Largura: **19"** polegadas = 48,26cm | Altura: **1U** (Rack Unit) = 1,75" polegadas ou 44,45cm

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tamanho (Size) dos Racks de Cabeamento Estruturado

2000mm 42U



508mm



6U

300mm

400mm

530mm

630mm



19"

RACKS



19"

RACKS



19"

RACKS



19"

RACKS



6 U

9 U

12 U

15 U

18 U

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Racks Indoor e Outdoor de Cabeamento Estruturado

Rack Indoor (Interno)



Rack Outdoor (Externo)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Caixas Herméticas para Cabeamento Estruturado



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tecnologias de Cabeamento de Redes

A central word cloud containing the word "cabos" in large yellow letters, surrounded by various networking terms in different colors:


- Media STP
- Cord
- QSFN
- Etiqueta Break
- Bandeja
- Rack Conector
- Poe Tester
- NVR RJ11 Panel
- SFP Faceplate ONU
- Rede Keystone Mídia
- Tomada Servidor LC
- Transceiver Óptica
- Switch UTP Adaptador • Duto
- Access Router Organizador
- FTP Conversor Modem Gateway Crimpador
- Firewall UPS Mini
- Jack OLT Converter
- Point Canaleta
- Injector Eletrocalha
- Controladora Bridge

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



ROG - Redes Orientada a Gambiaras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, instagram, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiaras)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde