eda distribuição	Descrição dos requisitos e respetiva aplicabilidade em função do tipo de módulo HAN	
Requisito	Módulos alimentados pela porta HAN (sem ligação à rede BT) ¹	Módulos alimentados e/ou acoplados à rede BT (instalados por debaixo da tampa de terminais do EMI) ²
Compatibilidade entre EMI e o módulo	O módulo ligado à porta HAN do EMI deverá garantir as seguintes condições: - As tramas ModBus enviadas deverão ser coerentes e bem formatadas; - A frequência de pedidos ao EMI não deve ser superior a 1 por segundo; - Não deverá influenciar o funcionamento do EMI, nem perturbar qualquer uma das suas funcionalidades críticas (medição de energia, rearme do ICP, comunicações, etc.); - Não pode emitir ruído na banda CENELEC-A.	O módulo ligado à porta HAN do EMI deverá garantir as seguintes condições: - As tramas ModBus enviadas deverão ser coerentes e bem formatadas; - A frequência de pedidos ao EMI não deve ser superior a 1 por segundo; - Não deverá influenciar o funcionamento do EMI, nem perturbar qualquer uma das suas funcionalidades críticas (medição de energia, rearme do ICP, comunicações, etc.); - Não pode emitir ruído na banda CENELEC-A.
Interface de ligação do módulo ao EMI	RJ12 macho, com o pinout definido acordo na secção 3.1 da DEF-C44-509/N.	RJ12 macho, com o pinout definido acordo na secção 3.1 da DEF-C44-509/N.
Material do invólucro do módulo	Deverá ser ignífugo e não metálico.	Deverá ser ignífugo e não metálico.
Marcações do módulo	Devem existir pelo menos as seguintes marcações no invólucro do módulo: - Marcação CE; - Identificação do modelo, fabricante e referência de rastreabilidade; - Tensão e corrente de referência; - Gama de temperatura de funcionamento (preferencial).	Devem existir pelo menos as seguintes marcações no invólucro do módulo: - Duplo isolamento; - Marcação CE; - Identificação do modelo, fabricante e referência de rastreabilidade; - Tensão e corrente de referência; - Gama de temperatura de funcionamento (preferencial).
Conformidade normativa do módulo	O módulo tem que possuir marcação CE.	O módulo tem que possuir marcação CE, devendo existir evidências de conformidade com as normas aplicáveis de segurança, compatibilidade eletromagnética e as restantes exigidas para esta marcação.
Consumo e alimentação do módulo	O consumo do módulo não deve exceder os 150mA a 5VDC, em qualquer dos seus estados de funcionamento (arranque, standby ou em comunicação).	NA
Dimensões do módulo	NA	As dimensões devem ser inferiores a 30x80x20 mm (de acordo com a secção 3.2 da DEF-C44-509/N).
Classe de proteção do invólucro do módulo	NA	Deverá possuir uma classe de isolamento II.
Condutores e terminações do módulo	NA	O módulo HAN deve ser acompanhado com os condutores adequados ao seu consumo, o isolamento dos condutores não deverá ter qualquer dano e as terminações devem permitir a instalação de condutores de potência nos terminais do EMI.
Manual de instalação do módulo	NA	Deve existir um manual de instruções de instalação redigido em língua portuguesa.
Instalação do módulo	O módulo será ligado ao EMI através de uma extensão (chicote) da interface HAN, fornecida pela EDP Distribuição, ficando o módulo instalado no exterior da tampa de terminais.	O módulo ficará instalado por debaixo da tampa de terminais do EMI, sendo obrigatoriamente alimentado pelos terminais de saída do equipamento (lado cliente) e de forma a não existir qualquer acesso físico direto ao módulo pelo exterior. Existindo necessidade de intervenção no módulo, deverá ser requisitado o apoio da EDP Distribuição através dos canais estabelecidos para o efeito. Qualquer eventual limitação à operação do EMI que seja imputável à instalação do módulo, desde que não seja considerada critica, será registada no momento da sua aprovação. A existência de eventuais limitações às funcionalidades do EMI deverá ser comunicada pela entidade requisitante aos clientes.

Notas e legenda:

- 1 Este tipo de módulo não exige uma pré-aprovação por parte da EDP Distribuição. No entanto, a entidade requisitante do acesso à porta HAN é responsável pelo módulo conectado, e por eventuais danos causados à instalação por este equipamento externo.
- 2- Este tipo de módulo exige uma aprovação prévia por parte da EDP Distribuição, devendo ser seguido o processo delineado para o efeito. O procedimento de aprovação é gerido pela EDP Distribuição, mas executado pela EDP Labelec. EMI Equipamento de Medição Inteligente.
- NA Não aplicável.