

Arquitetura de Computadores

PROF. DR. ISAAC


Microcontrolador 8051



Microcontrolador 8051



Microcontrolador 8051



CPU do microcontrolador

8051 -Registradores

- ➤ Usados para armazenar temporariamente informações enquanto os dados estão sendo processados.
- São as estruturas de memória mais rápidas e caras.
- Registradores mais comuns:
 - o A, B, R0 R7: registradores de 8 bits.
 - DPTR : [DPH:DPL] Registrador de 16 bits.
 - o PC: Contador do Programa-16 bits.
 - o 4 conjuntos de bancos de registradores R0-R7.
 - Ponteiro da pilha SP.
 - o PSW: Program Status Word (flags).
 - SFR : Special Function Registers. Controla os periféricos onboard.

8051 -Registradores


- ➤ Usados para armazenar temporariamente informações enquanto os dados estão sendo processados.
- > São as estruturas de memória mais rápidas e caras.
- Registradores mais comuns:
 - o A, B, R0 R7: registradores de 8 bits.
 - DPTR : [DPH:DPL] Registrador de 16 bits.
 - o PC: Contador do Programa–16 bits.
 - 4 conjuntos de bancos de registradores R0-R7.
 - Ponteiro da pilha SP.
 - o PSW: Program Status Word (flags).
 - SFR : Special Function Registers. Controla os periféricos onboard.

8051 –Registrador PSW

Todo processador possui um registrador especial onde ficam armazenadas informações sobre o estado do processamento e também sobre a última operação realizada pela unidade de lógica e aritmética. Usam-se vários nomes para designá-lo, sendo o mais comum Registrador de Flags.

Na arquitetura 8051, ele recebe o nome **Palavra de Estado do Programa**, representado pela sigla **PSW** (**Program Status Word**).

8051 –Registrador PSW




8051 – Registrador PSW

P é o bit de paridade gerado a partir do conteúdo do acumulador.

- ightharpoonup P = 1 indica uma quantidade impar de bits "1".
- ightharpoonup P = 0 indica uma quantidade par de bits "1".

Ov é o bit de overflow, ou estouro.




8051 – Registrador PSW

F0 é um bit de uso genérico.

Ac é o carry auxiliar, correspondendo ao "vai-um" do bit 3 para o bit 4. Ele é empregado pela instrução de ajuste decimal (DAA), que deve ser executada logo após uma soma de números representados em BCD.

C é o carry das operações lógicas e aritméticas. Tem uso nas mais diversas operações e corresponde também ao "vai-um" do bit 7 para o bit 8 nas operações de soma.



Instrução - ADD

Operação: ADD

Função: Adiciona o valor do operando ao valor do acumulador.

Sintaxe: ADD A, operando

Descrição: ADD adiciona o valor do operando ao valor do acumulador.

- Carry bit (C) setado se existe um carry saindo do bit 7. Em outras palavras, se a soma do valor no acumulador e o operando excede 255.
- Overflow (OV) setado se existir um carry saindo do bit 6 ou do bit 7, mas não dos dois. Em outras palavras, se a soma do acumulador e operando excede a faixa do valor armazenado em um byte com sinal (-128 até +127) o OV é setado, caso contrário, seu valor estará em 0.

- ADD A, #03h
- ADD A, R0
- ADD A, @R1

Instrução - ADD

Operação: ADD

Função: Adiciona o valor do operando ao valor do acumulador.

Sintaxe: ADD A, operando

Descrição: ADD adiciona o valor do operando ao valor do acumulador.

- Carry bit (C) setado se existe um carry saindo do bit 7. Em outras palavras, se a soma do valor no acumulador e o operando excede 255.
- Overflow (OV) setado se existir um carry saindo do bit 6 ou do bit 7, mas não dos dois.
 Em outras palavras, se a soma do acumulador e operando excede a faixa do valor armazenado em um byte com sinal (-128 até +127) o OV é setado, caso contrário, seu valor estará em 0.

- ADD A, #03h
- ADD A, R0
- ADD A, @R1

Instruções do MSC-51

Convenções empregadas no estudo do conjunto de instruções.

| Símbolo | Significado |
|---------|---|
| Rn | Qualquer um dos registradores: R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. |
| @Ri | Qualquer um dos registradores: R0, R1. |
| #dt8 | Um número de 8 bits. |
| #dt16 | Um número de 16 bits. |
| end8 | Um endereço de 8 bits, faz referência à RAM interna. |
| end11 | Um endereço de 11 bits, faz referência à memória de dados externa. |
| end16 | Um endereço de 16 bits, faz referência à memória de dados externa. |
| rel | Um deslocamento relativo de 8 bits, em complemento 2: de -128 a +127. |
| bit | Endereço de um bit da RAM interna (da área acessível bit a bit). |
| Α | Acumulador. |
| Acc | Endereço do acumulador (E0H). |

Instruções do 8051

| Lógica | Aritmética | Memória | Outros |
|--------|---------------|---------|---------------|
| ANL | ADD 🗸 | MOV | NOP |
| ORL | ADDC • | MOVC | RET e RETI |
| XRL | SUBB √ | MOVX | ACALL e LCALL |
| CLR | MUL 🗸 | PUSH | JMP |
| CPL | DIV | POP | AJMP |
| RL | INC • | XCH | LJMP |
| RLC | DEC | XCHD | SJMP |
| RR | DA | | JB e JNB |
| RRC | | | JZ e JNZ |
| SWAP | | | JC e JNC |
| SETB | | | JBC |
| | | | DJNZ |
| | | | CJNE |

Instruções Lógicas

Instrução - ANL

Operação: ANL

Função: AND bit a bit

Sintaxe: ANL operando1, operando2

Descrição : ANL realiza um AND entre o *operando1* e *operando2*, deixando o resultado no *operando2*.

- ANL A, #10H
- ANL 20h, #00H

Instrução - ANL

| | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 | Op3 |
|-----|-------|------|-------|----|------|------|-----|
| | | Rn | 1 | 1 | 58+n | - | - |
| ANL | Α, | end8 | 2 | 1 | 55 | end8 | - |
| | | @Ri | 1 | 1 | 56+i | - | - |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 54 | dt8 | - |
| ANL | end8, | Α | 2 | 1 | 52 | end8 | - |
| | | #dt8 | 3 | 2 | 53 | end8 | dt8 |

Instruções para realizar o AND Lógico.

*MC (Machine Cycle) ciclos de máquina.

Instrução - ORL

Operação: ORL

Função: OR bit a bit

Sintaxe: ORL operand1, operand2

Descrição : ORL realiza um OU lógico bit a bit entre o *operando1* e *operando2*, deixando o resultado no *operando2*.

- ORL A, #10H
- ORL 20h, #00H

Instrução - ORL

| | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 | Op3 |
|-----|------|------|-------|----|------|------|-----|
| | | Rn | 1 | 1 | 48+n | - | - |
| ORL | Α, | end8 | 2 | 1 | 45 | end8 | - |
| | | @Ri | 1 | 1 | 46+i | 1 | - |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 44 | dt8 | - |
| ORL | end8 | Α | 2 | 1 | 42 | end8 | - |
| | | #dt8 | 3 | 2 | 43 | end8 | dt8 |

Instruções para realizar o OR Lógico.

*MC (Machine Cycle) ciclos de máquina.

Instrução - XRL

Operação: XRL

Função: OU exclusivo bit a bit

Sintaxe: XRL operando1,operando2

Descrição : XRL realiza um ou exclusivo entre o *operando1* e o *operando2*, deixando o resultado no *operando1*. Um ou exclusivo compara os valor dos bits de cada operando e seta o bit correspondente se um dos bits (mas não os dois) dos operandos estiver setado.

Exemplo:

• XRL A, #10H

Instrução - XRL

| | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 | Op3 |
|-----|------|------|-------|----|------|------|-----|
| | | Rn | 1 | 1 | 68+n | - | - |
| XRL | Α, | end8 | 2 | 1 | 65 | end8 | - |
| | | @Ri | 1 | 1 | 66+i | - | - |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 64 | dt8 | - |
| XRL | end8 | Α | 2 | 1 | 62 | end8 | - |
| | | #dt8 | 3 | 2 | 63 | end8 | dt8 |

Instruções para realizar o XOR Lógico.

*MC (Machine Cycle) ciclos de máquina.

Exemplos com as instruções ANL, ORL e XRL

| Zerar os bits 3, 5 e 6 do acumulador | Ativar os bits 3, 5 e 6 do acumulador | Inverter os bits 3, 5 e 6 do acumulador |
|---|---|---|
| ANL A, #1001 0111B | ORL A,#0110 1000B | XRL A,# 0110 1000B |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Neste exemplo a operação AND serve para zerar bits, a operação OR serve para ativar (colocar em 1) bits e a operação XOR serve para inverter bits.

Instruções Lógicas:

Operações Lógicas com o Acumulador

CLR A: inicializa o acumulador com zeros;

CPL A: calcula o complemento 1 do acumulador (inverter todos os bits);


RLA: roda o acumulador à esquerda;

RLC A: roda o acumulador à esquerda, usando o carry;

RR A: roda o acumulador à direita;

RRC A: roda o acumulador à direita, usando o carry;

SWAP A: troca de posição as nibbles do acumulador.



Operações Lógicas com o acumulador.

| | | Bytes | MC | Ор |
|------|---|-------|----|----|
| CLR | | | | E4 |
| CPL | | | | F4 |
| RL | | | | 23 |
| RLC | Α | 1 | 1 | 33 |
| RR | | | | 03 |
| RRC | | | | 13 |
| SWAP | | | | C4 |

Instruções para operações lógicas com o acumulador.

*MC (Machine Cycle) ciclos de máquina.

Instruções Booleanas

Instrução - CLR

Operação: CLR

Função: zera (colocar em 0) o valor do bit.

Sintaxe: CLR bit

Descrição: Zera (coloca 1) o valor do bit especificado.

- CLR RS0
- CLR C
- o CLR 20h.1

Instrução - CPL

Operação: CPL

Função: Realiza o complemento (inverter o nível lógico) do bit.

Sintaxe: CPL bit

Descrição: CPL realiza o complemento do bit, que pode ser uma flag, bit de memória, porta ou Carry (C).

- CPL P1.3
- CPL RS1
- CPL 20h.7

Instrução - SETB

Operação: SETB

Função: ativa (colocar em 1) o valor do bit.

Sintaxe: SETB bit

Descrição: Seta (coloca 1) no bit especificado, ou no Carry (C).

- SETB P1.3
- SETB C
- SETB RS0
- SETB 20h.0

| | | Bytes | MC | Op1 | Op2 |
|------|-----|-------|----|-----|-----|
| CLR | С | 1 | 1 | C3 | - |
| | bit | 2 | 1 | C2 | bit |
| SETB | С | 1 | 1 | D3 | - |
| | bit | 2 | 1 | D2 | bit |
| CPL | С | 1 | 1 | B3 | - |
| | bit | 2 | 1 | B2 | bit |

Instruções zerar/ativar/complementar um bit.

*MC (Machine Cycle) ciclos de máquina.

Instrução - AND / OR Booleano

A instrução **ANL C, bit** executa a operação "C ← C AND bit".

A instrução **ORL C**, **bit** executa a operação "C ← C ORL bit".

- ANL C, P0.1
- ANL C, 25h.1
- ORL C, /P0.1
- ORL C, B.2

Instrução - AND / OR Booleano

| | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 |
|-----|----|------|-------|----|-----|-----|
| ANL | C, | bit | 2 | 2 | 82 | bit |
| | | /bit | 2 | 2 | B0 | bit |
| ORL | C, | bit | 2 | 2 | 72 | bit |
| | | /bit | 2 | 2 | A0 | bit |

Instruções de AND e OR com um bit.

Instrução - Transferência (Cópia) de Bits

Nas instruções de transferência (cópia) de bits, a flag carry (C) sempre está envolvida. Não é permitida a transferência (cópia) direta entre bits, mas sim apenas por intermédio do carry.

- mov C, 20h.0
- o mov Acc.0, C
- mov RS0, C

Instrução - Transferência (Cópia) de Bits

| | | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 |
|-----|-----|---|-----|-------|----|-----|-----|
| MOV | С | , | bit | 2 | 2 | A2 | bit |
| MOV | bit | , | С | 2 | 2 | 92 | bit |

Instruções de transferência de bits.

Instruções de Desvio:

Saltos Incondicionais

Instrução - AJMP

Operação: AJMP

Função: Desvio absoluto dentro do bloco de 2K da memória de programa

Sintaxe: AJMP endereço

Descrição: AJMP desvia o programa para o endereço indicado no parâmetro. Apenas código localizado no bloco de 2k do programa pode ser alvo deste desvio (um campo de 11 bits para o endereço de destino).

- AJMP LABEL
- AJMP 002h

Instrução - LJMP

Operação: LJMP

Função: Salto longo (long jump).

Sintaxe: LJMP endereço

Descrição: LJMP é capaz de desviar a execução para qualquer posição da memória de programa, pois oferece um campo de 16 bits para a especificação do endereço de destino.

- LJMP LABEL
- LJMP 0002h

Instrução - SJMP

Operação: SJMP

Função: Short Jump

Sintaxe: SJMP *valor*

Descrição : O salto curto, SJMP (short jump), toma como base a posição atual da instrução para desviar o fluxo de execução do programa e, por isso, é denominado de salto relativo. Este *valor* precisa estar entre -128 ou +127 bytes de distância da instrução que segue o SJMP.

- SJMP LABEL
- SJMP -8

Instrução - JMP

Operação: JMP

Função: Desvia o programa para DPTR+A

Sintaxe: JMP @A+DPTR

Descrição: JMP desvia incondicionalmente para o endereço representado pela soma de DPTR e do valor do acumulador.

- JMP LABEL
- JMP @A+DPTR

Instruções LJMP, AJMP, SJMP e JMP

| | | Bytes | MC | Op1 | Op2 | Op3 |
|------|---------|-------|----|----------------------|------------|------------|
| LJMP | end16 | 3 | 2 | 02 | MSB(end16) | LSB(end16) |
| AJMP | end11 | 2 | 2 | [(MSB(end11))<<5]OU1 | LSB(end11) | - |
| SJMP | rel | 2 | 2 | 80 | rel | - |
| JMP | @A+DPTR | 1 | 2 | 73 | - | - |

Instruções de saltos incondicionais.

Portas Digitais do 8051:


P1, P2, P3 e P4

Portas

- ightharpoonup P0
 ightharpoonup barramento de dados (D0, ...,D7) e parte baixa do barramento de endereços (A0, ...,A7);
- \triangleright P1 \rightarrow porta paralela livre.
- ightharpoonup P2 ightharpoonup parte alta do barramento de endereços (A8, ...,A15);
- > P3 → Sinais de controle e de comunicação.

EdiSim51 - Portas

A tela preta ao lado apresenta todos os dispositivos ligados aos 32 pinos das 4 portas.



Teste o programa abaixo e verifique o comportamento na porta P1.

mov A, #0FEh

ROT:

rr A mov P1, A ajmp ROT

Dado o programa abaixo, qual será o valor de R2 após a execução.

```
ØØØØ| MOV R1, #ØFFh
ØØØ2| DEC R1
ØØØ3| SJMP TESTE
      EXØ1:
ØØØ5| DEC R1
ØØØ6| MOV A, R1
ØØØ7| DEC A
ØØØ8| SJMP FIM
      TESTE:
ØØØA| INC R1
ØØØB| SJMP EXØ1
ØØØD| DEC R1
ØØØE | MOV A, R1
      FIM:
ØØØF| MOV R2, A
```

Teste o programa abaixo e verifique o comportamento na porta P1.

mov A, #0FEh

ROT:

rl A mov P1, A ajmp ROT

Esboce a forma-de-onda que a seguinte rotina gera pelo pino P1.0 e P1.1.

```
CLR P1.0
CLR P1.1
LB:
INC P1
SJMP LB
```

| | | | bytes | MC | Op1 | Op2 | Op3 |
|-----|-------|-------|-------|----|------|--------------|----------------|
| | | Rn | 1 | 1 | E8+n | - | - |
| MOV | Α, | end8 | 2 | 1 | E5 | end8 | - |
| | | @Ri | 1 | 1 | E6+i | - | - |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 74 | dt8 | - |
| | | Α | 1 | 1 | F8+n | - | - |
| MOV | Rn, | end8 | 2 | 2 | A8+n | end8 | - |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 78+n | dt8 | - |
| | | Α | 2 | 1 | F5 | end8 | - |
| | | Rn | 2 | 2 | 88+n | end8 | - |
| MOV | end8, | end8 | 3 | 2 | 85 | end8 (fonte) | end8 (destino) |
| l | | @Ri | 2 | 2 | 86+i | end8 | • |
| | | #dt8 | 3 | 2 | 75 | end8 | dt8 |
| | | Α | 1 | 1 | F6+i | - | - |
| MOV | @Ri | end8 | 2 | 2 | A6+i | end8 | • |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 76+i | dt8 | - |
| MOV | DPTR | #dt16 | 3 | 2 | 90 | MSB(dt16) | LSB(dt16) |

| | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 |
|-----|----|------|-------|----|------|------|
| | | Rn | 1 | 1 | 28+n | - |
| ADD | Α, | end8 | 2 | 1 | 25 | end8 |
| | | @Ri | 1 | 1 | 26+i | - |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 24 | dt8 |

| | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 |
|------|----|------|-------|----|------|------|
| | | Rn | 1 | 1 | 38+n | 1 |
| ADDC | Α, | end8 | 2 | 1 | 35 | end8 |
| | | @Ri | 1 | 1 | 36+i | 1 |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 34 | dt8 |

| | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 |
|------|----|------|-------|----|------|------|
| | | Rn | 1 | 1 | 98+n | - |
| SUBB | Α, | end8 | 2 | 1 | 95 | end8 |
| | | @Ri | 1 | 1 | 96+i | - |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 94 | dt8 |

| | | Bytes | MC | Op |
|-----|----|-------|----|----|
| MUL | AB | 1 | 4 | A4 |
| DIV | AB | 1 | 4 | 84 |

| | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 | Ор3 |
|-----|-------|------|-------|----|------|------|-----|
| | | Rn | 1 | 1 | 58+n | - | - |
| ANL | Α, | end8 | 2 | 1 | 55 | end8 | - |
| | | @Ri | 1 | 1 | 56+i | 1 | ı |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 54 | dt8 | ı |
| ANL | end8, | Α | 2 | 1 | 52 | end8 | - |
| | | #dt8 | 3 | 2 | 53 | end8 | dt8 |

| | | Bytes | MC | Op1 | Op2 |
|-----|------|-------|----|------|------|
| | Α | 1 | 1 | 14 | - |
| DEC | Rn | 1 | 1 | 18+n | - |
| | end8 | 2 | 1 | 15 | end8 |
| | @Ri | 1 | 1 | 16+i | - |

| | | Bytes | MC | Op1 | Op2 |
|-----|------|-------|----|------|------|
| | Α | 1 | 1 | 04 | - |
| INC | Rn | 1 | 1 | 08+n | - |
| | end8 | 2 | 1 | 05 | end8 |
| | @Ri | 1 | 1 | 06+i | - |

| | | Bytes | МС | Op |
|-----|------|-------|----|----|
| INC | DPTR | 1 | 2 | A3 |

| | | Bytes | MC | Op |
|-----|---|-------|----|----|
| CLR | Α | 1 | 1 | E4 |

| | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 | Op3 |
|-----|------|------|-------|----|------|------|-----|
| | | Rn | 1 | 1 | 48+n | - | - |
| ORL | Α, | end8 | 2 | 1 | 45 | end8 | - |
| | | @Ri | 1 | 1 | 46+i | - | - |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 44 | dt8 | - |
| ORL | end8 | Α | 2 | 1 | 42 | end8 | - |
| | | #dt8 | 3 | 2 | 43 | end8 | dt8 |

| | | | Bytes | MC | Op1 | Op2 | Op3 |
|-----|------|------|-------|----|------|------|-----|
| | | Rn | 1 | 1 | 68+n | - | - |
| XRL | Α, | end8 | 2 | 1 | 65 | end8 | 1 |
| | | @Ri | 1 | 1 | 66+i | 1 | 1 |
| | | #dt8 | 2 | 1 | 64 | dt8 | - |
| XRL | end8 | Α | 2 | 1 | 62 | end8 | - |
| | | #dt8 | 3 | 2 | 63 | end8 | dt8 |

Bibliografia

ZELENOVSKY, R.; MENDONÇA, A. Microcontroladores Programação e Projeto com a Família 8051. MZ Editora, RJ, 2005.

Gimenez, Salvador P. Microcontroladores 8051 - Teoria e Prática, Editora Érica, 2010.