

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE HidroUFF- Laboratório de Hidráulica

Disciplina: Fenômenos de Transporte

PRÁTICA CFD: Determinação do coeficiente de arrasto por CFD

Tutorial elaborado por Renan Sandre Atualizado por Matheus Lessa (2022) Atualizado por Gabriel F. Carneiro (2023)

Professores: Elson Antonio do Nascimento (Depto. Eng. Civil)

Gabriel de Carvalho Nascimento (Depto. Eng. Agrícola e Meio Ambiente)

Malú Grave (Depto. Eng. Civil)

Introdução

O intuito desta prática é prover um primeiro contato à resolução de problemas de fenômenos de transporte via métodos numéricos, especificamente por meio da utilização de **Fluidodinâmica Computacional** (CFD - *Computacional Fluid Dynamics*).


Ao final da atividade, você terá uma noção do que é CFD, como se utiliza, um tipo de problema que pode solucionado e resultados obtidos. Ressalta-se que é um tema complexo e, para uso comercial ou acadêmico, é exigido um conhecimento mínimo teórico, além do conteúdo ministrado em FENTRAN, e capacitação em algum software.

Será utilizado o Software **SimScale**, que é gratuito (com limitações) e funciona online, ou seja, não é exigida capacidade de processamento do seu computador para gerar as simulações. Nosso objetivo é analisar o perfil de velocidade e pressão ao longo do escoamento ao redor de um submarino e, posteriormente, calcular o coeficiente de arrasto.

Cálculo da força de arrasto em modelo de submarino


Até o momento, a única geometria disponível para esta prática é a ilustrada abaixo (submarino). Baixe o arquivo (.step) no link indicado no Moodle e salve-o em um diretório conhecido do seu computador.

Também será necessário verificar qual velocidade está atribuída ao seu nome, na lista também disponibilizada no Moodle.




Acessando o site do SimScale

- Acesse o site: <u>simscale.com</u>
- Clique em Start Simulating for Free e crie um perfil.
- Na mensagem que será enviada para seu email, clique em Activate Account.
- Na página que abrirá:
 - ■username: escolha um nome de usuário
 - ■Company/Organization: UFF
 - ■Marque a opção "I agree..."
 - ■Clique em *Next*
- Na página seguinte, escolha as opções que desejar e clique em Next
- Na terceira página, escolha Start Simulating for Free
- o Clique no canto superior esquerdo, em SIMSCALE e, depois, em Start Simulating Now
- Clique em New Project



Criando o projeto




Na janela que abrirá (*Create New Project*):

- Project Title: UFF_FENTRAN AP1 Nome do Aluno
- Project description: Aula prática 1 de modelagem CFD, nome do aluno
- Category: Learning & Teaching
- Add a tag: FENTRANUFF
- Clique em Create project

A partir de agora, serão abordadas as questões relativas à simulação propriamente dita.


Preste muita <u>atenção</u> a cada passo realizado e certifique-se de estar seguindo corretamente os procedimentos.

Pré-processamento – importando a malha




Na janela que abrirá (*Import Geometry*):

- Arraste e solte o arquivo com a geometria escolhida e solte na área delimitada por uma linha tracejada (*Drag and drop or*) ou clique nessa área e encontre o caminho onde o arquivo foi salvo no seu computador.
- Clique em Import.
- Aguarde até que o processo finalize (Uploading, Importing e Post-processing).
- Na nova janela que foi aberta (<u>Submarino R4</u>), confirme a ação . Então, você conseguirá ver a imagem da geometria escolhida (figura abaixo).




Pré-processamento – ajuste de escala



No quadro esquerdo da tela, dentro do grupo **GEOMETRIES**:

Será necessário fazer um ajuste de escala para que a geometria tenha um tamanho correspondente à realidade

- Passe o mouse pelo item Submarino até que apareça um ícone circular com três traços horizontais
- Clique nesse ícone, depois em *Edit in CAD mode* e irá abrir um local de edição com comandos na horizontal. Vamos procurar e selecionar o comando Scale, assim será aberta uma nova janela onde vamos mudar:
 - Scaling factor: 500
 - Clique em *Apply* e estará modificado.



Agora, precisamos criar uma região onde ocorrerá o escoamento, uma "caixa" ao redor da geometria escolhida.


Para não gerar uma simulação demorada, iremos nos ater a uma região de escoamento limitada:


Ainda dentro do *Edit in CAD mode*, vamos selecionar o comando "Flow Volume

External" e na janeça esquerda da tela que abrir, vamos colocar:

- Minimum
- x: -30 m
- y: -60 m
- z: -300 m
- Maximum
- x: 0 m
- y: 60 m
- z: 120 m


(continua no próximo slide)





- Ainda na janela "External Flow Volume",
 aprenda a alterar a visualização utilizando:
 - rolagem (scroll) do mouse: zoom
 - ctrl + botão esquerdo: translação
 - botão esquerdo: rotação
- Movimente a imagem até que consiga uma visão semelhante à da figura ao lado.
- Clique na superfície superior do submarino (destacada na imagem ao lado)
- No quadro *External Flow Volume*, campo *Seed face (optional)*, certifique-se de que a face selecionada tem uma identificação (não é, necessariamente, igual a da imagem ao lado)
- Clique em *Apply* e estará feito.


(continua no próximo slide)




Agora que temos nosso volume de fluido (que é o nosso objeto de estudo) e o contorno dele à superfície do submarino, precisamos que o SimScale enxergue somente o fluido de estudo. Vamos deletar nossa cápsula de submarino sólido:

- Ao lado DIREITO de **Body**, vamos selecionar a opção "*Delete*" e escolher um corpo a ser deletado.
- Clique na superfície do submarino (destacada na imagem ao lado)
- Clique em Apply e estará feito.

Temos agora o volume do fluido com o contorno do submarino! Finalizadas as etapas, agora só precisamos exportar (ícone "export")!






Voltando para a janela anterior, vamos ter duas Geometrias de Submarinos, porém a que nos interessa é somente a "Copy of Submarino_R4"!

Passando o mouse no <u>"Submarino R4"</u> e selecionando o botão com três traços horizontais e escolha "Delete" para excluir a geometria que não foi editada!

Assim vamos ter somente a geometria que nos interessa, igual a imagem ao lado!


Pré-processamento – importando a malha



Clicando em "Copy of Submarino_R4", na janela que abrir, selecione o botão Create Simulation:

- Abrindo outra janeça, selecione a opção *Incompressible*. Leia o texto que aparece e verifique se a condição para que o escoamento possa ser considerado incompressível é a mesma que foi mencionada na aula teórica.
- Clique em Create Simulation


Pré-processamento – modelo de turbulência e algoritmo



- Selecione, como modelo de turbulência o k-omega
 SST.
- Quanto ao solver utilizado, será utilizado o algorítimo **SIMPLE** (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations). Tal método é baseado em iterações para correções de pressão.
- Clique no ícone de confirmação




Pré-processamento – fluido



No quadro lateral esquerdo, dento do grupo SIMULATIONS --> Incrompressible:

- Clique em *Materials*
- Selecione Water
- Clique em *Apply*

Pré-processamento – condições de contorno (Boundary Conditions).




Um passo fundamental para resolução de um sistema de equações é a definição das condições de contorno (Boundary Conditions).

Consideraremos as seguintes condições de contorno:

- entrada do fluido (inlet), com velocidade especificada
- saída do fluido (outlet), com pressão especificada
- superfície (plano) de simetria
- superfícies de parede (sem entrada nem saída)


Pré-processamento – condições de contorno (entrada)



Vamos começar pela velocidade. Como o eixo Z tem direção contrária a do fluido, devemos estabelecer uma velocidade **negativa** no eixo Z.

- Clique no item Boundary Conditions --> Velocity inlet:
 - Uz: coloque o valor de velocidade (negativo)
 associado ao seu nome, conforme a lista fornecida
 no Moodle
 - Clique na face referente à entrada do fluido (destacada na imagem ao lado)
 - Clique no ícone de confirmação

Pré-processamento – condições de contorno (saída)




Em seguida, será definida a condição pressão especificada na face oposta:

- Clique no item Boundary Conditions (icone +) -->
 Pressure Outlet:
 - Gire a visualização do modelo e clique a face oposta à anterior (fundo do modelo)
- O campo numérico desta condição de contorno se refere à *gauge pressure*, que significa pressão manométrica. Deixe o valor padrão (zero)
- Clique no ícone de confirmação




Pré-processamento – condições de contorno (simetria)



Para reduzir o custo computacional, iremos considerar que há uma simetria no problema estudado.

- Clique no item Boundary Conditions (icone +) -->
 Symmetry:
- Clique na face correspondente ao plano de simetria (figura ao lado)
- Clique no ícone de confirmação


Pré-processamento – condições de contorno (laterais)



Para os demais contornos externos, iremos considerar paredes (*Wall*), ou seja, sem entrada nem saída de fluido. Adicionalmente, será escolhida a opção *slip*, que significa tensão cisalhante nula.

- Clique no item *Boundary Conditions* (ícone +) □--> Wall:
 - (U) Velocity: *Slip*
 - Gire a visualização do modelo e clique nas demais faces externas: superior, inferior e lateral (figura ao lado)
 - Clique no ícone de confirmação

Pré-processamento – condições iniciais (velocidade)





Para facilitar a convergência no processo iterativo de solução, vamos especificar uma velocidade inicial igual à de entrada (*inlet*).

- Clique no item Initial Conditions --> (U) Velocity:
- Uz: coloque o valor de velocidade (negativo)
 associado ao seu nome, conforme a lista fornecida
 no Moodle
- Clique no ícone de confirmação




Pré-processamento (superfície de interesse)






- Clique com o botão direito do mouse na face lateral externa (oposta à face de simetria), conforme a figura ao lado:
 - No menu suspenso que aparecerá, clique em Hide face30@Flow region, ou na opção como nome mais próximo
- Repita o procedimento anterior para a face de simetria (figura ao lado)
- Esses passos ocultarão as faces lateral e de simetria, restando as faces da figura abaixo




Pré-processamento – superfície de interesse




 Nas opções de seleção da parte superior central da tela, clique em Activate box selection



- Clique e arraste o mouse, desenhando um retângulo que inclua a geometria de interesse (ex.: submarino)
- Ao soltar o botão do mouse, a superfície do objeto ficará destacada em vermelho, conforme a figura abaixo



Pré-processamento – superfície de interesse




- No canto superior direito, clique em *Topological* Entity Sets (ícone +):
 - Defina o nome Submarino e clique em Create new set

Pronto, agora podemos dar continuidade às configurações da simulação.




Pré-processamento – parâmetros de convergência



- No quadro lateral esquerdo, grupo SIMULATIONS, clique no item Incrompressible --> Advanced concepts --> *Numerics*:
 - Certifique-se de que o parâmetro "Number of nonorthogonal está com valor "0" (zero).
 - Altere todos os valores de Residual controls para 0.001, pois não é necessário um grande rigor na precisão deste problema, visto que é apenas para fins didáticos, reduzindo o tempo de processamento.


Pré-processamento



- No quadro lateral esquerdo, grupo SIMULATIONS, clique no item Incrompressible → Result Controls → Forces and moments → Force and moment coefficients e altere os seguintes campos:
 - Lift Direction:
 - $ollow{l_x} = 0 m$
 - $ollow{l_v} = 1 m$
 - $ol_z = 0 m$
 - Drag Direction:
 - $o d_x = 0 m$
 - $o d_y = 0 m$
 - $o d_z = -1 m$
 - Center of rotation
 - \circ x = 0 m
 - \circ y = 0 m
 - \circ z = -1 m
 - (|U<∞>|) *Freestream velocity* = (velocidade definida para o seu nome, com valor positivo)
 - $Reference\ length = 183.5\ m$
 - Reference área value = 4015 m²
 - *Write interval* = 10
- Clique, no canto superior direito, em TOPOLOGICAL ENTITY SETS
 - → Submarino
- Clique no ícone de confirmação




Pré-processamento



Os campos de comprimento de referência e área de referência (fórmula do coeficiente de arrasto) foram calculados externamente utilizando comandos de escala no AutoCad. Como se trata de um objeto muito comprido, onde o arrasto de atrito é significativo, o valor da área utilizado é a da projeção **lateral** do submarino.

Pré-processamento - malha




Um ponto fundamental da simulação é a geração da malha. Todas as equações serão resolvidas em cada célula do domínio e, caso tenhamos uma malha grosseira, teremos problemas em alcançar a convergência e erros elevados.

Como este é um estudo com fins didáticos, não é necessário grande rigor com a malha.

- No quadro lateral esquerdo, grupo SIMULATIONS, clique no item Incrompressible --> Mesh (final da lista):
 - *Fineness* = 4.5
- Clique em *Generate* e aguarde até o fim do processo de geração da malha e confirme.


Pré-processamento - malha



A malha gerada será exibida na tela.

Repare que haverá um maior refinamento nas regiões próximas à superfície do submarino, pois é onde se faz necessária maior precisão.

Processamento



Finalmente, é hora de executar a simulação.


- No quadro lateral esquerdo, grupo SIMULATIONS, clique no item *Incrompressible* -->
 Simulation Runs (final da lista):
- Clique em **Start**

Pegue um café e tenha paciência, pois este processo deve levar cerca de meia hora. Você receberá um e-mail quando a simulação terminar.

Ao finalizar a simulação:


- Clique em *Post-process results*.
- Novamente no quadro lateral esquerdo, encontre *Incrompressible --> "Solution Fields"*, passe o mouse em cima, e clicando no , selecione *Switch to Legacy interface*

Pós-processamento




Os resultados estarão disponíveis dentro de **Solution Fields.** Veja se já existe uma visualização chamada "Cutting Plane 1" (o número pode variar) e caso sim, exclua esse plano de visualização clicando na lixeira.

O programa irá mostrar a malha com os campos de escoamento. Você pode girar o campo de visualização com o seu mouse ou mover a imagem com o botão do meio.



Pós-processamento – velocidades




Para visualizar o campo de velocidades, verifique se a opção selecionada na legenda é **Velocity Magnitude**. A escala de cores já mostra os valores máximos e mínimos.

Anote o valor máximo de velocidade.

É importante ressaltar que a velocidade do submarino consta como 0 (condição de não escorregamento na superfície do submarino), mas o que realmente é nosso material de estudo é o fluido ao redor do submarino.

Pós-processamento – velocidades




Para visualizarmos onde que ocorre o ponto de velocidade máxima e mínima, podem selecionar o volume clicando primeiro no símbolo , depois na malha para selecionar o volume e em seguida clica em **Statistics**.

Aparecerá as estatísticas do volume numa caixa ao lado da figura. Clicando em **Highlight in Model**, o programa irá apresentar os pontos de velocidade máxima e mínima.

A velocidade mínima ocorre em qualquer ponto da superfície do submarino que é igual a zero. A velocidade máxima está dentro do domínio.

Pós-processamento – velocidades



Por enquanto estamos visualizando somente as superfícies externas do domínio do problema. Para visualizar exatamente onde a velocidade máxima está localizada, clique na seleção le superfícies e depois clique em alguma superfície que obstrua a visualização com o botão direito do mouse e escolha "Hide Selection".

Removendo apenas as superfícies laterais, podemos observar onde a velocidade máxima está localizada.

Após remover as superfícies, não esqueça de selecionar o volume de novo para verificar essas estatísticas.


Pós-processamento – linhas de corrente


Outra forma de visualizarmos as velocidades é através de linhas de corrente. Talvez seja interessante ressetar a visualização, mas não é estritamente necessário. Clique em *Particle Trace* no menu superior e preencha os dados conforme a figura ao lado.

Talvez seja necessário ocultar algumas faces para melhor visualização.


Clique em *PICK POSITION* e em seguida clique na visualização do modelo em um ponto na **superfície de entrada do fluido** em altura próxima ao centro do objeto. Faça tentativas até que sejam criadas linhas ao redor de **todo** o objeto

Gire a visualização para observar o escoamento ao redor do objeto.





Pós-processamento – pressão



Para visualizar a pressão, você pode desativar as linhas de corrente e clicar mudar a legenda de cores para pressure. Se necessário, clique em alguma superfície que obstrua a visualização com o botão direito do mouse e escolha "Hide Selection".

Como esperado, as maiores pressões ocorrem nas superfícies frontais do submarino (pressão de estagnação), enquanto as menores ocorrem nas superfícies onde a velocidade é maior, conforme previsto por Bernoulli.

Anote o valor máximo e mínimo de pressão calculado.

Selecionando o volume e estatísticas, você poderá visualizar os pontos de pressão máxima e mínima também.

Cálculo e comparação por Bernoulli

Para comparação, vamos calcular as pressões pela equação de Bernoulli, então:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2$$

De um lado da equação, serão usadas a velocidade de entrada (associada a sua matrícula) e a pressão atmosférica. Do outro, serão usados os valores de Vmax e Vmin achados no CFD e a pressão será a incógnita a ser descoberta nos dois casos. Vamos considerar z1 = z2 para os dois casos também.


Vmax é a Velocidade máxima

Vmin é a Velocidade mínima

Como o CFD faz uso da pressão manométrica, a pressão atmosférica será 0.

Compare os resultados com as pressões máximas e mínimas cálculadas pelo CFD.

Pós-processamento – resultado do coeficiente de arrasto




Para obter os resultados do coeficiente de arrasto, clique em "Force coefficients plot" --> "Forces and moment coeficients 1". Na parte inferior do gráfico, mantenha apenas selecionada a opção "Drag Coefficient".

Observe o valor obtido ao final das interações (semelhante à figura ao lado).

Anote o valor para o qual a curva do gráfico convergiu. Ele deverá ser informado ao submeter sua atividade no Moodle.

Conforme visto em aula teórica, o coeficiente de arrasto é função do número de Reynolds, Re. Calcule Re pela fórmula abaixo e informe também na submissão da atividade. $Re = \rho VL / \mu$, adotando L como a raiz cúbica do volume do objeto (volume do submarino = 32,8 m³), o que corresponderá ao "Reynolds volumétrico".

Pós-processamento – resíduos numéricos



Por último, é fundamental analisar os resíduos numéricos da resolução de seu sistema linear. Resíduos com elevada ordem de grandeza são indicativos que o problema não atingiu a convergência numérica.


 No quadro lateral esquerdo, grupo SIMULATIONS, clique no item Incrompressible --> Simulation Runs --> Run 1 --> Convergence plots --> Residuals:

Se os resíduos caem continuamente ao longo das iterações, significa que o modelo tem estabilidade numérica. Isso não significa, necessariamente, que os resultados são precisos, pois outros fatores podem influenciar, como refinamento da malha, modelo de turbulência e detalhamento geométrico.

Compartilhamento dos resultados com os avaliadores

Para avaliação seu projeto deve ser compartilhado.

• Clique no nome do seu projeto, localizado canto superior esquerdo, indicado na figura abaixo.



Na página que abrirá, copie o link que aparecerá na barra de endereços (ex.: simscale.com/projects/numedousuario/uff_fentran_-_ap1_-_nome_do_aluno/).

Esse link deverá ser colado no texto online a ser preenchido na submissão da atividade na plataforma Moodle.

Parabéns! Você realizou com sucesso sua primeira simulação em CFD.