Máquinas térmicas e de fluxo Aula 09: Análises da Massa e da Energia em Volumes de Controle

DSc. Eng. Samuel Moreira Duarte Santos Engenheiro Mecânico CREA MG 106478D

Rio de Janeiro, 31 de maio 2023

Samuel Moreira Duarte Santos

Agenda

- Revisão: Princípio da conservação da energia: sistema fechado;
- Sistemas aberto;
- Fluxo de massa através da fronteira;
- Balanço de massa;
- Primeira lei da termodinâmica em sistemas abertos;
- Trabalho de fluxo;
- Energia total de uma substância escoando;
- Primeira lei da termodinâmica em sistemas aberto (Regime permanente);
- Equipamentos;
- Aplicação prática;


Primeira lei da termodinâmica em sistemas fechados

Calor Trabalho
$$\Big]$$
 Energia que entra $\Big]$ Energia que fechado $\Big]$ Energia que sai $\Big[$ Calor Trabalho $\Big]$ $\Delta E = E_{entra} - E_{sai}$


$$\Delta U = m(u_2 - u_1)$$
 $\Delta EC = \frac{m}{2} (\mathbb{V}_2^2 - \mathbb{V}_1^2)$ $\Delta EP = mg(z_2 - z_1)$

 $\Delta E = \Delta U + \Delta E C + \Delta E P$

Sistemas abertos



Sistemas abertos





Energia Térmica: Energia interna associada com o fluxo mássico entrando e saindo do volume de controle.


Trabalho mecânico: (força x deslocamento) necessário para que um elemento de massa seja empurrado ou puxado para fora do volume de controle.

$$\eta \stackrel{\scriptscriptstyle 1^{a_{lei}}}{=} rac{W_{Liq}}{Q_{h}}$$


Balanço de massa







Fluxo de massa através da fronteira: entrando



$$Vaz$$
ã $o_{volum{\'e}trica} = VA$


$$\dot{m} = \rho \mathbb{V}A$$

$$d\dot{m}_{entra} = \rho \mathbb{V}_n dA$$

$$d\dot{m}_{entra} = -\rho \left(\overrightarrow{\mathbb{V}} . \overrightarrow{n} \right) dA$$

$$\dot{m}_{entra} = -\int_{A_{entrada}} \rho \left(\overrightarrow{\mathbb{V}} . \overrightarrow{n} \right) dA$$

Fluxo de massa através da fronteira: saindo



$$d\dot{m}_{sai} = \rho \mathbb{V}_n dA$$

$$d\dot{m}_{sai} = +\rho\left(\vec{\mathbb{V}}.\vec{n}\right)dA$$

$$\dot{m}_{entra} = + \int_{A_{saida}} \rho \left(\overrightarrow{\mathbb{V}} . \overrightarrow{n} \right) dA$$

Fluxo de massa através da fronteira total



$$\dot{m}_{Total} = \int_{A_{total}} \rho\left(\overrightarrow{\mathbb{V}}.\overrightarrow{n}\right) dA$$

 $\dot{m}_{Total} > 0 \rightarrow saindo$

 $\dot{m}_{Total} < 0 \rightarrow entrando$

Equação de balanço de massa: forma generalizada

$$\begin{pmatrix}
Taxa de variação \\
da massa do sistema
\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}
Fluxo total de \\
massa entrando
\end{pmatrix} = 0$$

$$\frac{dM}{dt} + \int_{SC} \rho \left(\overrightarrow{\mathbb{V}} \cdot \vec{n} \right) dA = 0$$

$$\rho = \frac{m}{V} \to m = \rho V$$

$$\frac{d}{dt} \int_{VC} \rho d\mathbb{V} + \int_{SC} \rho \left(\overrightarrow{\mathbb{V}} \cdot \vec{n} \right) dA = 0$$


Equação de balanço de massa: forma discreta

$$\begin{pmatrix}
Taxa de variação \\
da massa do sistema
\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}
Fluxo total de \\
massa entrando
\end{pmatrix} = 0$$

$$\frac{dM}{dt} + \left(\sum_{saidas} m_{sai,k} - \sum_{entradas} m_{entrada,k}\right) = 0$$

$$\frac{dM}{dt} + \left(\sum_{saidas} \rho_k V_{n,k} A_k - \sum_{entradas} \rho_k V_{n,k} A_k\right) = 0$$

Primeira lei da termodinâmica em sistemas abertos:




Primeira lei da termodinâmica em sistemas abertos:

- Transporte de energia térmica: Energia térmica, ou interna (u + ep +
 ec), associada ao fluxo de massa entrando/saindo do VC e que deve ser
 contabilizado.
- Trabalho de fluxo: Trabalho mecânico (força x deslocamento)
 necessário para que um elemento de massa entre/saia do VC...


Sistemas abertos


$$\Delta E = (E_{entra} - E_{sai})_{Q,W} + (E_{entra} - E_{sai})_{massa}$$



$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{dE_{entra}}{\mathrm{d}t} - \frac{dE_{sai}}{\mathrm{d}t}\right)_{Q,W} + \left(\frac{dE_{entra}}{\mathrm{d}t} - \frac{dE_{sai}}{\mathrm{d}t}\right)_{massa}$$

Trabalho de fluxo entrando







$$W_{Fluxo,e} = (PA)\Delta x$$

$$W_{Fluxo,e} = P(A\Delta x)$$

$$W_{Fluxo,e} = PV$$

Trabalho de fluxo saindo






$$W_{Fluxo,s} = (PA)\Delta x$$

$$W_{Fluxo,s} = P(A\Delta x)$$

$$W_{Fluxo,s} = PV$$

Energia total de uma substância escoando θ



$$\binom{Energia}{Interna} + \binom{Trabalho\ de}{Fluxo}$$

$$E = m\left(u + gz + \frac{\mathbb{V}^2}{2}\right)$$


$$E = \rho V\left(u + gz + \frac{\mathbb{V}^2}{2}\right)$$

$$\theta = E + W_{Fluxo}$$

$$\theta = m\left(u + gz + \frac{\mathbb{V}^2}{2}\right) + mF\Delta x$$

$$\theta = \rho V\left(u + gz + \frac{\mathbb{V}^2}{2}\right) + mPV$$

Energia total de uma substância escoando θ



$$\theta = E + W_{Fluxo}$$

$$E = m\left(u + gz + \mathbb{V}^2/2\right) \quad W_{Fluxo} = F\Delta x = (PA)\Delta x = PV$$

$$\theta = m\left(u + gz + \mathbb{V}^2/2\right) + PV$$

$$\theta = m\left(u + gz + \mathbb{V}^2/2\right) + m(Pv)$$

$$\theta = m\left(u + Pv + gz + \mathbb{V}^2/2\right)$$


$$h = u + Pv$$

$$\theta = m\left(h + gz + \mathbb{V}^2/2\right)$$

Primeira lei da termodinâmica em sistemas aberto (Regime transiente)


$$\begin{split} \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} &= \left(\frac{dE_{entra}}{\mathrm{d}t} - \frac{dE_{sai}}{\mathrm{d}t}\right)_{Q,W} + \left(\frac{dE_{entra}}{\mathrm{d}t} - \frac{dE_{sai}}{\mathrm{d}t}\right)_{massa} \\ \frac{dE_{VC}}{dt} &= \left(\dot{Q}_e - \dot{Q}_s\right) - \left(\dot{W}_s - \dot{W}_e\right) + \sum_e \dot{m}_e \theta_e - \sum_s \dot{m}_s \theta_s \\ \frac{dE_{VC}}{dt} &= \dot{Q} - \dot{W} + \sum_e \dot{m}_e \theta_e - \sum_s \dot{m}_s \theta_s \\ \theta &= m \left(h + g z + \frac{\mathbb{V}^2}{2}\right) \quad \frac{dE_{VC}}{dt} &= \dot{Q} - \dot{W} + \sum_e \dot{m}_e h_e - \sum_s \dot{m}_s h_s \end{split}$$

Primeira lei da termodinâmica em sistemas aberto (Regime permanente)



Regime permanente

- Os processos em regime permanente são muito úteis para a análise de equipamentos que não alteram o regime de escoamento no tempo;
- Alguns equipamentos que p usualmente ser modelados como um processo em regime permanente são:
 - Turbinas;
 - Bombas;
 - Compressores;
 - Bocais; e
 - Trocadores de calor.



Hipóteses do Regime permanente

- O volume de controle não se move com relação ao sistema de coordenadas;
- 2. O estado em cada ponto no volume de controle não varia com o tempo;
- 3. Nas fronteiras do volume de controle, as vazões mássicas e o estado das entrada saídas de fluxo de massa não variam com o tempo; e
- 4. As taxas de calor e trabalho que cruzam a fronteira do volume de controle p constantes.

Primeira lei da termodinâmica em sistemas aberto (Regime permanente)

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{e} \dot{m}_{e}\theta_{e} - \sum_{s} \dot{m}_{s}\theta_{s}$$

$$\dot{W} + \sum_{S} \dot{m}_{S} \theta_{S} = \dot{Q} + \sum_{e} \dot{m}_{e} \theta_{e}$$

$$\theta = m\left(h + gz + \frac{\mathbb{V}^2}{2}\right) \to \theta = mh$$

$$\dot{W} + \sum_{S} \dot{m}_S h_S = \dot{Q} + \sum_{e} \dot{m}_e h_e$$

Samuel Moreira Duarte Santos

Primeira lei da termodinâmica em sistemas abertos: Regime Permanente


$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_{S} \dot{m}_{S} \theta_{S} - \sum_{e} \dot{m}_{e} \theta_{e}$$

$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_{S} \dot{m}_{S} \left(u + Pv + gz + \sqrt{2} / 2 \right)_{S} - \sum_{e} \dot{m}_{e} \left(u + Pv + gz + \sqrt{2} / 2 \right)_{e}$$

$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_{S} \dot{m}_{K} \left(h_{k} + gz_{k} + \sqrt{2} / 2 \right)_{S} - \sum_{e} \dot{m}_{K} \left(h_{k} + gz_{k} + \sqrt{2} / 2 \right)_{S}$$


Bocal

- Objetivo: Acelerar o fluido:
 - Aumenta a velocidade e reduz a pressão;
 - Hipóteses simplificadoras usuais:
 - Regime Permanente;
 - Trabalho é zero (W=0);
 - Despreza-se a troca de calo para o meio externo;
 - Despreza-se a diferença de energia potencial;
 - Diferença de energia cinética é




Difusor

- Objetivo: Desacelerar o fluido:
 - Reduz a velocidade e aumenta a pressão;
 - Hipóteses simplificadoras usuais:
 - Regime Permanente;
 - Trabalho é zero (W=0);
 - Despreza-se a troca de calo para o meio externo;
 - Despreza-se a diferença de energia potencial;
 - Diferença de energia cinética é




Turbina

- Objetivo: Gerar trabalho/potência de eixo
- Expande o fluido reduzindo a pressão
- Hipóteses simplificadoras usuais:
 - Regime Permanente;
 - Gera trabalho (W>0);
 - Despreza-se a troca de calor para o meio externo;
 - Despreza-se a diferença de energia cinética e potencial




Símbolo em diagramas:




Compressor

- Objetivo: Comprimir um gás aumentando a pressão
- Hipóteses simplificadoras usuais:
 - Regime Permanente;
 - Necessita de trabalho (W<0);
 - Despreza-se a troca de calor para o meio externo; e
 - Despreza-se a diferença de energia cinética e potencial.





Símbolo em diagramas:




Bomba


- Objetivo: Comprimir um liquido aumentando a pressão
- Hipóteses simplificadoras usuais:
 - Regime Permanente;
 - Necessita de trabalho (W<0);
 - Despreza-se a troca de calor para o meio externo; e
 - Despreza-se a diferença de energia cinética e potencial.









Símbolo em diagramas:



Trocador de calor


- Objetivo: Trocar calor entre duas correntes de fluidos sem mistura
- Hipóteses simplificadoras usuais:
 - Regime Permanente;
 - Trabalho é zero (W=0);
 - Despreza-se a troca de calor para o meio externo;
 - Despreza-se a diferença de energia cinética e potencial
 - Despreza-se a perda de carga: a pressão das duas correntes permanece constante.





Câmara de mistura

- Objetivo: Misturar duas correntes de fluidos;
- Hipóteses simplificadoras usuais:
 - Regime Permanente;
 - Trabalho é zero (W=0);
 - Despreza-se a troca de calor para o meio externo; e
 - Despreza-se a diferença de energia cinética e potencial.





Válvula ou Tubo Capilar


- Objetivo: Provocar perda de carga de um escoamento e assim reduzir a pressão ou bloquear completamente o fluido
- Hipóteses simplificadoras usuais:
 - Regime Permanente;
 - Trabalho é zero (W=0);
 - Despreza-se a troca de calor para o meio externo;
 - Despreza-se a diferença de energia cinética e potencial
















$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_{s} \dot{m}_{s} \left(u + Pv + gz + \sqrt[8]{2} \right)_{s} - \sum_{e} \dot{m}_{e} \left(u + Pv + gz + \sqrt[8]{2} \right)_{e}$$




$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_{s} \dot{m}_{s} \left(u + Pv + gz + V^{2}/_{2} \right)_{s} - \sum_{e} \dot{m}_{e} \left(u + Pv + gz + V^{2}/_{2} \right)_{e}$$



$$\dot{W} = \dot{m}g(z_2 - z_1)$$

$$\dot{W} = \dot{m}gh$$



Sabe-se as seguinte informações:

$$p_e = 0.6 \text{ MPa}, T_e = 200 \text{ °C e } V_e = 50 \text{ m/s}$$

 $p_s = 0.15 \text{ MPa e } V_s = 600 \text{ m/s}$

Determine a temperatura na saída do bocal.

- Hipóteses simplificadoras usuais:
 - Regime Permanente;
 - Trabalho é zero (W=0);
 - Despreza-se a troca de calor para o meio externo;
 - Despreza-se a diferença de energia potencial;
 - Diferença de energia cinética é importante!

Conservação da massa:

$$\frac{dM}{dt} + \left(\sum_{saidas} \rho_k V_{n,k} A_k - \sum_{entradas} \rho_k V_{n,k} A_k\right) = 0$$

$$\sum_{Entradas} \rho_k V_{n,k} A_k = \sum_{saídas} \rho_k V_{n,k} A_k$$

$$\dot{m}_{entrada} = \dot{m}_{saida}$$

Conservação da energia:

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{e} \dot{m}_{e} \theta_{e} - \sum_{s} \dot{m}_{s} \theta_{s}$$

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{e} \dot{m}_{e} \left(h + gz + \mathbb{V}^{2}/_{2} \right) - \sum_{s} \dot{m}_{s} \left(h + gz + \mathbb{V}^{2}/_{2} \right)$$

- Regime Permanente;
- Trabalho é zero (W=0);
- Despreza-se a troca de calor para o meio externo;
- Despreza-se a diferença de energia potencial;
- Diferença de energia cinética é importante!

Conservação da energia:

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{e} \dot{m}_{e} \left(h + gz + \mathbb{V}^{2} /_{2} \right) - \sum_{s} \dot{m}_{s} \left(h + gz + \mathbb{V}^{2} /_{2} \right)$$

$$\sum_{e} \dot{m}_e \left(h + \mathbb{V}^2 /_2 \right) = \sum_{s} \dot{m}_s \left(h + \mathbb{V}^2 /_2 \right)$$

• Calculo da entalpia:

$$h_s = 2671,4 \, kJ/kg$$

 Conhecendo a entalpia e sabendo que a pressão na saída é de 0,15 Mpa, descobre-se que o estado é saturado, assim:

$$T_{sat} = 111,37^{\circ}C$$

 $x = 0.99$









DSc. Eng. Samuel Moreira Duarte Santos CREA 106478D

samuelmoreira@id.uff.br

(21) 980031100

https://www.linkedin.com/in/samuel-moreira-a3669824/

http://lattes.cnpq.br/8103816816128546