หน่วยที่ 9: การโปรแกรมควบคุมการทำงานของมอเตอร์เซอร์โว

จุดประสงค์

- สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของมอเตอร์เซอร์โวได้
- สามารถควบคุมการทำงานและแสดงผลผ่าน Blynk ได้

กิจกรรม

9.1 **กิจกรรม 1: ควบคุมและอ่านค่าองศาของมอเตอร์เซอร์โวผ่าน** Blynk

โจทย์กิจกรรม

ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมควบคุมและอ่านค่าองศาของมอเตอร์เซอร์โวผ่าน Blynk


- ให้ผู้เรียนต่อวงจรและติดตั้งมอเตอร์เซอร์โวตามขั้นตอน
- o เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและแสดงผลผ่าน Blynk
- o สร้างอุปกรณ์ใน Blynk เพื่อควบคุมและแสดงผล

เครื่องมือและอุปกรณ์

| 0 | บอร์ด NodeMCU/ESP8266 V.2 | 1 ตัว |
|---|--|---------------|
| 0 | คอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะหรือพกพา) ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ Wifi | 1 เครื่อง |
| 0 | สมาร์ทโฟน (Andriod/IOS) พร้อมสัญญาณ 3G | 1 เครื่อง |
| 0 | มอเตอร์เซอร์โว | 1 ตัว |
| 0 | แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อนพร้อมที่ใส่ | 1 ชุด |
| 0 | สายต่อชนิดตัวผู้ทั้งสองด้าน | เท่าที่จำเป็น |

ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1. ให้ต่อวงจรตามรูปที่ 1



รูปที่ 1 วงจรสำหรับกิจกรรมที่ 1

2. ให้สร้าง Value Display ต่อกับขาจำลอง Digital VO ใน Blynk เพื่อดูค่าที่เราปรับค่า

- 3. สร้าง Slider ต่อกับตั้งค่าขาจำลอง Digital V1 ใน Blynk และแก้ค่าสูงสุดเป็น 180
- 4. เขียนโค้ดตามในรูปที่ 2 ลงใน Arduino IDE

```
//เรียกใช้ใลบรารีเชอร์โว
 1 #include <Servo.h>
 2 Servo myservo;
                                                //สร้างชื่อตัวแปรสำหรับใช้งานเชอร์โว
 3 int degree;
                                                //สร้างตัวแปรสำหรับส่งค่าองศา
                                                //สร้างตัวแปรสำหรับรับต่าองศา
 4 int readdegree;
 5 #define BLYNK_PRINT Serial
                                                //พังก์ชันการแสดงผลการเชื่อมต่อของ blynk
 6 #include <ESP8266WiFi.h>
                                                //เรียกใช้ใลบรารี่ESP8266WiFi
 7 #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
                                                //เรียกใช้ใลมรารีBlynkSimpleEsp8266
 8 char auth[] = "
                                               //หมายเลขาีทเดนที่ใด้รับจากการสร้างาีปรเจคในblynk
 9 char ssid[] = "
                                        ";
                                                //Username ของ wifi ที่ต้องการเชื่อมต่อ
10 char pass[] = "
                                                //Password ของ wifi ที่ต้องการเชื่อมเต่อ
11 void setup() {
12 myservo.attach(D7);
                                                //กำหนดเซอร์โวที่ตั้งชื่อว่าmyservo ที่ขา D7
13 Serial.begin(9600);
                                                //กำหนดความก็ในการส่งชีเรยลพอร์ต
14 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
                                                //กำหนดค่าการเชื่อมต่อ
15 }
16 void loop()
17 {
                                                //เรียกใช้งานBlynk
18 Blynk.run();
   readdegree = myservo.read();
                                                //ด้าแปรรับค่าจากคำสั่งอ่านสัญญาณที่สั่งงานเซอร์โว
20 Blynk.virtualWrite(V0, readdegree);
                                                //ส่งค่าองศาที่อ่านใดใปยังขา จำลอง ए0 เพื่อนอ่านบน Blynk
21 }
                                                //พังก์ชันสังงานจากBylnk
22 BLYNK WRITE (V1)
23 {
24
   degree = param.asInt();
                                                //ตัวแปลเก็บค่าที่รับมาจากอุปกรณ์บน Blynk
25
    myservo.write(degree);
                                                //สังงานเซอร์โาที่ดังชื่อ myservo ให้หมุนตามค่าที่รับมาจากBlynk
26 }
```


รูปที่ 2 โค้ดของกิจกรรมที่ 1

- 5. เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Blynk
- 6. ทำการทดลองและสังเกตผลการทดลอง

9.2 กิจกรรมที่ 2: หุ่นยนต์กวาดสิ่งกีดขวาง

โจทย์กิจกรรม

ให้ผู้เรียนสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์กวาดสิ่งกีดขวางตามรูปที่ 3



รูปที่ 3 เส้นทางที่ให้หุ่นยนต์เดินตามเส้น (ตัวอย่าง)


- o สั่งให้หุ่นยนต์เดินตามเส้น
- o เมื่อพบสิ่งกีดขวาง ให้ทำการผลักให้ออกนอกเส้นทางเดิน และเดินต่อไป
- o เมื่อถึงเส้นชัย (เส้นตัดขวาง) ให้หยุดการทำงาน

เครื่องมือและอุปกรณ์

| 0 | บอร์ด NodeMCU/ESP8266 V.2 | 1 ตัว |
|---|--|---------------|
| 0 | คอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะหรือพกพา) ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ Wifi | 1 เครื่อง |
| 0 | โมดูลเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค | 1 ตัว |
| 0 | สมาร์ทโฟน (Andriod/IOS) พร้อมสัญญาณ 3G | 1 เครื่อง |
| 0 | หุ่นยนต์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากกิจกรรมก่อนหน้านี้ | 1 ชุด |
| | แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อนพร้อมที่ใส่ | 1 ชุด |
| 0 | สายต่อชนิดตัวผู้ทั้งสองด้าน | เท่าที่จำเป็น |

ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1. ต่อวงจรตามรูปที่ 4 (หรือใช้วงจรจากกิจกรรมที่ 1 กับหุ่นยนต์จากกิจกรรมก่อนหน้า)



รูปที่ 4 วงจรสำหรับกิจกรรมที่ 2

- 2. เขียนโค้ดตามรูปที่ 5
- 3. ทดลองให้หุ่นยนต์เดินบนพื้นเรียบ แล้วนำวัตถุไปขวางด้านหน้าโมดูลเซ็นเซอร์และสังเกตผลการ ทำงาน

```
//เรียกใช้ใลบรารีเชอร์โว
 1 #include <Servo.h>
                                                //สร้างชื่อตัวแปรสำหรับใช้งานเซอร์โว
 2 Servo myarm;
                                                //สร้างด้าแปร PWM สำหรับมอเตอร์ช้าย ด่อกับขา D5
 3 #define PWM ML D2
                                                //สร้างตัวแปร in1 สำหรับมอเตอร์ช้าย ต่อกับขา D4
 4 #define in1_ML D4
 5 #define in2 ML 10
                                                //สร้างตัวแปร in2 สำหรับมอเตอร์ช้าย ต่อกับขา GPIO10
                                                //สร้างตัวแปร inl สำหรับมอเตอรขาา ต่อกับขา D8
 6 #define in1 MR D8
 7 #define in2 MR D9
                                                //สร้างด้าแปร in2 สำหรับมอเตอร์ขวา ต่อกับขา D9
                                                //สร้างตัวแปร PWM สำหรับมอเตอร์ขาว ต่อกับขา D6
 8 #define PWM MR D3
                                               //ขาเอาด์พูดของเซ็นเซอร์ ต่อที่ขา D5
 9 #define IRsensorL D5
                                               //ขาเอาดัพดของเซ็นเซอร์ ด่อที่ขา D6
10 #define IRsensorR D6
                                                //สร้างตัวแปรสำหรับเก็บค่าจากเชนเชอร์
11 int LsensorValue, RsensorValue;
                                                //สร้างดัวแปร Speed สำหรับกำหนดความเร็ว 0-1023
12 int Speed = 450;
                                                //เรียกใช้ใลบรารีUltrasonic.h
13 #include <Ultrasonic.h>
                                                //ฟังก์ชนีกำหนดขา Tric ที่ขา DO Echo ที่ขา D1
14 Ultrasonic ultrasonic (DO, D1);
                                                //ด้าแปรเก็บค่าระยะทางเป็นเชนดิเมตร
15 int distanceCM;
16 void setup()
17 {
                                                //กำหนดเซอร์โาที่ดังชื่อว่าmyarm ที่ขา D7
18 myarm.attach(D7);
19 pinMode (PWM_ML, OUTPUT);
                                                //กำหนดโหมดการทำงานเอาต์พุต
20 pinMode (in1 ML, OUTPUT);
21 pinMode(in2_ML, OUTPUT);
22 pinMode (PWM_MR, OUTPUT);
23 pinMode (in1_MR, OUTPUT);
24 pinMode(in2_MR, OUTPUT);
    pinMode (IRsensorL, INPUT);
                                               //กำหนดพอร์ด IRsensorL(D7) เป็น อินพุต
                                                //กำหนดพอร์ด IRsensorR(D8) เป็น อินพุด
    pinMode (IRsensorR, INPUT);
                                                //กำหนดค่าเริ่มต้นให้เชอร์โวหมุนอยู่ที่ 90 องศา
27
    myarm.write(10);
28 1
29 void loop()
30 {
                                                //รับค่าจากอัลดร้าโชนิกมาแปลงเป็นเชนดิเมดรเก็บๆวัในดัวแปร
      distanceCM = ultrasonic.read(CM);
31
32
     if (distanceCM <= 5)
33
34
      Stop();
                                                //กำหนดมุมให้เชอร์โาหมุนอยู่ที่ 160 องศา
      myarm.write(160);
35
                                                //หน่างเวลารอการทำงานของเชอร์โว
36
       delay(700);
                                                //กำหนดมุมให้เชอร์โวหมุนอยู่ที่ 90 องศา
37
      myarm.write(10);
38
    1
39
    else
41
       Follow();
42
    }
43 }
44 void Follow()
                                                //ฟังก์ชันสำหรับเดินตามเส้น
45 {
                                                              //เก็บค่าจากเซ็นเซอร์ ไว้ในดัวแปร
46 LsensorValue = digitalRead(IRsensorL);
    RsensorValue = digitalRead(IRsensorR);
                                                              //เก็บค่าจากเซ็นเซอร์ใวในตัวแปร
47
                                                              //ถ้าเชนเชอร์ซ้ายเจอสีดำ และ เชนเชอร์ขาาเจอสีขาว
    if (LsensorValue == 1 && RsensorValue == 0)
48
49
50
       TurnLeft();
                                                              //เลี้ยาซ้าย
                                                              //ก้าเชนเซอร์ช้ายเจอส์ขาว และ เชนเซอร์ขาวเจอส์ดำ
52
    else if (LsensorValue == 0 && RsensorValue == 1)
53
       TurnRight();
                                                              //เลี้ยาขาา
55
                                                              //ถ้าเซนเซอร์เจอสีขาวทั้งคู่
     else if (LsensorValue == 0 && RsensorValue == 0)
57
58
                                                              //เดินตรง
      ForWard();
59
                                                              //เงื่อนใขอื่นๆ
60
    else
62
       Stop();
                                                               //หยุด
63
    1
64 }
```

```
//ฟังก์ชันเดินหน้า
 65 void ForWard()
 66 {
     //สั่งให้มอเดอร์ช้าย เดินหน้า
67
                                                      //ส่งงานให้ in1 สำหรับมอเดอร์ช้าย เป็น HIGH
68
    digitalWrite(in1 ML, HIGH);
    digitalWrite(in2 ML, LOW);
                                                      //ส่งงานให้ in2 สำหรับมอเตอร์ช้าย เป็น LOW
69
                                                      //สร้างสัญญาณ ₽พM สำหรับมอเดอร์ช้าย
    analogWrite (PWM ML, Speed);
70
71
     //สังใหมอเดอรขาา เดินหน้า
                                                      //ส่งงานให้ in1 สำหรับมอเตอร์ขวา เป็น HIGH
72
     digitalWrite(in1 MR, HIGH);
                                                      //ส่งงานให้ in2 สำหรับมอเตอร์ขวา เป็น Low
73
     digitalWrite(in2 MR, LOW);
                                                      //สร้างสัญญาณ PWM สำหรับมอเตอร์ขวา
74
     analogWrite (PWM MR, Speed);
75 1
76 void TurnLeft()
                                                        //พังก์ชันหมุนซ้าย
77 {
     //สั่งให้มอเดอร์ช้าย ถอยหลัง
78
                                                      //ส่งงานให้ in1 สำหรับมอเตอร์ช้าย เป็น Low
79
    digitalWrite(in1 ML, LOW);
                                                      //ส่งงานให้ in2 สำหรับมอเดอร์ช้าย เป็น HIGH
    digitalWrite(in2 ML, HIGH);
81
    analogWrite (PWM ML, Speed);
                                                      //สร้างสัญญาณ PWM สำหรับมอเตอร์ชาย
    //สั่งให้มอเดอรชวา เดินหน้า
82
                                                      //สังงานให้ in1 สำหรับมอเดอร์ขวา เป็น HIGH
    digitalWrite(in1 MR, HIGH);
                                                      //ส่งงานให้ in2 สำหรับมอเตอร์ขาา เป็น LOW
    digitalWrite(in2_MR, LOW);
                                                      //สร้างสัญญาณ PWM สำหรับมอเดอร์ขวา
85
    analogWrite (PWM MR, Speed);
86 }
87 void TurnRight()
                                                      //พังก์ชันหมุนขวา
88 {
     //สั่งให้มอเดอร์ซ้าย เดินหน้า
89
    digitalWrite(in1 ML, HIGH);
                                                      //สังงานให้ in1 สำหรับมอเตอร์ช้าย เป็น HIGH
90
                                                      //สังงานให้ in2 สำหรับมอเดอร์ช้าย เป็น LOW
    digitalWrite(in2 ML, LOW);
91
    analogWrite(PWM_ML, Speed);
                                                      //สร้างสัญญาณ PWM สำหรับมอเดอร์ช้าย
     //สังให้มอเดอรขวา ถอยหลัง
     digitalWrite(in1 MR, LOW);
                                                      //ส่งงานให้ in1 สำหรับมอเดอร์ขวา เป็น LOW
95
     digitalWrite(in2 MR, HIGH);
                                                      //สังงานให้ in2 สำหรับมอเดอร์ขวา เป็น HIGH
                                                      //สร้างสัญญาณ PWM สำหรับมอเดอร์ขาา
96
     analogWrite (PWM_MR, Speed);
97 }
                                                        //พังก์ชันหยุดเคลื่อนที่
98 void Stop()
99 {
    //สั่งให้มอเดอร์ช้าย หยุด
100
    digitalWrite(in1 ML, LOW);
                                                      //สังงานให้ in1 สำหรับมอเดอร์ชาย เป็น LOW
                                                      //ส่งงานให้ in2 สำหรับมอเตอร์ช้าย เป็น Low
102
    digitalWrite(in2 ML, LOW);
103 analogWrite(PWM_ML, 0);
                                                      //สร้างสัญญาณ PWM เป็น 0 เพื่อ หยุด
    //สั่งให้มอเดอรขาา หยุด
104
                                                      //ส่งงานให้ in1 สำหรับมอเดอร์ขวา เป็น LOW
105
    digitalWrite(in1 MR, LOW);
                                                      //สังงานให้ in2 สำหรับมอเตอร์ขาา เป็น LOW
106
    digitalWrite(in2 MR, LOW);
                                                      //สร้างสัญญาณ PWM เป็น 0 เพื่อ หยุด
107
    analogWrite (PWM MR, 0);
108 }
                                                        //ฟังก์ชันกอยหลัง
109 void BackWard()
110 {
     //สั่งให้มอเตอร์ช้าย กอยหลัง
111
                                                      //ส่งงานให้ in1 สำหรับมอเดอร์ช้าย เป็น Low
112 digitalWrite(in1 ML, LOW);
113 digitalWrite(in2 ML, HIGH);
                                                      //สังงานให้ in2 สำหรับมอเดอร์ช้าย เป็น HIGH
114 analogWrite (PWM ML, Speed);
                                                      //สร้างสัญญาณ PWM สำหรับมอเดอร์ช้าย
115
    //สั่งให้มอเดอรขวา ถอยหลัง
                                                      //ส่งงานให้ in1 สำหรับมอเดอร์ขาา เป็น LOW
116 digitalWrite(in1_MR, LOW);
                                                      //สังงานให้ in2 สำหรับมอเดอร์ขาา เป็น HIGH
    digitalWrite(in2_MR, HIGH);
117
                                                      //สร้างสัญญาณ PWM สำหรับมอเตอร์ขาา
118
     analogWrite (PWM MR, Speed);
119 }
```