

QUICKSTART VAN PI Dimmy Standalone

a) Webseite:

Starte den Chrome Browser, verbinde das Wemos ESP32 mit dem PC >> kann direkt über den Browser geflasht werden.

(www.flashesp.pekaway.de)

b) Onboard Flasher:

Ein Flasher ist in das System integriert.

Der Wemos ESP32 kann mit unserem integrierten Flashtool im Config Menü geflasht werden

2 Zusammenbau

3 Zubehör &

Stromanschluss

Setze den **WEMOS ESP32** auf die Platine. Setze die Platine und den Deckel in das Dimmy-Gehäuse ein und schraube den Deckel fest.

4 Schalter und LEDS verbinden

Schließe nun 9-16V über den mitgelieferten Stecker an.

Kabelsicherungen sind in der neuen
Version mit Sicherungen auf der Platine
nicht mehr erforderlich.

Kabelsicherung



