# DT7&DR16 2.4GHz

遥控接收系统用户手册 V1.0 2016.09



#### 免责声明

感谢您购买DT7 & DR16 2.4 GHz 遥控接收系统。在使用之前,请仔细阅读本声明,一旦使用,即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册安装和使用该产品。因用户不当使用、安装、改装(包括使用非指定的DJI零配件等)造成的任何损失,DJI将不承担法律责任。

DJI 是大疆创新所有的注册商标。本文出现的产品名称、品牌等,均为其所属公司的商标或注册商标。本产品及手册为大疆创新版权所有。未经许可,不得以任何形式复制翻印。关于不同语言版本的免责声明可能存在的语义差异,以英文版为准。


#### 盒内物品

DT7 遥控器 ×1, DR16 接收机×1, 3-Pin 连接线×1, 双端圆口教练线×1。


#### 产品简介

DT7 遥控器是一款工作于2.4 GHz 频段的无线电通信设备,该遥控器仅能与 DR16 接收机配合使用。

本产品可用于控制RM战车以及DJI飞行产品。开阔室外中,该遥控器最大的控制范围可达到1000 m,最长工作时间可达到12 个小时。



DR16 接收机是一款工作频率为2.4 GHz 的16 通道接收机,可配合DT7 遥控器使用。



## 遥控接收系统规格参数

DJI DESSET 2.4 G	工作频率2.4 GHz ISM	工作频率2.4 GHz ISM	
遥控接收系统	通信距离(开阔室外) 1 km	通信距离(开阔室外) 1 km	
DT7 遥控器	特性7 通道	特性7 通道	
	工作电流/ 电压 120 mA @ 3.7	工作电流/ 电压 120 mA @	
	V	3.7 V	
	电池 3.7 V 2000 mAh 锂电池	电池 3.7 V 2000 mAh 锂电池	

DR16 接收机	特性2.4 GHz D-BUS 协议	特性2.4 GHz D-BUS 协议	
	接收灵敏度(1%PER) -97	接收灵敏度(1%PER) -97	
	dBm	dBm	
	工作电流/ 电压145 mA @ 5 V	工作电流/ 电压145 mA @ 5	
		V	
	电源4 - 8.4 V	电源4 - 8.4 V	
	尺寸41 mm×29 mm×5 mm	尺寸41 mm×29 mm×5 mm	
	重量 10 g	重量 10 g	


### 遥控器操作

#### 开启与关闭

DT7 遥控器内置容量为2000 mAh 的锂充电电池,可通过电池电量指示灯查看当前电量。

按以下步骤开启/关闭遥控器:


- 1. 向右推电源开关,开启遥控器。
- 2. 遥控器电源指示灯绿灯常亮表示遥控器正常工作。
- 3. 通过遥控器面板上的电量指示灯了解当前电量。电量指示灯的详细信息如图所示。



4. 向左推电源开关,电源指示灯熄灭,遥控器关闭。


#### 遥控器充电

用户可通过遥控器调参接口对遥控器进行充电,请注意在关机状态充电。充电时,电源指示灯为红灯常亮。充电完成后,电源指示灯为绿灯常亮。



## Robomaster战车控制协议

DR16接收机输出的信号为标准的DBUS协议数据,当遥控器与接收机建立连接后,接收机每隔14ms通过DBUS发送一帧18字节数据.为了满足通过PC控制战车的需求,增加了额外的键盘鼠标控制信息,控制链路示意如图所示:



#### DBUS通信参数如下表所示:

DBUS 参数	数值
波特率	100Kbps
单元数据长度	8
奇偶校验位	偶校验
结束位	1
流控	无

注:DBUS 信号控制电平符合 TTL, 却和普通 UART 信号是相反的, 所以需要在 MCU 端需


要增加三极管取反电路, MCU 才能正常识别出 UART 信号

## 18 字节控制帧结构

域	通道 0	通道 1	通道 2	通道 3	<b>S1</b>	<b>S2</b>
偏移	0	11	22	33	44	46
长度(bit)	11	11	11	11	2	2
符号位	无	无	无	无	无	无
范围	最大值 1684	最大值 1684	最大值 1684	最大值 1684	最大值	最大值
	中间值 1024	中间值 1024	中间值 1024	中间值 1024	3	3
	最小值	最小值	最小值 364	最小值 364	最小值	最小值
	364	364			1	1
功能	无符号类型	无符号类型	无符号类型	无符号类型	遥控器发射	遥控器发射机
	遥控器通道 0	遥控器通道 1	遥控器通道 2	遥控器通道 3	机 S1 开关位	S2 开关位置

	控制信息	控制信息	控制信息	控制信息	置	1:上
					1:上	2:下
					2:下	3:中
					3:中	
域	鼠标X轴	鼠标Y轴	鼠标Z轴	鼠标左键	鼠标右键	按键
偏移	48	64	80	96	104	112
长度	16	16	16	8	8	16
符 <del>号</del> 位	有	有	有	无	无	无
范围	最 大 值	最 大 值	最 大 值	最大值	最大值	位值标识
	32767	32767	32767	1	1	
	最小值	最小值	最小值	最小值	最小值	
	-32768	-32768	-32768	0	0	
	静止值	静止值	静止值			
	0	0	0			
功能	鼠标在 X 轴	鼠标在Y轴的	鼠标在Z轴的	鼠标左键是	鼠标右键是	每个按键对应
	的移动速度	移动速度	移动速度	否按下	否按下	一个 bit , 如下
	负值标识往	负值标识往	负值标识往	0没按下	0没按下	所示
	左移动	左移动	左移动	1按下	1按下	Bit0 W 键
	正值标识往	正值标识往	正值标识往			Bit1 S 键
	右移动	右移动	右移动			Bit2 A 键
						Bit3 D 键
						Bit4 Q键
						Bit5 E 键
						Bit6 Shift键
						Bit7 Ctrl 键
域	保留字段					
偏移	128					
长度	16					

# 遥控器通道与控制开关如下图所示:



协议解析示例代码见附件。

#### 附录(RM战车遥控器协议解析示例代码STM32F4平台)

```
/* ----- RC Channel Definition-----
#define RC CH VALUE MIN
                                ((uint16 t)364)
#define RC CH VALUE OFFSET
                                ((uint16 t)1024)
#define RC CH VALUE MAX
                                 ((uint16 t)1684)
/* ----- RC Switch Definition-----*/
#define RC_SW_UP
                                ((uint16 t)1)
#define RC SW MID
                                 ((uint16 t)3)
#define RC SW DOWN
                                 ((uint16 t)2)
/* ----- PC Key Definition----- */
#define KEY PRESSED OFFSET W
                                ((uint16 t)0x01<<0)
#define KEY PRESSED OFFSET S
                                 ((uint16_t)0x01<<1)
#define KEY_PRESSED_OFFSET_A
                                ((uint16_t)0x01 << 2)
#define KEY_PRESSED_OFFSET_D
                                ((uint16_t)0x01 << 3)
#define KEY PRESSED OFFSET Q
                                ((uint16 t)0x01 << 4)
#define KEY PRESSED OFFSET E
                                ((uint16 t)0x01 << 5)
#define KEY PRESSED OFFSET SHIFT
                                ((uint16 t)0x01 << 6)
#define KEY_PRESSED_OFFSET_CTRL
                                ((uint16_t)0x01 << 7)
#define RC FRAME LENGTH
                                              18u
/* ----- Data Struct ----- */
Typedef packed struct
   struct
       uint16 t ch0;
       uint16 t ch1;
       uint16_t ch2;
       uint16 t ch3;
       uint8 t s1;
       uint8_t s2;
   rc;
   struct
       int16 t x;
       int16_t y;
       int16 t z;
       uint8 t press 1;
       uint8_t press_r;
   } mouse;
   struct
      uint16_t v;
   }key;
```

```
} RC_Ct1_t;
/* ----- Internal Data -----
volatile unsigned char sbus rx buffer[2][RC FRAME LENGTH]; //double
                                                         sbus
rx buffer to save data
static RC_Ctl_t RC_CtrlData;
/* ----- Function Implements ----- */
* @fn
        RC Init
* @brief configure stm32 usart2 port
        - USART Parameters
               100Kbps
            - 8-N-1
            DMA Mode
* @return None.
* @note
         This code is fully tested on STM32F405RGT6 Platform, You can port
it
         to the other platform. Using doube buffer to receive data prevent
losing data.
*/
void RC_Init(void)
   /* -----*/
   RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA | RCC AHB1Periph DMA1, ENABLE);
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph USART2, ENABLE);
   GPIO PinAFConfig (GPIOA, GPIO PinSource3, GPIO AF USART2);
   /* -----*/
      GPIO InitTypeDef gpio;
      USART InitTypeDef usart2;
      gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 ;
      gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
      gpio. GPIO OType = GPIO OType PP;
      gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
      gpio. GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
      GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
      USART DeInit (USART2);
                              = 100000;
      usart2.USART BaudRate
     usart2.USART HardwareFlowControl = USART HardwareFlowControl None;
```

```
USART_Init(USART2, &usart2);
       USART Cmd (USART2, ENABLE);
       USART DMACmd (USART2, USART DMAReq Rx, ENABLE);
   }
      ----- Configure NVIC -----
       NVIC_InitTypeDef nvic;
                                          = DMA1 Stream5_IRQn;
       nvic.NVIC IRQChannel
       nvic.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1;
       nvic.NVIC_IRQChannelSubPriority
                                      = 1;
       nvic.NVIC_IRQChannelCmd
                                          = ENABLE;
       NVIC Init (&nvic);
   }
      ----- Configure DMA -----
       DMA InitTypeDef
                       dma:
       DMA_DeInit(DMA1_Stream5);
       dma. DMA Channel
                                 = DMA Channel 4;
                                 = (uint32 t) & (USART2->DR);
       dma.DMA PeripheralBaseAddr
       dma. DMA MemoryOBaseAddr
                                 = (uint32_t)&sbus_rx_buffer[0][0];
       dma.DMA_DIR
                                 = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
       dma.DMA BufferSize
                                 = RC FRAME LENGTH;
                                 = DMA PeripheralInc Disable;
       dma. DMA PeripheralInc
       dma. DMA MemoryInc
                                 = DMA MemoryInc Enable;
       dma. DMA PeripheralDataSize = DMA PeripheralDataSize Byte;
       dma. DMA MemoryDataSize
                                 = DMA MemoryDataSize Byte;
       dma.DMA Mode
                                 = DMA_Mode_Circular;
       dma. DMA Priority
                                 = DMA Priority VeryHigh;
       dma. DMA FIFOMode
                                 = DMA_FIFOMode_Disable;
       dma.DMA FIFOThreshold
                                 = DMA FIFOThreshold 1QuarterFull;
       dma.DMA MemoryBurst
                                 = DMA MemoryBurst Single;
       dma.DMA_PeripheralBurst
                                 = DMA PeripheralBurst Single;
      DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA1_Stream5, (uint32_t)&sbus_rx_buffer[1][0],
   DMA_Memory_0); //first used memory configuration
          DMA DoubleBufferModeCmd(DMA1 Stream5, ENABLE);
       DMA_Init(DMA1_Stream5, &dma);
       USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE); //usart rx idle
interrupt enabled
       DMA_Cmd (DMA1_Stream5, ENABLE);
   }
* @fn
           RemoteDataProcess
```

}

```
* @brief resolution rc protocol data.
* @pData a point to rc receive buffer.
* @return None.
           RC CtrlData is a global variable. you can deal with it in other place.
* @note
void RemoteDataProcess(uint8_t *pData)
   if(pData == NULL)
       return;
   RC_{ctrlData.rc.ch0} = ((int16_t)pData[0] \mid ((int16_t)pData[1] << 8)) \& 0x07FF;
   RC_{ctrlData.rc.ch1} = (((int16_t)pData[1] >> 3) | ((int16_t)pData[2] << 5))
& 0x07FF:
   RC CtrlData.rc.ch2 = (((int16 t)pData[2] >> 6) | ((int16 t)pData[3] << 2) |
                        ((int16_t)pData[4] << 10)) & 0x07FF;
   RC_{ctrlData.rc.ch3} = (((int16_t)pData[4] >> 1) | ((int16_t)pData[5] << 7)) &
0x07FF:
    RC_CtrlData.rc.s1 = ((pData[5] >> 4) & 0x000C) >> 2;
    RC_CtrlData.rc.s2 = ((pData[5] >> 4) & 0x0003);
   RC CtrlData.mouse.x = ((int16 t)pData[6]) | ((int16 t)pData[7] << 8);
    RC_CtrlData.mouse.y = ((int16_t)pData[8]) | ((int16_t)pData[9] << 8);
    RC_CtrlData.mouse.z = ((int16_t)pData[10]) | ((int16_t)pData[11] << 8);
    RC_CtrlData. mouse. press_1 = pData[12];
    RC CtrlData. mouse. press r = pData[13];
   RC CtrlData.key. v = ((int16 t)pData[14]); // | ((int16 t)pData[15] << 8);
   //your control code ....
* @fn
           USART2 IRQHandler
* @brief USART2 irq, we are care of ilde interrupt that means receiving the
one frame datas is finished.
* @return None.
            This code is fully tested on STM32F405RGT6 Platform, You can port
* @note
it
*
           to the other platform.
*/
void USART2 IRQHandler (void)
   if (USART_GetITStatus (USART2, USART_IT_IDLE) != RESET)
    {
```

```
//clear the idle pending flag
        (void) USART2->SR;
        (void) USART2->DR;
        //Target is Memory0
        if(DMA_GetCurrentMemoryTarget(DMA1_Stream5) == 0)
            DMA_Cmd(DMA1_Stream5, DISABLE);
            DMA1_Stream5->NDTR = (uint16_t)RC_FRAME_LENGTH; //relocate the
dma memory pointer to the beginning position
            DMA1 Stream5->CR = (uint32 t) (DMA SxCR CT);
                                                                    //enable the
current selected memory is Memory 1
            DMA_Cmd(DMA1_Stream5, ENABLE);
            if(DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Stream5) == 0)
                                                                      //ensure
received complete frame data.
                RemoteDataProcess(sbus_rx_buffer[0]);
        }
        //Target is Memory1
        else
        {
            DMA Cmd(DMA1 Stream5, DISABLE);
            DMA1 Stream5->NDTR = (uint16 t)RC FRAME LENGTH; //relocate the dma
memory pointer to the beginning position
            \label{eq:def_DMA1_Stream5-} $$ \ \ $^{\circ}(\ uint32_t) \ (DMA_SxCR_CT); \ //enable \ the \ current $$
selected memory is Memory 0
            DMA Cmd(DMA1 Stream5, ENABLE);
                if(DMA GetCurrDataCounter(DMA1 Stream5) == 0)
                RemoteDataProcess(sbus rx buffer[1]);
    } }
```