

placa de expansión ESP32




Tabla de contenido

Introducción del producto	1
Descripción del pasador	2
Plano acotado	3
Instrucciones de uso	4

Descripción del Producto

Este producto es una placa de expansión emparejada con la placa de desarrollo ESP32 y es adecuada para ESP32. Se utiliza la placa de desarrollo 38 P , que tiene amplia compatibilidad , seguridad, confiabilidad, escalabilidad y es adecuada para diversas aplicaciones . Proporciona un buen contacto y una transmisión de señal estable para su placa esp32 . La interfaz de expansión facilita el acceso a varios sensores de módulos electrónicos. , que es muy útil para reutilizar todos los pines, perfecto para que los usuarios reutilicen todos los pines en proyectos de bricolaje.

La placa de expansión ESP32 está diseñada para mejorar las funciones e interfaces de la placa de control principal ESP32. Generalmente contiene pines GPIO adicionales, entrada y salida analógica, PWM, I2C, interfaz SPI, LED RGB, botones, interfaces de sensores, etc. Desarrollo de proyectos más complejos.

Las placas de expansión ESP32 no requieren componentes de soldadura . Estas placas se ajustan a su placa de desarrollo ESP32 de 38 PIN . El ESP32 se puede insertar suavemente en el zócalo con la mano . Esta placa terminal ESP32 adopta un diseño de doble capa con un pin en cada lado . Compatible con la placa ESP32. Buen contacto y transmisión de señal estable.

Parametros del producto:


Material de PCB: material FR-4 de alta calidad

Número de capas de PCB: 2 capas


Grosor de PCB: 1,6 mm

Tamaño: 7,8*6,3*1 cm

Nota: La placa de expansión solo es adecuada para la versión CP2102 de la placa de desarrollo Bluetooth WIFI ESP32 sin orificios de montaje. Confirme que el ancho del pin de su placa esp32 sea consistente con el ancho del pin de la placa de expansión.




The terminal breakout board is only suitable for 38PIN ESP32 development with mounting holes.



Descripción del pin del producto


ESP32 Development Board




Expansion Interface Screw Terminal





Connect to ESP32 Development Board



Pin Indication





Tamaño del producto



Instrucciones de uso

The terminal breakout board is only available for the 38-pin version of the ESP32 development board with mounting holes.



38Pin with holes



perfectly compatible



30PIN ESP-WROOM-32 DevKit V1



30 Pin



38PIN Without holes

Aviso :

Confirme que el ancho del pin de su placa ESP32 sea consistente con el de la placa adaptadora antes de comprar.

La placa adaptadora de terminales solo es adecuada para el desarrollo ESP32 de 38 pines con orificios de montaje. (No aplicable a la versión ESP-WROOM-32 DevKit V1). Confirme que el ancho del pin de su placa esp32 es consistente con el ancho del pin de la placa adaptadora)