
# Sistemas de Comunicación Digital

**INF2010** 

Clase 6: Señalización Digital

- Una vez digitalizada una señal, el tratamiento pasa por cómo generar una señal que pueda transmitir esa información.
- La gran ventaja de digitalizar es la cantidad finita de valores posibles de salida
- Estos valores conservan toda la información que se quiere transmitir
- Y permiten reconstruir la señal a la salida.



- El objetivo ahora es representar una forma de onda de manera matemática en múltiples dimensiones.
- Se puede expresar una onda como la composición a partir de una serie ortogonal con un número finito de términos (N):

$$w(t) = \sum_{k=1}^{N} w_k \cdot \phi_k(t), 0 < t < T_0$$

- Con  $w_k$  = datos digitales y  $\phi_k(t)$ , k=1..N como las funciones ortogonales.
- Hacen falta, entonces, N dimensiones para describir una forma de onda.

- Para una fuente binaria de un caracter ASCII, por ejemplo, la tecla X, el código es 0001101.
- Nes 7, y  $w_1=0$ ,  $w_2=0$ ,  $w_3=0$ ,  $w_4=1$ ,  $w_5=1$ ,  $w_6=0$ ,  $w_7=1$
- Este mensaje se envía en un tiempo T<sub>0</sub> y podemos calcular la velocidad en baudios (símbolos/segundo) como:

$$D = \frac{N}{T_0}$$

donde N es el número de dimensiones utilizadas en el tiempo  $T_0$  segundos.

Ahora, la velocidad de bit es:

$$R = \frac{n}{T_0} \left[ \frac{bits}{s} \right]$$

donde n es el número de bits enviados en el tiempo T<sub>0</sub> segundos.

- Cuando los w<sub>k</sub> son binarios, n=N y w(t) es una señal binaria.
- Cuando los w<sub>k</sub> tienen más de dos valores posibles, entonces w(t) es una señal multinivel.

- Cómo se realiza la detección de esta señal en el receptor?
- Como w(t) es una serie ortogonal, se debe encontrar el coeficiente de cada una de las componentes, usando Fourier:


$$w_k = \frac{1}{K} \int_0^{T_0} w(t) \, \phi_k(t) dt, k = 1...N$$

Para una representación vectorial:


$$\mathbf{w} = \sum_{j=1}^{N} w_{j} \, \mathbf{\phi}_{j}$$

Donde **w** es un vector de N dimensiones y  $\phi_j$  es un conjunto ortogonal de vectores de N dimensiones.

Ejemplo: Supongamos la siguiente forma de onda:



 Ejemplo: Nos daría la descomposición:



DRD - Sistemas de Comunicación Digital

#### Estimación de ancho de banda

 Una relación importante de capacidad de los sistemas de comunicación es el producto del ancho de banda por el intervalo de tiempo:

$$N = 2.B.T_0$$

- Donde N nos da la cantidad de muestras obtenidas en ese período.
- Entonces, el ancho de banda de w(t) es:

$$B \geqslant \frac{N}{2T_0} = \frac{1}{2} D [Hz]$$

 Y se usa esta ecuación para estimar el límite inferior de ancho de banda de las señales digitales.


#### Señalización Binaria

Ejemplo: Para acercarse al límite inferior del ancho de banda,

se utilizan señales del tipo sen(x)/x:

$$\varphi_{k}(t) = \frac{sen\left\{\frac{\pi}{T_{s}}(t - kT_{s})\right\}}{\frac{\pi}{T_{s}}(t - kT_{s})}$$

 Y la señal puede recuperarse muestreando en el punto medio de cada intervalo de símbolo.



(a) Forma de pulso rectangular,  $T_b = 1 ms$ 




Figura 3-12 Señalización binaria (calculada)

- Pero el objetivo es reducir el uso del ancho de banda:
  - Digitalizando hemos aumentado el ancho de banda utilizado respecto de la señal original.
- Se necesita reducir aún más el ancho de banda. Entonces se puede probar reducir N.

$$B \geqslant \frac{N}{2T_0} = \frac{1}{2} D [Hz]$$


Hagamos que los w<sub>k</sub> sean L>2 valores posibles.

$$\mathbf{w} = \sum_{j=1}^{N} w_{j} \, \mathbf{\phi}_{j}$$


 Ejemplo: Usando un DAC (Digital->Analog converter); y suponiendo 2 niveles posibles, se puede lograr:

Entrada Binaria	Salida (V)
11	+3
10	+1
00	-1
01	-3

 Por lo tanto, para la palabra de codificación binaria 01001110, Y los niveles son w<sub>1</sub>=-3, w<sub>2</sub>=-1, w<sub>3</sub>=+3 y w<sub>4</sub>=+1



Lo que nos da:



DRD - Sistemas de Comunicación Digital

Entonces, con una señalización multinivel de l=2 bits por símbolo, dando L=4 niveles y Ts=2ms, podemos deducir que la velocidad de bit (R) es:

$$R = \frac{\hat{n}}{T_0} = \frac{l}{T_s} = 1 [kbit/s]$$

Pero ahora la velocidad en baudios (D) es distinta:

$$D = \frac{N}{T_0} = \frac{1}{T_s} = 0.5 [kbauds]$$

Y la relación queda, con lelog<sub>2</sub>(L), el número de bits leídos por ciclo de reloj:

$$R = l \cdot D$$

El ancho de banda de la forma de onda multinivel de pulso rectangular entonces queda:

$$B = \frac{1}{T_s} = D = 500 [Hz]$$

 Y el ancho de banda absoluto de la forma de onda multinivel para pulsos tipo sin(x)/x:

$$B = \frac{N}{2 \cdot T} = \frac{1}{2 \cdot T} = \frac{D}{2} = 250 [Hz]$$

Entonces, con una señalización multinivel de l=2 bits por símbolo, dando L=4 niveles, podemos deducir que:

$$R = \frac{n}{T_0} = \frac{l}{T_s} = 1 [kbit/s]$$

Pero ahora la velocidad en baudios es distinta:


$$D = \frac{N}{T_0} = \frac{1}{T_s} = 0.5 [kbauds]$$

Y la relación queda, con lelog<sub>2</sub>(L), el número de bits leídos por ciclo de reloj:

$$R = l \cdot D$$

Existen dos problemas importantes que hay que resolver con una señal digital para recuperar los bits:

Pérdida de sincronización Consumo de energía



- Pero debemos intentar reducir el ancho de banda utilizado
- Tratando de maximizar la información transmitida


Para esto usamos los


Códigos de Línea

Los 1 y 0 binarios, como aquellos en la señalización PCM, pueden representarse en varios formatos de señalización serial de bit llamados códigos de línea

- Un código de línea es el formato de señalización con el que se presentan las
- señales PCM.
  - Se pueden clasificar, si éstos retornan a 0V a mitad de bit (RZ) o (NRZ).
- (RZ: retorno a cero).
- Las formas de onda para los códigos de línea pueden clasificarse aún más de
- acuerdo a la regla empleada para asignar niveles de voltaje para representar los datos binarios. Algunos ejemplos se presentan a continuación:
- Unipolar: Un nivel para el 1 binario (+A [V]) y para el 0 binario, el valor 0 [V], tambien llamada OOK. (modulación de encendido-apagado).
- Polar: Los niveles binarios son niveles de tensión positivos y negativos iguales.
- Bipolar: El valor de 1 binario se representa por un valor alternado negativo y positivo. El 0 binario es 0
  V. Se denomina también AMI (Alterned Mark Inversion)
- Manchester: Cada 1 binario es representado por ½ período de bit positivo y ½ período de bit negativo.
  Para el 0 binario es inverso.
  DRD Sistemas de Comunicación Digital

 Codificaciones de línea típicas:







- Existen ventajas y desventajas de cada uno de ellos:
  - Un código NRZ es práctico cuando se alimenta el circuito con una tensión de alimentación única (ej: 5[V]) pero tiene valor de continua.
  - Un código RZ es práctico cuando se tiene un circuito donde no se puede enviar señal a frecuencia 0[Hz], siempre que sea balanceada la cantidad de 1s y 0s.
  - Pero los códigos RZ requieren que haya una fuente de tensión negativa, además de la positiva.
  - El Manchester sería el ideal, se mantiene un balance de 0[V], pero usa el doble de ancho de banda que NRZ.

- ¿Qué queremos de los códigos de línea? (Propiedades deseables)
  - Autosincronización: Se puede extraer de la misma señal la sincronización de bit.
  - Baja BER: Existen ventajas de un codificador a otro cuando se recupera la señal luego de haber sido afectada por el ruido o por interferencia de símbolos consecutivos.
  - Espectro ajustado al canal: Si no tiene valores de tensión contínua (DC), no hará falta la frecuencia 0[Hz]. Si el ancho de banda es menor al del canal, la interferencia entre símbolos consecutivos será menor.
  - Ancho de banda: El mínimo posible.
  - Capacidad de detección de errores: Mediante codificadores y decodificadores de canal.
  - Transparencia: Que no se envíen caracteres de control en el mismo canal que el de datos, o cuando una secuencia lleva a la pérdida de clock.

¿Cuáles son los espectros de frecuencia de los códigos de línea?





PSD (Densidad espectral de potencia) para los códigos de línea (se muestran las frecuencias positivas).

**PSD**: Describe cómo los contenidos de potencia de señales y de ruido se ven afectados por los filtros y otros dispositivos en los sistemas de comunicación.

#### Resumen:

Una vez digitalizadas las señales, se codifican y se agrupan los bits para aumentar la eficiencia espectral. Esta técnica se denomina codificación multinivel

Se puede determinar así el mínimo ancho de banda requerido para transmitir una señal codificada con forma de onda rectangular

La codificación de línea permite:

- Recuperar los bits en el receptor, mejorando la sincronización con la fuente, manteniendo una mínima alternancia en la señal codificada.
- Y además, minimizar la energía disipada en la línea, reduciendo el ancho de banda utilizado.