# V-CSPT 帮助文档

### 一、软件简介

V-CSPT (VISSIM - Coordinated Signal Performance Tool)是一款面向城市交通管理的专业级干线协调效能评估平台。本软件基于车辆轨迹数据驱动,集成多源数据处理、协调性能建模与可视化分析三大核心模块,为交通工程师提供干线协调优化决策支持。

- (1) 干线协调等级评定(A-F 五级标准)
- (2) 协调控制诊断报告(含瓶颈交叉口识别)
- (3) 可视化数据包:
  - 车辆时空轨迹图
  - 双向绿波带分析普渡图
  - 关键性能指标数据(行程时间、延误、停车率)

### 1.1 版本说明

VER 1.0 - Requires Genuine VISSIM License

### 1.2 系统要求

- (1) 版本兼容性: Windows 10+
- (2) 软件配置要求:如需通过 VISSIM 模拟轨迹数据以评估当前干线协调性能等级,请在合法购买正版 VISSIM 软件授权的前提下使用

### 1.3 联系方式

- (1)开发者邮箱:<u>cheneyzhao@126.com</u>
- (2) 教程视频网页: bilibili 搜索 "csptlib project intro"
- (3) GitHub 仓库: https://github.com/PeppaZhao/V-CSPT Project

### 三、快速入门

### 3.1 下载与安装

(1) 在 "csptlib project intro" 简介位置获取 V-CSPT 安装包。

### (2) 安装步骤




i. 下载完成 V-CSPT 后,双击安装。



ii. 点击 "ok"进入下一步。



iii. 点击"下一步"。



iv. 阅读安装许可协议,并点击"我接受"。



v. 选择安装位置,默认 C 盘。



vi. 安装完成。

### 3.2 卸载

查找安装位置,点击 uninst. exe,可直接卸载。



如不需要保留缓存数据,请直接删除安装文件夹。

### 3.3 界面概览



## 四、核心功能指南

### 4.1 从 VISSIM 采集轨迹数据分析协调性能


该模式适用于未经实际工程验证的配时预案评估场景,其协调性能等级评 定结论基于以下条件:

- ♣ 所有控制策略尚未通过实体交通环境压力测试
- ♣ 算法推演结果未包含现实路网动态干扰因素


系统内置的高精度轨迹数据采集模块与 PTV VISSIM 4.3 版本实现交互连接, 该技术架构要求:

- ♣ 强制启用 VISSIM COM 接口的 1Hz 轨迹采样模式
- ➡ 严格遵循 VISSIM 4.3.0 (Build 091227) 版本环境部署
- → 通过 PTV 官方认证的 SDK 进行毫秒级时间同步校准 操作流程说明如下:

# 4.1.1 上传基础数据




- ♣ 设计绿波速度:交通信号协调控制中的核心参数,指车辆在干线连续交叉口间以特定速度行驶时,可最大限度匹配相位差设计的理论巡航速度。
- **↓ 道路限制速度:**根据研究路段直接输入。
- **↓ 上、下行干线方向进口流量:** 干线方向进口各个方向流量之和,可从历史数据统计得到。





以上图为例,上行应输入"[836,1258]";下行应输入"[956,1163]"

# 4.1.2 上传路网数据




→ 干线道路编号:该数据用于识别在 VISSIM 路网文件道路长度,交叉口位置,输入格式为列表,即:[\*\*,\*\*,\*\*,\*\*],\*\*代表 Link 或 Connector 编号,依次按排列顺序从上行方向开始输入;





根据上图,上行应当输入[1,\*\*,\*\*,…],下行输入[6,\*\*,\*\*,…]。


◆ 相序设置: 相序设置根据 NEMA 环栅相位结构进行设置,从上行第一个交叉口依次输入,当左转相位前置时,为"lead",反之后置为"lag"。下图中上、下行方向均为左转相位前置。




如在三个交叉口组成的干线系统中, S1 与 S2 干线上、下行方向都使用左转前置相位时, S3 交叉口上行使用左转前置,下行使用左转后置相位时,上行应当输入"["lead","lead","lead",下行应当输入"["lead","lead","lag"]"。

◆ 侧街车道数:交叉口侧街两个进口道车道数之和,从上行第一个交叉口依次输入,如 "[8,6]"。

## 4.1.3 上传配时数据




◆ 灯头编号: 灯头编号用于获取配时方案及停车线位置。参数为交叉口配时 灯组编号 SG 与灯头编号 SH, 格式: [SG\_NUM, SH\_NUM]。交叉口信号配时如
下图:



以上图为例, 直行灯头编号上行应输入 "[[5, 2], \*\*, \*\*, ···]"; 下行应输入 "[[2, 4], \*\*, \*\*, ···]"。

左转灯头编号同上。


# 4.1.4 上传仿真数据



- ♣ 单次仿真时长: V-CSPT 可使用不同随机种子多次仿真以模拟不同交通流场景,单次仿真时长表示每个随机种子下的仿真时长。
- **↓ 仿真预热时间:** 预热时间用于系统逐渐达到正常运行的动态平衡。
- ▲ 轨迹图显示区间: 列表输入, 不宜超出[0, 单次仿真时长]。
- **↓ 随机种子增量:** 随机种子在下次仿真开始的增加值。
- ▲ 随机种子区间: 当输入值为列表,且长度为 2 时,以步长为种子增量进行 依次累加仿真,如输入[10,30],增量为 10,则循环仿真 3 次且种子为 "10,20,30";

当输入值为列表,且长度大于 2,则依次循环仿真,如输入 [10,50,70,90],仿真循环 4次且种子为"10,50,70,90".

# 4.1.5 上传 VISSIM 文件



▲ 点击打开,复选(inp,in0)文件。

# 4.1.6 开始仿真及查看结果

点击启动按钮,开始仿真直至进度为 100%结束仿真,点击轨迹图及评价结果查看当前配时方案下干线协调性能等级。

# 4.2 从外部导入轨迹数据分析协调性能

### 4.1.1 上传数据



▲ 点击上传轨迹数据以打开轨迹文件,支持 python 输出的.pkl 文件,数据基本格式如下图:




→ **或输入**. csv 文件,每三列构成一组车辆轨迹数据,车辆 ID=0 的示例片段 包含三部分,其中 time\_stamp\_0 表示时间戳数据; veh\_location\_0 表示车 辆距离干线起点的位置,可通过坐标转换或仿真软件中直接获取; speed\_0 表示车辆行驶过程中的瞬时速度数据。基本数据格式如下图:


1	time_stamp_0	veh_location_0	speed_0
2	623.2	52.42913217484643	52.42913217484643
3	623.40000000000001	52.39475214456001	52.39475214456001
4	623.8	52.31722005099317	52.31722005099317
5	624	52.27388787057995	52.27388787057995
6	624.2	52.22736899519103	52.22736899519103
7	624.40000000000001	52.17755930254678	52.17755930254678
8	624.60000000000001	52.12435846682248	52.12435846682248
9	624.8	52.06767024885385	52.06767024885385
10	625	52.00740278661729	52.00740278661729
11	625.2	51.94346888620425	51.94346888620425
12	625.40000000000001	51.90233182346059	51.90233182346059

- ♣ 周期、相位差、上、下行相序、绿波速度、侧街车道数同前文,以上行方 向第一个交叉口开始依次输入。
- ♣ 配时方案 RG: 符合 NEMA 环栅相位结构,从上行第一个交叉口依次输入,如下图交叉口 S1 为例,则应当在 RG1 中输入: { 'S1':[yr1,green1,yr2,green2,red], 'S2':[\*\*, \*\*, \*\*, \*\*, \*\*], ...},在 RG2 中以相同结构输入 ring2 的值。

# 注: green1 指的是第一个绿灯时长,和相位无关



- **↓ 采集周期**: 当前数据采集所用总时长,单位为秒。
- **∔ 干线长度:**研究干线总长,单位为米。
- → 干线车道数: 元组数据,交叉口进口道的所有车道数。如([3, 6, 8],
  [3, 6, 7])表示在三个交叉口组成的干线上,第一个交叉口上、下行进口道的车道数均为 3 个车道;第二个交叉口上、下行进口道的车道数均为 6 个车道;第三个交叉口上、下行进口道的车道数均为 8 个车道。
- → 入口流量: 元组数据,交叉口进口车流量总和。如([1311,866,1430], [1480,1788,1012])表示在三个交叉口组成的干线上,第一个交叉口上、下行进口道的车流量分别为 1311veh 和 1480veh;第二个交叉口上、下行进口道的车流量分别为 866veh 和 1788veh;第三个交叉口上、下行进口道的车流量分别为 1430veh 和 1012veh。



**◆ 交叉口位置:** 列表数据,如上图所示,上行交叉口位置为[154,1271],下行交叉口位置为[202,1347].

# 4.1.2 开始仿真及查看结果

点击启动按钮,开始仿真直至进度为 100%结束仿真,点击轨迹图及评价结果查看当前配时方案下干线协调性能等级。

### 4.3 保存输出

点击保存, 选择保存位置, 输出文件为压缩包。

### 五、高级功能

V-CSPT 仅支持<u>固定配时条件</u>下的干线协调性能评估,需分析感应控制及自适应控制方案下时,可在 python 环境下安装 cspt lib 分析数据。

# 六、常见使用问题(FAQ)

在运行后出现软件闪退时,请检查相应数据是否输入正确,若使用 VISSIM 仿真模拟轨迹数据时 V-CSPT 闪退,且 VISSIM 界面未正常关闭,应当检查相应配时相关参数是否输入有误。

### 七、附录

### 7.1 更新日志

当前版本 VER 1.0

### 7.2 法律声明

### ■ 声明

本软件按"现状"提供,开发者不承担因使用导致的:

- (1) 数据损失/业务中断责任
- (2) 特殊/间接/衍生损害赔偿责任
- (3) 因集成第三方组件(如 VISSIM)引发的连带责任。

特别警示,任何基于本工具输出的协调优化方案,须经以下验证环节方可实施:

- ① 微观交通仿真全要素校验(建议采用 VISSIM 9.0+进行多维度验证)
- ② 不少于 3 个信号周期的实地绿波带效果测试
- ③ 《城市智能交通系统实施规范》(GB/T 39901-2021) 合规性审查

### ■ 责任限定

在用户已合法购买正版 VISSIM 软件授权的前提下使用!若因以下情况导致损失,我方不承担任何法律责任:

- **↓** 使用未授权/破解版 VISSIM 软件
- ♣ 擅自修改软件代码或配置文件
- ♣ 未按照操作手册要求使用软件
- ◆ 自然灾害等不可抗力因素

### 第三方声明

本软件与 PTV 集团 VISSIM 软件存在技术对接, 但:

- ♣ 不包含 VISSIM 任何源代码或核心算法
- ◆ 不提供 VISSIM 软件的激活/授权服务
- ♣ 用户须自行确保 VISSIM 授权的合法有效性

### ■ 使用授权

HELP

### 用户通过以下行为即视为接受本协议:

- 1. 安装或运行本软件
- 2. 勾选"我已阅读并同意用户协议"
- 3. 持续使用超过 72 小时未提出书面异议

### ■ 违规处理

- 1. 如发现用户存在以下行为,我方保留法律追诉权:
- 2. 将本软件用于未购买 VISSIM 授权的设备
- 3. 通过本软件间接使用盗版 VISSIM



V-CSPT HELP

当前版本号: [VER 1.0]

最后更新日期: [2025-03-10]

文档作者: [DataBase Group. Wust]