

# 5G сети и распространение сигнала

Лобов Михаил

RUDN University

5 февраля 2026 г.

# Что такое 5G?

## Кратко

- 5G — это мобильные сети нового поколения.
- Используют более высокие частоты (например, около 3,5 ГГц и выше).
- Цели: более высокая скорость, меньшие задержки, поддержка большого числа устройств (IoT).

## Роль базовых станций

- Соты стали меньше по размеру, но их стало больше.
- Для покрытия города нужно плотное размещение станций.

# Распространение сигнала в 5G

## Основная идея

Радиосигнал от вышки до пользователя ослабляется по пути:

$$P_{\text{получ}} \propto \frac{1}{d^\alpha},$$

где  $d$  — расстояние до вышки, а  $\alpha \approx 2\text{--}4$  — коэффициент затухания.

## Особенности высоких частот

- Сильнее поглощение стенами и препятствиями.
- Сложнее покрыть большие площади одной вышкой.
- Важна **прямая видимость** (line-of-sight).

# Шум и отношение сигнал/шум

## Шум

- Термический шум приемника.
- Помехи от электроники и других устройств.

## Signal to noise ratio

Качество связи часто описывают величиной

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{сигнала}}}{P_{\text{шума}}}.$$

Чем больше SNR, тем надёжнее можно передавать данные.  
При маленьком SNR растёт вероятность ошибок, приходится снижать скорость.


# Интерференция в сотовой сети

## Источники интерференции

- Соседние соты, работающие на той же или близкой частоте.
- Другие пользователи внутри одной соты.
- Отражения сигнала от зданий (многолучевость)

## Эффект

Сумма сигналов может как усиливать, так и ослаблять полезный сигнал. Это приводит к провалам уровня сигнала или ошибкам приёме.



# Методы борьбы с шумом и помехами

## 1 Множественный доступ и планирование частот

Аккуратное распределение частот между сотами и пользователями.

## 2 MIMO & Beamforming

Использование нескольких антенн для формирования узких лучей в сторону конкретного пользователя.

## 3 Малые соты

Увеличение количества базовых станций, меньше расстояния, лучше SNR — более устойчивые схемы.

## Основные идеи

- 5G использует более высокие частоты, поэтому сигнал быстрее затухает с увеличением расстояния и чувствителен к препятствиям.
- Качество связи определяется уровнем шума и интерференции - SNR.
- Для борьбы с проблемами применяются MIMO, beamforming, малые соты и умное управление ресурсами сети.