

LE RJ-45 expliqué

Choisissez le cordon RJ-45 qui vous convient!

- 1 Comprendre les catégories
- 2 Pourquoi un blindage?
- 3 Les normes
- 4 Monobrin, Multibrin, lequel choisir?

- 5 Quel(s) câble(s) utiliser?
- 6 Performances & applications
- 7 Comprendre une installation

COMPRENDRE LES CATÉGORIES

Des organismes de normalisation nationaux et internationaux ont été créés afin d'assurer que les produits fabriqués sont conformes à certaines « normes » de qualité, de sécurité et de performance. Bien choisir sa catégorie est le meilleur moyen de disposer de la performance requise et cela au meilleur coût. NE RATEZ PLUS NOS INFOS

- Catégorie 5e: Fréquence < 100 mhz Débit 10/100 Mbps et 1000 Mbps
- Plus la fréquence du câble est élevée, plus le débit est important.
- Catégorie 6: Fréquence < 250 mhz Débit 10/100/1000 Mbps
- Catégorie 6a: Fréquence < 500 mhz Débit 10/100/1000 Mbps et 10000 Mbps
- Catégorie 7: Fréquence < 600 mhz Débit 10/100/1000/10000 Mbps

2 **POURQUOI UN BLINDAGE?**

Avec un cordon blindé, les perturbations électromagnétiques sont divisées par 10 avec un feuillard (F) et par 100 avec une tresse (S).

Nomenclature:

X/Y TP

- X (Écran général)
- U = Aucun blindage (Unshielded) Y (Écran des paires)
- S = Cuivre. Tresse (shielded)
- F = Aluminium. Feuillard (Folled) U = Aucun blindage (Unshielded)
 - F = Aluminium. Feuillard (Folled)
 - S = Cuivre. Tresse (shielded)

Ancienne dénomination	Nouvelle dénomination	Blindage du câble (écran)	Blindage des paires individuelles
UTP	U/UTP	AUCUN	AUCUN
STP	U/FTP	AUCUN	FEUILLARD
FTP	F/UTP	FEUILLARD	AUCUN
S-STP	S/FTP	TRESSE	FEUILLARD

TP (Paires Torsadées)


L'entrelacement des brins de cuivre (paires torsadées TP = TWISTED PAIR) permet de limiter les interférences.

LES NORMES

Les normes internationales contribuent à harmoniser les spécifications techniques. En respectant ces normes, un installateur français réalisera une installation identique à celle réalisée par un installateur n'importe où dans le monde.

actinique à come realisse par air instantateur i imperte du dans je mentes							
PRISE RJ- 45		CÂBLE UTP & FTP 100					
POSITION NUMÉRO	SIGNAUX	EIE / TIA 568 A STANDARD	EIE / TIA 568 B (AR & T 258A)				
CONTACT		COULEUR PAIRE	COULEUR PAIRE				
1	Transmit data plus (Outpout)	(iii)					
		Blanc vert P2	Blanc orange P3				
2	Transmit data mine(Outpout)	(i					
		Vert P2	Orange P3				

CÂBLE 120				
COREL / RNIS	BCS			
COULEUR PAIRE	COULEUR PAIRE			
(0			
Gris P2	Bleu P3			
Blanc P2	Incolore P3			




4 MONOBRIN, MULTIBRIN, LEQUEL CHOISIR?

Le câble monobrin

Le câble multibrin

Le câble monobrin ou « rigide » est conçu pour le câblage horizontalLe câble multibrin est conçu pour réaliser des cordons patchs et donc (capillaire) pour l'installation réseau murale. Il est raccordé sur des prisesraccorder des connecteurs à sertir RJ-45 mâle. Le terme « multibrin » RJ-45 femelles. La distance entre un hub ou un switch ne doit alors pasqualifie un contacteur électrique souple composé de brins fins torsadés, dépasser 90m. contrairement à un conducteur rigide à un seul fil.



5 QUEL(S) CÂBLE(S) UTILISER POUR VOS INFRASTRUCTURES VDI ?


Les infrastructures VDI sont à la base de tout système d'information dans l'entreprise mais aussi dans le domaine industriel et celui du logement. A ce titre, il est aujourd'hui indispensable lors de la définition des caractéristiques de ces infrastructures de prendre en compte différentscritères relatifs aux normes en présence, aux performances attendues, aux contraintes des réseaux à mettre en oeuvre, au respect des réglementations environnementales et enfin à la pérennité et à l'évolution des solutions mises en oeuvre. L'ensemble des infographies ci-après vous aidera à modéliser votre besoin dans un projet d'infrastruture réseau VDI.

Quel débit devra supporter mon câblage à court et moyen terme ?




Quelles sont les contraintes électromagnétiques que je dois prendre en compte ?

Suis-je dans un environnement nécessitant de multiples et fréquentes modifications de surfaces ?



Quelles sont les technologies que devra supporter mon infrastructure VDI (data, voix, vidéosurveillance, contrôle d'accès) ?





6 QUELLES PERFORMANCES, POUR QUELLES APPLICATIONS?

Application	RJ-45			Fibre optique
Application	Grade 1 UTP	Grade 2 FTP	Grade 3 SFTP/SSTP	Grade 4
Téléphonie analogique				-
Téléphonie numérique (RNIS) & Internet				IP
Internet haut débit				
Réseau local 100 Mbit/s	0	0		0
Vidéo & TV (télécoms)		0		0
Réseau local Gigabits	-	0		0
Télévision terrestre VHF / UHF	-			0
Télévrision satellite*	-	-	-	-

7 COMPRENDRE UNE INSTALLATION

Pré-câbler un immeuble consiste à poser le câblage et les prises en quantités suffisantes, afin de pouvoir relier en 2 points quelconques du bâtiment tout type réseau (voix, données, images).

