断桥铝门窗攻略

什么是断桥铝?
断桥指两边铝材被隔热条断开，室外的温度不能通过铝材传递到室内（起到保温隔热的作用）

优点
具备较好的隔音性、隔热性、保温性

75、80、90、108、110指什么?
代表窗框深度（单位mm），数值越大越稳定，不选75以下，高楼层选80以上，20楼以上建议110系列

价格建议

	要素		注意事项	品牌
型材	材料	选原生铝 6063T5	铝材切口光泽闪亮 可让商家提供铝材检测报告	高登、新河、亚铝、伟昌、伟业、兴发、旭铭、皇派、派雅、忠旺、坚美、凤铝、中铝、美通时代
	宽度	不含纱窗 60、70mm	数值越大越稳定	
	厚度	窗纱一体 90mm起 选达到1.8mm，越厚牢固性越好 （与宽度匹配）	10楼以下65-75．高楼层选80以上．20楼以上建议110 注意看内外壁厚是否一致	
	开窗方式	平开窗or推拉式	平开窗隔音隔热好	
	喷涂技术	选氟碳喷涂工艺	更美观且具有更强的耐磨性和耐腐蚀性 手感光滑	
玻璃	类别	钢化玻璃	带3C认证 较贵的可以查一下编码是否是正规厂做的	圣戈班、台玻、耀胜、南玻、信义
	中空	双层中空 三层中空	南方双层中空够用 北方选三层中空	
		夹胶中空	对于隔音有更高要求，选夹胶中空	
	铝隔条	玻璃中间的胶条	是否填充了高分子吸水材料（干燥防潮）	
	厚度	5+16A+5 解读 玻璃厚度+中空宽度+玻璃厚度	玻璃越大厚度要越高 单块玻璃2.5平米，选6mm 4.5平米以上，选8mm	
隔热条	材料	选PA66尼龙材质	PA66尼龙 耐高温+阻燃，不选PVC 可在隔热条查看材料名称 隔热条宽度选24mm左右,30mm就很好	泰诺风、恩欣格、优泰、亚松、融海
	形状	I型＜C型＜蜂窝型	隔热条太窄隔热作用小 太宽会降低断桥铝结构稳定性 I字型＜20mm，蜂窝型＜40mm	
五金	左右推拉式	轮子、月牙锁	正规的五金件上都会有品牌标识和LOGO	希美克、斯坦福、英帝斯、HOPO、好博、派格、诺托、丝吉利亚、格屋 (进口好博只有执手)
	开平窗式（优选）	执手、合页、滑撑、传动器	注意对照查看，避免商家以次充好 一定要问清楚是否全套五金均为品牌	
辅料	密封条	三元乙丙发泡复合密封胶条	密封性更好、使用寿命更长	森佩里特、江阴海达、新安东、瑞隆特、之江、安泰、中原、白云硅宝
	胶水	密封胶用硅宝胶	防水胶、密封胶、发泡胶	白云
	钉子	304不锈钢		
纱窗	材料	304不锈钢		
	种类	金刚网 隐形	带防尘器+防坠绳 选可以180度开合 选快拆式，更安全，拆洗更方便 装修完成再装纱窗，否则容易脏	
	厚度	0.8mm		
制作工艺	框架连接	整体角码，看窗户四个角是否有销钉和胶水（销钉注胶工艺），连接更牢固，使用寿命更长		
	铝隔条	中空铝条一体折弯工艺		
	等温线	隔热条和玻璃中空连接而成的线，越陡峭，隔热性能越好，垂直最佳线上的腔体越多越好		
费用	开窗费	提前问清楚每增加一个开扇需要增加多少钱		
	low-e玻璃	具有优异的隔热效果、良好的透光性，建议西晒户型选择，参考价格，每平增加几十元，注意对比中透low-e和高透low-e，按需选配		
	杂费	购买时需要和商家确认好材料搬运、拆旧、售后、吊装（高空安装）、垃圾处理方式、安装方式，在合同中备注		
	尾款	要保障安装质量，切记留足尾款，至少20%		
合同	铝型材的宽度、板材的厚度、隔热桥的材质、铝型材的生产厂家、玻璃的生产厂家、玻璃的厚度、钢化还是普通玻璃、玻璃工艺是夹胶还是中空、五金密封件所使用的品牌、生产周期、安装费用等等签入合同			
安装工艺	如果是商家自有工人，安装会更有保障			
	安装窗框时一定要用水平仪，确保框架水平			
	窗框要安装在滴水线以内，至少留3cm，方便窗台外侧做防水台			
	用铁膨胀螺丝，不要用塑料膨胀螺丝			
	膨胀螺丝不能打在隔热条上，最好每隔50cm打一颗			
	窗框下沿缝隙要用水泥填满，上面和两侧打上泡沫胶			
	窗台外沿要用水泥做斜坡防水台，在刷防水胶，最后打胶			
验收	安装完成后，检查玻璃是否会晃动、有无裂纹、开关把手是否顺畅、边角是否有打好玻璃胶			

里里家装日记