水电施工如何提要求

一、价格计算

1	水电价格按照建筑面积计算，建筑面积X㎡，**总价为x元、含材料和人工**
2	水电总报价为**一口包干价**
3	如自己购买水电材料，找工人施工，**一定要按照房屋面积**元/㎡收费（与插座多少、线路多少无关）**，也可

二、水电、网线材料要求

序号	产品	品牌	要求
1	BV电线	**伟星**	**低烟无卤、阻燃电线、带3C认证的紫铜内芯电线，保质期2年以内**
2	线管	**伟星**	**阻燃线管**
3	86暗盒	**中材**	
4	弱电箱	**施耐德**	更换大弱电箱带插座，以后光猫路由器都可以放在弱电箱里
5	网线+水晶头	**飞利浦**	**超六类或七类网线，一定要会分辨真伪，超六类才可支持千兆光纤，网速才够快**
6	水管	**伟星**	**热水管更加厚更耐用，所以冷热水管都用厚的热水管，PPR材质。做完水后，公司回来检测打压，提供保修卡（保50年）**

！注意！！！购买材料时问清楚多的能不能退，是否按原价退务必要在材料进场时核对品牌、型号、数量，扫码查

三、施工要求

电路

1	开槽和布线之前，要做弹线定位，开的槽会比较平整，后续检查电箱、插座、开关线盒是否水平
2	开槽后，布管前要把地面打扫干净，不然后期会把管子划破
3	强弱电线分槽走，槽距≥30cm，且强电不可与水管、燃气管同槽暗敷
4	线管走地无需横平竖直，且要走大钝角，横平竖直不仅费管线，直角拐弯电线难穿更难更换
5	强弱电交汇处，强电包裹铝箔屏蔽层
6	卫生间电线走天花板和墙面，不可走地下，且电路在水路之上（防漏电）
7	电线接头要留在线盒里，不要留在线管里（方便检修）
8	线管与暗盒必须使用螺接（锁扣）连接
9	零线、火线、地线区分颜色
10	每一条回路都需配漏电保护
11	管内穿线截面积不超过管径的40%
12	线管使用专用线卡（管码）固定处理，管与管间距2cm，间距80-100cm固定一次（方便后续水泥砂浆填充）
13	门口预留监控电源及网络线
14	**回路分布和布线要求（按照这个标准绝对够用了）：**
15	除了冰箱单这条回路，其他所有电源设置一键断电开关，方便出门一键断电
16	空调、热水器、电热毛巾架等安装在插座上方的电器，插座需倒装，使用更方便
17	需要提前预埋50管有4个地方：电视走线、壁挂洗衣机、燃气热水器、壁挂墙排浴室柜
18	这几处重点插座不能忘：智能马桶、电热毛巾架、电动晾衣架、电动窗帘、燃气报警器、监控摄像头、厨余处
19	想要做智能家居，所有开关都要提前预留零火线
20	电路需通电测试，保证每个点位能正常通电。后期装完面板之后还要验一次有没有接对线路

水路

1	水管入户需设置总水阀，便于后期使用或维修
2	墙内预埋的水管不可有接头，否则会造成漏水隐患
3	卫生间厨房水电路走顶，其他区域水电走地
4	墙面上的水路尽量走竖管、少走横管，后期安装设备打孔不方便找位置
5	水管交叉处必须使用专用过桥弯处理
6	卫生间下水管包隔音棉
7	洗漱台走墙排，不留卫生死角
8	冷热水管必须分槽走
9	施工完要求厂家上门打压，也可以此验证管材真假
10	卫生间厨房水电路走顶，一定要遵循电上水下，以防漏水或冷凝水滴到电路
11	墙内水管不可有接头
12	下水管水路接口用斜三通，不可有90度接头，会导致流水不畅
13	所有出水口都必须遵循左热右冷，上热下冷，且管距≥15cm,不可装错
14	水路改造完成后，要及时对下水孔保护，避免下水道堵塞
15	水电改造结束后要用水泥砂浆封埋管槽，不能用快干粉，还要挂网防开裂；地面的管路要做斜坡保护

注意！！！ 水电改造完一定要记得拍照留底，避免后期安装洁具卫具要打孔，会不小心打到管线上

开孔	燃气热水器，卫生间的风暖，凡是对墙外开孔要内高外低防止雨水倒灌