瓦工施工如何提要求

一、材料要求			
序号	**产品**	**品牌**	**要求**
1	淋浴房的石材	**建材市场**	**表面做了酸洗处理**
2	厨房台面	**建材市场**	**厚度选1.5-2cm，硬度、抗污、耐腐蚀测试**
3	全屋瓷砖	**当地批发市场仓库**	
4	防水材料	**德高**	**墙刚地柔**

二、施工要求	
1	砌墙：1、必须要用激光水平仪2、每隔80cm新旧墙之间植入2根钢筋，防止墙面开裂3、新
2	封阳台：要在窗外做一个坡度，这样以后雨水不会流到室内
3	铺砖：全屋通铺、阳角全部做海棠角、壁龛位置整体切割不断开铺贴
4	刷防水：墙面刚性防水，地面是柔性防水；卫生间刷到1.8米高度；厨房、阳台的地面也做防水
5	做嵌入式踢脚线
6	门洞归方找平，做无门套的通顶门，对门洞的平整度要求就很高，要求一定要用激光水平仪
7	淋浴房挡水条和石材的铺贴注意坡度最低点要在地漏位置
8	厨房墙面铺贴好砖安装烟道的止逆阀
9	客厅走廊极窄金属收口条的铺贴，不要过门石，墙和砖的收口条用的不锈钢收口与墙面保持
10	阳台也没有做门套安装和墙面齐平的黑色不锈钢门套
11	铺贴岛台

里里家装日记