Server API for Ardui'Mum

Base URL = http://192.168.0.111

- BUS C3 heure de passage des prochains bus C3
 - /busC3=min1 :sec1&min2 :sec2
 - Ex:/busC3=10:22&15:18
- BUS 9 heure de passage des prochains bus 9
 - /bus9=min1 :sec1&min2 :sec2
 - Ex:/bus9=08:16&45:37
- DISPLAY BUS afficher ou non les horaires des bus
 - > True affichage des horaires & la météo dynamique
 - Ex : /displayBus=true
 - False Eteindre l'affichage des bus
 - Ex:/displayBus=false
 - > Toggle Changement d'état précédent
 - Ex:/displayBus=toggle
- BUS SPEED changement de la vitesse de switchage entre les bus 9 et bus C3
 - ? Renvoie la valeur de switchage
 - Ex:/busSpeed?
 - Return -> {"busSpeed" : varBusSpeed}
 - o Ex: {"busSpeed": 20}
 - > = donner la valeur de switchage (entre 2 et 2000)
 - Ex:/busSpeed=20
- WEATHER définir la température, les conditions météorologiques et la vitesse de switchage
 - ➤ Temp=TEMPERATURE&cond=NUMERO_CONDITION
 - Ex:/temp=22.0&cond=511
 - Cond est un type de météo, cf. https://openweathermap.org/weather-conditions
 - varSpeedWeather=? Renvoie la valeur de switchage
 - Ex:/varSpeedWeather=?
 - Return -> {"varSpeedWeather" : varSpeedWeather}
 - o Ex:{"varSpeedWeather":700}
 - ➤ varSpeedWeather= donner la vitesse de switchage (en millisecondes entre 1 et ∞)
 - Ex:/varSpeedWeather=500

- DYNWEATHER Activer ou non l'affichage dynamique de la météo
 - ➤ On activer
 - Ex:/dynWeather=on
 - ➤ Off désactiver
 - Ex:/dynWeather=off
 - > Toggle changement d'état précédent
 - Ex:/dynWeather=toggle
 - State récupérer l'état
 - Ex:/dynWeatherState
 - Return -> {«dynWeatherState » : état_de_l'affichage_dynamique}
 - o Ex: {"dynWeatherState": on}
- SCREEN éteindre ou allumer l'écran
 - ➢ On − allume l'écran
 - Ex:/screen=on
 - Off éteint l'écran
 - Ex:/screen=off
 - Toggle Changement d'état précédent pas implémenté
 - Ex:/screen=toogle
 - > % Définir un pourcentage d'éclairage de l'écran pas implémenté
 - Ex:/screen=10%
 - State renvoie l'état de l'écran
 - Ex:/screenState
 - Return -> {"screenState" : état_de_l'ecran}
 - o Ex: {"screenState": on}
- MESSAGE afficher un message défilant
 - ➤ MSG envoyer le message à afficher & désactive la météo dynamique & l'affichage des bus
 - Ex:/msg=Coucou!
 - MsgColor permet de modifier la couleur d'affichage du message (en hexa)
 - Ex:/msg_color=hff00ff
 - ➤ MsgSpeed permet de modifier la vitesse de défilement (en % de 2 à 100)
 - Ex:/msg speed=50
 - State renvoie l'état de la vitesse de défilement
 - Ex:/varSpeedMsg
 - Return -> {« varSpeedMsg » : vitesse_de_défilement }
 - o Ex:{« varSpeedMsg » : 70 }
 - MsgColor renvoie la couleur du text pas implémenté
- NIGHT CLUB effet stroboscope
 - > Ex:/nightclub

- TIME définir l'heure d'hiver ou été
 - > summerTime passer en heure d'été
 - Ex:/summerTime
 - winterTime passer en heure d'hiver
 - Ex:/winterTime
 - whatTime renvoie le type de décalage horaire
 - Ex:/whatTime
 - Return -> {"jet_lag" : type_de_décalage_horaire}
 - Ex: {"jet_lag": summerTime}
- ADMIN renvoie la page internet
 - Ex:/admin
 - Return ->

Bienvenu sur le serveur Web Arduino!

Eteindre l'écran	Eteindre l'affichage des bus	Passer en heure d'hiver
Switcher entre bus C3 et bus n°9 toutes les 20 secondes. Envoyer Actuellement le basculement s'effectue toutes les 30 secondes.		

• AUTRE - toutes les autres adresses ne renvoient rien