

La Feria Aérea

UNIDAD DIDÁCTICA 5

SEGURIDAD ANTES DE VOLAR







MUY IMPORTANTE

APRETAR FUERTEMENTE LOS 2 TORNILLOS ALLEN QUE SUJETAN LA BASE DE CADA MOTOR CON EL ESTÁTOR (LLAVE 1,5).







COMPROBAR QUE LOS TORNILLOS ENTRAN BIEN EN EL SALVAHÉLICES (1) LUEGO HAY QUE AFLOJARLOS Y VOLVER A APRETARLOS FUERTEMENTE SOBRE EL EJE DE LOS MOTORES UTILIZANDO UN DESTORNILLADOR APROPIADO.

NO TOCAR EL DRON CUANDO EL LED VERDE DE LA CONTROLADORA ESTÉ ENCENDIDO FIJO. DESARMAR MOTORES Y CONFIRMAR QUE EL LED ESTÁ APAGADO ANTES DE TOCARLO.





La Feria Aérea



Antes de volar nuestro cuadricóptero además de **utilizar siempre el sentido común**, debemos tener en cuenta **aspectos de seguridad** que son muy **importantes para evitar accidentes** durante la manipulación del dron o el vuelo. Estas indicaciones deben abarcar todo el proceso que hemos llevado a cabo con nuestro multicóptero:

- DISEÑO Y MONTAJE
- CONFIGURACIÓN Y AJUSTES
- ANTES DE VOLAR
- PARA VOLAR
- DESPUÉS DE VOLAR

DISEÑO Y MONTAJE

- 1. Todos **los componentes** deben distribuirse de forma que el peso esté bien repartido para conseguir el máximo equilibrio y estar **perfectamente fijados** a la estructura para evitar que puedan desprenderse, **especialmente los motores por la velocidad**.
- 2. **Asegurar las conexiones** de los motores a los ESC para evitar fallos ocasionados por las vibraciones.
- 3. Procurar que todos los cables queden bien agrupados y recogidos para evitar rozamientos con las hélices.
- 4. Fijar fuertemente la batería para evitar que se caiga durante el vuelo.
- 5. Disponer de tren de aterrizaje para amortiguar las caídas y evitar daños en los componentes.
- 6. Si es posible, incorporar **protecciones** para evitar el contacto con las hélices.







CONFIGURACIÓN Y AJUSTES

- 1. Instalar el firmware adecuado para nuestro modelo de controladora (para la Flip32+ elegiremos NAZE) o quedará inservible.
- 2. Utilizar la **versión que se adapte a nuestras necesidades** (para usar *Bluetooth* la 1.8 y para usar Servo la 1.10), teniendo en cuenta que las versiones se van actualizando continuamente con nuevas funcionalidades.
- 3. **Configurar los parámetros** de la controladora siguiendo las instrucciones de la unidad didáctica correspondiente.
- 4. **Configurar el armado de motores** con el canal **AUX2** de manera que se active al girar a la derecha al máximo nivel el potenciómetro situado sobre la palanca de *Throttle* en el transmisor (marcado como VR(B)).
- 5. Configurar el modo de vuelo Angle para que el dron se estabilice al soltar las palancas de movimiento.
- 6. Calibrar acelerómetro y magnetómetro como se ha explicado durante la formación.
- 7. SIN PONER LAS HÉLICES comprobar que el sentido de giro de cada motor es correcto según el esquema QuadX.
- 8. SIN PONER LAS HÉLICES calibrar los ESC como se indica en la unidad didáctica.
- 9. SIN PONER LAS HÉLICES conectar la batería y el transmisor para comprobar en la pestaña *Receiver* que los movimientos de las palancas corresponden a las señales de *Roll, Pitch, Yaw* y *Throttle* y que los canales AUX1 y AUX2 se activan correctamente.
- 10. SIN PONER LAS HÉLICES comprobar mediante los *Trim* del transmisor, que sin mover las palancas *Roll*, *Pitch* y *Yaw* el valor de cada uno sea lo más próximo a 1.500 y asegurarse de que el *Trim* de Throttle esté al mínimo.







Para evitar accidentes antes de volar, durante el vuelo y al terminar de volar, es necesario cumplir unas reglas de seguridad. La más importante de todas es: NO PONER LAS HÉLICES HASTA EL MOMENTO DE VOLAR.

Para no olvidar ninguna es conveniente hacer una "Lista de comprobaciones" (checklist) que debemos seguir paso a paso para antes y después de volar, dando por supuesto que ya hemos cumplido las de DISEÑO Y MONTAJE y las de CONFIGURACIÓN y AJUSTES.

• ANTES DE VOLAR

| COMPROBAR QUE LOS TORNILLOS ALLEN QUE SUJETAN LOS MOTORES AL ESTÁTOR ESTÁN BIEN APRETADOS |
|---|
| HÉLICES CORRESPONDEN AL SENTIDO DE GIRO DE CADA MOTOR |
| SALVAHÉLICES BIEN APRETADOS |
| DENTIFICADA PARTE DELANTERA DEL DRON POR COLOR DE HÉLICES (o alguna otra señal) |
| BATERÍA CARGADA Y DESCONECTADA |
| TRANSMISOR APAGADO |
| POTENCIÓMETRO AUX2 DEL TRANSMISOR AL MÍNIMO (marcado como VR(B) en el transmisor) |
| PALANCA DE BLOQUEO DE THROTTLE HACIA ARRIBA (marcada como SW.B en el transmisor) |
| PALANCA DE THROTTLE AL MÍNIMO |
| TRIM DE THROTTLE AL MÍNIMO |
| PALANCA DE LIMITACIÓN DE MOVIMIENTOS HACIA ABAJO (marcada como SW.A en el transmisor) |



La Feria Aérea



• PARA VOLAR

| LUGAR DONDE VOLAR EL DRON LIBRE DE PERSONAS, ANIMALES, TENDIDO ELÉCTRICO, ÁRBOLES, ETC |
|--|
| EVITA VOLAR CON VIENTO |
| COMPRUEBA EL CHECKLIST "ANTES DE VOLAR" |
| COLOCA EL DRON ORIENTADO DE FORMA QUE LA PARTE TRASERA QUEDE HACIA TÍ |
| ENCIENDE EL TRANSMISOR |
| CONECTA LA BATERÍA DEL MULTICÓPTERO |
| RETROCEDE CUATRO O CINCO PASOS (distancia de seguridad por si hay algún fallo al despegar) |
| COMPRUEBA QUE LA PALANCA DE ACELERAR (THROTTLE) ESTÁ AL MÍNIMO |
| ARMA LOS MOTORES GIRANDO EL POTENCIÓMETRO AUX2 A LA DERECHA AL MÁXIMO |
| COMPRUEBA QUE SE ENCIENDE FIJO EL LED VERDE DE LA CONTROLADORA |
| NO DEBE ACERCARSE NADIE AL DRON CON LOS MOTORES ARMADOS |
| MUEVE LA PALANCA DE BLOQUEO DE THROTTLE HACIA ABAJO (marcada como SW.B en el transmisor) |
| ACELERA SUAVEMENTE SUBIENDO LA PALANCA DE THROTTLE PARA QUE EL DRON SE ELEVE |
| MIRA SI EL DRON SE MUEVE EN ALGUNA DIRECCIÓN Y COMPENSA MOVIENDO EL TRIM CORRESPONDIENT |







| • | PARA VOLAR | (continuación) | |
|---|------------|----------------|--|
| | | | |

APAGA EL TRANSMISOR

| ВА | JA SUAVEMENTE EL ACELERADOR PARA ATERRIZAR |
|----------------|--|
| RE | EPITE VARIAS VECES EL DESPEGUE Y EL ATERRIZAJE PARA COGER LA SENSIBILIDAD DEL ACELERADOR |
| UN | IA VEZ EN EL AIRE PRACTICA SUAVEMENTE LOS MOVIMIENTOS IZQUIERDA-DERECHA Y ADELANTE-ATRÁS |
| PR | RUEBA EL MOVIMIENTO DE GIRO SOBRE SU EJE (YAW) TENIENDO EN CUENTA LA ORIENTACIÓN |
| □ NO | PIERDAS EL DRON DE VISTA EN NINGÚN MOMENTO |
| | |
| <u>DESPUÉS</u> | S DE VOLAR |
| NC | DEBE ACERCARSE NADIE AL DRON CON LOS MOTORES ARMADOS |
| | OMPRUEBA QUE LA PALANCA DE ACELERAR (THROTTLE) ESTÁ AL MÍNIMO |
| ML | JEVE LA PALANCA DE BLOQUEO DE THROTTLE HACIA ARRIBA (marcada como SW.B en el transmisor) |
| DE | ESARMA LOS MOTORES GIRANDO EL POTENCIÓMETRO AUX2 A LA IZQUIERDA AL MÁXIMO |
| | OMPRUEBA QUE SE APAGA EL LED VERDE DE LA CONTROLADORA |
| DE | ESCONECTA LA BATERÍA DEL MULTICÓPTERO |
| | |