BleLink - Kodegennemgang og Funktionsforklaring

Denne fil gennemgår den **generiske** BleLink-implementering på **ESP32** (C++/Arduino) og **Python** (bleak) – funktion for funktion. Målet er, at du hurtigt kan forstå lifecyclen, hvad hver metode gør, og hvordan modulerne spiller sammen.

Indhold

- Designprincipper
- Dataprotokol og framing
- ESP32 (C++/Arduino) BleLink.h / BleLink.cpp
 - Globale felter og callbacks
 - Klasseoversigt
 - Konstruktør
 - o setup()
 - o loop()
 - o disconnect()
 - isConnected()
 - sendJson(const JsonDocument&)
 - o sendRaw(const char*)
 - onReceiveJson(JsonCb)
 - onReceiveRaw(RawCb)
 - Interne metoder
 - initializeBLE()
 - sendLine(const char*)
 - emitJson(const JsonDocument&)
 - emitRaw(const String&)
 - Server- og karakteristika-callbacks
- <u>Python ble link.py</u>
 - Felter og callbacks
 - Konstruktør
 - o connect(...) (robust)
 - disconnect()
 - o <u>is connected()</u>
 - o send json(obj, response=True)
 - o send_raw(text, response=True)
 - send(command, payload=None, response=True)
 - on_receive_json(cb)
 - on receive raw(cb)
 - o on receive(cb)
 - Notify-handler (intern): _on_notify(...)
- <u>Livscyklus og samspil ESP32 ↔ Python</u>
- Feilhåndtering og robusthed
- Ydelse, MTU og chunking
- <u>Udvidelser og tips</u>

Designprincipper

- **Generisk transport**: BLE-laget kender ikke til specifikke JSON-felter som type eller command. Det leverer bare *enten* parsed JSON *eller* rå tekstlinjer.
- Linje-termineret framing: Hver meddelelse afsluttes med \n. Dette gør det nemt at sende streams, uanset hvor BLE-chunks bryder data.
- **Symmetri**: Begge sider kan sende JSON eller rå tekst.
- Robusthed: ESP32 håndterer geninitialisering ved uventede disconnects; Python har retry i connect().
- Enkel API: Få, tydelige metoder til send/receive, connect/disconnect og status.

Dataprotokol og framing

- Framing: 1 linje = 1 meddelelse. Linjen afsluttes med \n (newline).
- Indhold:
 - Hvis linjen er gyldig JSON, leveres et parsed objekt til JSON-callback'en.
 - Hvis linjen ikke er gyldig JSON, leveres rå tekst til raw-callback'en.
- Retning:

```
    ESP32 → Python: sendJson(doc) / sendRaw(text)
    Python → ESP32: send_json(obj) / send_raw(text)
```

ESP32 (C++/Arduino) – BleLink.h / BleLink.cpp

Globale felter og callbacks

- g_server, g_tx: NimBLE-server og TX-characteristic (notify).
- g connected: Holder forbindelsesstatus.
- g_needReinit: Signalerer, at BLE-stakken skal geninitialiseres (gøres i loop()).
- g rxBuf: Akkumulerer indgående bytes indtil vi møder \n.
- Server callbacks:
 - o onServerConnected(...): Debouncer, sætter g_connected=true, stopper advertising.
 - o onServerDisconnected(): Debouncer, starter advertising, sætter g needReinit=true.
- Char callbacks:
 - handleWrite(...): Samler line-fragmenter, parser JSON, eller emitter rå linje.

Klasseoversigt

```
class BleLink {
public:
  using JsonCb = std::function<void(const JsonDocument& doc)>;
  using RawCb = std::function<void(const String& line)>;
  explicit BleLink(const char* deviceName = "BleLink-Device");
  void setup();
  void loop();
  void disconnect();
  bool isConnected() const;
  void sendJson(const JsonDocument& doc);
  void sendRaw(const char* cstr);
  void onReceiveJson(JsonCb cb);
  void onReceiveRaw(RawCb cb);
private:
  void _initializeBLE();
  void _sendLine(const char* cstr);
void _emitJson(const JsonDocument& doc);
void _emitRaw(const String& line);
  char _name[32] = {0};
JsonCb _jsonCb = null
Part Ch
                      = nullntr:
  RawCb _rawCb
                      = nullptr;
};
```

Konstruktør

```
explicit BleLink(const char* deviceName = "BleLink-Device");
```

• Kopierer enhedsnavnet ind i _name. Dette navn bruges som advertising name.

setup()

- Kald denne i Arduino::setup().
- Kalder initializeBLE():
 - Init NimBLE
 - Opretter server, service, karakteristika (NUS)
 - Starter advertising

loop()

- Kald denne i Arduino::loop().
- Håndterer edge-case, hvor link kan være dødt uden at NimBLE kalder disconnect-callback.
- Hvis q needReinit er sat (fx efter disconnect), deinit'er og init'er den BLE-stakken igen.

disconnect()

• Valgfri. Transportlaget er designet til at overleve uden eksplicit disconnect, men metoden findes til fremtidige udvidelser / pæn nedlukning.

isConnected()

• Returnerer g_connected.

sendJson(const JsonDocument&)

- Serialiserer JSON til String.
- Sikrer at strengen slutter med \n (føjer til hvis nødvendigt).
- Kalder _sendLine(...) som chunker og notify()'er.

sendRaw(const char*)

- Bygger en String fra argumentet.
- Sikrer afsluttende \n.
- Kalder sendLine(...).

onReceiveJson(JsonCb)

• Registrerer callback, der kaldes med et ArduinoJson::JsonDocument for hver modtaget JSON-linje.

onReceiveRaw(RawCb)

• Registrerer callback, der kaldes med en **String** for hver modtaget *ikke-JSON* linje.

Interne metoder

_initializeBLE()

- Sætter strømstyrke og MTU (setPower, setMTU).
- Opretter server/service/karakteristika:
 - Service: NUS_SERVICE_UUID
 - $\ \, \circ \ \, TX \hbox{: $NUS_CHAR_TX_UUID med NIMBLE_PROPERTY:: $NOTIFY} \\$
 - RX: NUS CHAR RX UUID med NIMBLE PROPERTY::WRITE | WRITE NR
- Starter advertising og skriver log-linje.

_sendLine(const char*)

- Checker g_connected og g_tx.
- Sender i **chunks** á 20 bytes (sikkert for MTU=23: 3 bytes ATT header + 20 payload).
- Kald til notify() pr. chunk, med et lille delay(2) for at give BLE-stakken tid.

_emitJson(const JsonDocument&)

Kalder brugers registrerede JSON-callback, hvis sat.

emitRaw(const String&)

• Kalder brugers registrerede RAW-callback, hvis sat.

Server- og karakteristika-callbacks

- ServerCallbacks:
 - onConnect(...) (to varianter for kompta): kalder onServerConnected(...).
 - onDisconnect(...) (to varianter): kalder onServerDisconnected().
- CharCallbacks:
 - onWrite(...) (to varianter): kalder handleWrite(...).

handleWrite(...): - Læser getValue() (kan være fragment). - Appender til g_rxBuf, leder efter n. - For hver komplet linje: - Forsøger deserializeJson(doc, line): - Succes: _emitJson(doc) - Fejl: _emitRaw(line)

Python – ble_link.py

Felter og callbacks

- self. client: BleakClient eller None.
- self. tx char, self. rx char: referencer til karakteristika i NUS-servicen.
- self. rxbuf: bytearray hvor notifikationsdata akkumuleres indtil \n.
- · Callbacks:
 - self._cb_json(obj: dict) hvis sat, kaldes for gyldig JSON.
 - self._cb_raw(s: str) hvis sat, kaldes for rå (ikke-JSON) linjer.
 - self._cb_pair(type, payload) kompatibel helper: hvis JSON har "type", leveres (type, payload), ellers (None, obj).

Konstruktør

```
def __init__(self, device_name: str):
    self.device_name = device_name
...
```

• Gemmer enhedsnavn (advertising name fra ESP32).

connect(...) (robust)

async def connect(self, attempts=3, delay=1.5, timeout=20.0, scan timeout=12.0):

- Forsøger at forbinde op til attempts gange.
- Hver iteration kalder _connect_once(...):
 - Scanner efter device_name.
 - Opretter BLE-forbindelse.
 - Finder NUS-servicen og karakteristika inden for denne service (undgår dublet-problemer).
 - Starter notify på TX-characteristic.
- Ved fejl: venter delay sekunder og prøver igen.
- Kaster RuntimeError, hvis alle forsøg fejler.

disconnect()

• Stopper notify, lukker forbindelsen pænt, rydder interne referencer og buffer.

is_connected()

• Returnerer sand hvis klienten findes og er forbundet.

send_json(obj, response=True)

- Serialiserer obj kompakt (uden unødige mellemrum) og tilføjer \n.
- Skriver til RX-characteristic med write gatt char(...).
- response=True → brug write-with-response hvor muligt (bedre fejldiagnose).

send_raw(text, response=True)

• Sikrer afsluttende \n, skriver som ovenfor.

send(command, payload=None, response=True)

- Convenience-wrapper for at sende { "command": ..., "payload": {...} }.
- Brugbar hvis du ønsker kommando-stil i protokollen.

on_receive_json(cb)

• Registrerer callback som kaldes for hver **gyldig JSON** fra ESP32.

on_receive_raw(cb)

Registrerer callback som kaldes for hver ikke-JSON linje fra ESP32.

on receive(cb)

• Kompatibilitets-callback: hvis JSON har feltet "type", kaldes cb(type, payload); ellers cb(None, obj).

```
Notify-handler (intern): _on_notify(...)
```

```
def on notify(self, handle: int, data: bytearray) -> None:
    self._rxbuf.extend(data)
    while True:
        try:
            idx = self._rxbuf.index(0x0A) # '
        except ValueError:
            break
        line = self._rxbuf[:idx]
        del self._rxbuf[:idx+1]
        txt = line.decode("utf-8", errors="ignore").strip()
        if not txt:
            continue
        delivered = False
            obj = json.loads(txt)
            if self._cb_json:
                self._cb_json(obj); delivered = True
            if self._cb_pair:
                t = obj.get("type")
                payload = obj.get("payload", obj if t is None else {})
                self._cb_pair(t, payload); delivered = True
        except Exception:
            pass
        if not delivered and self._cb_raw:
            self._cb_raw(txt)
```

- Akkumulerer data i self._rxbuf indtil newline (0x0A) findes.
- For hver linje: prøver JSON-parse; leverer til relevante callbacks.
- Fald tilbage til rå callback, hvis ikke leveret via JSON/pair.

Livscyklus og samspil ESP32 ↔ **Python**

```
1. ESP32: setup() \rightarrow _initializeBLE() \rightarrow advertising starter.
```

- 2. Python: connect() scanner, forbinder, finder NUS, starter notify.
- 3. Dataflow:
 - \circ Python \to ESP32: send_json() / send_raw() \to ESP32 handleWrite() \to onReceiveJson/Raw-callbacks.
 - \circ ESP32 \rightarrow Python: sendJson() / sendRaw() \rightarrow notify \rightarrow _on_notify() \rightarrow on_receive_* callbacks.
- 4. Disconnect:
 - Hvis linket ryger, ESP32 starter advertising igen og markerer reinit.
 - Python kan kalde connect() igen (har retry indbygget).

Fejlhåndtering og robusthed

- ESP32:
 - Debounce i connect/disconnect-callbacks for at undgå dobbelte logs/flow.
 - Reinit af BLE-stakken i loop() efter disconnect for "ren" state.
- Python:
 - o connect() forsøger flere gange; typiske BlueZ-races dækkes ind.
 - Detekterer dublet-UUIDs ved kun at vælge karakteristika fra samme service.

Typiske fejl: - *failed to discover services* → Prøv igen (indbygget). Undgå aggressiv deinit på ESP32 i connect-vinduet. - *Multiple Characteristics with this UUID* → Løst ved at vælge karakteristika *via service* i stedet for global søgning.

Ydelse, MTU og chunking

- ESP32 TX → host: Chunk-størrelse = 20 bytes (sikkert for ATT MTU=23). Hvis du sætter højere MTU på både central og peripheral, kan du øge chunk-størrelsen men 20 er portabelt.
- Python TX → ESP32: Bleak håndterer segmentering; vi sender altid en hel linje (host-side buffer).
- Frekvens: Undgå massive bursts af notify() uden pauser. Den indlagte delay(2) pr. chunk giver stakken luft.

Udvidelser og tips

- **Applikationsprotokol**: Læg dine felter (fx op, type, id, payload) i JSON på applikationsniveau transportlaget er agnostisk.
- **Timeouts**: Byg evt. et request/response-lag ovenpå med id + timeouts på Python-siden.
- Sikkerhed: NUS er ukrypteret i sig selv; brug BLE-pairing/bonding hvis nødvendigt.
- Logging: Hold ESP32-loggen minimal i realtidssystemer. Br u g f.eks. ring-buffers og print sjældnere.
- **Test**: Start altid med kun BLE-modulet, og tilføj derefter motorstyring/IMU mv., så du let kan isolere evt. problemer.

Spørg endelig, hvis du vil have konkrete "request/response"-eksempler, versionsfelter i JSON, eller en simpel "RPC"-wrapper ovenpå dette transportlag.