UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA POLITÉCNICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ELETRICIDADE LABORATÕRIO DE SISTEMAS DIGITAIS

MONTADOR DO "PATINHO FEIO"

Antonio Marcos de Aguirra Massola João José Neto Moshe Bain

> Julho 1977

Em memória de Laís Costa Ortenzi

INDICE

Assunto	Pá	gina
CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO	1	
CAPÍTULO 2 - ARITMÉTICA BINÃRÍA E HEXADECIMAL Bases de Numeração Bases mais empregadas em computação	1	1 2
Conversão entre as bases dois, dez e dezesseis		3
Soma de números binários positivos Representação de números negativos Aritmética no Patinho Feio Blocos e Diagramas Lógicos		6 8 11 15
Exemplo de Programa Absoluto		
Exemplos de Progamas Relocáveis		

1 - INTRODUÇÃO

O ante-projeto do minicomputador Patinho Feio nasceu de um curso de pós-graduação dado pelo Professor Glen George Langdon Jr., em 1972. A seguir, os engenheiros e estagiários do Laboratório de Sistemas Digitais (LSD) da EPUSP terminaram o projeto e montaram o Patinho Feio que, dessa forma, se tornou o primeiro computador projetado e construído no Brasil.

Os circuitos do Patinho Feio são totalmente constituídos por circuitos integrados da família TTL ("transistor - transistor logic"), apresentando uma memória de núcleos de ferrite, e tendo um ciclo de máquina de dois microsegundos.

O Patinho Feio foi destinado a pesquisas no LSD, tanto na área de programação ("software") como dos circuitos eletrônicos ("hardware").

Cuidou-se do desenvolvimento de um "software" que per mitisse um uso mais eficiente do minicomputador, já que, de início só se podia programá-lo em linguagem de máquina, manual mente, através do seu painel. Em particular, foi definida uma linguagem de montador ("assembly language"), que associa a cada instrução de máquina um mnemônico, e um programa montador ("assembler"), cuja função é traduzir programas escritos em linguagem de montador para linguagem de máquina, os quais são os assuntos tratados neste manual.

Este manual foi escrito de forma a tratar cada tópico de forma mais ou menos extensa, na suposição de que o leitor tenha tido previamente apenas um pequeno contato com a área de computação, e pouco ou nenhum conhecimento de lingua gens de baixo nível, como um montador. Por causa disso, tentouse fazer com que o manual fosse o mais auto-explicativo e independente possível de outros textos. Naturalmente é impossível

que um texto seja completamente independente de outros; por $i\underline{s}$ so, recomenda-se consultar outros textos, tais como manuais de operação do Patinho Feio e de seus equipamentos periféricos (de entrada/saída), textos sobre números binários, etc.

Foi feito um bom esforço para apresentar os conceitos com clareza e para padronizar as notações, com o objetivo de tornar o manual realmente útil. Contudo, certamente muitas falhas subsistem, de forma que são bem recebidas quaisquer sugestões e críticas de modo a melhorar o manual em futuras edições.

Observações:

- a) As informações contidas neste manual são as melhores que se pôde obter na época em que o manual foi escrito (setembro de 1975). Contudo, devido ao constante desenvolvimento de novos projetos de "hardware" e "software" para o Patinho Feio, alguns detalhes podem ter sofrido alterações até a presente data.
- b) Os programas e trechos de programa existentes no manual foram aí colocados por estarem sintaticamente corretos, mas não representam necessariamente exemplos de boa técnica de programação.

2 - ARITMÉTICA BINÃRÍA E HEXADECIMAL

(Com números inteiros)

1. Bases de Numeração

 $\mbox{Utiliza-se, na vida diária, a base decimal de numera} \\ \mbox{\tt ção para representar os números. Isto significa duas coisas:} \\$

- a) existem dez algarismos com os quais todos os números são representados (pois a base de numeração é dez), a saber: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- b) emprega-se uma <u>notação posicional</u> onde está subentendido que, quando um algarismo é deslocado de uma posição para a esque<u>r</u> da, seu valor é multiplicado por dez. Por exemplo: $295 = 2 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

Generalizando, quando se escreve o número N = $d_n d_{n-1} \dots d_2 d_1 d_0$ (sem sinal), onde os d_i (i= 0, 1, 2,...,n) são os seus algarismos (ou dígitos), está-se querendo dizer que: N = $d_n \times 10^n + d_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + d_2 \times 10^2 + d_1 \times 10^1 + d_0 \times 10^0$.

Nada obriga a que se use apenas a base dez. Na verdade, qualquer base $\underline{b}(\text{inteira})$ pode ser escolhida para representar um número. Para tanto, escolhem-se \underline{b} símbolos distintos (os algarismos da base) que representam os números de zero a (b-1). Escrevendo-se agora n + 1 algarismos adjacentes $d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0$ e subentendida a notação posicional descrita acima, tem-se o núme ro N representado por essa notação:

$$\mathbb{N} = \mathbf{d}_n \cdot \mathbf{b}^n + \mathbf{d}_{n-1} \mathbf{b}^{n-1} + \ldots + \mathbf{d}_1 \mathbf{b}^1 + \mathbf{d}_0 \mathbf{b}^0$$

Inversamente, pode-se provar que cada número N tem uma única representação, numa dada base \underline{b} , que satisfaz as condições mencionadas acima.

Exemplo: Escolhendo b = 3, têm-se três algarismos;

convencionalmente usa-se 0, 1, 2. Então tem-se:

$$(1202)_3 = 1 \times 3^3 + 2 \times 3^2 + 0 \times 3^1 + 2 \times 3^0 = (47)_{10}$$

Pode-se começar a perceber a importância do que foi dito acima quando se considera que os computadores modermos $\rm trable a$ balham sempre, em última análise, com a base dois.

2. Bases mais empregadas em computação

Além da base dez, que é de uso geral, empregam-se comumente as seguintes bases:

a) base dois (binária) - necessita dois algarismos distintos $p\underline{a}$ ra representar os números zero e um. Por convenção utilizamse os símbolos 0 e 1, Um algarismo binário é também chamado "bit" (do inglês "binary digit").

A base dois é extremamente importante pois, como já foi cit \underline{a} do, os computadores só entendem sequências de zeros e uns , que são usadas tanto para representar as instruções dadas à máquina quanto números prop iamente ditos.

- b) base oito (octal) utiliza os algarismos de 0 a 7. Não será aqui tratada com mais detalhes porque não é utilizada no Patinho Feio, embora o seja em vários outros computadores.
- c) base dezesseis (hexadecimal) os dígitos hexadecimais são: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F; usados para representar os números de zero a quinze.

Exemplo:
$$(AB)_{16} = 10 \times 16^{1} + 11 \times 16^{0} = (171)_{10}$$

A correspondência entre os valores binários, decimais e hexadecimais é apresentada na tabela seguinte (note-se que são necessários quatro bits para representar todos os dígitos hexa decimais na base dois).

Decimal	<u>Hexadecimal</u>	<u>Binário</u>
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	В	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

3. <u>Conversão de números entre as bases dois, dez e dezes-</u> <u>seis</u>

Conforme já se deve ter percebido, surge frequente - mente a necessidade de converter números escritos em uma base psta outra. Para isso existem algoritmos gerais, dos quais são apresentados abaixo alguns casos particulares:

a) Conversão para a base dez de números escritos em outra base. Basta escrever o número na forma ${\bf d}_n$. ${\bf b}^n$ + ...+ ${\bf d}_0$ e efetuar as operações indicadas.


Exemplos: 19)
$$(1011111100001)_2$$
 para a base 10
= $1.2^{11} + 0.2^{10} + ... + 0.2^1 + 1 = (3041)_{10}$

29) (BE1)₁₆ para a base 10
=
$$11 \times 16^2 + 14 \times 16 + 1 = (3041)_{10}$$

Uma forma conveniente de fazer isso é dada nos diagramas abaixo:


$$(BE1)_{16}$$
 para a base 10


Método usado: 11 x 16 + 14 = 190
$$\downarrow \\ 190 \ x \ 16 + 1 = 3041$$



Método usado:
$$1 \times 2 + 0 = 2$$
 $5 \times 2 + 1 = 11$ \downarrow \downarrow \downarrow $2 \times 2 + 1 = 5$ $11 \times 2 + 0 = 22$


b) Conversão de números escritos na base dez para uma outra base. Divide-se repetidamente o número dado pela base de destino até que o quociente seja zero. Os restos obtidos são a representação desejada, em ordem invertida. Ver os esquemas abaixo:






- c) Conversão entre as bases dois e dezesseis.
 - c-1) Da base dois para a base dezesseis. Basta agrupar os dígitos binários de quatro em quatro (a partir da direita) e substituí-los pelo respectivo dígito hexadec<u>i</u> mal, conforme a tabela apresentada mais atrás (item 2. c).

Exemplo:



c-2) Da base dezesseis para a base dois. Basta substituir ca da dígito hexadecimal pelo seu código de quatro bits.

Exemplo:




Obs.: 19) Para a base oito, como é fácil perceber,o mé todo é inteiramente análogo, dividindo-se o número binário em grupos de três bits.

- 29) Pode-se agora notar porque são tão usadas as bases oito e dezesseis em computação: elas permitem dividir por três (pois $8=2^3$)e por quatro (pois $16=2^4$), respectivamente, o comprimento em algarismos do número escrito na base dois, que costuma ser inconvenientemente longo.
- 39) Estã-se dando mais ênfase à base hexadecimal porque no Patinho Feio os números têm ou oito ou doze bits de comprimento, podendo então, ser representados com dois ou três dígitos hexadecimais, enquanto que, por exemplo, para transformar um número de oito bits (também chamado "byte") em um número octal, tem-se que adicionar um zero à frente do número, para dividí-lo em três grupos de três bits cada.

4. Soma de números binários positivos

Realiza-se de forma inteiramente análoga à soma somum, de números decimais. Para ver isso, examine-se detalhadamente uma soma decimal, por exemplo, de 1672 com 729.




Começando a partir da direita, foram realizadas as seguintes operações:

Com os números binários procede-se da mesma forma, se gundo as seguintes regras:

$$0 + 0 + 0 = 00 \longrightarrow 0$$
 e vai-um
 $0 + 0 + 1 = 01 \longrightarrow 1$ e vai-zero
 $0 + 1 + 1 = 10 \longrightarrow 0$ e vai-um
 $1 + 1 + 1 = 11 \longrightarrow 1$ e vai-um

Exemplo:


19) Seja somar 10111010 com 10011. Tem-se:



Começa-se a partir da direita, realizando as seguintes operações:



29) Somar 11101 com 110.



5. Representação de números negativos

Obs.: Nos itens seguintes assume-se sempre que um n $\underline{\acute{u}}$ mero tem oito bits de comprimento, quando for binário.

Até agora, só foram tratados os números positivos . Contudo, é óbvia a necessidade de se manipular números negat \underline{i} vos, de modo que é preciso uma representação adequada para os mesmos. Especialmente, é necessária essa representação para n \underline{u} meros binários, de modo que o computador possa reconhecer os números que sejam negativos como tais.

Existem três modos de representar números negativos em notação binária, chamados de: sinal e amplitude, complemento de um e complemento de dois.


a) Representação de sinal e amplitude.

Usualmente, quando se quer denotar um número como negativo (em qualquer base), coloca-se à sua frente um sinal de menos (-), e quando positivo, às vezes, o sinal de mais (+). Mas, como um computador não reconhece os sinais + e -, mas apenas zeros e uns, vê-se que é necessário reservar um bit do núme ro (geralmente o primeiro) para indicar o seu sinal (usa-se zero para indicar um número positivo e um para indicar um negativo). Supondo um número de oito bits, tem-se, por exem plo:

Desta forma pode-se representar os números inteiros de -127 a +127. Note-se que existem duas representações do número zero, a saber: 0000 0000 e 1000 0000.

b) Representação em complemento de um.

Nesta representação, para indicar um número negativo trocase os seus zeros por uns e vice-versa. Como sempre, o primeiro bit indicará o sinal do número. Exemplo:



Deste modo, analogamente ao anterior, pode-se representar os números de -127 a +127 e o zero continua com duas representações, a saber: 0000 0000 e 1111 1111.

c) Representação em complemento de dois. Para se obter a representação em complemento de dois, somase um (em binário) à representação em complemento de um, retendo-se apenas os oito bits mais à direita. Exemplo:

A representação em complemento de dois tem as seguintes propriedades:

- 1a.) O primeiro bit do número indica o seu sinal: positivo se zero e negativo se um.
- 2a.) São representáveis os números de -128, cuja representação é 1000 0000; a +127, cuja representação é 0111 1111. Desta forma, o número -128 não tem complemento de dois. De fato, tem-se:

$$-128 \longrightarrow 1000 \ 0000 \longrightarrow 0111 \ 1111_{+}$$

$$\frac{1}{1000 \ 0000} \longrightarrow +128?$$

que está errado, pois é a representação de -128, não de +128.

3a.) O número zero tem apenas uma representação: 0000 0000.
De fato, tem-se:

$$0000 \ 0000 \longrightarrow 1111 \ 1111_{+}$$


$$1 \ 0000 \ 0000 \longrightarrow 0000 \ 0000$$

6. Aritmética no Patinho Feio

Já foi visto como somar números binários positivos e como representar números negativos em oito bits. Deste modo , pode-se passar à soma (e subtração) de números de oito bits , que é o que o Patinho Feio consegue fazer diretamente através de seus circuitos eletrônicos. Ver-se-á também, como operar com números de mais de oito bits e como reconhecer quando o resultado de uma soma não pode ser representado em oito bits (isto é, o número é menor que -128 ou maior que +127).

a) Vai-um:


Denomina-se <u>vai-um</u> de uma soma entre dois numeros de oito bits ao vai-um na última soma realizada (bit mais significativo), ou seja, ao que seria o nono bit da soma (se fossem considerados números de nove bits). Exemplo:



O vai-um funciona efetivamente como nono bit da soma, permiti \underline{n} do o tratamento de números de qualquer comprimento. Exemplo: seja somar os seguintes números:

$$a = 0101 1101 1010
+ b = 0110 1001 0110
a+b= 1100 0111 0000$$

Dividindo a e b em duas partes de oito bits cada uma, vem:



de modo que, com o uso do $\underline{\text{vai-um}}$, a soma foi realizada corretamente. Note-se que as segundas partes de $\underline{\text{a}}$ e de $\underline{\text{b}}$ não são interpretadas como números negativos de oito bits (apesar de começarem com $\underline{\text{um}}$), uma vez que é necessário somá-las normalmente (como sé fossem números positivos de oito bits, não precedidos de sinal) e obter o vai-um correspondente.

b) Soma e subtração de números no Patinho Feio:

Demonstra-se o seguinte: sejam dois números \underline{a} e \underline{b} escritos em notação binária de \underline{n} bits, com números negativos em notação de complemento de dois. Para calcular a-b, basta somar \underline{a} com o complemento de dois de \underline{b} , retendo os \underline{n} bits menos significativos (desprezando o vai-um). Se a resposta for negativa, estará também em complemento de dois.

19)
$$5-6 = -1$$
 $(+5)_{10} = 0000$ 0101 $(+6)_{10} = 0000$ 0110 $(-6)_{10} = 1111 \ 1010 \ 0000 \ 0101 \ vai-um=0$ $1111 \ 1111 = (-1)_{10}$

29)
$$5+6 = 11$$
 0000 0101 = 5_{10} 0000 0110 = 6_{10} vai-um=0 0000 1011 = 11_{10}

39)
$$-5 - 6 = -11$$
 $1111 \ 1011 = -5_{10}$ $\frac{1111 \ 1010}{vai-um=1} = -6_{10}$ $\frac{1111 \ 0101}{1111 \ 0101} = -11_{10}$

49)
$$-5 + 5 = 0$$
 1111 1011 = -5_{10} 0000 0101 = $+5_{10}$ vai-um=1 0000 0000 = 0

Desta forma, consegue-se realizar qualquer soma e subtração, no Patinho Feio, de números de oito bits representados na notação complemento de dois, utilizando-se apenas a soma e a complementação de dois.

Obs.: Convém repetir que nada impede que se considere, se assim for conveniente, a sequência 1111 1010 como um número de oito bits desprovido de sinal (positivo) que valeria então $(250)_{10}$; analogamente 1111 1011 valeria $(251)_{10}$; somando-se estes dois números, obtém-se $(501)_{10}$, que em binário é 1 1111 0101; este é exatamente o resultado obtido na soma, desde que se considere o vai-um como nono bit da mesma.


c) Transbordo:

Como os números foram limitados a oito bits de comprimento, dos quais o primeiro é o bit de sinal, nota-se que existirão valores de \underline{a} e \underline{b} tais que, $\underline{a+b}$ ou $\underline{a-b}$ seja muito grande ou muito pequeno para ser representado em complemento de dois em oito bits. Contudo, é sempre possível fazer a soma tal como no item anterior, embora ela resulte errada. Neste caso diz-se que houve transbordo (do inglês "overflow").

Exemplo:


$$(60)_{10}$$
 + $(70)_{10}$ = $(130)_{10}$ (o maior númeror representável é +127)

Conclui-se, portanto, que é necessário ao computador detetar estes casos para evitar erros no processamento. Isto se faz comparando os dois últimos vai-uns ao realizar a soma: pode-se provar que, se eles diferirem entre si, houve transbordo. Exemplo: tomando o exemplo anterior, e detalhando todos os vai-uns, tem-se:



valores diferentes;indica
que houve transbordo
(resultado errado)

Tome-se agora o seguinte exemplo: 42 - 27 = 15




valores iguais; indica que o resultado está correcto Pode-se, portanto, realizar qualquer soma e subtração de $n\underline{\acute{u}}$ meros de oito bits no Patinho Feio, obtendo-se não apenas o resultado em oito bits na mesma notação de complemento de dois usada nos operandos, como também um $\underline{vai-um}$ para funcionar como eventual nono bit da soma e uma $\underline{indicaçao}$ de $\underline{transbordo}$ que mostra se o resultado obtido está ou não correto.

7. Blocos e diagramas lógicos

Como serão apresentados mais adiante diagramas lógicos e funções lógicas executadas pelo Patinho Feio, tem-se abaixo, um pequeno resumo:

- a) Uma <u>variável</u> lógica é uma variável que pode assumir dois valores, geralmente chamados de O(zero) e I(um), ou F(falso) e V(verdadeiro), ou OFF(desligado) e ON(ligado).
- b) Uma <u>função</u> lógica associa a cada conjunto de valores de suas variáveis um dos dois valores citados (valor lógico).

Algumas funções são muito utilizadas e têm inclusive representação gráfica como um bloco lógico:



29) Função AND (e) bloco:
$$x - y - y - y$$

Tabela

х у	$x \cdot y = x \cdot AND \cdot y$
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1
	1

x.y só é \underline{um} quando x \underline{e} y forem ambos \underline{um} .

39) Função OR (ou) bloco:
$$\begin{array}{c} x \\ y \end{array}$$
 x OR y

Tabela

х	у	x + y = x OR y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x+y vale $\underline{u}\underline{m}$ quando pelo menos uma das variáveis valer um.

Tabela

х	у	(x.y) ¹	= x	NAND	у
0	0	1			
0	1	1			
1	0	1			
1	1	0			

 $(x.y)^1$ vale um quando as duas variáveis não forem si multaneamente um.

59) Função NOR bloco: x — x NOR y É um OR, seguido de um NOT.

Tabela

х	у	(x+y) ¹	= x NOR y
0	0	1	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	0	

 $(x+y)^1$ só vale <u>um</u> se x e y forem ambos <u>zero</u>.

69) Função XOR (ou exclusivo) bloco: $x \rightarrow -x$ XOR y

Tabela

х у	$x \oplus y = x XOR y$
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

x + y vale \underline{um} quando x tiver um valor diferente de y.

c) Diagramas lógicos:

Um diagrama lógico é um conjunto de blocos lógicos interligados de forma a constituir uma função lógica.

Exemplo:

g) Exemplo de Programa Absoluto:

```
MEM
     E00
LER
     E01
LEY
     E7C
ARM
     E34
SAI
     E72
LIR
     E23
LEX
     E25
GUA
     E31
PRE
     E4F
VRC
     E49
CAI
     E4D
ENA
     E5F
WAT
     E65
WFF
     E76
IGR
     E7E
ACC
     E84
LOP
     E86
DIS
     EC5
ACH
     EB2
BRO
     EB5
ARA
     EB8
```

/00 SI

■PASS02

```
@BLTC
    E00
                      ORG
                              /E00
 3
    * HEXAM - PROGRAMA QUE CARREGA A MEMORIA
 5
             A PARTIR DE DADOS FORNECIDOS
 6
             EM HEXADECIMAL PELA CONSOLE
 7
8
    **************************
 9
10
       HEXAM - INSTRUCOES DE UTILIZACAO:
11
12
   * 1. ENDERECAR HEXAR
   * 2. DAR PARTIDA
13
   * 3. O CANAL B VAI FICAR ESPERANDO ENDERECAMENTO.
   * 4. PARA ENDERECAR A QUALQUER MOMENTO, BATER ARROBA (@).
   * 5. O COMPUTADOR RESPONDE C/ RETURN, 2 LINEFEEDS.
   * 6. ENTRAR C/ ENDERECO EM HEXA, COM 3 DIGITOS
17
   * 7. SE ERRAR, BASTA VOLTAR P/ 4 OU BATER UM BRANCO.
        NESTE CASO, O PROGRAMA IGNORA A ENTRADA ANTERIOR
20
        E AGUARDA NOVO ENDERECO.
    * 8. UMA VEZ ENDERECADO, OS DADOS QUE FOREM FORNECIDOS
21
22
        SERAO GUARDADOS EM SEQUENCIA A PARTIR DO ENDERECO
23
        ESPECIFICADO.
    * 9. OS DADOS DEVERAO VIR SEPARADOS POR UM UNICO BRANCO.
```

```
QUE O DADO SEJA ARMAZENADO.
    *12. DEPOIS DE CADA BRANCO OU RETURN O BUFFER E' ZERADO,
        E PORTANTO SE FOREM DADOS 2 BRANCOS EM SEQUENCIA
         SERA' GUARDADO UM ZERO NO LUGAR DO SEGUNDO BRANCO.
   *13. EM CASO DE ERRO NOS DADOS, SE O CARACTER FORNECIDO
        FOR HEXADECIMAL, BASTA BATER DE NOVO EM SEGUIDA, SEM
35
         BRANCOS, O DADO CORRETO. SO' SAO GUARDADOS NA MEMORIA
         OS DOIS ULTIMOS DIGITOS.
36
    *14. SE O CARATER NAO FOR HEXADECIMAL, O COMPUTADOR RESPONDE
         COM UMA SETA ( ) E PARA O PROESSAMENTO.
    *15. NESTE CASO, DANDO PARTIDA, O PROGRAMA VOLTA A SER
        EXECUTADO COMO NO CASO 14.
    *16. ANTES DE DAR ENDERECAMENTO, E' PRECISO NAO ESQUECER
41
        DE GUARDAR O DADO ANTERIOR. SE NAO FOR DADO UM BRANCO
42
        OU RETURN, O DADO NAO SERA' ARMAZENADO.
43
44
45
    *************************
46
47
    E00 9A
               HEXAM
                       INIB
                                       INIBE INTERRUPCAO
48
49
   * SECAO DE LEITURA DE ENDERECO
50
              LEENDER PUG
51
   E01 FE 7C
                               LECONV
                                       LE PRIMEIRO CAR. DO END.
   E03 AE 01
                       PLAN
52
                               LEENDER SE BCO. OU RETURN, VOLTA
   E05 D2 20
53
                       XOR
                               /20
                                       NAO | MONTA "ARM"
54
   E07 2E 34
                       ARM
                               ARM
                                       GUARDA P/EXECUTAR
   E09 FE 7C
                                       LE SEG. CARATER
55
                       PUG
                               LECONV
56
   EOB AE 01
                       PLAN
                               LEENDER SE BCO, VOLTA A LER ENDERECO
   EOD D1 4F
                                       AJEITA P/ COMPOR
57
                       DE
                               4
                                       GUARDA
   EOF 2E 35
58
                       ARM
                               ARM-1
   E11 FE 7C
59
                       PUG
                               LECONV
                                       LE TERCEIRO CARATER
   E13 AE 01
                       PLAN
                               LEENDER SE BCO, VOLTA A LER END.
60
                                       SE NAO COMPOE COM SEGUNDO DIG.
61
    E15 6E 35
                       SOM
                               ARM+1
62
   E17 2E 35
                       ARM
                               ARM+1
                                       GUARDA P/ EXECUTAR
63
   E19 DA OD
                       CARI
                               /OD
                                       SAI RETURN
   E1B FE 72
                               SAI
                                       NA TTY
64
                       PUG
65
   E1D DA OA
                       CARI
                               /0A
                                       SAI LINEFEED
   E1F FE 72
                               SAI
                                       NA TTY
66
                       PUG
```

*10. O ULTIMO DADO DA LINHA NAO DEVE SER SEGUIDO DE BRANCO, * SENDO QUE NESTE CASO UM LINEFEED, RETURN OU VICE

*11. UM BRANCO OU RETURN DEPOIS DO DADO E' UMA ORDEM P/

VERSA O SUBSTITUIRA'.

27

28

67

68 69 E21 FE 72

* LEITURA DE UMA PALAVRA

PUG

SAI

IDEM

```
70
 71
     E23 80
                LIMPA
                         LIMPO
                                          ZERA
 72
     E24 99
                         TRE
                                          EXTENSAO
                                  *
                         PUG
                                  LECONV
                                          LE UM CARATER
 73
     E25 FE 7C
                LEPROX
74
    E27 AE 31
                         PLAN
                                  GUARDA
                                          SE BCO OU LINEFEED, STORE.
75
    E29 99
                                          SE NAO, TRAZ EXTENSAO
                         TRE
                                  *
                                          AJEITA PARA COMPOR
76
    E2A 01 4F
                         DΕ
                                  *
77
     E2C 60 01
                         SOM
                                  /001
                                          COMPOE
78
                                          C/ DIGITO LIDO
    E2E 99
                         TRE
79
    E2F 0E 25
                         PLA
                                  LEPROX
                                          CONTINUA LENDO ATE' ACHAR BCO/RET
 80
 81
     * ARMAZENAMENTO NA MEMORIA
 82
 83
     E31 FE 4F
                         PUG
                                  PROTEGE TESTA SE ENDERECO INVADE
                GUARDA
                                          HEXAM. SE NAO,
 84
     E33 99
                         TRE
                                  *
                                          GUARDA EXTENSAO NO ENDERECO CONV.
     E34 20 00
 85
                         ARM
                 ARM
                                  *-*
     E36 4E 35
                                  ARM+1
                                          INCREMENTA
 86
                         CAR
 87
     E38 85
                         INC
                                          SEGUNDA PALAVRA
     E39 2E 35
 88
                         ARM
                                  ARM+1
                                          DO ENDERECO.
 89
     E3B 96
                         SV
                                  1
                                          SE NAO DEU CARRY,
                                          VAI LER A PROXIMA PALAVRA
 90
     E3C 0E 23
                         PLA
                                  LIMPA
 91
     E3E 4E 34
                                  ARM
                                          SE DEU,
                         CAR
 92
     E40 85
                                          INCREMENTA PRIMEIRA PALAVRA
                         INC
                                  *
    E41 2E 34
 93
                         ARM
                                  ARM
                                          GUARDA
     E43 D1 OF
 94
                                  4
                                          TESTA SE DEU CARRY
                         DD
 95
     E45 D8 FE
                                  -/02
                                          ALEM DO BIT 11
                         SOMI
 96
     E47 BE 23
                         PLAZ
                                  LIMPA
                                          NAO: VAI LER PROXIMA PAL.
                 UNEG
 97
     E49 86
                         UNEG
                                          SIM: PARA EM LOOP
                                  *
 98
    E4A 9D
                                          COM /FF
                         PARE
                                  *
99
    E4B 0E 49
                         PLA
                                  UNEG
                                          NO ACUMULADOR
100
101
102
     * PROTECAO DO PROGRAMA PARA QUE NAO SEJA DESTRUIDO PELOS DADOS
103
                             OU POR ENDERECAMENTO INVALIDO.
104
105
106
     E4D DA OO CARI
                         CARI
                                  /00
                                          RESTAURA ACUMULADOR
107
108
    E4F 00 00
                PROTEGE PLA
                                  \cap
                                          RETORNA
109
     E51 2E 4E
                                          SALVA ACUMULADOR
                         ARM
                                  CARI+1
110
     E53 4E 34
                         CAR
                                  ARM
                                          SEPARA 4 BITS
                                  4
111
     E55 D1 4F
                         DΕ
                                          MAIS SIGNIFICATIVOS
112
     E57 D1 6F
                         GΕ
                                  4
                                          DO ENDERECO
113
     E59 D8 F2
                         SOMI
                                  -/0E
                                          TESTA SE ENDERECO >= /E00
     E5B AE 4D
                                  CARI
                                          NAO: VAI RETORNAR
114
                         PLAN
                                          SIM: VAI PARAR EM LOOP
115
     E5D 0E 49
                         PLA
                                  UNEG
116
117
     * ENTRAS DRIVER DE ENTRADA DE DADOS, SEM BIT DE PARIDADE
```

```
118
119
     E5F 00 00
                 ENTRA
                          PLA
120
     E61 CB 11
                          FNC
                                   /81
                                           CLF
     E63 CB 16
                          FNC
121
                                   /86
                                           STC
122
     E65 CB 21
                 WAIT
                          SAL
                                   /B1
                                           ESPERA
123
     E67 0E 65
                                  WAIT
                                           FLAG
                          PLA
124
     E69 CB 40
                                   /B0
                          ENTR
                                           ENTRA DADO COMPLEMENTADO
125
     E6B 82
                          CMP1
                                           DESCOMPLEMENTA
                                   *
126
     E6C D1 41
                                   1
                                           LIMPA PARIDADE
                          DΕ
127
     E6E D1 21
                          GD
                                   1
                                           DO DADO
128
     E70 OE 5F
                          PLA
                                  ENTRA
                                           RETORNA
129
130
     * SAI - DRIVER DE SAIDA
131
132
     E72 00 00
                 SAI
                          PLA
                                   0
                                           SAI DADO
133
     E74 CB 80
                          SAI
                                   /B0
     E76 CB 21
                                           ESPERA
134
                 WFF
                          SAL
                                   /B1
135
     E78 0E 76
                          PLA
                                   WFF
                                           FLAG
     E7A OE 72
136
                          PLA
                                   SAI
                                           RETORNA
137
138
     * LECONV = ROTINA DE "CONVERSAO"HEXBIN
139
140
     E7C 00 00
                 LECONV
                          PLA
                                   0
     E7E DA OF
                                   /OF
141
                 IGNOR
                          CARI
                                           FAZ INDICE
     E80 9E
142
                          TRI
                                             /OF(NUMERO DE DIGITOS)
                                   *
143
     E81 FE 5F
                                  ENTRA
                                           OBTEM DADO
                          PUG
144
     E83 83
                          CMP2
                                           TROCA SINAL
145
     E84 2E C4
                          ARM
                                  ACC
                                           SALVA DADO COMPLEMENTADO
146
     E86 4E C4
                 LOOP
                          CAR
                                  ACC
                                           CARREGA DADO COMPLEMENTADO
     E88 BE 7E
147
                          PLAZ
                                  IGNOR
                                           SE FFRM, IGNORA-O
                                  DIGITOS TESTA SE E' DIGITO
148
     E8A 7E C5
                          SOMX
     E8C BE 82
                                           SE FOR, => ACH
149
                          PLAZ
                                  ACH
                                           SE NAO, APONTAR PROXIMO
150
     E8E E0 00
                          S?S
                                   0
                                           E VAI TESTAR NOVAMENTE
151
     E90 0E 86
                          PLA
                                  LOOP
152
     E92 4E C4
                                           SE NAO DIGITO, RECUPERA DADO
                          CAR
                                   ACC
                                           TESTA SE E' BRANCO
153
     E94 D8 20
                          SOMI
                                   0
154
     E96 BE B5
                          PLAZ
                                  BRANCO
                                           SIM: => BRANCO
155
     E98 4E C4
                                           NAO=> CARREGA DADO
                          CAR
                                  ACC
                                   /OD
156
     E9A D8 OD
                          SOMI
                                           TESTA SE E' RETURN
     E9C BE B5
                                  BRANCO
                                           SIM=> BRANCO
157
                          PLAZ
                                           NAO=> TESTA SE
158
     E9E 4E C4
                                   ACC
                          CAI
                                           E' LINEFEED
159
     EAO DB OA
                          SOMI
                                   /0A
```

```
160
     EA2 BE 7E
                          PLAZ
                                   IGNOR
                                            SIM=> IGNORA
                                            NAO=> TESTA SE
161
     EA4 4E C4
                          CAR
                                   ACC
162
     EA6 D8 40
                          SOMI
                                   00
                                            ARROBA
163
     EA8 BE B8
                                   ARROBA
                                            SIM=> ARROBA
                          PLAZ
                                            NAO=> INVALIDO!
     EAA DA 3F
164
                          CARI
                                   0
                                            IMPRIME " "NA CONSOLE
165
     EAC FE 72
                          PUG
                                   SĀI
     EAE 80
                                            ZERA ACUMULADOR
166
                          LIMPO
                                   *
167
     EAF 9D
                          PARE
                                            PARA
                                   *
168
     EBO OE 7E
                                   IGNOR
                                            E IGNORA O CARATER
                          PLA
169
     EB2 9E
                 ACH
                          TRI
                                            (INDICE=DIGITO CONVERTIDO)
     EB3 0E 7C
                                   LECONV
170
                          PLA
                                            JOGA NO ACC E VOLTA
171
     EB5 86
                 BRANCO
                          UNEG
                                            RETORNA C/ -1
172
     EB6 0E 7C
                          PLA
                                   LECONV
                                            SE FOR BRANCO OU RETURN
173
174
     EB8 DA OD
                          CARI
                                   /OD
                                            SAI
                 ARROBA
175
     EBA FE 72
                                            RETURN
                          PUG
                                   SAI
     EBC DA OA
176
                          CARI
                                   /0A
                                            SAI
177
     EBE FE 72
                          PUG
                                   SAI
                                            DOIS
178
     ECO FE 72
                          PUG
                                   SAI
                                            LINEFEEDS
179
     EC2 0E 01
                          PLA
                                   LEENDER VOLTA A LER ENDERECO.
180
181
     * BUFFERS E CONSTANTES
182
183
184
                 ACC
     EC4
           00
                          DEFC
                                   0
                                            P/ SALVAR ACUMULADOR
185
     EC5
                 DIGITOS DEFC
           30
                                   00
186
     EC6
           31
                          DEFC
                                   @1
187
     EC7
           32
                          DEFC
                                   @2
188
     EC8
           33
                          DEFC
                                   @3
189
     EC9
           34
                          DEFC
                                   @4
190
     ECA
           35
                          DEFC
                                   @5
191
     ECB
           36
                          DEFC
                                   @6
192
     ECC
           37
                          DEFC
                                   @7
193
     ECD
           38
                          DEFC
                                   08
194
                                   @9
     ECE
           39
                          DEFC
195
     ECF
           41
                          DEFC
                                   QA
196
     ED0
           42
                          DEFC
                                   @B
197
                                   @C
     ED1
           43
                          DEFC
198
     ED2
           44
                          DEFC
                                   @D
199
     ED3
           45
                                   @Е
                          DEFC
200
     ED4
           46
                          DEFC
                                   @F
                      201
                                                               FIM
                                                                         0
                                          000
```

h) Exemplos de Progamas Relocáveis:

```
CON
     000
           ENT
SUB
     ***
           EXT
ARF
           EXT
     ***
CAF
     ***
           EXT
SEN
     ***
           EXT
MAT
     00E
           ABS
PIS
     012
ACF
     A00
           ABS
OFW
     012
           ABS
```

/00 SI

PASSO2

```
@BLT
 2
    000
                           SUBR
                                    COSEN
 3
                   * ROTINA QUE CALCULA O COSENO NO PATINHO
 4
                   * PELA FORMULA COS(X) = SEN(PI/2 - X)
 5
 6
                           EXT
                                    COSEN
    000
 7
    000
                           EXT
                                    SUB
8
    000
                           EXT
                                    ARMACF
9
    000
                           EXT
                                    CARACF
10
    000
                           EXT
                                    SEN
    000 00 00
                   COSEN
                           PLA
11
                                    0
12
    002 F0 00 X
                                    ARMACF
                           PUG
13
    004 01
                           DEFC
14
    005 00 0E
                           DEFE
                                    MANT
15
    007 F0 00 X
                           PUG
                                    CARACF
16
    009 01
                           DEFC
                                    1
17
    00A 00 12 R
                                    PISDOIS
                           DEFE
    00C F0 00 X
18
                           PUG
                                    SUB
    00E F0 00 X
                           PUG
                                    SEN
19
    010 00 00 R
                           PLA
20
                                    COSEN
                           EQU
21
    00A
                   ACF
                                    /00A
                           EQU
22
    00E
                  MANT
                                    /00E
                  OFLOW
                                    /012
23
    012
                           EQU
24
    012 64
                  PISDOIS DEFC
                                    /64
25
    013 87
                                    /87
                           DEFC
    014 D0
                                    /DO
26
                           DEFC
                                    /01
27
    015 01
                           DEFC
28
    000
                           PLA
```

```
DIY
      000
            ENT
SAA
            EXT
      ***
NOM
      ***
            EXT
NAM
      ***
            EXT
TAB
      ***
            EXT
ARF
      ***
            EXT
SGL
      ***
            EXT
COM
      ***
            EXT
SOI
      ***
            EXT
CAF
      ***
            EXT
SHL
      ***
            {\tt EXT}
TAC
      ***
            EXT
      ***
SHR
            EXT
      ***
PON
            EXT
RET
      ***
            EXT
OFW
      012
            ABS
            ABS
ZE0
      017
F00
      01A
            ABS
ACF
      00A
            ABS
      00E
            ABS
MAT
DFT
      01E
            ABS
     016
078
05A
030
045
06E
GUI
GOG
SOS
MOE
YES
GOL
```

/00 SI

PASSO2

1		@BLT				
2	000		SUBR	DIV		
3		*				
4		* DIV	- ROTI			M PONTO FLUTUANTE
5 6		*		ACF	= ACF/I	TNAM
6		*				
7	000		EXT	DIV		
8	000		EXT	SALVA		
9	000		EXT	NORM		
10	000		EXT	NADABEM		
11	000		EXT	TAB		
12	000		EXT	ARMACF		
13 14	000 000		EXT EXT	SGNAL COMPLEM		
15	000		EXT	SOMATRI		
16	000		EXT	CARACF		
17	000		EXT	SHIFTL		
18	000		EXT	TAC		
19	000		EXT	SHIFTR		
20	000		EXT	POESIN		
21	000		EXT	REST		
22	012	OFLOW	EQU	/012		
23	017	ZERO	EQU	/017		
24	01A	F	EQU	/01A		
25	AOO	ACF	EQU	/00A		
26	00E	MANT	EQU	/00E		
27	01E	DFLOAT	EQU	/01E		
28	000 00 00	*	DI A	^		
29	000 00 00	DIV	PLA	0	C A T 37 A	ACC EVE INDICE TO
30	002 F0 00 X	+2222	PUG	SALVA	DALVA	ACC, EXT, INDICE, T, V
31	TODO: Finish	transcr	rorug tu	15		