小嵌操作系统 SmallRTOS 常用接口函数介绍

——SmallRTOS 开源网站提供 http://www.smallrtos.org

"小嵌"操作系统 SmallRTOS 是一个源代码开放的、易于移植的、面向深度嵌入式应用的微内核实时操作系统,主要应用领域为工业控制,智能传感器开发,智能终端,物联网,机器人等。任何人在遵循 SmallRTOS 许可协议的前提下均可免费使用该嵌入式实时操作系统。SmallRTOS 系统最新版本源代码及示例工程的发布网站为: http://www.smallrtos.org

下载到 SmallRTOS 的源代码压缩包后,进行解压,可以看到 SmallRTOS 的目录结构如下:

Kernel: 存放 SmallRTOS 的内核文件 OS 及和 CPU 相关的移植文件;

Demo: 存放 SmallRTOS 提供的示例文件; Doc: 存放 SmallRTOS 相关说明/教程文档;

License: 存放 SmallRTOS 使用许可:

小嵌操作系统 SmallRTOS 在设计时,其文件命名、函数名及变量命名由专用的前缀进行区分:前缀为 OS,表示为 SmallRTOS 的内核,这些是与平台无关的内核部分,在进行跨平台移植时,无需更改;前缀为 Fit,表示为硬件(芯片类型等)相关的部分,在进行移植时,这一部分的文件、函数及变量需要根据硬件平台(芯片类型等)进行适当的调整;

为了突显嵌入式操作系统配置及裁剪的灵活性,在 SmallRTOS 系统设计之初就进行了全面的考量,系统中相关参数及功能模块采用了宏定义的方式进行配置,常用的配置参数均保存在文件"OSType.h"中。系统中常用的配置如下所示:

OSTICK_RATE_HZ: 该参数配置了系统运行的"速率", 其决定了系统内核调度的最小时间粒度。默认配置为 1000Hz, 最小时间粒度为 1 毫秒。在 Demo 示例工程中,采用 configTICK_RATE_HZ 配置;

OSTICKS_PER_MS: 该参数用于表示每毫秒时间内系统运行的 Ticks 数量, Ticks 具体含义稍后会介绍,该参数与 OSTICK RATE HZ 关联,无需用户专门配置;

OSNAME_MAX_LEN: 系统中名称的最大长度,包括任务名称,软件定时器名称等,默认配置为 10 字节。在 Demo 示例工程中,采用 configMAX_NAME_LEN 配置;

OSLOWEAST_PRIORITY: 系统最低优先级数值,配置为0;

OSHIGHEAST_PRIORITY: 系统最高优先级数值。原则上讲, 系统不会限制最高优先级数值, 不过优先级越高, 占用的资源越多, 推荐最高优先级不超过 31, 系统默认最高优先级为 8。在 Demo 示例工程中, 采用 configMAX_PRIORITIES 配置;

OSTOTAL_HEAP_SIZE: 为小嵌操作系统分配的栈空间大小。用户采用系统函数创建的任务、信号量、互斥信号量、消息队列、软件定时器等均使用该栈空间。在 Demo 示例工程中,采用 configTOTAL HEAP SIZE 配置。

OSMINIMAL_STACK_SIZE: 为任务分配的最小栈空间大小,默认配置 32 个字长。任务使用的栈空间量由具体的任务决定,若任务中局部变量较多,使用空间较大,则需配置更大的栈空间。在 Demo 示例工程中,采用 configMINIMAL STACK SIZE 配置;

OSPEND_FOREVER_VALUE: 定义永久挂起的数值,用于信号量、互斥信号量、消息队列等永久等待定义数值,在 32 位宽的芯片中,推荐配置为 OxFFFFFFFF。在 Demo 示例工程中,采用 configPEND_FOREVER_VALUE 配置:

OS_SEMAPHORE_ON: 是否启用系统信号量的标识。数值为 1 则启用信号量功能,数值为 0,则不启用信号量。在 Demo 示例工程中,采用 configUSE SEMAPHORE 配置;

OS_MSGQ_ON: 是否启用消息队列的标识。数值为 1 则启用消息队列,数值为 0,则不启用消息队列。在 Demo 示例工程中,采用 configUSE_MSGQ 配置;

OSMSGQ_MAX_MSGNUM: 消息队列中保存的消息数量,默认配置为 5。在向该消息队列发送消息时,若消息数达到该数值时,则消息队列已满,需挂起等待,或者把旧数据冲掉。在 Demo 示例工程中,采用 configMSGQ_MAX_MSGNUM 配置;

OS_MUTEX_ON: 是否启用互斥信号量的标识。数值为 1 则启用互斥信号量,数值为 0,则不启用互斥信号量。在 Demo 示例工程中,采用 configUSE MUTEX 配置;

OS_TIMER_ON: 是否启用软件定时器的标识。数值为 1 则启用软件定时器,数值为 0,则不启用软件定时器。在 Demo 示例工程中,采用 configUSE TIMER 配置;

OSCALLBACK_TASK_PRIO: 用于配置软件定时器响应任务的优先级,推荐采用 OSHIGHEAST_PRIORITY-1。在 Demo 示例工程中,采用 configCALLBACK_TASK_PRIORITY 配置;

小嵌操作系统 SmallRTOS 是多任务抢占式操作系统,高优先级任务可以抢占执行,体现了操作系统的实时性。在 SmallRTOS 系统中,优先级 0 为最低优先级,该优先级为空闲任务 0SIdleTask 的专用优先级,用户创建的任务无法使用。除此之外,用户可以根据任务的重要程度自行配置。

操作系统运行频率(速率)常用 Ticks 表示, Ticks 亦被称为时钟滴答。操作系统"滴答"由硬件以规律性的定时中断产生。在小嵌操作系统 SmallRTOS 中,时钟"滴答"决定了系统的最小时间粒度,这个参数可以根据硬件平台进行配置。在 SmallRTOS 系统中,该参数采用宏定义 configTICK_RATE_HZ 进行配置。在 SmallRTOS 提供的大部分示例工程中,均配置的为 1000Hz,即每个时钟滴答间隔是 1 毫秒。该参数会影响 SmallRTOS 系统对任务的控制精度。

操作系统启动后,会按照任务的优先级选择性的执行,最先执行处于等待状态的最高优先级任务,直至该任务让出执行权或者被其它更高优先级的任务抢断。在系统运行的过程中,如果没有符合条件的任务需要执行,则运行系统中预留的 0SIdleTask (空闲任务)。

下面是小嵌操作系统 SmallRTOS 中经常用到的接口函数,供大家使用时参考;

一、系统中任务相关的 API 函数

OSTaskHandle_t OSTaskCreate(OSTaskFunction_t pxTaskFunction,

void* pvParameter,
const u0S16_t usStackDepth,
u0SBase_t uxPriority,
s0S8_t* pcTaskName)

OSTaskCreate 为小嵌操作系统 SmallRTOS 的任务创建函数,其中参数 OSTaskFunction_t pxTaskFunction 为任务函数,该任务函数定义为 void TaskFunction(void *pParameters); 任务函数中的参数 void *pParameters 亦即 OSTaskCreate 的第二个参数;第三个参数为任务的栈空间 usStackDepth,栈空间需要根据任务占用的空间多少进行调整;第四个参数为任务的优先级,除最低优先级 0 为系统保留外,均可使用。第五个参数为任务名字,任务名字也就是任务的标签,主要方便在调试时区分不同的任务。

函数 OSTaskCreate 的返回值为 OSTaskHandle_t 类型的任务句柄,该句柄可以被其它系统函数调用,以设置或控制任务的状态;

void OSTaskSleep(const uOSTick_t uxTicksToDelay)

OSTaskSleep 为小嵌操作系统 SmallRTOS 系统中任务延迟执行设置函数,通过此函数,可以把当前任务休眠若干毫秒的时间。参数 uOSTick_t uxTicksToDelay 代表休眠的时间长短,单位为 Ticks,用户可以通过 OSTICKS PER MS 把毫秒转换为 Ticks 计数;

OSTaskYield()

OSTaskYield 函数为 SmallRTOS 中的任务控制类函数,在任务函数中调用,用于让出当前任务的执行权,并切换到下一个处于等待执行状态的任务;函数 OSTaskYield 会把当前任务移到等待执行队列的末尾,若只有当前任务处于等待执行状态,则仍然执行该任务;

void OSTaskSuspend(OSTaskHandle t TaskHandle)

OSTaskSuspend 函数为系统任务挂起函数,任务挂起后,将不再参与系统的调度,但任务仍然保留在系统中,任务占用的资源不会释放。参数 TaskHandle 用于表示待挂起的任务句柄,该数值若为 NULL,则挂起当前正在运行的任务;

void OSTaskResume(OSTaskHandle t TaskHandle)

OSTaskResume 函数用于把挂起的任务恢复(激活),使该任务重新参与系统的调度,参数 TaskHandle 表示待恢复的任务句柄,该参数不允许为 NULL。此函数不是中断安全函数,不允许在中断函数中调用该函数;

sOSBase_t OSTaskResumeFromISR(OSTaskHandle_t TaskHandle)

OSTaskResumeFromISR 函数用于把挂起的任务恢复(激活),使该任务重新参与系统的调度,参数 TaskHandle 表示待恢复的任务句柄,该参数不允许为 NULL;此函数为中断安全函数,只能在中断服务函数中调用;

OSStart()

函数 0SStart 为 0SStartScheduler()函数的宏定义, 0SStartScheduler()函数是 SmallRT0S 中的任务调度 启动函数;在该函数中,系统会设置空闲任务 0SIdleTask 及时钟中断(时钟滴答); 0SIdleTask 任务为 系统空闲任务,若系统中无其它需要执行的任务,则会调用该空闲任务,空闲任务可以用于统计当前系统 的利用率,及释放处于待删除状态任务的资源; 时钟中断则为系统的 ticks 配置,整个系统的运行即依赖 此 ticks 驱动运行;

二、任务同步信号量相关的 API 函数

OSSemHandle_t OSSemCreate(void)

函数 OSSemCreate 为信号量(Semaphore)创建函数,用于创建任务间及中断与任务间同步的信号量。信号量创建后,默认有效信号量计数值为 0,表示该信号量无有效信号,对应的 OSSemPend 函数处于阻塞状态,等待有效信号;函数返回值为 OSSemHandle_t 类型的句柄,方便用于对该信号量的操控;

sOSBase_t OSSemPend(OSSemHandle_t SemHandle, uOSTick_t xTicksToWait)

函数 OSSemPend 为信号量等待函数,在任务执行函数中调用,用于等待相关同步的信号量;参数 OSSemHandle_t SemHandle 为信号量句柄,参数 uOSTick_t xTicksToWait 为任务阻塞时间,单位为 Tick 数,若设置为 OSPEND FORVER VALUE,则会永远阻塞,直至指定信号量 SemHandle 获取到有效信号;

sOSBase_t OSSemPost(OSSemHandle_t SemHandle)

函数 OSSemPost 用于向指定信号量发送有效信号,使处于等待该信号量的任务获取同步信号,以便恢复执行。注:此函数不能在中断服务函数中调用。

sOSBase_t OSSemPostFromISR(OSSemHandle_t SemHandle)

函数 OSSemPostFromISR 用于向指定信号量发送有效信号,使处于等待该信号量的任务获取同步信号,以便恢复执行。注:此函数只能在中断服务函数中调用。

三、任务同步消息相关的 API 函数

OSMsgQHandle_t **OSMsgQCreate(const** uOSBase_t uxQueueLength, **const** uOSBase_t uxItemSize)

函数 OSMsgQCreate 为消息队列的创建函数,用于创建任务间同步操作的消息队列,参数 uxQueueLength 为消息队列中的消息数的容量(消息数目超过此容量,则发送任务挂起,直到消息队列有空闲位置),第二个参数 uxItemSize 为单个消息的长度。其返回值为 OSMsgQHandle_t 类型的消息队列句柄,方便对消息队列的操控:

soSBase_t OSMsgQReceive(OSMsgQHandle_t MsgQHandle, void * const pvBuffer, uOSTick_t xTicksToWait)

函数 OSMssQReceive 用于在任务中接收指定消息队列的消息,在任务函数中调用。该函数为任务阻塞函数。参数 MssQHandle 为消息队列句柄,参数 pvBuffer 表示消息的指针,参数 xTicksToWait 为消息队列等待接收时间,单位为 Tick,若设置为 OSPEND_FORVER_VALUE,则会永远等待,直至指定消息队列 MssQHandle 获取到有效消息为止。函数返回值代表消息接收状态,若为 FALSE 则未接收到有效消息,若为 TRUE 则接收到有效消息:

soSBase_t OSMsgQReceiveFromISR(OSMsgQHandle_t MsgQHandle, void * const pvBuffer)

函数 OSMsgQReceiveFromISR 用于在中断函数中接收指定消息队列的消息;参数 MsgQHandle 为消息队列句柄,参数 pvBuffer 表示消息的指针,该函数不会阻塞。函数返回值代表消息接收状态,若为 FALSE 则未接收到有效消息,若为 TRUE 则接收到有效消息;注:此函数只能在中断服务函数中调用。

s0SBase_t OSMsgQSend(OSMsgQHandle_t MsgQHandle, const void * const pvItemToQueue, uOSTick t xTicksToWait)

函数 OSMsgQSend 用于向指定的消息队列发送消息,使处于等待该消息的任务获取同步消息,并恢复执行,其中参数 MsgQHandle 表示消息队列,参数 pvItemToQueue 表示消息地址(指针),参数 xTicksToWait 为消息发送等待接收时间,单位为 Tick,若设置为 OSPEND_FORVER_VALUE,则会永远等待,直至指定消息队列 MsgQHandle 有空闲位置。函数返回值代表消息发送状态,若为 FALSE 则消息发送失败,若为 TRUE 则消息发送成功;注:此函数不能在中断服务函数中调用。

soSBase_t OSMsgQSendFromISR(OSMsgQHandle_t MsgQHandle, const void * const pvItemToQueue)

函数 OSMsgQSendFromISR 用于向指定的消息队列发送消息,使处于等待该消息的任务获取同步消息,并恢复执行,其中参数 MsgQHandle 表示消息队列,参数 pvItemToQueue 表示消息地址(指针),如果消息队列已满,则函数不会阻塞,直接返回发送失败信息。注:此函数只能在中断服务函数中调用。

四、定时器相关的 API 函数

OSTimerHandle_t **OSTimerCreate**(OSTimerFunction_t Function, **void*** pvParameter, uOSBase_t uxPeriodicTimeMS, sOS8_t* pcName)

接口函数 OSTimerCreate 用于创建定时器。其中参数 Function 为定时器的服务函数,用于响应定时器,函数 OSTimerFunction_t 的定义类型为 void TimerFunction(void *pParameters)。pvParameter 为定时器服务函数的参数,不用时可以设置为 NULL。参数 uxPeriodicTimeMS 为定时器的周期,单位为毫秒。参数 pcName 为定时器的名称,方便区分不同的定时器;注意:定时器服务函数中禁止添加信号量等待、消息队列等待等阻塞函数,为不影响系统的性能,定时器服务函数耗时越少越好。

uOSBase_t OSTimerStart(OSTimerHandle_t const TimerHandle)

定时器创建完毕后并不会自动启动,需要用户调用启动函数 OSTimerStart(),之后定时器才会生效。参数 TimerHandle 为定时器句柄,为定时器创建函数 OSTimerCreate()的返回值;

uOSBase_t OSTimerStop(OSTimerHandle_t const TimerHandle)

定时启动后,用户可以通过接口函数 OSTimerStop()停止定时。参数 TimerHandle 为定时器句柄,为定时器创建函数 OSTimerCreate()的返回值:

简单示例程序

下面是采用实时嵌入式操作系统 SmallRTOS 实现的多任务处理演示示例,主要包括任务创建、信号量创建、任务延时等功能。代码如下:

```
//任务句柄
OSTaskHandle_t
                TaskCtrlHandle = NULL;
                 TaskTest1Handle = NULL;
OSTaskHandle t
OSTaskHandle t
                  TaskTest2Handle = NULL;
//信号量句柄
OSSemHandle_t
                  SemHandle = NULL;
//消息队列句柄
OSMsgQHandle t
                  MsgQHandle = NULL;
//任务函数
static void TaskCtrl( void *pvParameters );
static void TaskTest1( void *pvParameters );
static void TaskTest2( void *pvParameters );
int main( void )
1
   // 创建消息队列,消息容量5个,消息长度为<u>int</u>类长度.
   MsgQHandle = OSMsgQCreate( 5, sizeof( uint32_t ) );
   // 创建信号量
   SemHandle = OSSemCreate();
   // 创建任务
   TaskCtrlHandle = OSTaskCreate(TaskCtrl, NULL, OSMINIMAL_STACK_SIZE,
OSLOWEAST_PRIORITY+1, "Ctrl");
   TaskTest1Handle = OSTaskCreate(TaskTest1, NULL, OSMINIMAL_STACK_SIZE,
```

```
OSLOWEAST_PRIORITY+1, "Test1");
   TaskTest2Handle = OSTaskCreate(TaskTest2, NULL, OSMINIMAL STACK SIZE,
OSLOWEAST_PRIORITY+1, "Test2");
   // 启动系统
   OSStart();
   for( ;; );
}
static void TaskCtrl( void *pvParameters )
   unsigned int uiValueToSend = 0;
   for( ;; )
   {
       //发送信号量
       OSSemPost(SemHandle);
       //发送消息队列
       OSMsgQSend( MsgQHandle, &uiValueToSend, OSPEND FOREVER VALUE );
       uiValueToSend += 1;
       //延时等待
       OSTaskSleep(200*OSTICKS_PER_MS);
   }
}
static void TaskTest1( void *pvParameters )
{
   unsigned int uiReceivedValue;
   for( ;; )
   {
       //等待接收消息
       OSMsgQReceive( MsgQHandle, &uiReceivedValue, OSPEND_FOREVER_VALUE );
       //do something here
   }
}
static void TaskTest2( void *pvParameters )
   for( ;; )
       //等待信号量
       OSSemPend(SemHandle, OSPEND_FOREVER_VALUE);
       //do something here
   }
}
```