## Zedboard 开发例程--点亮 Led 流水灯

### ——基于 PS+PL+SmallRTOS

# 1、目标规划

硬件平台: Zedboard;

软件平台: Vivado、SDK:

实时操作系统: SmallRTOS;

实现功能:采用 PL 添加 IP 核, PS 控制 GPIO 的方式,控制 LED 流水灯,同时熟悉"小嵌"操作系统 SmallRTOS 的多任务功能;

实现流程:建立工程 添加 ARM 内核、GPIO IP 综合、实现、烧写 板级测试;

## 2、整体设计

#### 整体框图为:




图 1、设计框图

核心功能由 ARM 软件实现。添加 PL 部分的 GPIO IP 主要目的是熟悉 IP 添加流程,如何和 ARM 内核连接,从而组建嵌入式系统。IP 功能是从总线上取出数据,送至 8 个 LED。

# 3、PL 部分实现

#### 3.1. 建立工程

打开开发平台 Vivado(若没有安装,请自行到网络上搜索下载),主界面如下图所示,欢迎界面看起来和之前的 PlanAhead、XPS 的欢迎界面差别比较大了,可以说是焕然一新吧。




图 2、欢迎界面

点击 Create New Project, 进入新建工程的向导, 逐步 next 即可。



图 3、新建工程向导 step1




图 4、新建工程向导 step2 指定工程名和存储路径

勾选图 5 复选框内的选项,表明不在此时指定源文件。




图 5、新建工程向导 step3




图 6、选择器件/开发板

最后一步: 所建立工程的概要信息。



图 7、新建工程信息总览

点击 Finish 之后,就进入 Vivado 主界面了,如图 8 所示。




图 8、 Vivado 主界面

主界面主要包括:

Flow Navigator: 在此可以找到整个设计过程中涉及到的所有流程

Sources: 工程包含的设计源文件,源码、约束等

Properties: 所选中对象的属性信息

Project Summary: 在此可以查看工程信息

Design Runs: 在此可以查看提示信息、警告、错误、也可以输入 tcl 命

#### 3.2. 流程控制子窗口




图 9、流程子窗口

后续的"Add Sources"、"Simulation"、"Synthesis"、"Implementation"以及"Generate Bitstream",都可以在该窗口找到执行菜单。

#### 3.3、创建 Block

在左侧的 Flow Navigator 子窗口找到 IP Integrator(默认展开),找到该目录下的 Create Block Design 命令并单击。




图 10

命名为 zedboard,如图 11 所示。

Please specify name of block design.	
<u>D</u> esign name: D <u>i</u> rectory:	zedboard S
Specify source set:	© Design Sources ▼
	OK Cancel

图 11

进度条跑完之后界面发生变化,出现了 Diagram 子窗口,Sources 自选项卡右 边多出了 3 个选项卡,如图 12 所示




图 12

#### 3.4、添加 cpu

在 Diagram 子窗体中找到 Add IP 按钮,位置如图 13 所示的提示框左上方。




图 13

点击按钮后,弹出 IP 搜索对话框,如图 14 所示。




图 14

输入 zynq,对 IP 进行过滤,结果如图 15 所示。




图 15

双击 ZYNQ7 Processing System, 会自动添加该 IP, 结果如图 16 所示。




图 16

除了双击之外,还可以选中后回车;还可以选中后拖拽至 Diagram 窗口中释放。

#### 3.5、添加其他 IP

用同样的方法查找并添加 GPIO IP, 如图 17 所示。




图 17

添加完成后的情形如图 18 所示。





图 18

在 XPS 中添加 AXI IP 时,XPS 会自动完成总线连接,创建相关端口,Vivado 默认不做任何工作。还可以看到总线的时钟和复位信号被单独拿了出来,如果没记错的话,之前是和其他总线信号放在一起的,封装在 BUS\_INTERFACE 中的。

#### 3.6、端口连接和 IP 配置

图 18 中可以看到 Run Block Automation 和 Run Connection Automation 选项,Run Block Automation 可以为模块创建端口,Run Connection Automation 可以完成端口的自动连线。

点击 Run Block Automation, 进入图 19 所示的界面。



#### 图 19

看一下注释,该过程是将开发板的预设置导入进来,并且将 FIXED\_IO(MIO)、DDR 接口生成外部连接端口。OK,进度条跑完之后,界面发生变化,如图 20 所示。




图 20

DDR, FIXED\_IO 已经连接到端口,还多出了TTC0\_WAVE0\_OUT等选项,应该是对PS7进行了参数配置造成的,双击PS7可以对之进行配置,界面如图21所示,和XPS中大同小异,配置过程不多说了,这里没有改动。




图 21

双击 GPIO IP 对之进行配置,主要是将位宽改为 8bits,如图 22 所示。




图 22

点击 Run Connection Automation,选择,如图 23 所示。




图 23

弹出对话框如图 24 所示,提示将 gpio 的 AXI 接口映射到主端的地址空间。还询问是否自动连接时钟,这里不管它,直接 OK。




图 24

连线结果如图 25 所示。




图 25

系统自动添加了互联模块(AXI Interconnect,和 XPS 相同)和一个时钟、复位控制模块。

再次 Run Connection Automation,将 GPIO 连接到输出端口,在图 26 所示对话框中选择开发板端口为 leds 8bits。




图 26

终于完成了,不容易啊,最终结果如图 27 所示。




图 27

## 3.7、为 Block Design 创建 wrapper 文件

点击 Sources 自选项卡,按照图 28 的指示为该 Block Design 创建 wrapper 文件,bd 文件是不可以作为设计项层的,为了方便项层调用,需要为之生成一个wrapper 文件。




图 28

选择让 Vivado 帮助我们管理 wrapper 文件,如图 29 所示。




图 29

#### 3.8、添加约束文件

这里我也不确定是否需要添加 DDR 和 MIO 相关引脚的约束,暂时不管他们。由于所有连接都是自动完成的,有理由相信 Vivado 为这些引脚做了约束,所以,这里我忐忑的偷个懒,不写约束代码,直接 Generate Bitstream。

果然直接过了,估计没问题了,转战 SDK。




图 30、导出硬件设计




图 31 启动 sdk

将硬件导出(1、File→Export Hardware 2、File→Launch SDK,相当于 PlanAhead 和 XPS 的 Export Hardware & Launch SDK)。进入 SDK 欢迎界面后,SDK 会自动导入硬件信息,如图 32 所示。




图 32

## 4、PS部分实现

SDK 导入后,如下图所示。




图 33

在此基础上,我们创建板级支持包 BSP 工程,点击 SDK 菜单下的 File->New->Board Support Package




图 34

SDK 弹出如下配置对话框,我们把 Project name 重命名为 SmallRTOS\_bsp,其它采用默认配置即可,直接点击 Finish 按钮。




图 35

接着弹出如下对话框,选择根据需要选择板级支持包的功能组件,我们选择如下两个组件:xilffs,xilrsa等




图 36

点击 OK 按钮后,弹出如下进度提示框,表示正在生产 BSP 板级支持包。




图 37

生成完毕后,在左侧栏会出现如下所示的两个工程:




图 38

接着,就可以创建应用程序了。

接着,就可以创建应用程序了。

在 SDK 的菜单中点击 File->New->Application Project, 如下图所示:




图 39

在 SDK 的弹出对话框中,填写应用程序的名字,比如 SmallRTOSDemo 等,板级支持包选择已经创建的工程 SmallRTOS\_bsp。之后点击按钮 Next




图 40

此时会出现示例工程选择对话框,如下所示,可以根据需要自行选择,我们选择 Empty Application




图 41

点击按钮 Finish 后,应用工程就创建完毕了,不过此时应用工程是空的,还无法使用。




图 42

接下来我们向应用程序 SmallRTOSDemo 中添加代码文件,我们在这里偷个懒,直接采用现成的代码。

从"小嵌"操作系统官方网站下载其源代码,打开 SmallRTOS 压缩包,找到如下路径\Demo\CORTEX\_A9\_Zynq\_Zedboard\_SDK\SmallRTOSDemo\src, 把该路径下的文件全部拷贝到刚刚创建的 SmallRTOSDemo\src 文件夹下,注: 把 lscript.ld 文件也拷贝过去:

此时,右键点击工程 SmallRTOSDemo,在弹出菜单中点击 Refresh。




图 43

一般情况下 Refresh 完毕后,工程会自行编译,此时会提示报错信息,这是因为部分路径还没有指定,一些文件找不到。




图 44

右键点击工程 SmallRTOSDemo, 在弹出菜单栏中选择 Properties

此时 SDK 弹出编译环境配置对话框,选择 C/C++ General -> Paths and Symbols, 打开 Include 小贴签项,点击 Add 按钮。




图 45

出现如下配置提示框,点击 Workspace 按钮




图 46

在弹出框中,选择工程SmallRTOSDemo下的src文件夹,点击OK。




图 47

路径会显示到 Directory 的编辑框里,点击 OK 按钮即可。




图 48

按照同样方式添加 SmallRTOS 的 OS 及 CPU 路径,如下图所示。




图 49




图 50




图 51




图 52

添加完毕后,路径会显示在列表中,如下图所示:




图 53

此时点击 Apply 按钮, 使配置参数生效, 此时弹出对话框如下所示, 点击 Yes 即可。




图 54

上述对话框退出后,工程在会重新编译(若无自动编译,请手动编译)。




图 55

这次编译成功了, 生成了 SmallRTOSDemo. elf 文件, 出现如下编译后的结果:

```
arm-xilinx-eabi-size SmallRTOSDemo.elf | tee "SmallRTOSDemo.elf.size"
  text data bss dec hex filename
  56188   1968  187220  245376   3be80  SmallRTOSDemo.elf
  'Finished building: SmallRTOSDemo.elf.size'
  ''
```

17:37:46 Build Finished (took 14s.272ms)

到这一步,我们大部分的工作基本上已经完成了,不过默认的例程不是 LED 流水灯的控制,我们还需要进行适当的调整,来运行 LED 灯的示例工程。

找到工程中的 main.c 文件,在其中找到如下宏定义; #define mainSELECTED\_APPLICATION 0 把其更改为 #define mainSELECTED APPLICATION 1

保存文件后,工程会重新编译,编译完毕后,即可下载到 Zedboard 上测试验证了。

注: 在线下载测试时,需首先载入 bit 文件; 在 SDK 中有专用的 bit 文件载入工具,如下图所示:




图 56

至此,全部工作已经完成,可以下载到板卡进行测试验证了。

下面把 LED 控制的关键代码贴出,供朋友们参考:

```
staticintprvSetupGpio( void );
intmain_led()
{
   prvSetupGpio();
   LedSemHandle = OSSemCreate();
    // configure and start tasks
    CtrlTaskHandle = OSTaskCreate(TaskCtrl, NULL, OSLOWEAST_PRIORITY+1,
OSMINIMAL_STACK_SIZE, "Ctrl" );
    LedTaskHandle = OSTaskCreate(TaskLed, NULL, OSLOWEAST_PRIORITY+2,
OSMINIMAL_STACK_SIZE, "Led" );
    /* Start the tasks and timer running. */
   OSStart();
   for( ;; );
return 0;
staticintprvSetupGpio( void )
{
int Status;
    // Initialize the GPIO driver
    Status = XGpio_Initialize(&Gpio, XPAR_LEDS_ID);
    if (Status != XST SUCCESS) {
       return XST_FAILURE;
    }
    // Set the direction for all signals to be outputs
   XGpio_SetDataDirection(&Gpio, LED_CHANNEL, 0x00);
    return XST_SUCCESS;
}
voidTaskCtrl( void *pvParameters )
{
   for( ;; )
```

```
xil_printf("Ctrl Task\r\n");
       OSSemPost(LedSemHandle);
       OSTaskSleep(500*OSTICKS_PER_MS);
    }
}
voidTaskLed( void *pvParameters )
{
    short i = 0;
   for( ;; )
    {
       xil_printf("Led Task\r\n");
       OSSemPend(LedSemHandle, OSPEND_FOREVER_VALUE);
       if(i>7)
       {
            i = 0;
       XGpio_DiscreteWrite(&Gpio, LED_CHANNEL, (1<<i));</pre>
        i += 1;
   }
}
```