# 第25讲存储设备原理

数据是如何在计算机系统中持久保存的?

#### 本讲内容:

• 存储系统原理

• 持久数据的存储: 磁、光、电

### 1. 存储系统原理

### 为什么会有内存和外存?

我们的状态机 (M,R)

- Memory 内存
- Registers 寄存器 (原则上可以不需要)

存储"当前状态"的需求

- 可以寻址
  - 根据编号读写数据
- 访问速度尽可能快
  - 越快就意味着越难 persist
  - 干存允许状态在掉电后丢失
    - 机械玩具就没有这个烦恼





## 开始持久化之旅

Persistence: "A firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition."

除了"当前状态", 我们希望更大、更多的数据能"留下来"(并且被操作系统有效地管理起来)

#### 持久化的第一课: 持久存储介质

- 构成一切文件的基础
  - 逻辑上是一个 bit/byte array
  - 根据局部性原理、允许我们按"大块"读写
- 评价方法: 价格、容量、速度、可靠性
  - 再次见证人类文明的高光时刻!

### 2. 持久化存储: 磁

持久化可能没有想象的那么困难——我们只需要一个"能反复改写的状态"

• 当然,要可寻址+用电路改写



### 磁带 (Magnetic Tape, 1928)

#### 1D 存储设备

- 把 Bits "卷起来"
  - 纸带上均匀粘上铁磁性颗粒
- 只需要一个机械部件 (转动) 定位

■ 读取: 放大感应电流

■ 写入: 电磁铁磁化磁针











### 磁带: 作为存储设备的分析

#### 分析

- 价格
  - 非常低 都是廉价的材料
- 容量
  - 非常高
- 读写速度
  - 顺序读取: 勉强 需要等待定位
  - 随机读取: 几乎完全不行
- 可靠性
  - 存在机械部件、需要保存的环境苛刻

### 今天的应用场景

• 冷数据的存档和备份





## 磁鼓 (Magnetic Drum, 1932)

### $1D \rightarrow 1.5D (1D \times n)$

- 用旋转的二维平面存储数据
  - 无法内卷,容量变小
- 读写延迟不会超过旋转周期
  - 随机读写速度大幅提升






# 磁盘 (Hard Disk, 1956)

 $1D \rightarrow 2.5D (2D \times n)$ 

• 在二维平面上放置许多磁带 (内卷)





### 磁盘: 作为存储设备的分析

#### 分析

- 价格
  - 低 密度越高, 成本越低
- 容量
  - 高 (2.5D) 平面上可以有数万个磁道
- 读写速度
  - 顺序读取:较高
  - 随机读取: 勉强
- 可靠性
  - 存在机械部件, 磁头划伤盘片导致数据损坏

#### 今天的应用场景

• 计算机系统的主力数据存储(海量数据:便宜才是王道)



### 磁盘: 性能调优

#### 为了读/写一个扇区

- 1. 读写头需要到对应的磁道
  - 7200rpm → 120rps → "寻道" 时间 8.3ms
- 2. 转轴将盘片旋转到读写头的位置
  - 读写头移动时间通常也需要几个 ms

#### 通过缓存/调度等缓解


- 例如著名的"电梯"调度算法
- 现代 HDD 都有很好的 firmware 管理磁盘 I/O 调度
  - /sys/block/[dev]/queue
  - [mg-deadline] none (读优先: 但写也不至于饿死)



### 3. 持久化存储: 坑

## 坑:天然容易"阅读"的数据存储









### Compact Disk (CD, 1980)

在反射平面 (1) 上挖上粗糙的坑 (0)

- 激光扫过表面, 就能读出坑的信息来
  - 飞利浦(碟片)和索尼(数字音频)发明
  - ~700 MiB,在当时是非常巨大的容量







# 光盘: 作为存储设备的分析

#### 分析

- 价格
  - 很低(而且很容易通过"压盘"复制)
- 容量
  - ■高
- 读写速度
  - 顺序读取速度高: 随机读取勉强
  - 写入速度低 (挖坑容易填坑难)
- 可靠性
  - ■高

#### 今天的应用场景

• 作为数字收藏



### 4. 持久化存储: 电

不管是磁盘还是光盘,它都是把某一个介质以内卷的方式卷在一个平面上。而但凡是这样的结构的设计,那个最终的那个旋转的机械部件是逃不掉的。而机械部件逃不掉就意味着它至少有毫秒级的延迟,你不可能有一个每秒1000万转的电机。第一做不出来,第二很容易造成损坏。

如果你想要和我们的 CPU 和内存能够匹敌的速度的话,电就是唯一的解决方案。

### Solid State Drive (1991)


#### 之前的持久存储介质都有致命的缺陷

- 磁: 机械部件导致 ms 级延迟
- 坑(光): 一旦挖坑, 填坑很困难(CD是只读的)

密度和速度:最后还得靠电(电路)解决问题

- Flash Memory "闪存"
  - Floating gate 的充电/放电实现 1-bit 信息的存储





我们的磁盘是一个 2.5D 的存储。在一个平面,上面内卷了很多个磁带,然后又有好多个平面。

而我们的 Flash memory,你基本上 3D 或者也可以说是2.5D。在 2.5D 的空间里面, XYZ 的坐标你可以放很多很多个bit。而这个 XYZ 它的精度或者说它的这个大小会比机械盘要小得多,就是因为它小,所以它的容量可以做得非常高,而且它的读写速度也很快,它可以直接通过电路来读写。

而且 SSD 它有一个不讲道理的特性。因为它是通过电路读写的,电路是并行的,所以它的容量越大,速度越快。你想一想,我有两个电路,那我就可以同时从两个电路里面读数据,对吧? 所以你们会发现比如说你买一台电脑,它有这个 256G、 512G 和 1T 的三个版本,然后你会看评测的话,那个 1T 的版本,它的磁盘的读写速度会比 256G 更快。

### Flash Memory: 几乎全是优点

#### 分析

- 价格
  - 低(大规模集成电路, 便宜)
- 容量
  - 高 (3D 空间里每个 (x, y, z) 都是一个 bit)
- 读写速度
  - 高(直接通过电路读写)
    - 不讲道理的特性:容量越大,速度越快(电路级并行)
    - 快到淘汰了旧的 SATA 接口标准 (NVMe)
- 可靠性
  - ■高(没有机械部件, 随便摔)






### USB Flash Disk (1999)

#### 优盘容量大、速度快、相当便宜

- 很快就取代了软盘,成为了人手n个的存储介质
  - Compact Flash (CF, 1994)
  - USB Flash Disk (1999, "朗科")

### 放电 (erase) 做不到 100% 放干净

- 放电<mark>数千/数万次</mark>以后,就好像是"充 电"状态了
- Dead cell; "wear out"
  - 必须解决这个问题 SSD 才能实用



所以只有解决了这个问题,SSD才能真正投入大规模使用。 典型的SSD上就放置了一个完整的计算机系统!

- 它有内存做缓存
- 它有一个cpu
- • • •

### 优盘和 SSD 的区别

#### 优盘, SD 卡, SSD 都是 NAND Flash

- 但软件/硬件系统的复杂程度不同,效率/寿命也不同
  - 典型的 SSD
    - CPU, on-chip RAM, 缓存, store buffer, 操作系统 ...
    - 寿命: ~1 PiB 数据写入 (~1.000 年寿命)
  - SD 卡
    - SDHC 标准未规定
      - 黑心商家一定会偷工减料
    - 但良心厂家依然有 ARM 芯片




#### 一定不要用便宜的优盘保存重要数据

•×宝9.9包邮的优盘,芯片一毛钱都能省.....



### 优盘和 SSD 的区别 (cont'd)

软件定义磁盘:每一个SSD里都藏了一个完整的计算机系统



- FTL: Flash Translation Layer
  - "Wear Leveling": 软件管理那些可能出问题的 blocks
  - 像是 managed runtime (with garbage collection)



它有一个技术叫做wear leveling:你的闪存用着用着就坏掉,那我会根据你写入的负载,把你的写入均匀地分到闪存盘上的每一个闪存块上面。然后这部分闪存管理的核心和我们内存管理其实是一样的,它就是一个VR 眼镜(本质上都是管理一个巨大的字节数组不是吗)。我们有一个巨大的字节数组,然后我们为了效率,不是以字节为单位管理,而是block。block是擦除的最小单位,一个block里面又有很多page,page是读取的最小单位。

# Wear Leveling

#### 再一次, VR 眼镜

Logical block address (LBA) → Physical block address (PBA)

#### 道理简单,实现困难

- SSD 的 Page/Block 两层结构
  - Page (读取的最小单位, e.g., 4KB)
  - Block (写入的最小单位, e.g., 4MB)
  - Read/write amplification (读/写不必要多的内容)
- · Copy on write
- "VR 眼镜" 本身也需要更新
  - Coding for SSDs



那比如我们现在有很多block了。那么对于操作系统来说,它可以发出指令,往第三个块上执行1000次写。把第三块写一次,等你写完再来,再写一次,再写一次。在操作系统看起来它往编号为3的块里面写了1000次,但是实际上对于这个SSD来说,它有一个和虚拟内存一样的翻译层,它有一个数据结构f(理解为某种函数),你可以理解成是一个VR眼镜,然后戴上这个VR眼镜以后,我上一次写的编号为3的这一块可能映射到物理块,是第100块,下一次写的时候我就把它映射到第101块。所以我们的,SSD里面的主控,它里面有缓存,会把你所有对磁盘的写均匀的分布到这个磁盘的各个位置上。

才我讲到 SSD 里面读的最小的单元是page,一个page可能比如说 4 kb,然后一个写入的最小单元其实是 4 mb,所以如果你要往里面写,哪怕是一个字节的数据的话,你都需要把这个 4 mb 给读出来,然后 4 mb 读出来以后,你要分配一个新的物理块,然后把这个 4 mb 改了,这就是写放大。同样也有读放大。我们的 SSD 要管理好所有的来自我们的系统的请求,然后把他们排好队,然后一个高效的处理。

你们可以想象的是现在的SSD,当你的写入到来的时候,他应该不会立即把它写进去——为了寿命。就和我们的缓存一样,我们的写操作到达了磁盘以后,尤其是SSD,包括今天的机械盘。其实如果你们有发现的话,如果你们写其哪怕写一个机械盘,甚至是直接写这个盘,不经过操作系统直接写这个盘,你都会发现在一开始的时候这个写入速度是很快的。然后这个写入速度很快,写 u 盘也是的,一开始写入速度很快,然后稍等一会以后,这个写入速度就会掉下去,就是因为不管是我们的 u 盘也好,还是我们的机械硬盘也好,还是闪存盘也好,它外面都有一个小的计算机系统,然后这个计算机系统会在你的请求到达磁盘以后立即给你一个反馈。好,我已经收到了,你可以再给我了。然后他在后面会悄悄的一点,再把这个请求慢慢给真正的落到磁盘上。

而我们的 SSD 是一个,尤其就它的这个主控是做的尤其复杂的,它的缓存做的尤其的大,因为它不仅要嗯说我只是一个 write buffer,它把你写进来的数据先放到内存里,这样我就可以返回了。

而且它还要管所有的逻辑块到物理块的映射,然后总的来说它是一个和我们刚才讲的 copy on write 写实复制的数据结构类似的一个思路,就是当你要写一块的时候,想写这一块的时候,你就会把这一块重新复制一块,对吧?也就是说旧的这一块还在系统里面,旧的这块里面没有消掉,但是我们把新的这一块,哎重新做一个映射,说我们的 3 号要映射到,比如说这个第 101 号物理块, 3 号就映射给它。然后这部分其实还挺复杂的。

### FTL带来的性能、可靠性、安全性问题

大家可记得修电脑引发的血案?

- 首先, (快速)格式化是没用的
  - (M5 会告诉你这一点)
- 在你理解了FTL之后
  - 即便格式化后写入数据(不写满)
    - 同一个 logic block 被覆盖, physical block 依然存储了数据 (copy-on-write)
    - 需要文件系统加密



#### 另一个 memory system 相关的安全问题

- Row Hammer (TCAD'19)
  - 更重的负载可能会 "干扰" 临近的 DRAM Cells



然后当然 SSD 也带来很多有更有趣的问题,比如说刚才我们讲了写时复制,就意味着你原来的数据都还在——这是不是很危险啊?因为曾经有过一个影视明星因为修电脑发生过某个惨案。如果你们有任何的数据不希望被别人看到的话,你们当然会想我要把这个文件删掉。如果你们会想着如果这个数据实在是太不想被别人看到了,你会把这个磁盘给格式化。然后实际上把磁盘格式化,也不能真正的把文件删掉。

我们的马上布置的一个实验,你们会在一个实验里面去看到有一个文件系统,然后这个文件系统里面 我会在里面放一些图片,然后我会把这个文件系统做一个格式化,然后格式化完了以后,嗯,你看起 来如果你挂载那个虚拟磁盘镜像的话,你会看到里面一个文件也没有,但你还是可以把很多的图片给 恢复出来。

然后在你理解了就知道这个 SSD 有这个 wear leveling,也就是说一块数据在 SSD 里,它绝对不会轻<mark>易再去写它一次,因为写一次就少一次</mark>,他要维护每一个,他有一张表维护了每一个block,它的寿大概寿命在哪里? 所以你想这个数据在这里,他就绝对不会想去再写一次。所以你哪怕把它格式化了,你的 SSD 都这个数据都还在里面。也这也就意味着如果真的有一个人他可以 hack 这个主控的芯片的话,就他比如说他可以把你的这个SSD的主控下下来,换上他的主控,他就可以把你的 Flash 里面所有的数据都给找出来,那么你的数据就被他拿到了。

这个时候就引来了一些更有趣的问题,比如说你们的文件系统是加密的,一般比如说今天的手机上面的文件系统都是加密的。加密带来一个好处是你就算是你的盘物理性的落入了别人的手里,他也不可

能从里面恢复出数据,除非他有你的密钥。但同时也意味着如果你的盘真的发生了数据损坏的话,你也更难把它的数据给救出来。


### SSD 的可靠性:另一个故事

什么?硬件里的软件?

• 其实非常复杂: 算法, cache; store buffer; ...

谁写出来的? 那可得有 bug 啊!

- 让我们好好构造疯狂的 workloads, 把它弄挂吧!
  - Understanding the robustness of SSDs under power fault (FAST'13)





# 5. Take away messages

无论是内存还是持久存储,最终胜出的仍然是电——它的密度和速度是其他介质难以比拟的。但同时我们也看到,NAND Flash 作为持久存储时有着巨大的缺陷——写入寿命。但我们也看到了工业界竟然敢于试制这样跨时代的产品,在十多年的争议中终究成为了今天存储的主角。如果更快的 non-volatile memory 到来,我们的计算机系统是否会发生翻天覆地的变化?