Vyšší programovací jazyky pro mcu

Požadavky vpj na architekturu mcu, omezení a rozdíly vůči programování pro osobní počítače, optimalizace kompilátoru

Omezení a rozdíly vůči programování pro osobní počítače

Jazyk C pro mcu

- Je podporována norma jazyka C
- Omezené HW prostředky (velikost pamětí, hloubka a implementace zásobníku, ALU)
- Rozšíření díky speciálním instrukcím (bitové proměnné a instrukce) u osobního PC musí být
 - o SET, CLEAR, SET
 - Boolovské operace nad některými bity je možné provádět logické operace
- implementovaná softwarově
- Absence OS

Datové typy

- Většina podporována
- Typ int je u 8/16bit MCU 16bitový a u 32bit MCU 32bitový
- Typ double u některých 8bit mcu není podporován
- Navíc typ bit pro bitové proměnné
- Klíčové slovo volatile pro SFR registry

Programové konstrukce

- Někdy nutná SW implementace zásobníku
- Omezené nebo zakázané rekurzivní volání funkcí

Absence OS

- Absence dynamického přidělování paměti (klíčové slovo New)
- Chybí kontrola přístupu do paměti
- Přímý přístup k HW (SFR)
- Vlastní řešení multitaskingu
- Vlastní řešení ukládání kontextu při volání přerušení

Požadavky VPJ na architekturu MCU

Požadavky hll na architekturu mcu

- Cílem je snížení kódové nadbytečnosti při používání vyšších programovacích jazyků
- Co nejefektivnější implementace typických konstrukcí jako jsou datové struktury, pole, matematické výpočty, větvení, volání podprogramů

Několik akumulátorů (pracovní registr)

 Aby nedocházelo ke zbytečnému zdlouhavému přelévání obsahu registrů pro aritmetické operátory

Krátký instrukční cyklus

- Cílem je vystačit s jedním cyklem na instrukci (Single Cycle Instructions) Nejmenší počet taktů krystalu
 - o Přečtení
 - Dekódování
 - o Provedení instrukce s využitím architektury

Rozšířená podpora ukazatelů

- Přístupy k datům pomocí ukazatelům
- Speciální podpora 8, 16 a 24bitových ukazatelů
- Pre-dekrement a Post-inkrement při přístupech (X+, -X)

Dokumentace strana 395 (Instrukční sada)

- Poslední sloupec odkazuje na krátký instrukční cyklus
- První stránka udává 32 pracovních registrů

Indexování polí (array)

- Instrukce obsahuje jak adresu začátku pole, tak posun od začátku
- Přístup na prvky polí pomocí relativních adres (displacement Y+q, Z+q)
 - Ukazatel ukazuje na začátek pole a offset slouží jako index (pro datové struktury a pole)

Paměťové ukazatele (memory pointer)

- Pro přístupy k datům by měly být k dispozici nejméně 4 datové ukazatele (pointery)
 - Data zdroj (source pointer)
 - Cíl (destination pointer)
 - Ukazatel na zásobník (stack pointer)
 - Datový segment

Šíření příznaku nuly (Zero-Flag Propagation)

- Nějaká instrukce zahrnuje v sobě výsledek předchozí operace
 - ADC Add with Carry (Carry je výsledek přechozího sčítání)
 - SBC Subtract with Carry
 - CPC Compare with Carry
- Když porovnáváme 4bytové čísla na 1bytový ALU, ta stačí vědět, že se to v jednom bytu nerovnalo, a i kdyby se to ve zbylých rovnalo, tak výsledek bude false
- Podpora 16/32bitového odčítání/porovnání u 8bitových aritmeticko-logických jednotek (ALU)

Bitové proměnné

- Speciální bitové instrukce pro bitové proměnné, takže pro logické (booleovské) proměnné nejsou nutné náročné instrukce SET a CLEAR s použitím masek AND/OR
- Usnadňuje typy výpočtů (Stav jednotlivých pinů)
- Dokumentace 396 BIT AND BIT-TEST INSTRUCTIONS

Kódy instrukcí delší než 8 bitů

- Instrukce včetně operandů je v paměti uložená na jednom místě (nemusíme přistupovat opakovaně)
- Tak je možno instrukci i operand přečíst v jednom hodinovém cyklu, není nutno je číst postupně

Registry v normální oblasti paměti

- Datová paměti u Atmega má na začátku blok 32bytů
 - Na ně jsou mapovány registry RO-R32
- Umístění registrů v normálním adresním prostoru paměti, takže na proměnné v registrech je možno obracet prostřednictvím ukazatelů jako v datové oblasti SRAM

Ukazatel na zásobník (stack pointer - HW)

- SW přístupný
- Tak je možno instrukci i operand přečíst v jednom hodinovém cyklu, není nutno je číst postupně

Podpora 16/32bitových dat (16/32 data support)

- Podporuje aritmetické nebo logické instrukce s vyšší, než je nativní bytová šířka
- U 8(16)bitového procesoru jestli ALU dokáže pracovat s 16(32)bitovými daty

Optimalizace kompilátoru

- Cílem optimalizací jsou minimální velikost programu a co největší rychlost
- Požadavky jdou proti sobě (Závislý na požadavcích nebo omezení např. paměti)
- Podle toho se vybírají určité optimalizace
- Dělí se na:
 - Závislé na HW
 - Musí být podpora ze strany architektury
 - o Nezávislé na HW
 - Aplikované vždycky

Cíle optimalizace

- Optimalizace začíná u programátora návrhem programu a volbou reprezentace dat
 - Psát programy tak, abychom to kompilátoru co nejvíce usnadnili
- Zvýšení rychlosti programu
- Snížení velikosti programu a dat
- Způsob a stupeň optimalizace je možné volit v nastavení překladače

Optimalizace závislé na hardware

Registrované proměnné

- Automatické proměnné a parametry funkcí se, pokud možno co nejvíce umísťují do registrů
- Tím je přístup na ně efektivnější a nezabírají žádné paměťové místo v RAM

Optimalizace jednoduchým přístupem

• Přístupy na interní datové a bitové adresy jsou optimalizovány strojovými instrukcemi závislými na MCU, využívají se speciální posloupnosti strojových příkazů

Reorganizace kódu

- Je-li smyčka FOR efektivnější než programátorem použitá smyčka WHILE, kompilátor kód změní
- Nebo jestliže smyčka čítá nahoru a pak následuje dotaz <> 0, zkouší se, zda existuje příkaz procesoru pro ?:<>
- Pokud ne, smyčka se otočí a testuje se na=0

Optimalizace nezávislé na hardware

Zpracování konstant (constant folding)

Výpočty, které obsahují konstanty, jsou v co největší míře prováděny již kompilátorem

Vyloučení opakujících se výpočtů nebo částí výrazů

Vícenásobné (opakované) výpočty nebo stejné části výrazů uvnitř výrazu nebo funkce jsou
pokud možno co nejvíce eliminovány a počítají se jen jednou, přičemž výsledek prvního výpočtu
se ukládá do registru

Optimalizace skokových příkazů

- Meziskoky (skok na jiný skok) jsou odstraňovány tak, že se nahradí skokem na konečný cíl
- Zahrnuje to také volbu optimálního skokového příkazu v závislosti na délce skoku (16bitový nebo 32bitový příkaz)
- Vícenásobné skoky (IF) nahradí skokem přímo na cílovou adresu
- Kompilátor si může zvolit podle vzdálenosti, zda použije absolutní (úplná cílová adresa) nebo relativní (změna mezi současnou pozicí a cílovou pozicí) skok

Vyloučení mrtvého kódu

Odstranění nepoužívaného pasivního zdrojového kódu z programu

Náhrada opakujících se úseků programu skoky

• Identické úseky kódu na různých místech v programu se vytvářejí jen jednou a zpracovávají se pomocí skokových příkazů

Negace skoků

- Testy pro podmíněné skoky se invertují, lze-li tím odstranit jiné skoky nebo nepoužívaný kód
- Někdy když zneguje podmínky, tak se můžeme zbavit jedné větvě nebo zjednodušit

Překrývání dat

- Datové segmenty funkcí jsou označeny jako staticky překrývané
- Spojovací program pak má možnost překrývat segmenty
- V některých knihovnách, či funkcí můžeme deklarovat lokální proměnné s klíčovým slovem static, tím je paměť přiřazena trvale, i když není dostupná ze všech částí programu
- Když kompilátor vyhodnotí, že může přidělenou paměť využívat vícenásobně aniž by to ovlivnilo běh programu, může paměťové místo sdílet mezi více části programu

Optimalizace plnění

- Redundantní příkazy plnění (zavádění) se odstraňují
- Vylučuje se tak nepotřebné zavádění dat a konstant z paměti
- Složitější operace se nahrazují jednoduššími, je-li tím možno ušetřit paměťové místo nebo čas běhu programu
- Do proměnné přidělíme hodnotu a potom se hodnota přepíše výsledkem jiné operace (na začátku vynulování), pokud zjistí, že její obsah není nikdy využíván, tak může počáteční přiřazení vynechat

Optimalizace jednoduchých smyček

- Jednoduché smyčky (kód, který není moc velký) se optimalizují z hlediska doby běhu tak, že se kód vysune ze smyčky
- Vezmeme kód ze smyčky a několikrát ho zkopírujeme za sebou
- Rychlost programu se zvýší, ale zároveň se zvětší paměťová náročnost

• Optimalizace obzvlášť >>horkých<< míst programu, většinou smyček (90% času v 10% kódu)

Rotace smyček

- V programových smyčkách se zamění uspořádání kódu, dosáhne-li se tím rychlejšího a efektivnějšího kódu
- Nesmí být na sobě závislé
- Pracování se stejnou proměnnou, která řídí opakování smyčky (for)

Optimalizace řídícího toku

- Výrazy typu switch case (zkompilování kaskády if) se optimalizují a zjednodušují jako skokové tabulky nebo skokové řetězce
- Proměnné z různých oblastí paměti se zavádějí přímo do operace
- Pokud hodnoty v jednotlivých sekcí tvoří souvislý úsek, tak není nutné abychom testovaly jednotlivé hodnoty, ale můžeme skočit rovnou na správnou hodnotu