Technika Mikroprocesorowa Laboratorium 1

Patryk Wojtyczek i Marcin Wąsowicz

1 Obserwacja działania programu testowego

Ćwiczenie to wymagało odpowiedniego skonfigurowania środowiska przy użyciu przygotowanych plików źródłowych, nawiązaniu połączenia z urządzeniem wykorzystując program Putty, zaprogramowaniu ukladu FPGA i obserwacje działania programu.

Do obserwacji programu należało odpowiednio ustawić przełączniki SW[0] i SW[1]:

- SW[0] Jeśli ustawimy przełącznik SW[0] w pozycji "w dół", wówczas ręczny sygnał zegarowy będzie podawany po 4 impulsy za każdym wciśnięciem BTN[2]. W przeciwnym przypadku sygnał ma jeden impuls.
- SW[1] Jeśli przełącznik SW[1] ustawiony jest w pozycji "w dół", wówczas sygnał zegarowy podajemy ręcznie, wciskając przycisk BTN[2]. W przeciwnym przypadku sygnał jest generowany automatycznie z częstotliwością 1Hz.

```
mem init start.coe
                                                       buffers
   1 memory initialization radix=16;
   2 memory initialization vector=
   3 80,
   4 90,
   5 81,
   6 92,
   7 A0,
   8 00,
   9 00,
  10 00,
  11 00,
  12 00,
  13 00,
  14 00,
  15 00,
  16 00,
  17 00,
  18 00;
                                               5% h1/18 h:1
N... mem init start.coe
```

Rysunek 1: Kod programu

Program wykonuje następujące kroki:

- zapisz do rejestru r0 liczbę 0
- zapisz do rejestru r1 liczbę 0
- zapisz do rejestru r
0 liczbę 1
- zapisz do rejestru r1 liczbę 2
- zapisz do rejestru r0 wartość rejestru r1
- zapętl przez instrukcję skoku.

Rysunek 2: Działanie programu

Analizując poszczególne linie widzimy jak instrukcje zmieniają się zgodnie z programem z pliku .coe, jak zmieniają się wartości rejestrów, a także widzimy dump całej pamięci RAM.

2 Własny program

Zadanie polegało na napisaniu programu, który wykonuje instrukcje:

- Wyczyść zawartość rejestru r0, wpisując do niego wartość 0
- Wyczyść zawartość rejestru r1, wpisując do niego wartość 0
- Do rejestru r0 wpisuje liczbę 0x6
- Dodać do rejestru R0 wartość przechowywaną w pamięci RAM pod adresem 13
- Umieścić zawartość rejestru R0 w pamięci RAM w komórce o adresie 14
- zapętlić

Do wykonanie tego zadania wystarczyło lekko zmodyfikować plik .coe bazując na dokumentacji mikroprocesora (lub plik .cpu, gdzie również wszystko było opisne)

```
mem init start.coe+
                                                     buffers
   1 memory initialization radix=16;
    memory initialization vector=
   3 80,
   4 90,
   5 EE,
   6 86,
   7 DD,
   8 20,
   9 EE,
  10 00,
  11 00,
  12 00,
  13 00,
  14 00,
  15 00,
  16 00,
  17 00,
  18 00;
N... mem init start.coe[+]
                                           100% h18/18 h:2
```

Rysunek 3: Kod własnego programu

Po zaprogramowaniu urządzenia możemy zaobserwować działanie programu.

```
W=00 M: 80 90 EE 86 DD 20
W=00 M: 80 90 EE 86 DD 20
 =3 r0=6 r1=0 pc=6 A=5
=0 r0=6 r1=0 pc=6 A=5
 r0=6 r1=0 pc=6 A=6
=3 r0=0 r1=0 pc=1 A=0 R=80 W=06 M: 80 90 EE 86 DD 20 EE 00 00 00 00 00 00 00 06 00 =0 r0=0 r1=0 pc=1 A=0 R=80 W=06 M: 80 90 EE 86 DD 20 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 =1 r0=0 r1=0 pc=1 A=1 R=80 W=06 M: 80 90 EE 86 DD 20 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
=0 r0=6 r1=0 pc=6 A=5
=3 r0=6 r1=0 pc=7 A=E
=1 r0=6 r1=0 pc=7 A=7
=0 r0=6 r1=0 pc=0 A=7 R=00 W=06 M: 80 90 EE 86
0 r0=0 r1=0 pc=1 A=0 R=80 W=06 M: 80 90 EE 86
                                DD 20 EE 00 00 00 00 00 00 00 06
```

Rysunek 4: Logi programu

Widzimy kolejno zmieniające się wartości rejestrów i wpis do pamięci RAM w komórkę o adresie 14 liczbę 6 - co się zgadza bo 0+6 to istotnie 6. Widać tutaj też zapętlanie się programu.

3 Utworzenie nowej instrukcji procesora

3.1 Dodawanie

Celem tego ćwiczenia było dodanie nowej instrukcji procesora, która za pomocą 4bitu operacji pozwalałaby sprecyzować do którego rejestru mamy zapisac r0 + r1.

Instrukcja, która dodaje oba rejestry i zapisuje w r0 to 0010. Zauważamy, że instrukcja **0011** jest wolna więc będzie ona odpowiedzialna za zapis sumy rejestrów do rejestru r1.

```
buffers
            opcode <= mem_data_r; //odczytana dana z pamieci traktujemy jako kod operacji
pc <= pc + 1; //zwiekszamy zawartosc PC o 1
          begin
            state <= 3;
if(opcode[7]==0)
                                       //analizujemy bity 6, 5 i 4...
//jesli wszystkie sa ustawione na 000...
               case(opcode[6:4])
                 3'b000:
                 begin
                    //wykonujemy skok pod adres dany stala natychmiastowa
pc <= opcode[3:0]; //zaladuj do PC wartosc znaleziona w bitach 3:0 kodu instruk
                 3'b010:
                 begin
r0 <= r0 + r1;
                 3'b011:
                               // dodatkowa instrukcja, która zapisuje wynik dodawania do rl!
                  begin
                                      end
               endcase
            end
                                       //gdy bit 7 != 0, to kod operacji stanowi instrukcje load, store
            else
                                            //bit 6 == 1 -> instrukcja load/store
               if(opcode[6])
                 mem_address <= opcode[3:0]; //...wtedy adres znajduje sie w bitach 3:0
vlang | utf-8[dos] | 68% \107:70 |
NORMAL cpu.v
cpu.v" [dos] 156L, 5390C written
```

Rysunek 5: Zmodyfikowany plik cpu.v z instrukcją dodawania

3.2 Mnożenie

Następnie należało zmodyfikować cpu.v tak, aby umożliwić wykonywanie mnożenia. Problemem, który należy tu rozwiązać jest overflow przy mnożeniu dwóch liczb. Możemy to obejść zapisując wynik do obu rejestrów (sumarycznie mają dość pamięci, żeby pomieścić wynik).

```
begin
                                       //analizujemy bity 6, 5 i 4...
//jesli wszystkie sa ustawione na 000...
               case(opcode[6:4])
                  begin
                   //wykonujemy skok pod adres dany stala natychmiastowa
pc <= opcode[3:0]; //zaladuj do PC wartosc znaleziona w bitach 3:0 kodu instruk
                  3'b010:
                 begin
r0 <= r0 + r1;
                  3'b011:
                               // dodatkowa instrukcja, która zapisuje wynik dodawania do rl!
                  3'b110:
                 {r0, r1} <= r0 * r1
end
                  3'b111:
               endcase
            end
            else
                                       //gdy bit 7 != 0, to kod operacji stanowi instrukcje load, store
     ub move
                                                               vlang ( utf-8[dos] < 71% \120:83 ( E [142]tr.
NORMAL
```

Rysunek 6: Zmodyfikowany plik cpu.v z instrukcją mnożenia