# Краткая история GPU и введение в OpenCL


Вычисления на видеокартах. Лекция 1

Полярный Николай

polarnick239@gmail.com

Долго процессоры были одноядерными, и тактовая частота была их основной характеристикой.

В 2004 году рост частоты остановился на 3.6 ГГц (Pentium 4 Prescott).



1. Out-of-order исполнение позволяет начинать заранее делать будущие команды (Instruction-level parallelism).

- 1. Out-of-order исполнение позволяет начинать заранее делать будущие команды (Instruction-level parallelism).
- 2. Для улучшения ILP в случае ветвления кода существует branch-prediction.

- 1. Out-of-order исполнение позволяет начинать заранее делать будущие команды (Instruction-level parallelism).
- 2. Для улучшения ILP в случае ветвления кода существует branch-prediction.
- 3. Часто узкое место не вычисления, а подгрузка данных из оперативной памяти, поэтому существуют **L1/L2/L3 кеши.**

- 1. Out-of-order исполнение позволяет начинать заранее делать будущие команды (Instruction-level parallelism).
- 2. Для улучшения ILP в случае ветвления кода существует branch-prediction.
- 3. Часто узкое место не вычисления, а подгрузка данных из оперативной памяти, поэтому существуют **L1/L2/L3 кеши.**
- 4. Скрывать задержки обращения к памяти помогает так же **Hyper-threading** и **Simultaneous multithreading**.

- 1. Out-of-order исполнение позволяет начинать заранее делать будущие команды (Instruction-level parallelism).
- 2. Для улучшения ILP в случае ветвления кода существует branch-prediction.
- 3. Часто узкое место не вычисления, а подгрузка данных из оперативной памяти, поэтому существуют **L1/L2/L3 кеши.**
- 4. Скрывать задержки обращения к памяти помогает так же Hyper-threading и Simultaneous multithreading.
- 5. **Многоядерность**. В не-серверном компьютере выросла до 4 ядер в 2008 году. В 2017 году до 8-16 ядер.

# Процессоры: Single instruction, multiple data

- 1997, **MMX**: 64 бита, целочисленные операции, **8**xchar, **4**xshort, **2**xint
- 1999, SSE: 128 бит, floating-point операции, 4xfloat
- 2000, SSE2: 128 бит, теперь и над целыми, 16xchar, 8xshort, 4xint, 2xlong, 4xfloat, 2xdouble
- 2004-2006, **SSE3** / **SSE3** / **SSE4** / **SSE4.1** / **SSE4.2** расширения набора инструкций (горизонтальная работа с регистрами, специальные функции для видеокодирования и обработки строк)

## Процессоры: Single instruction, multiple data

- 2011, AVX: 256 бит, floating-point операции, 8xfloat, 4xdouble
- 2013, **AVX2**: 256 бит, теперь и над целыми, **32**xchar, **16**xshort, **8**xint, **4**xlong, **8**xfloat, **4**xdouble
- 2017, **AVX-512**: 512 бит, много подрасширений, мало где доступно, **16**xfloat, **8**xdouble

#### Множество Мандельброта без SIMD интринсик

```
float x = 0.0f;
float y = 0.0f;
for (iteration = 0; iteration < MAX_ITERATIONS; iteration++) {
    float xn = x * x - y * y + x0;
    y = 2 * x * y + y0;
    x = xn;
    if (x * x + y * y > INFINITY) {
        break;
    }
}
```

#### Множество Мандельброта с SSE, SSE2, SSSE3

#### Множество Мандельброта с AVX и AVX2

#### Software 3D

Вплоть **до 1996** года даже игры вроде DOOM, Quake и Duke Nukem 3D обсчитывали визуализацию 3D пространства на процессоре. Процессор справлялся в первую очередь благодаря низкому расширению экрана 320x200 и относительно простой графике.



## Специализированные 3D-ускорители

Около **1995-1997** начали набирать популярность специализированные 3Dускорители (такие как S3 ViRGE, ATI 3D Rage, 3dfx Voodoo) способные отрисовывать более сложную графику гораздо эффективнее.

# 3D-ускорители: программируемые шейдеры


Спецэффекты в играх становились все сложнее и стало невозможно продолжать предлагать программистам лишь жестко ограниченный набор 3D функциональности, возникла потребность дать гибкий инструмент для программирования видеокарты. Так появились программируемые шейдеры.

Стало возможно в каждом пикселе посчитать произвольную математику, и это позволило реализовать много интересных спецэффектов (таких как реалистичная вода, сложные модели освещения и т.п.).

#### Зарождение GPGPU

Благодаря популярности игр, архитектурным особенностям видеокарт (задача отрисовки обладает массовым параллелизмом, т.к. пиксели на экране можно обсчитывать независимо) и все возрастающей сложности игровой графики производительность видеокарт росла гораздо быстрее процессоров:

#### **GPU and CPU Peak Performance Trends**



#### Зарождение GPGPU

Поэтому видеокарты специализирурующиеся на отображении 3D-графики начали использовать и для других задач, таких как обсчет физики и моделирования сложных процессов.

Это стало возможно благодаря гибкости программируемых шейдеров, но тем не менее из-за специализации на 3D-графике гибкость шейдеров была ограничена, и для general-purpose задач возникла потребность нового, еще более гибкого API.

#### Появление GPGPU API

Стали появляться API лучше подходящие для general-purpose вычислений:

- 2006, Close to Metal поддерживался только на видеокартах от AMD, позже был заменен на OpenCL
- 2007, **CUDA** поддерживается только на видеокартах от **NVidia**
- 2009, OpenCL открытый стандарт поддерживающийся практически везде

#### Появление GPGPU API


Так же позже появилось несколько узко специализированных АРІ:


- 2011, RenderScript специально для Android, изначально ставил целью заменить OpenGL, с 2013 года стал пытаться заменить OpenCL
- 2014, Metal специально для устройств Apple, и графика, и вычисления

В результате на сегодняшний день для вычислений общего назначения обладающих массовым параллелизмом на видеокартах существуют удобные API, и реализовать потенциал видеокарты с их помощью гораздо проще чем теоретическую мощность процессора с помощью SIMD.

#### Производительность GPU

Производительность видеокарт же на порядок выше по обоим критическим показателям - вычислительная мощность и пропускная способность видеопамяти:






#### Мотивация

#### Цель курса:

- Понять что такое **массовый параллелизм** и как спроектировать алгоритм с его учетом
- Научиться использовать OpenCL
- Понять почему видеокарты хорошо подходят только для задач обладающих **массовым параллелизмом**
- Понять общие свойства архитектуры видеокарт и тем самым научиться оптимизировать алгоритмы
- Когда-нибудь потом, делая исследовательский проект, внезапно понять что вы можете за один вечер ускорить вычисления в десятки раз, что существенно увеличит скорость экспериментирования

# OpenCL платформы и устройства



## Модель вычислений

