Assembly Top

H2

H3

C26

S1

R15 C27

U6

U7

S2

R16

J5

U8 U5

C12

L2

C23 C5

C29 C30

C4 C3

Y2

U4

C17

L3 L4 L5

C20 C22

C19

C21 C18

J4

L6

C24

C1 C2 C15 C13 C14

J3

R12

C28

Y1

C25

C16

R11

U3

R10

R9

R14

U1

R4

D1

R2

J1

R13

L1

R7

J2

R8 R3

R6

U2

C6 C7 C8

R1

H4

H1