BÀI 1: MỞ ĐẦU

Nội dung bài 1

- 1. Giới thiệu cơ bản
- 2. Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin số
- 3. Ôn tập về tín hiệu & phổ

Nội dung bài 1

1. Giới thiệu cơ bản

- 2. Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin số
- 3. Ôn tập về tín hiệu & phổ

- Tin tức (information): hiểu biết, kiến thức, cảm nhận của con người về thế giới xung quanh, các suy nghĩ, tình cảm... mà con người muốn truyền đạt cho nhau
- Tín hiệu (signal): biểu hiện vật lý của tin tức. Vd: âm thanh, tiếng nói, hình ảnh, video, tin nhắn, văn bản, v.v.
- Thông tin (communication): sự trao đổi tin tức (biểu hiện qua tín hiệu) giữa các đối tượng có nhu cầu bằng một công cụ nào đó
- Viễn thông (telecommunication): một trong các công cụ thông tin qua một khoảng cách địa lý theo cách tự động


Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật viễn thông

- Kỹ thuật viễn thông (telecommunication engineering): ngành kỹ thuật tập trung vận dụng kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính nhằm hỗ trợ và tăng cường hệ thống viễn thông
- Hệ thống viễn thông/hệ thống thông tin: truyền tín hiệu từ đầu cuối phát đến đầu cuối thu
- Kỹ sư viễn thông (telecom engineer):
- Thiết kế, giám sát lắp đặt thiết bị/phương tiện viễn thông (hệ thống chuyến mạch điện tử, cáp sợi quang, mạng IP, hệ thống vệ tinh,...)
- Cung cấp dịch vụ truyền số liệu tốc độ cao
- Cung cấp các giải pháp thông tin vô tuyến (điện thoại di động, internet tốc độ cao, thông tin vệ tinh,...


Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật viễn thông

- Mạng: tập hợp các điểm nối mà khi nối chúng lại với nhau sẽ tạo nên một liên kết có cấu trúc chặt chẽ và rộng khắp
- Mạng viễn thông (telecommunications network): mạng được xây dựng nhằm trao đổi tin tức từ xa
- Dịch vụ viễn thông (telecommunications services): hình thái trao đổi tin tức do mạng viễn thông cung cấp
- Các dịch vụ viễn thông ngày nay rất phong phú và đa dạng, phục vụ cho nhu cầu trao đổi tin tức ngày càng cao của người sử dụng

DLNA (Digital Living Network Alliance)



Các thành phần chính của mạng



Mạng viễn thông tương tự và số

Mạng viễn thông tương tự	Mạng viễn thông số
Tín hiệu truyền trên trung kế là tương tự	Tín hiệu truyền trên trung kế là số
Tín hiệu truyền trên đường dây thuê bao là tương tự	Tín hiệu truyền trên đường dây thuê bao là tương tự/số
Các nút mạng xử lý/chuyển mạch tín hiệu tương tự	Các nút mạng xử lý/chuyển mạch tín hiệu số

Lịch sử viễn thông

Hoạt động nhóm số 1:

Xem đoạn video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=dLzgRU25tXM

- Trình bày lịch sử viễn thông
- Nộp báo cáo vào buổi học tiếp theo
- Lưu ý: trong báo cáo ghi rõ nhiệm vụ của từng thành viên

Nội dung bài 1

- 1. Giới thiệu cơ bản
- 2. Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin số
- 3. Ôn tập về tín hiệu & phổ

Sơ đồ khối hệ thống thông tin đơn giản nhất



Nguồn tin là tập hợp các tin mà hệ thống dùng để lập các bản tin khác nhau để truyền đi

Kênh tin là nơi hình thành và truyền tín hiệu mang tin đồng thời sản sinh ra các nhiễu phá hủy thông tin

Nhận tin là cơ cấu khôi phục lại thông tin ban đầu từ tín hiệu lấy ở đầu ra của kênh tin.

Phân loại hệ thống thông tin


- Dựa trên cơ sở loại tín hiệu đưa vào kênh:
 - Hệ thống thông tin tương tự
 - Hệ thống thông tin số

Ưu điểm của hệ thống thông tin số so với hệ thống thống tin tương tự

- Không bị nhiễu tích lũy
- Thích hợp với truyền số liệu, nén số liệu
- Mã hóa kênh giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu và giao thoa
- Gia tăng việc sử dụng các mạch tích hợp
- Giúp cho chuẩn hóa tín hiệu bất kể kiểu, nguồn gốc, dịch vụ. . .
- Là cơ sở để hình thành mạng tích hợp đa dịch vụ ISDN
- Có thể ứng dụng công nghệ máy tính

Khuyết điểm của hệ thống thông tin số so với hệ thống thông tin tương tự

- Yêu cầu băng thông lớn khi truyền
- Đồng bộ phức tạp
- Lỗi lượng tử hóa và chồng phổ



Dịnh dạng:

- Chuyển đổi tin từ nguồn thành các bit nhị phân (có thể kết hợp loại bỏ độ dư trong tin tức)
- Nhóm các bit lại thành các ký tự số/ bản tin số

□ Mã hóa nguồn:

- Loại bỏ các bit dư (không cần thiết), có thể kết hợp chuyển đổi
 A/D
- Mục đích: tăng hiệu quả sử dụng băng thông

Mật mã hóa:

- Biến đổi bản tin gốc thành bản tin mật
- Mục đích: đảm bảo sự riêng tư (đảm bảo chỉ user có quyền với tin đang truyền mới được nhận nó) và xác thực (tránh các bản tin sai xen vào hệ thống)

Mã hóa kênh:

- Tính toán các bit dư đưa thêm vào các ký tự số
- Mục đích: giúp cho bên thu có thể phát hiện và/hoặc sửa lỗi gây ra do nhiễu trên kênh truyền

Ghép kênh và đa truy cập:

- Kết hợp các tín hiệu có các đặc tính khác nhau hoặc xuất phát từ các nguồn khác nhau lại với nhau
- Mục đích: giúp cho nhiều tín hiệu/ nguồn tin có thể cùng chia sẻ một phần tài nguyên thông tin (băng thông, thời gian...)

Diều chế:

Chuyển đổi tín hiệu thành các dạng phù hợp với kênh truyền

Kênh truyền (đường truyền)

- Đường truyền giữa bộ phát và bộ thu có thể là loại hữu tuyến hoặc vô tuyến
- Tín hiệu truyền luôn bị suy hao, méo, giao thoa, nhiễu...
- Khắc phục suy hao bằng bộ khuếch đại/bộ lặp
- Khắc phục méo bằng bộ cân bằng
- Khắc phục giao thoa và nhiễu bằng các phương pháp xử lý tín hiệu

Kênh truyền vô tuyến

Uu điểm:

- Rẻ và dễ thực hiện
- Phù hợp với thông tin di động
- Dễ dàng và nhanh chóng cấu hình lại mạng

Khuyết điểm:

- Mất mát năng lượng tín hiệu trong quá trình truyền
- Giao thoa giữa các hệ thống khác nhau
- Dung lượng hạn chế
- Ước lượng kênh truyền phức tạp

Hoạt động nhóm số 2:

 Nêu nhiệm vụ của các khối xử lý trong một hệ thống thông tin số điển hình

Nội dung bài 1

- 1. Giới thiệu cơ bản
- 2. Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin số
- 3. Ôn tập về tín hiệu & phổ (sinh viên tự ôn tập)

Phân loại tín hiệu

- <u>27</u>
 - Tín hiệu xác định/ngẫu nhiên
 - Tín hiệu tuần hoàn/không tuần hoàn
 - Tín hiệu liên tục/rời rạc
 - Tín hiệu năng lượng/công suất
 - Tín hiệu multimedia

Tín hiệu xác định & ngẫu nhiên

Tín hiệu xác định


- Biết sự biến thiên của tín hiệu theo thời gian
 - Biết rõ giá trị của tín hiệu tại tất cả các thời điểm
 - Được biểu diễn bằng hàm theo
 biến t hoặc đồ thị

Tín hiệu ngẫu nhiên

- Không biết chắc chắn về sự biến thiên của tín hiệu
- Không biết chắc giá trị của tín
 hiệu trước khi nó xuất hiện
- Được iểu diễn bằng xác suất
 hoặc các trị trung bình thống kê

Tín hiệu tuần hoàn & không tuần hoàn

Tín hiệu tuần hoàn: Lặp lại theo một chu kỳ nào đó



Tín hiệu không tuần hoàn: Không có sự lặp lại


Tín hiệu liên tục & rời rạc

Tín hiệu liên tục:

- Xác định tại tất cả các thời điểm
- Biểu diễn bằng hàm x(t)

Tín hiệu rời rạc:

- Chỉ xác định tại một tập hữu hạn các thời điểm
- Biểu diễn bằng hàm x(nT), với n nguyên và T: khoảng thời gian cố định



Tín hiệu năng lượng & công suất

Tín hiệu năng lượng: năng lượng dương hữu hạn

$$E_{x} = \lim_{T \to \infty} \int_{-T}^{T} |x(t)|^{2} dt$$

Tín hiệu công suất: năng lượng vô hạn, công suất dương hữu hạn

$$P_{x} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^{2} dt$$

- □ Quy ước:
- T.h tuần hoàn và t.h ngẫu nhiên: tín hiệu công suất
- T.h xác định không tuần hoàn: tín hiệu năng lượng

Phổ

Tín hiệu tuần hoàn chu kỳ T₀ (tín hiệu công suất):

$$A_{n} = \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(t) e^{-j2\pi nt/T_{0}} dt = |A_{n}| e^{j\angle A_{n}}$$

Tín hiệu năng lượng

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt = |X(f)|e^{j\angle X(f)}$$

Phổ biên độ: chẵn

Phổ pha: lẻ

Mật độ phố

Mật độ phổ năng lượng (ESD): $G(f) = |X(f)|^2$

$$G(f) = |X(f)|^2$$

$$E_{x} = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^{2} dt = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) df = 2 \int_{0}^{\infty} G(f) df$$


Mật độ phổ công suất (PSD):

$$S(f) = FT\{R(\tau)\} = FT\left\{\lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x^*(t)x(t+\tau)dt\right\}$$

 $S(f) = \sum_{n=0}^{\infty} |A_n|^2 \delta(f - nf_0)$ if x(t) is a periodic signal with period $T_0 = 1/f_0$

$$P_{x} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^{2} dt = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) df = 2 \int_{0}^{\infty} S(f) df$$

Băng thông của tín hiệu số



Tự tương quan

Tín hiệu năng lượng & thực: Hàm tự tương quan chỉ ra sự tương quan nhiều hay ít giữa một tín hiệu với bản copy của chính nó bị dịch chuyển

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt$$

1.
$$R(\tau) = R(-\tau)$$

$$2. \quad \left| R\left(\tau \right) \right| \leq R\left(0 \right)$$

2.
$$\left|R(\tau)\right| \le R(0)$$

3. $\left|R(\tau)\right| \stackrel{F}{\iff} G(f)$
4. $R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt$

$$4. \qquad R(0) = \int_{\infty}^{\infty} x^2(t)dt$$

Tự tương quan (tt)


Tín hiệu công suất:

$$R(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau)dt$$

Tín hiệu thực tuần hoàn: Hàm tự tương quan có các tính chất tương tự như các tính chất của hàm tự tương quan của tín hiệu năng lượng

$$R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)x(t+\tau)dt$$

Truyền tín hiệu qua hệ thống



$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau = x(t) * h(t)$$

$$Y(f) = X(f)H(f)$$

$$|Y(f)| = |X(f)|H(f)|$$

$$\angle Y(f) = \angle X(f) + \angle H(f)$$

Hệ thống truyền dẫn lý tưởng

- Định nghĩa: cho tín hiệu đi qua mà không làm méo dạng tín hiệu, ngoại trừ suy giảm biên độ và trễ thời gian
- Tín hiệu ra:

$$y(t) = Kx(t - \tau)$$


Đáp ứng tần số:

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = Ke^{-j2\pi f\tau}$$

⇒ Đáp ứng biên độ là hằng số, đáp ứng pha tuyến tính

Đáp ứng biên độ và pha

Hệ thống truyền dẫn lý tưởng



Sự truyền dẫn không méo chỉ xuất hiện nếu tín hiệu vào có tần số thấp hơn $f_1(Hz)$

Tín hiệu có tần số lớn hơn $f_1(Hz)$ sẽ bị méo biên độ và méo pha



Hệ thống truyền dẫn thực tế

Tín hiệu ngẫu nhiên

- Nhiệm vụ chính của hệ thống thông tin là truyền tin tức qua kênh
- Tất cả các tín hiệu mang tin tức và nhiễu tác động vào hệ thống thông tin đều xuất hiện ngẫu nhiên
- Nếu biết trước tín hiệu thì về mặt ý nghĩa tin tức, việc truyền tín hiệu là không cần thiết.
- Nếu hoàn toàn không biết gì về tín hiệu (hay nhiễu) thì sẽ không thể tách tín hiệu ra khỏi nhiễu
- ⇒ Cần phải biết các đặc tính thống kê của tín hiệu và diễn tả trên cơ sở lý thuyết xác suất


Nhiễu trong hệ thống thông tin

- Nhiễu: tín hiệu không mong muốn có mặt trong hệ thống
- Nguyên nhân sinh ra nhiễu: nhân tạo và tự nhiên

Nhiễu nhiệt


- Nguyên nhân sinh ra nhiễu: do chuyển động hỗn loạn của các e- trong các vật dẫn
- Mô tả:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2\right]$$



Nhiễu trắng

Nhiễu trắng: nhiễu nhiệt có mật độ phổ công suất S(f) như nhau tại tất cả các tần số (khoảng từ DC đến 10¹² Hz)



Nhiễu Gauss trắng cộng AWGN: phân bố Gauss, ảnh hưởng đến mỗi ký tự truyền một cách độc lập nhau, ảnh hưởng đến tín hiệu bằng cách cộng vào tín hiệu

HÉT CHƯƠNG 1