
BÀI 6: KỸ THUẬT GHÉP KÊNH & ĐA TRUY CẬP

Hệ thống thông tin số điển hình



Nội dung bài 6

- 1. Giới thiệu kỹ thuật ghép kênh và đa truy cập
- 2. Kỹ thuật ghép kênh
- 3. Kỹ thuật đa truy cập

Nội dung bài 6

- 1. Giới thiệu kỹ thuật ghép kênh và đa truy cập
- 2. Kỹ thuật ghép kênh
- 3. Kỹ thuật đa truy cập

Chia sẻ tài nguyên thông tin

Tài nguyên thông tin:


- Thời gian truyền dẫn (transmission time)
- Băng thông (frequency bandwidth)
- Công suất phát (transmit power)
- Mã sử dụng (code resource)...
- Biện pháp chia sẻ tài nguyên thông tin:
- Ghép kênh (multiplexing)
- Đa truy cập (multiple access)


Ghép kênh (Multiplexing)	Đa truy cập (Multiple Access)
Ghép nhiều tín hiệu thành một tín hiệu để truyền qua một kênh truyền dẫn chung (cáp)	Nhiều đầu cuối (user) kết nối đến một phương tiện truyền dẫn chung (antenna, bộ phát đáp)
Dùng trên đường truyền hữu tuyến, point-to-point	Dùng trong thông tin di động, thông tin vệ tinh
Tài nguyên được chia sẻ cố định, nếu muốn thay đổi phải cấu hình lại hệ thống	Tài nguyên được ấn định tạm thời cho users. Sau khi user ngừng sử dụng, tài nguyên sẽ được cấp phát cho user khác
Ví dụ: ghép kênh trong hệ thống điện thoại	Ví dụ: đa truy cập trong hệ thống thông tin vệ tinh

Phương pháp phân phối tài nguyên

- Phân theo tần số: Chia băng thông của kênh chung ra thành
 nhiều dải băng con khác nhau
- Phân theo thời gian: Chia thời gian truyền dẫn ra thành nhiều khe
 khác nhau
- Phân theo mã: Mã hóa mỗi tín hiệu bằng một mã riêng
- Phân theo không gian: Dùng giàn anttena định hướng theo các hướng khác nhau để tách biệt các tín hiệu vô tuyến

Ví dụ tương tự






Nội dung bài 6

- 1. Giới thiệu kỹ thuật ghép kênh và đa truy cập
- 2. Kỹ thuật ghép kênh
- 3. Kỹ thuật đa truy cập


Phân loại ghép kênh

- Ghép kênh phân chia theo tần số (FDM)
- Ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM)
- Ghép kênh phân chia theo mã (CDM)
- Ghép kênh phân chia theo không gian (SDM)



Phổ tín hiệu FDM


Phổ tín hiệu FDM gồm phổ tất cả các sóng mang điều chế nằm cạnh nhau và không chồng lên nhau




Nguyên lý ghép kênh FDM

- Điều chế các tín hiệu nhánh với các sóng mang tần số khác nhau
- Cộng các sóng mang điều chế lại với nhau tạo thành tín hiệu tổng hợp băng cơ bản
- Điều chế tín hiệu tổng hợp với một sóng mang chính, tạo thành tín hiệu FDM
- Các kỹ thuật điều chế sử dụng: AM, FM, PM, SSB... trong đó SSB
 là kỹ thuật phổ biến nhất

Ôn lại phổ tín hiệu điều biên AM




Sơ đồ khối ghép kênh FDM




Điều chế sóng mang phụ

Sơ đồ khối tách kênh FDM




Giải điều chế sóng mang phụ

Phân cấp hệ thống FDM (AT&T)




Ví dụ hệ thống FDM




Ghép kênh trong thông tin quang

- Sử dụng kỹ thuật WDM (Wavelength DM)
- Bộ ghép kênh: kết hợp các tín hiệu ánh sáng từ nhiều thiết bị đầu cuối có bước sóng khác nhau vào trong một sợi quang đơn
- Bộ tách kênh: phân chia tín hiệu chứa nhiều bước sóng thành
 các tín hiệu đơn có các tần số khác nhau





Nguyên lý ghép kênh TDM

- Truyền các tín hiệu nhánh khác nhau qua cùng một kênh băng rộng với cùng một dải tần số vào các thời điểm khác nhau
- Thời gian được phân thành các khe thời gian, mỗi khe được ấn định cho một tín hiệu nhánh khác nhau theo kiểu xoay vòng
- Phải số hóa tín hiệu tương tự trước khi ghép kênh hoặc kết hợp lấy mẫu với ghép kênh



Ví dụ hệ thống PCM-TDM 3 kênh







Đồng bộ khung trong hệ thống TDM

Nhằm đảm bảo bên thu phải phân biệt chính xác dữ liệu trong kênh/khung này với dữ liệu trong kênh/khung khác


- 1- Gởi tín hiệu đồng bộ khung trên một kênh đồng bộ riêng
- 2- Nhúng tín hiệu đồng bộ khung vào chính luồng tín hiệu TDM



Mạch đồng bộ khung




Các phương pháp ghép kênh TDM




Ghép thống kê: Ghép không đồng bộ


Ghép kênh TDM xen ký tự



Ghép kênh TDM xen bit




Ghép kênh TDM chèn bit




Các bit chèn

Thiết kế bộ ghép kênh TDM



Phân cấp hệ thống TDM



Bài tập

Design a TDM PCM system that will accommodate four 300 bps (synchronous) digital input and one analog input that has a bandwidth of 500 Hz. Assume that the analog samples will be encoded into 4-bit PCM words. Draw a block diagram for your design, indicating the data rates at the various points on the diagram. Explain how your design works


Nội dung bài 6


- 1. Giới thiệu kỹ thuật ghép kênh và đa truy cập
- 2. Kỹ thuật ghép kênh
- 3. Kỹ thuật đa truy cập

Phân loại đa truy cập

- Da truy cập phân chia theo không gian (SDMA)
- Da truy cập phân chia theo tần số (FDMA)
- Đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA)
- Đa truy cập phân chia theo mã (CDMA)

Mô hình hệ thống đa truy cập






Nguyên lý FDMA


Các user phát tín hiệu cùng lúc, mã hóa theo cùng cách, về cùng một hướng nhưng mỗi tín hiệu phát trong một băng con khác nhau


Cần đảm bảo khoảng cách đủ lớn giữa các sóng mang để tránh nhiễu giao thoa giữa các kênh lân cận (băng bảo vệ)



Tính toán các thông số cơ bản

Dung lượng hệ thống FDMA (Số kênh trong hệ thống):





Tính toán các thông số cơ bản (tt)

Các kênh trong hệ thống FDMA gồm kênh dữ liệu và điều khiển

$$N_{FDMA} = \frac{B_{t} - 2B_{guard}}{B_{c}} = N_{ctl} + N_{data}$$

Băng thông truyền dẫn:

$$B_{t} = B_{c} \cdot N_{ctl} + B_{c} \cdot N_{data} + 2B_{guard}$$

Hiệu suất phổ:

$$\eta_{FDMA} = \frac{B_c \cdot N_{data}}{B_t} < 1$$

Ưu khuyết điểm của FDMA

Ưu điểm:

Thực hiện FDMA đơn giản (do không cần đồng bộ thời gian)

Tín hiệu FDMA ít nhạy cảm với đa đường


Khuyết điểm:

Phải phân chia & quy hoạch tần số thống nhất

Mỗi sóng mang chỉ truyền được một kênh nên hiệu suất phổ thấp

Tăng hiệu suất phổ bằng kỹ thuật TDD (Time Division Duplex)

Ví dụ hệ thống FDMA (GSM 900)




Nguyên lý TDMA


Các user phát tín hiệu trong cùng băng thông, mã hóa cùng cách, về cùng một hướng nhưng vào các thời điểm khác nhau

Tín hiệu được phát theo cụm rời rạc, mỗi cụm trong một khe riêng. Các cụm tuần tự xếp thành một khung

Cần đảm bảo khoảng cách thời gian đủ lớn giữa các cụm để các kênh không giao thoa lẫn nhau



Cấu trúc khung TDMA




Cụm tham chiếu ở đầu khung TDMA → Đồng bộ thu - phát

Tính toán các thông số cơ bản

Dung lượng hệ thống TDMA:





wideband TDMA: $B_c \approx B_t$ narrowband TDMA: $B_c << B_t$


Thời gian phòng vệ:

$$t_g \ge t_{ABmax}$$

(t_{ABmax} = thời gian truyền tín hiệu giữa 2 trạm A và B)

Tính toán các thông số cơ bản (tt)

Hiệu suất phố: phần trăm thời gian truyền các ký tự mang tin trong mỗi khung



Đối với hệ thống băng hẹp:

$$\eta_{\text{N-TDMA}} = \eta_{\text{W-TDMA}}.\frac{B_{\text{c}}.N_{\text{data}}}{B_{\text{t}}}$$

Ưu khuyết điểm của TDMA

Ưu điểm:

Công suất tiêu thụ nguồn thấp

Tiết kiệm tần số hơn FDMA

Dung lượng cao hơn FDMA


Khuyết điểm:

Đồng bộ phức tạp

Trễ lớn

Đối với hệ thống tốc độ lớn, phải mã hóa thích nghi

Kết hợp FDMA và TDMA



Một user phát tín hiệu trong một băng thông nào đấy trong một khoảng thời gian xác định nào đấy

Ví dụ

Trong đường truyền GSM, B_t = 25 MHz, B_c = 200 kHz, mỗi B_c hỗ trợ 8 kênh thoại. Giả sử B_{guard} = 0, ta có:

$$N = \frac{8(25 \times 10^6)}{200 \times 10^3} = 1000 \text{ voice channels}$$

- Mỗi khe thời gian GSM bao gồm 6 bit mào đầu, 8.25 bit bảo vệ, 26 bit huấn luyện và 2 cụm lưu lượng chứa 58 bit dữ liệu:
- Với mỗi khung thời gian:
 - Số bit điều khiển = 8(6 + 8.25 + 26) = 322 bit
 - Số bit mang tin = 8 x 2 x 58 = 928 bit
 - Số bit tổng cộng = 322 + 928 = 1250 bit
- Hiệu suất của đường truyền

$$\eta = \frac{928}{1250} = 74.24\%$$