
BÀI 7: KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ

Hệ thống thông tin số điển hình



Nội dung bài 7

- 1. Giới thiệu kỹ thuật điều chế
- 2. Kỹ thuật điều chế nhị phân
- 3. Kỹ thuật điều chế nhiều mức

Nội dung bài 7

- 1. Giới thiệu kỹ thuật điều chế
- 2. Kỹ thuật điều chế nhị phân
- 3. Kỹ thuật điều chế nhiều mức

Điều chế là gì?

Diều chế:

Thay đổi các đặc tính của một tín hiệu theo một tín hiệu khác

Sóng mang

T/h mang tin

Ý nghĩa:

- Làm cho tín hiệu mang tin phù hợp với kênh truyển
- Thực hiện FDM
- Bức xạ tín hiệu dùng antenna có kích thước thực tế
- Giữ cho giao thoa giữa các hệ thống ở dưới mức cho phép

Phân loại điều chế

- Sóng mang: 2 loại
- Sóng mang hình sin (AM, FM, PM)
- Sóng mang dạng xung vuông (PAM, PFM, PPM, PWM)
- Tín hiệu mang tin: 2 loại
- Tín hiệu tương tự
- Tín hiệu số
- Trường hợp sóng mang hình sin và tín hiệu mang tin là tín hiệu số: điều chế số


Điều chế số

- Tín hiệu mang tin: tín hiệu số nhị phân
- Tín hiệu sóng mang: tín hiệu hình sin
- Tín hiệu ra: sóng mang bị thay đổi một hoặc vài thông số nào đó (biên độ, tần số, pha) theo tín hiệu nhị phân
- □ Điều chế: biến đổi tín hiệu số nhị phân → ký hiệu điều chế
- Tốc độ điều chế: đo bằng baud (ký hiệu/giây)

Hiệu quả sử dụng băng thông

- □ Đo bằng R/W [(bit/s)/Hz]
- Phản ánh tài nguyên băng thông được sử dụng hiệu quả như thế náo để truyền thông tin
- Dung lượng kênh:

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$



Điều chế nhiều mức (M-ary)

□ Ánh xạ k bit thành 1 ký hiệu (symbol):

$$M=2^k$$
 or $k=\log_2 M$

Tốc độ dữ liệu:

$$R = \frac{k}{T_s} = \frac{\log_2 M}{T_s}$$
 bit/s

□ Hiệu quả sử dụng băng thông: $\frac{R}{W} = \frac{\log_2 M}{W T_s}$

Input

M-ary

Modulator


$$R \text{ bit/s}$$
 $R_s = \frac{R}{\log_2 M} \text{ symbol/s (baud)}$

Nội dung bài 7

- 1. Giới thiệu kỹ thuật điều chế
- 2. Kỹ thuật điều chế nhị phân
- 3. Kỹ thuật điều chế nhiều mức

Dạng sóng tín hiệu ASK (On-Off Keying)

Dùng 2 biên độ sóng mang khác nhau để biểu diễn 0 và 1



$$f_{ASK}(t) = A_c m(t) \cos(2\pi f_c t + \phi)$$


Phổ tín hiệu ASK (OOK)


- Tín hiệu ASK/OOK:

$$f_{ASK}(t) = A_c m(t) \cos(2\pi f_c t + \phi)$$

- Phổ tín hiệu ASK/OOK:


$$F_{ASK}(f) = \frac{A_c}{2}M(f + f_c) + \frac{A_c}{2}M(f - f_c) \quad (\phi = 0)$$






Dạng sóng tín hiệu FSK

Dùng 2 tần số sóng mang khác nhau để biểu diễn 0 và 1





Phổ tín hiệu FSK

Tín hiệu FSK là tổng hai tín hiệu OOK




- Phổ tín hiệu FSK:





Dạng sóng tín hiệu PSK

Dùng 2 pha sóng mang khác nhau để biểu diễn 0 và 1




Phổ tín hiệu PSK

- Tín hiệu PSK:

$$m(t) = +1 \text{ hoặc } m(t) = -1$$

$$\begin{split} f_{PRK}(t) &= A_{c} \cos[(2\pi f_{c} t + \phi) + \Delta \phi.m(t)] \\ &= A_{c} \cos(2\pi f_{c} t + \phi) \cos[\Delta \phi.m(t)] - A_{c} \sin(2\pi f_{c} t + \phi) \sin[\Delta \phi.m(t)] \\ &= m_{1}(t) f_{c}(t) + m_{2}(t) f_{c}(t - \pi/2) \end{split}$$


- Phổ tín hiệu PRK: tương tự phổ tín hiệu OOK




Nội dung bài 7

- 1. Giới thiệu kỹ thuật điều chế
- 2. Kỹ thuật điều chế nhị phân
- 3. Kỹ thuật điều chế nhiều mức


PSK 8 mức




QPSK



QAM



Dạng sóng tín hiệu QPSK



Hiệu quả sử dụng băng thông đối với điều chế nhiều mức

