ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB4

THIẾT KẾ SINGLE CYCLE RISC-V PROCESSOR

Họ và tên: Phan Quốc Linh

MSSV: 18520993


Lóp: CE409.M11

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN THIẾT KẾ	3
2. GIẢI THÍCH CÁC LOẠI CÂU LỆNH VÀ KẾT QU	Å CHẠY
MÔ PHỔNG	3
* Lệnh LUI và AUIPC thuộc loại U-type	3
* Các lệnh I-type.	4
* Các lệnh R-type	6
*Lệnh Store và Load	9
* Các lệnh B-type (các lệnh nhảy)	11
* Lệnh JAL (J-type)	12
* Lệnh JALR (thuộc I-type)	13

1. TỔNG QUAN THIẾT KẾ

Single-Cycle RISC-V RV32I Datapath



Hình 1: Kiến trúc của Processor.

	imm 31:12			rd	0110111	LUI +		200						- I
			rd	0010111	AUIPC	0000000		shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI	
imr		rd	1101111	JAL	0000000		shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI		
imm[20 10:1 11 19:12] imm[11:0] rs1 000			rd	1100111	JALR	0100000		shamt r	rsl	101	rd	0010011	SRAI	
imm[12 10:5]	rs2	rsl	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ	0000000		rs2	rsl	000	rd	0110011	ADD
imm 12 10:5	rs2	rsl	000	imm[4:1 11]	1100011	BNE			rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm 4:1 11	1100011	BLT	0000000		rs2	rsl	001	rd	0110011	SLL
imm[12]10:5]	rs2	rsl	101	imm[4:1[11]	1100011	BGE	0000000		rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT
imm[12]10:5]	rs2	rsl	110	imm[4:1[11]	1100011	BLTU	0000000		rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU
	rs2	2000					0000000		rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR
imm[12 10:5]		rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU	0000000		rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL
imm[11:0]		rsl	000	rd	0000011	LB	0100000		rs2	rsl	101	rd	0110011	SRA
imm[11:0		rs1	001	rd	0000011	LH	0000000		rs2	rsl	110	rd	0110011	OR
imm[11:		rsl	010	rd	0000011	LW	0000000		rs2	rs1	111	rd	0110011	AND
imm[11:		rsl	100	rd	0000011	LBU	0000	pred	Succ	00000	000	00000	0001111	FENC
imm[11:0		rs1	101	rd	0000011	LHU	0000	0000	0000	00000	001	00000	0001111	FENC
imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	SB	00000000000 000000000001			00000	000	00000	1110011	ECALI EBRE/
imm[11:5]	rs2	rsl	001	imm[4:0]	0100011	SH				00000	000	00000	1110011	
imm[11:5]	rs2	rsl	010	imm[4:0]	0100011	SW	170 100 100 100 100 100 100 100 100 100						1110011	CSRF
imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011	ADDI		COT NI	at in	thic	COLL	rca	1110011	CSRE
imm[11:0)]	rsl	010	rd	0010011	SLTI	csrNot ir			UIIIS	cou	126	1110011	CSRE
imm[11:0	0]	rs1	011	rd	0010011	SLTIU	esr			zimm	101	rd	1110011	CSRI
imm 11:0)	rs1	100	rd	0010011	XORI	1000				110		1110011	CSRR
imm 11:0)	rsl	110	rd	0010011	ORI	csr			zimm	111	rd		
imm[11:0	0	rsl	111	rd	0010011	ANDI	esr			zimm	111	rd	1110011	CSRI
2000000		-	004	-	0040044									

Hình 2: Số loại lênh có thể thực hiện được dựa theo kiến trúc ở hình 1.


2. GIẢI THÍCH CÁC LOẠI CÂU LỆNH VÀ KẾT QUẢ CHẠY MÔ PHỎNG

Tập lệnh của em được lưu trong file Instruction.txt để đưa vào Imem. Trong file text.txt em có giải thích các câu lệnh của mình (dịch từ các bit 0 1 sang mã giả).

* Lệnh LUI và AUIPC thuộc loại U-type. Lệnh LUI sẽ lưu U-imm (imm[31:12]) vào 20 bit cao nhất của thanh ghi rd, 12 bit thấp tiếp theo sẽ bằng 0. Còn lệnh AUIPC sẽ cộng offset của mình với 20 bit cao là U-

imm(imm[31:12]) và 12 bit 0 với giá trị pc hiện tại để lưu vào rd. Dưới đây là kết quả chạy 2 lệnh trong tập lệnh Instruction:

00000000101000100000_01000_0110111 // pc=28// LUI r8, 10616832 00000000000000100000 01001 0010111 // pc=32// AUIP r9, 131072




Hình 3: Kết quả lệnh LUI và AUIPC.

Tại pc = address[31:0] = 28 giá trị DataD lưu và thanh ghi r8 có giá trị bằng offset = 1061832. Còn tại pc = 32, giá trị DataD lưa vào r9 có giá trị bằng offset = 131072 + 32.

* Các lệnh I-type.


Theo kiến trúc Datapath trong hình 1 thì có thể tính toán hết các lệnh I-type. Các lệnh I-type có trong Instruction:



Hình 4: Kết quả mô phỏng các lệnh I-type từ pc = 0 đến pc = 12.


Instruction:

0100000_00010_01111_101_01111_0010011 // pc=20// SRAI r15, r15, 2



Hình 5: Kết quả lệnh SRAI

Lệnh SRAI nghĩa là dịch phải số học ở đây r15 = DataA = -50, dịch phải số học cho 2 nên DataD = -13.




Hình 6: Kết quả chạy mô phỏng pc = 36, pc = 40

Lệnh SLLI nghĩa là dịch trái logic ở đây r1 = DataA = 60, dịch trái 6 nên $DataD = 60*2^6 = 3840$. Còn lệnh SRLI là dịch phải logic. 60 = b0011100, nên khi dịch phải cho 6 = 0.

* Các lệnh R-type

Theo kiến trúc Datapath trong hình 1 thì có thể tính toán hết các lệnh R-type. Các lệnh R-type có trong Instruction:




Hình 7: Kết quả mô phỏng các lệnh có pc = 16, 24


Tại pc = 16 là lênh SUB, lấy r1 trừ r2, tương đương với DataA = 60, DataB = -36, nên khi trừ thì out_Alu = 96.

Tại pc = 24 là lệnh ADD, lấy r1 cộng r2, tương đương với lấy 60 + -36 = 24. Instruction:

```
0000000_00010_00001_110_01000_0110011 // pc=108// OR r8, r1, r2
0000000_00010_00001_100_01001_0110011 // pc=112// XOR r9, r1, r2
```



Hình 8: Kết quả XOR và OR.



Hình 9: Kết quả mô phỏng.

Lệnh SLT là lệnh so sánh signed bit, nếu r1 < r15 thì xuất ra 1 còn không thì xuất ra 0. Ở đây r1 = 60, r15 = -13 nên r1 > r15 nên out_Alu = 0. Lệnh SLTU là lệnh so sánh unsigned bit, nên r1 < r15 nên out_Alu = 1.

*Lệnh Store và Load

Lệnh Store là lệnh S-type. Còn các lệnh Load thuộc lọa I-type.

Các lệnh Store và Load trong tập Instruction:




Hình 10: Kết quả các lệnh Load và Store

Tại pc = 44, lênh SW ta store thanh ghi r6 = 3840 vào địa chỉ bắt đầu là 8(r7) = 8 + r7 = 8 + 24 = 32. Vì Dmem được lưu dưới dạng 1 byte, nên khi store 1 word thì ta cần 4 byte, nên thanh ghi r6 được lưu vào 4 vị trí lần lượt là 32, 33, 34, 35.

Tại pc = 48, lệnh SB ta store 8 bit cuối của thanh ghi r6 = 8'b000000000 vào địa chỉ 8(r7) = 2 + r7 = 2 + 24 = 26.

Tại pc = 52, lệnh LW ta load giá trị 1 word tại địa chỉ bắt đầu là 32 vào thanh ghi r14, nên DataD = 3840.

Tại pc = 56, lệnh LB ta load giá trị 1 byte tại địa chỉ là 26 vào thanh ghi r10, nên DataD = 0.



Hình 11: Kết quả các lệnh pc = 116, 120, 124.

Tại pc = 116, lênh SH ta store 1/2 word = 2 byte cuối của thanh ghi r15 = - 13 vào địa chỉ bắt đầu là 16(r7) = 16 + r7 = 15 + 24 = 40. Vì Dmem được lưu dưới dạng 1 byte, nên khi store 2 byte thì ta cần lưu vào 2 vị trí lần lượt là 40, 41.

Tại pc = 120, lệnh LH ta load giá trị 1/2 word = 2 byte tại địa chỉ bắt đầu là 40 trong Dmem vào thanh ghi r10 với 2 byte đầu lấy từ Dmem và 2 byte cao được signed extend, nên DataD = -13.

Tại pc = 120, lệnh LHU ta load giá trị 1/2 word = 2 byte tại địa chỉ bắt đầu là 40 trong Dmem vào thanh ghi r10 với 2 byte đầu lấy từ Dmem và 2 byte cao là 16'b0, nên DataD = 65523.

* Các lệnh B-type (các lệnh nhảy)




Hình 12: Các lệnh nhảy BEQ và BNE.

Tại pc = 68, lệnh BNE so sánh giá trị 2 thanh ghi r14 = 3840, r10 = 0, 2 thanh ghi có giá trị khác nhau nên pc_next = pc + offset = 68 + 8 = 76. Tại pc = 76, lệnh BNE so sánh giá trị 2 thanh ghi r0 = 0, r10 = 0, 2 thanh ghi có giá trị bằng nhau nên pc_next = pc + offset = 76 + 32 = 108.

* Lệnh JAL (J-type)

Instruction:

00000001000000000000_10000_1101111 // pc=136// JAL r16, 16




Hình 13: Mô phỏng lệnh JAL

Tại pc = 136, lệnh JAL sẽ lấy kết quả pc + 4 = 140 lưu vào thanh ghi r16. Và $pc_next = pc + offset = 136 + 16 = 152$.

* Lệnh JALR (thuộc I-type)

Instruction:

000000001000_00000_000_10010_1100111 // pc=152// JALR r18, r0, 8



Hình 14: Mô phỏng lệnh JALR.

Tại pc = 152, lệnh JALR lấy giá trị pc + 4 = 152 + 4 = 156 lưu vào r18. Và pc_next = pc + r0 = 8 + 0 = 8. Nên lệnh tiếp theo thực hiện có giá trị pc = 8.

---- HÉT ----