

# WWKS 2

# Referenzhandbuch

P-010-044-B-I-388-DEU.docx-V6.0

#### WWKS 2

#### Referenzhandbuch

## Aktualisierungen

Aktualisierungen zu Hardware, Software und Methoden erfolgen laufend; Informationen dazu werden in zukünftigen Versionen dieses Handbuchs berücksichtigt. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der aktuellen Version des Handbuchs arbeiten.

#### Hersteller

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastraße, 53539 Kelberg, Deutschland

Telefon: +49-2692-9206-0, Telefax: +49-2692-9206-1299

www.bd.com/rowa, rowa@bd.com

Wenn im Folgenden von "Rowa" gesprochen wird, ist immer der Hersteller, Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, gemeint. Becton Dickinson Rowa Germany GmbH gehört zu Becton, Dickinson and Company mit Stammsitz in Franklin Lakes, USA.

#### **Service**

Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebs-/Servicepartner oder direkt an Rowa:

gebührenfrei innerhalb von Deutschland: 0800-2273-3874-66

gebührenpflichtig außerhalb von Deutschland: 0700-5154-5758

■ E-Mail: <u>rowa-service@bd.com</u>

# **Wichtige Hinweise**

- Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Machen Sie die Betriebsanleitung jedem Benutzer des Produkts zu jeder Zeit zugänglich.
- Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig vor Benutzung des Produkts: Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise, um das Produkt sicher, sachgerecht und zuverlässig zu betreiben

## Haftungsbeschränkungen

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die folgende Ursachen haben:

- ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
- nachträgliche Änderungsarbeiten durch den Betreiber oder Dritte
- Nichtbefolgen der Betriebsanleitung
- Einsatz von ungeschulten Bedienern

# Inhalt

2		Einl	eit	ung	. 5
3		Wai	en	wirtschaftssystem und Kommissioniersystem	. 6
4		Auf	baı	ı des Handbuchs	. 7
5		Dat	ens	strukturen	. 8
	5.1	L	Da	tentypententypen	. 8
	5.2	2	Na	chrichtenstruktur	. 9
	5.3	3		NKS 2 Library	
6		Nac		chtenreferenz	
	6.1			tialisierung	
	· · ·	6.1.		HelloRequest	
		6.1.	_	HelloResponse	
	6.2		_	epalive	
	0.2	- 6.2.		KeepAliveRequest	
		6.2.	_	KeepAliveResponse	
	6.3			stemstatus	
	0.5	, 6.3.	•	StatusRequest	
		6.3.	_	StatusResponse.	
	6.4			lagerung	
	•	6.4.		InputRequest	
		6.4.		InputResponse	
		6.4.	_	InputMessage	
	6.5			lagerungsinitiierung	
		6.5.		InitiateInputRequest	
		6.5.	_	InitiateInputResponse	
		6.5.	3	InitiateInputMessage	
	6.6			ammdaten	
		6.6.		ArticleMasterSetRequest	
		6.6.	2	ArticleMasterSetResponse	
		6.6.	3	StockDeliverySetRequest	
		6.6.	4	StockDeliverySetResponse	
	6.7	7	Be	standsabfrage und Bestandsänderung	67
		6.7.	1	StockInfoRequest	69
		6.7.	2	StockInfoResponse	72
		6.7.	3	StockInfoMessage	76

# WWKS 2

# Einleitung: Datentypen

6.8	3 Au	ıslagerung80
	6.8.1	OutputRequest
	6.8.2	OutputResponse
	6.8.3	OutputMessage95
6.9	) Au	ıftragsstatus
	6.9.1	TaskInfoRequest
	6.9.2	TaskInfoResponse
6.1	L0 St	ornierung
	6.10.1	TaskCancelRequest
	6.10.2	TaskCancelResponse
6.1	l1 Ko	onfigurationsabfrage
	6.11.1	ConfigurationGetRequest
	6.11.2	ConfigurationGetResponse
6.1	l2 La	gerplatzabfrage
	6.12.1	StockLocationInfoRequest
	6.12.2	StockLocationInfoResponse
7	Anhan	ıg 125

# 2 Einleitung

#### Worum geht es in diesem Dokument?

Dieses Dokument beschreibt die Kommunikation zwischen einem Warenwirtschaftssystem und einem Kommissioniersystem über das TCP/IP-Protokoll. Die ausgetauschten Nachrichten sind UTF-8-kodierte XML-Nachrichten. Der Nachrichteninhalt ist in Tags nach Standard WWKS 2 eingebettet.

Die Nachrichten werden in beiden Richtungen ausgetauscht und dienen der Steuerung von Warenbewegungen (Einlagerung und Auslagerung) in einem Kommissioniersystem (Lagerautomat).

In diesem Handbuch werden die verfügbaren Befehle, ihre Verwendung und ihre Syntax dargestellt. Mit diesen Informationen ist ein Programmierer in der Lage, die erfolgreiche Kommunikation zwischen seinem Warenwirtschaftssystem und einem Kommissioniersystem über WWKS 2 sicherzustellen.

#### Wer sollte dieses Dokument lesen?

Das Dokument richtet sich an

- Personen, die mit der Anbindung eines Kommissioniersystems an ein Warenwirtschaftssystem befasst sind.
- Programmierer, die eine Software (z. B. einen Parser) entwickeln, die zwischen WWKS 2-Nachrichten und dem Warenwirtschaftssystem übersetzt.

#### **Begriffe**

steht.

Im Text werden diese häufig vorkommenden Begriffe abgekürzt verwendet:

- Warenwirtschaftssystem = WWS
- Kommissioniersystem = KS
   In diesem Dokument wird auch dann vom KS gesprochen, wenn das System aus mehreren zusammengeschalteten Lagerautomaten mit oder ohne gemeinsamen Steuerrechner be-

# 3 Warenwirtschaftssystem und Kommissioniersystem

Der Betreiber eines KS verfügt über ein WWS, mit dem er seinen Medikamentenbestand aufbaut, verwaltet und ausliefert. Hier werden die Anforderungen generiert, die das KS abzuarbeiten hat.

Typische Anwendungsfälle sind:

- Erkennen und Einlagern von Medikamentenpackungen
- Ausgabe von eingelagerten Medikamenten an das Personal einer Apotheke, nachdem ein Kunde ein entsprechendes Rezept vorlegt
- Bedrucken von Packungsetiketten für einzelne Patienten

Dies ist nur eine kleine Auswahl aus sehr vielen denkbaren Aktionen, die eine Zuordnung von aktueller Medikamentennachfrage und physikalischem Packungstransport benötigen.

Auch rein informativer Datenverkehr tritt in der Praxis häufig auf, z. B.

Abfrage von Lagerbeständen

Da es viele verschiedene WWS gibt, empfiehlt es sich, auf Standards wie HL7, WWKS oder WWKS 2 zurückzugreifen. WWKS 2 hat sich als leistungsstarke und zukunftsfähige Schnittstelle etabliert. Insbesondere in Krankenhäusern, wo häufig Großaufträge, Chargen- und Seriennummern, Packungsgrößen, angebrochene Packungen sowie Datenschutz eine Rolle spielen, wird WWKS 2 den vielfältigen informationellen und regulatorischen Anforderungen gerecht.

Die Kommunikation zwischen WWS und KS wird über das TCP/IP-Protokoll abgewickelt. Die Verbindung zwischen dem Netzwerk des Betreibers und dem KS erfolgt über einen Router. In den meisten Fällen agiert dabei das KS als Server, das WWS als Client. Das WWS verbindet sich über den Port 6050 des Routers (bei Mehrfachanlagen Port 6053). Die IP-Adresse des Routers wird entweder über DHCP zugewiesen oder als feste Adresse des Betreiber-Netzwerks konfiguriert.

Das KS wartet auf eingehende Anfragen des WWS. Die Datenverbindung wird ausschließlich von der Warenwirtschaft hergestellt und sollte aktiv bleiben, solange KS und WWS in Betrieb sind. Die Verbindung wird nicht für jeden einzelnen Vorgang geöffnet und geschlossen. Über die Verbindung werden UTF8-kodierte XML-Nachrichten in beiden Richtungen ausgetauscht.

Ein Software-Spezialist auf Seiten des Betreibers (des WWS) erstellt eine Software, die die WWKS 2-Nachrichten für das WWS aufbereitet.

Aufgrund der Vielfalt der eingesetzten WWS hängt der Aufwand für die Programmierung vom Einzelfall ab. Die Arbeit daran kann auch schon beginnen, bevor das KS physikalisch aufgebaut ist. Ein Emulationsprogramm für WWKS 2 steht zur Verfügung, mit dem die Kommunikation zwischen WWS und KS getestet werden kann.

Um die Programmierung der WWKS 2-Schnittstelle zu erleichtern, wird von Rowa eine auf .NET 4.0 basierte Library als API zur Verfügung gestellt.

## 4 Aufbau des Handbuchs

#### Gliederung

In diesem Handbuch sind die WWKS 2-Nachrichten in folgende Funktionsgruppen eingeordnet:

Initialisierung
 Nachrichtenaustausch zwischen WWS und KS vorbereiten

Keepalive Datenverbindung überprüfen
 Systemstatus Bereitschaft des KS abfragen
 Einlagerung Packungen in das KS einlagern

Einlagerungsinitiierung
 Stammdaten
 Bestandsabfrage
 Auslagerung
 Packungseinlagerung in das KS auslösen
 Artikel- und Lieferlisten übertragen
 Warenbestand des KS ermitteln
 Packungen vom KS ausgeben lassen

Auftragsstatus Abarbeitungsstand von Aufträgen abfragenStornierung Aufträge abbrechen

Konfigurationsabfrage Konfiguration des KS abfragenLagerplatzabfrage Lagerplatzinformationen abfragen

#### **Ablaufdiagramme**

Die Ablaufdiagramme nach Standard UML2 zeigen den Fluss der Nachrichten zwischen WWS und KS sowie die dadurch ausgelösten Entscheidungen und Aktionen. Wenn der Ablauf von Bedingungen abhängig ist, wird dies durch Verzweigungen dargestellt.

#### Elementetabellen

Die Tabellen der Nachrichten-Elemente beschreiben die Syntax und die möglichen Werte der Elemente.

Die Spalte P/O gibt an, ob das Element verwendet werden muss (P = Pflicht) oder nicht (O = Option).

Wenn ein Element mehr als einmal pro Nachricht verwendet werden kann, wird dies in der Beschreibung erwähnt. Wird dies nicht erwähnt, kann das Element nur einmal verwendet werden.

## Beispiele

Für jede beschriebene Nachricht ist ein Beispiel aufgeführt. Die Beispielnachrichten haben fiktive Werte.

## Library

Für jede Nachricht werden die passenden Methoden der WWKS 2 Library und ihre Verwendung mit Beispielen in der Sprache C# vorgestellt.

Allgemeine Hinweise zur Library finden Sie im Abschnitt WWKS 2 Library.

# 5 Datenstrukturen

# 5.1 Datentypen

In den Nachrichten werden folgende Datentypen verwendet:

Datentyp	Beschreibung
Tag	XML-Tag
String	Zeichenkette (entspricht dem Datentyp string der Spezifikation des W3C für das XML-Schema)  Die zulässigen Wertebereiche sind wie folgt definiert:  #x9   #xA   [#x20-#xD7FF]   [#xE000-#xFFFD]    [#x10000-#x10FFFF]  sowie jedes Unicode-Zeichen außer den Surrogate-Blöcken  FFFE und FFFF, wie in der Norm ISO/IEC 10646 spezifiziert.  Alle Steuerzeichen (z. B. #x1D), die nicht in der ISO-Norm spezifiziert sind, müssen mit \x00 kodiert werden. Die Nullen repräsentieren den jeweiligen HEX Code. Beispiel: \x1D.  Diese Zeichen müssen ersetzt werden:  & durch &  < durch &dt  > durch "  " durch "  " durch '
Integer 32-bit	32-Bit-Integer (entspricht dem Datentyp <i>int</i> der Spezifikation des W3C für das XML Schema) Dieser Datentyp hat eine lexikalische Repräsentation, die aus einer Sequenz von Ganzzahlen besteht (#x30-#x39). Tausenderpunkte und Dezimalpunkte sind nicht erlaubt. Der erlaubte Wertebereich umfasst die Zahlen zwischen -2147483648 und 2147483647.
Integer 64-bit	64-Bit-Integer (entspricht dem Datentyp <i>long</i> der Spezifikation des W3C für das XML Schema)  Dieser Datentyp hat eine lexikalische Repräsentation, die aus einer Sequenz von Ganzzahlen besteht (#x30-#x39).  Tausenderpunkte und Dezimalpunkte sind nicht erlaubt.  Der erlaubte Wertebereich umfasst die Zahlen zwischen -9223372036854775808 und 9223372036854775807.
Boolean	Eine der Aussagen <i>True</i> oder <i>False</i>

In einigen Fällen sind die hier beschriebenen Typen eingeschränkt, wenn Sie in Attributen verwendet werden (z. B. Integer 32-bit > 0). Dies ist an den jeweiligen Stellen vermerkt.

## 5.2 Nachrichtenstruktur

Jede Nachricht wird in das Containerelement *WWKS* eingebettet, das nach diesem Muster aufgebaut ist:

```
<WWKS Version="2.0" TimeStamp="2013-04-16T11:14:00Z">
</WWKS>
```

Das Element *WWKS* umschließt jede einzelne Nachricht. Alle weiteren Elemente einer Nachricht sind Unterelemente von *WWKS*.

Das Attribut Version hat derzeit den Wert "2.0".

Das Attribut TimeStamp ist ein Zeitstempel im erweiterten UTC-Format (koordinierte Weltzeit).

In jeder Nachricht folgt auf WWKS das "führende" Element, das den Typ der Nachricht bestimmt.

#### Beispielnachricht:

Im Beispiel bestimmt das führende Element *InputRequest* den Typ der Nachricht: eine Einlagerungsanfrage für eine Packung. Auf *InputRequest* folgen weitere Unterelemente, die die Einlagerungsanfrage weiter spezifizieren.

## 5.3 WWKS 2 Library

Um die Programmierung der WWKS 2-Schnittstelle zu erleichtern, wird von Rowa eine Library als API zur Verfügung gestellt.

Die Software besteht aus den folgenden Dateien:

- log4net.dll Abhängigkeit der Datei StorageSystem.dll zur Realisierung des Loggings
- StorageSystem.dll Die WWKS 2-Library
- StorageSystem.dll.log4net Log-Konfigurationsdatei

Binden Sie diese Dateien in Ihr Projekt ein.

Die von Ihnen verwendete Programmiersprache muss zum .NET 4.0 Framework kompatibel sein. Die Programmierbeispiele in diesem Handbuch sind in C# geschrieben, ebenso wie die Library selbst.

Um die Library an eigene Bedürfnisse anpassen zu können, wird mit der Library auch deren Quellcode zur Verfügung gestellt.

#### **Allgemeine Hinweise zur Programmierung**

Der zentrale Einstiegspunkt ist die Klasse RowaStorageSystem. Diese implementiert das IStorageSystem Interface, das die komplette Schnittstelle zu einem KS darstellt. Die Klasse RowaStorageSystem entspricht dabei der Anbindung an ein Rowasystem. Die Instanziierung erfolgt über den new Operator, das Aufräumen über die Methode Dispose:

```
IStorageSystem storageSystem = new RowaStorageSystem();
storageSystem.Dispose();
```

Da IStorageSystem von IDisposable erbt, kann in C# auch die Anweisung using verwendet werden:

```
using (IStorageSystem storageSystem = new RowaStorageSystem())
{
    // do your actions here
}
```

# Verwendung der Methoden

Die einzelnen Methoden der Library sind in der *Nachrichtenreferenz* auf den folgenden Seiten beschrieben. Die Methoden sind den XML-Nachrichten zugeordnet, denen sie entsprechen. Bei jedem der in der Referenz beschriebenen "führenden" Nachrichtenelemente finden Sie einen Unterabschnitt *Library*, in dem die Methoden genannt werden, die die gewünschte Nachricht unterstützen. Kommentierte Codebeispiele zeigen die mögliche Vorgehensweise. Die Codevervollständigung von Visual Studio oder anderen Entwicklungsumgebungen wird dem Entwickler weitere Elemente und definierte Werte anzeigen.

Die Methoden verarbeiten die Nachrichtenpaare ...Request und ...Response meist gemeinsam. Beispiel: Die Methode UpdateMasterArticles sendet die Nachricht ArticleMasterSetRequest, wartet auf die entsprechende Nachricht ArticleMasterSetResponse und wertet diese aus.

# 6 Nachrichtenreferenz

# 6.1 Initialisierung

#### Führende Elemente

HelloRequest

HelloResponse


#### Verwendung

Nachdem die TCP/IP-Verbindung zwischen WWS und KS hergestellt wurde, sendet das WWS einmalig die Nachricht *HelloRequest*, um die weitere Kommunikation mit dem KS vorzubereiten. Das KS antwortet mit *HelloResponse*. Damit ist die Verbindung initialisiert und bereit für den Austausch von weiteren Nachrichten.

HelloRequest und HelloResponse können mit einer Liste von unterstützten WWKS-Funktionen ergänzt werden. Beide Systeme geben damit bekannt, welche WWKS-Funktionen sie verarbeiten können. Wird auf die Aufzählungen von unterstützten WWKS-Funktionen verzichtet, geht das empfangende System davon aus, dass das sendende System den kompletten Satz von WWKS 2.0-Nachrichten unterstützt.

Optional kann in *HelloRequest* eine Mandantenidentifikation mitgesendet werden. Diese wird verwendet um einzelne WWS voneinander zu unterscheiden, falls ein KS von mehreren WWS gleichzeitig angesprochen wird. Alle folgenden *Request*-Nachrichten werden dann im Kontext dieses Mandanten verarbeitet.

#### Ablauf



# 6.1.1 HelloRequest

# Struktur

# **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
HelloRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
A.L. Harris	- 10	l <b>.</b>	Baratan Haman and Mark
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Subscriber	Р	Tag	Identifizierung des Senders (WWS)
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	Integer 32-bit >0	ID des Senders der Nachricht (hier des WWS). Die ID wird in allen weiteren Nachrichten benutzt um deren Sender und Empfänger zu identifizieren. Die ID des WWS wird im WWS definiert. Zahlen zwischen 899 und 1000 sind für Rowa reserviert.
Туре	Р	String	Typ des sendenden Systems. Mögliche Werte: "IMS" für das WWS "Robot" für das KS
Manufacturer	Р	String	Name des Herstellers des sendenden Systems
ProductInfo	Р	String	Name der Software des sendenden Systems
VersionInfo	Р	String	Version der Software des sendenden Systems
TenantId	0	String	Mandantenidentifikation des WWS. Wird nur verwendet, wenn mehrere WWS mit einem KS verbunden sind.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Capability	О	Tag	Liste der unterstützten WWKS 2-Funktionen. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Name	P	String	Name der unterstützten WWKS 2-Funktion. Mögliche Werte: "KeepAlive" "Status" "Input" "InitiateInput" "ArticleMaster" "StockDelivery" "StockInfo" "Output" "TaskInfo" "Configuration" "StockLocationInfo" Diese Bezeichnungen entsprechen dem jeweils ersten Teil des Namens der führenden Nachrichten-Elemente. Beispiel: "Input" bedeutet, dass InputRequest, InputResponse und InputMessage unterstützt werden.

## **Beispiel**

```
<WWKS Version="2.0" TimeStamp="2013-04-16T11:14:00Z">
  <HelloRequest Id="1001">
    <Subscriber Id="100" Type="IMS" Manufacturer="IT-SysProvider"</pre>
                ProductInfo="PharmaProg 2013" VersionInfo="1.4.0"
                TenantId="XAB12345">
      <Capability Name="KeepAlive"/>
      <Capability Name="Status"/>
      <Capability Name="Input"/>
      <Capability Name="InitiateInput"/>
      <Capability Name="ArticleMaster"/>
      <Capability Name="StockDelivery"/>
      <Capability Name="StockInfo"/>
      <Capability Name="Output"/>
      <Capability Name="TaskInfo"/>
      <Capability Name="TaskCancel"/>
      <Capability Name="Configuration"/>
      <Capability Name="StockLocationInfo"/>
    </Subscriber>
  </HelloRequest>
</WWKS>
```

#### Library

Der TCP/IP-Verbindungsaufbau einschließlich des initialen Sendens der Nachricht *HelloRequest* und des Empfangens der Nachricht *HelloResponse* erfolgt über die Methode Connect. Zwingend anzugebender Operator ist der Computername bzw. die IP-Adresse des Rowa Systems. Damit wird automatisch eine Verbindung an Port 6050 hergestellt. Beispiel:

```
storageSystem.Connect("192.168.64.6");
```

Bei einer alternativen Portangabe (hier 6053) würde der Verbindungsaufbau so aussehen:

```
storageSystem.Connect("192.168.64.6", 6053);
```

#### Logging:

Es ist möglich, den gesamten Netzwerkverkehr in sogenannten WWI-Dateien (\*.wwi) aufzuzeichnen. Diese Dateien sind hilfreich bei der Fehlersuche oder der Analyse von Kundenproblemen. Eine WWI-Datei ist eine UTF-8-kodierte Textdatei, welche die empfangenen und gesendeten WWKS 2 Nachrichten enthält. Vor jede geloggte Nachricht wird ein Zeitstempel gesetzt. Außerdem wird ein S: vorangestellt, wenn die Nachricht gesendet wurde bzw. ein R: wenn die Nachricht empfangen wurde. WWI-Dateien können mit jedem Texteditor angezeigt werden.

Im folgenden Beispiel werden im Verzeichnis *C:\mylogs* WWI-Dateien mit dem Basisnamen *networktrace* angelegt:

```
storageSystem.Connect("192.168.64.6", 6050, "c:\mylogs", "networktrace");
```

Die Library legt bei laufender Kommunikation pro Tag eine neue WWI-Datei an. Ist bereits eine Datei für den aktuellen Tag vorhanden, wird die weitere Kommunikation ans Ende der Datei angehangen. Es werden keine bereits aufgezeichneten Nachrichten überschrieben oder gelöscht.

# 6.1.2 HelloResponse

# Struktur

# **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
HelloResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	D/O	Datanton	Deachweibung und Worte
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Subscriber	Р	Tag	Identifizierung des Teilnehmers
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	Integer 32-bit >0	ID des Senders der Nachricht (hier des KS). Die ID wird in allen weiteren Nachrichten be- nutzt, um deren Sender und Empfänger zu identifizieren.
Туре	Р	String	Typ des sendenden Systems. Mögliche Werte: "IMS" für das WWS "Robot" für das KS
Manufacturer	Р	String	Name des Herstellers des sendenden Systems
ProductInfo	Р	String	Name der Software des sendenden Systems
VersionInfo	Р	String	Version der Software des sendenden Systems

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Capability	0	Tag	Liste der unterstützten WWKS 2-Funktionen. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Name	P	String	Name der unterstützten WWKS 2-Funktion. Mögliche Werte: "KeepAlive" "Status" "Input" "InitiateInput" "ArticleMaster" "StockDelivery" "StockInfo" "Output" "TaskInfo" "Configuration" "StockLocationInfo"  Diese Bezeichnungen entsprechen dem jeweils ersten Teil des Namens der führenden Nachrichten-Elemente. Beispiel: "Input" bedeutet, dass InputRequest, InputResponse und InputMessage unterstützt werden.

## **Beispiel**

```
<WWKS Version="2.0" TimeStamp="2013-04-16T11:14:00Z">
  <HelloResponse Id="1001">
    <Subscriber Id="999" Type="Robot" Manufacturer="Becton Dickinson Rowa Germany
               GmbH" ProductInfo="Mosaic" VersionInfo="2.0.1">
      <Capability Name="KeepAlive"/>
     <Capability Name="Status"/>
     <Capability Name="Input"/>
      <Capability Name="InitiateInput"/>
     <Capability Name="ArticleMaster"/>
     <Capability Name="StockDelivery"/>
      <Capability Name="StockInfo"/>
     <Capability Name="Output"/>
      <Capability Name="TaskInfo"/>
     <Capability Name="TaskCancel"/>
     <Capability Name="Configuration"/>
      <Capability Name="StockLocationInfo"/>
    </Subscriber>
  </HelloResponse>
</WWKS>
```

# WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Initialisierung

# Library

Siehe HelloRequest.

# 6.2 Keepalive

## Führende Elemente

KeepAliveRequest


KeepAliveResponse

#### Verwendung

Eine Keepalive-Anfrage kann jederzeit von beiden Systemen gesendet werden, um zu prüfen, ob der der Verbindung zugrunde liegende Transportkanal noch aktiv ist. Dies kann unter diesen Bedingungen sinnvoll sein:

- Wenn der Transportkanal potenziell instabil ist (wie z. B. bei UMTS, GPRS).
- Wenn die genutzte Netzwerk-Infrastruktur viele aktive Komponenten (z. B. Managed Switches, Router) umfasst und es vorkommen kann, dass eine der Komponenten die Verbindung unbemerkt unterbrochen hat.

## Ablauf



# **6.2.1** KeepAliveRequest

#### Struktur

#### **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
KeepAliveRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID der Nachricht. Diese wird in der Nachricht KeepAliveResponse zurückgesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht KeepAliveRequest sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht KeepAliveRequest empfangen soll

# **Beispiel**

# Library

Die Library antwortet automatisch und transparent auf jeden *KeepAliveRequest* des KS. Ein *KeepAliveRequest* von Seiten des WWS wird derzeit von der Library nicht unterstützt.

# 6.2.2 KeepAliveResponse

#### Struktur

## **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
KeepAliveResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID der Nachricht. Diese ist die gleiche wie die, die in der Nachricht <i>KeepAliveResponse</i> gesen- det wurde.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht KeepAliveResponse sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht KeepAliveResponse empfangen soll

# **Beispiel**

# Library

Die Library antwortet automatisch und transparent auf jeden *KeepAliveRequest* des KS. Ein *KeepAliveRequest* von Seiten des WWS wird derzeit von der Library nicht unterstützt.

# **6.3** Systemstatus

## Führende Elemente


StatusRequest

StatusResponse

# Verwendung

Mit *StatusRequest* wird der Status des KS ermittelt. In seiner Antwort teilt das KS mit, ob es betriebsbereit ist und in der Lage, Aufträge auszuführen. Diese Nachricht kann so häufig wie gewünscht gesendet werden.

#### **Ablauf**



## 6.3.1 StatusRequest

#### Struktur

#### **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StatusRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID der Nachricht. Diese wird in der Nachricht StatusResponse zurückgesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StatusRequest sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StatusRequest empfangen soll
IncludeDetails	0	Boolean	Optionale Angabe, ob die StatusResponse detaillierte Komponenteninformationen enthalten soll. Der Defaultwert ist "False".

# **Beispiel**

## Library

Der aktuelle Status des KS kann jederzeit über die Eigenschaft State abgefragt werden:

```
StorageSystemState state = storageSystem.State;
```

Beim Abfragen des Status sendet die Library einen *StatusRequest*, wartet auf die entsprechende *StatusResponse* und wertet diese aus.

Falls eine automatische Notifizierung im Falle von Statusänderungen gewünscht ist, kann man sich auf das Ereignis StateChanged registrieren:

# 6.3.2 StatusResponse

# Struktur

## **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StatusResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID der Statusanfrage, die in der Nachricht StatusRequest übermittelt wurde
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StatusResponse sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	Entspricht dem Wert von Source in der Nachricht <i>StatusRequest</i> .
State	Р	String	Bezeichnet den aktuellen Status des KS. Mögliche Werte sind: "Ready" "NotReady"
StateText	0	String	Beliebiger Text für Debugging- und Logging- Informationen

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Component	0	Tag	Komponentendetails folgen. Dieses Element kann mehrmals vorkommen.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Type	Р	String	Typ der Komponente. Mögliche Werte sind: "StorageSystem" "BoxSystem"
Description	Р	String	Beschreibung der Komponente. Dieser Text kann in Programmoberflächen angezeigt wer- den.
State	Р	String	Bezeichnet den aktuellen Status der Kompo- nente. Mögliche Werte sind:

Nachrichtenreferenz: Systemstatus

			"Ready" "NotReady"
State Text	0	String	Beliebiger Text für Debugging- und Logging- Informationen

# **Beispiel**

# Library

Siehe StatusRequest.

# 6.4 Einlagerung

#### Führende Elemente

InputRequest

InputResponse

InputMessage

# Verwendung


Wenn ein Benutzer oder ein automatisches Einlagerungssystem eine Packung in das KS einlagern will, wird die Nachricht *InputRequest* vom KS zum WWS gesendet. Die Einlagerungsanfrage muss vom WWS mit der Nachricht *InputResponse* beantwortet werden. In der Antwort des WWS können außerdem zusätzliche Artikeldaten an das KS übermittelt werden.

Ist die Einlagerung erlaubt, wird sie durchgeführt. Das KS sendet anschließend die Nachricht *InputMessage* an das WWS, das damit über den geänderten Lagerbestand informiert wird.

Ist die Einlagerung nicht erlaubt oder scheitert sie aus technischen Gründen, sendet das KS die Nachricht *InputMessage* mit dem Attribut *Input="Aborted"* an das WWS.

Falls die Einlagerung mit den Begründungen "RejectedNoExpiryDate" oder "RejectedNoBatchNumber" abgelehnt wurde, kann das KS erneut eine Nachricht *InputRequest* mit derselben ID und der fehlenden Information senden.

#### Ablauf



# 6.4.1 InputRequest

# Struktur

## **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
InputRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Einlagerungsprozesses. Diese ID wird in der Nachricht <i>InputResponse</i> zurückgesendet und in der zugehörigen Nachricht <i>InputMessage</i> verwendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht InputRequest sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das diese Nachricht empfängt
IsNewDelivery	O	Boolean	Dieses Flag kennzeichnet die Einlagerungsanfrage als Teil eines Wareneingangs.  "True" bedeutet, dass ein Wareneingang vorliegt. Das Attribut <i>DeliveryNumber</i> im Element <i>Pack</i> sollte dann die Wareneingangsnummer enthalten.  Leere Wareneingangsnummern (z. B. "") sind in einigen kundenspezifischen Szenarios möglich.  "False" bedeutet, dass die Einlagerung einen Rückläufer betrifft.  Der Defaultwert ist "False".
SetPickingIndicator	0	Boolean	Dieses Flag erzwingt die Definition des Artikels als automatenfähiger Artikel, nachdem das WWS die Einlagerung zunächst mit der Begründung "RejectedNoPickingIndicator" abgelehnt hat. Dieser Fall tritt vor allem bei der Erstbestückung des KS auf. Der Defaultwert ist "False".

			1 _	
Eleme	ent	P/O	Datentyp	Beschreibung

Nachrichtenreferenz: Einlagerung

		I.	
Article	Р	Tag	Artikelinformation folgt.
		_	

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Pack	Р	Tag	Packungsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Index	0	Integer 32-bit >=0	Wenn die Einlagerungsanfrage mehrere Pa- ckungen umfasst, wird hier ein Packungsindex übermittelt.
ScanCode	Р	String	Barcode der einzulagernden Packung. Dieser Code wird vom WWS geprüft und mit internen Daten verglichen. Aufgrund der im Code ent- haltenen Informationen kann das WWS ent- scheiden, ob die Packung eingelagert werden darf.
DeliveryNumber	0	String	Wareneingangsnummer für diese Packung. Diese Angabe ist nur notwendig, wenn das Attribut <i>IsNewDelivery</i> des Elements <i>InputRequest</i> den Wert "True" hat.
BatchNumber	0	String	Chargennummer der Packung. Dieses Attribut wird verwendet, wenn der Bediener des KS eine Chargennummer eingegeben hat.
ExternalId	0	String	Externe ID. Zusätzliches Identifikationsmerkmal. Dies kann z. B. verwendet werden um zusätzliche Informationen zu einer Packung zu speichern (z. B. Seriennummer).
ExpiryDate	0	String	Verfallsdatum der Packung im Format JJJJ-MM-TT. Dieses Attribut wird verwendet, wenn der Bediener des KS ein Verfallsdatum eingegeben hat.
SubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z. B. Pillen oder Ampullen), die momentan in der Packung vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Packung voll (nicht angebrochen) ist. Dieses Attribut wird bei der Einlagerung von angebrochenen Packungen verwendet.
StockLocationId	0	String	Identifikation des ausgewählten Lagerplatzes innerhalb des KS. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Identifikation der anfragenden Maschine, die für die Lagerung der Packung verwendet werden soll. Ist nur relevant, wenn ein KS aus mehreren physikalischen Einzelmaschinen besteht.

# **Beispiel**

#### Library

Um einen Einlagerungsprozess abzuwickeln, muss man sich auf die Ereignisse PackInputRequested und PackStored registrieren:

```
storageSystem.PackInputRequested += StorageSystem_PackInputRequested;
storageSystem.PackStored += StorageSystem PackStored;
```

Wenn eine oder mehrere Packungen zur Einlagerung anstehen, sendet das KS einen *InputRequest*. Dadurch wird das Ereignis PackInputRequested ausgelöst. Innerhalb der Ereignisbehandlungsmethode muss das WWS entscheiden, ob die geforderten Packungen eingelagert werden dürfen oder nicht. Gleichzeitig müssen zusätzliche Artikelinformationen zu den einzulagernden Packungen bereitgestellt werden. Die einzulagernden Packungsobjekte enthalten mindestens den Scancode der Packung, optional auch weitere Eigenschaften wie Verfallsdatum oder Chargennummer.

```
void StorageSystem PackInputRequested(IStorageSystem sender, IInputRequest request)
      foreach (var pack in request.Packs)
      // Check the scan code of the pack and generate an appropriate article
      // identifier. In this sample we use the pack scan code as article identifier
      // for simplicity reasons,
      string articleId = pack.ScanCode;
      // PUT DECISION LOGIC HERE
      // define article information for this pack
      pack.SetArticleInformation(articleId,
                                  "My Article Name",
                                  "Dosage Form",
                                  "Packaging Unit");
      // allow pack input
      pack.SetHandling(InputHandling.Allowed);
      // send InputResponse
      request.Finish();
}
```

Über den Aufruf pack. SetHandling (InputHandling.Rejected) kann eine Packung abgelehnt werden. Über den Aufruf pack. SetHandling (InputHandling.AllowedForFridge) kann die Einlagerung an einem gekühlten Lagerplatz erzwungen werden. Es gibt weitere Handling-Definitionen, die z. B. die Angabe einer Chargennummer bzw. eines Verfallsdatums für die gescannte Packung erzwingen.

Die Codevervollständigung der Entwicklungsumgebung zeigt weitere definierte Werte von InputHandling. Die Benamung von Werten kann auch aus der Beschreibung der XML-Nachrichten (siehe folgende Tabellen) hergeleitet werden.

# 6.4.2 InputResponse

# Struktur

# Elemente

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
InputResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Einlagerungsprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht <i>InputRequest</i> gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht InputResponse sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	Entspricht dem Wert von Source in der zugehörigen Nachricht <i>InputRequest</i> .
IsNewDelivery	0	Boolean	Dieses Flag kennzeichnet die Einlagerungsanfrage als Teil eines Wareneingangs. Hier wird der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InputRequest</i> verwendet.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	Р	Tag	Artikelinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	0	String	Artikel-ID, die bei der Einlagerung in das KS verwendet werden soll. In den Code-Beispielen unten wird die ID aus Daten zusammengesetzt, die dem übermittelten Barcode entnommen wurden. Es ist Sache des WWS, wie die Artikel-ID zusammengesetzt wird.
Name	0	String	Name des Artikels. Das KS kann den Namen in seiner eigenen Bestandsanzeige (GUI) anzeigen.

DosageForm	0	String	Dosierungsart des Artikels. Das KS kann den Namen in seiner eigenen Bestandsanzeige (GUI) anzeigen.
PackagingUnit	0	String	Verpackungseinheit des Artikels. Das KS kann den Namen in seiner eigenen Bestandsanzeige (GUI) anzeigen.
MaxSubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Maximale Anzahl der Einheiten (z.B. Pillen oder Ampullen), die in einer vollen Packung dieses Artikels vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Anzahl unbekannt ist.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Pack	Р	Tag	Packungsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Index	О	Integer 32-bit >=0	Indexnummer der Packung. Wird nur verwendet, wenn die Nachricht <i>InputResponse</i> mehrere Packungen umfasst. Die Indexnummer entspricht derjenigen in der Nachricht <i>InputRequest</i> .
DeliveryNumber	0	String	Wareneingangsnummer, die in der Nachricht InputRequest angegeben wurde
BatchNumber	0	String	Chargennummer, die zu dieser Packung ge- speichert werden soll
ExternalId	0	String	Externe ID. Zusätzliches Identifikationsmerkmal. Dies kann z. B. verwendet werden um zusätzliche Informationen zu einer Packung zu speichern (z. B. Seriennummer).
ExpiryDate	0	String	Verfallsdatum im Format JJJJ-MM-TT
SubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z. B. Pillen oder Ampullen), die momentan in der Packung vorhanden sind. Damit kann das WWS den ursprünglichen Wert aus der Nachricht <i>InputRequest</i> überschreiben. Der Wert "0" bedeutet, dass die Packung voll (nicht angebrochen) ist.
StockLocationId	0	String	Identifikation des zu verwendenden Lagerplatzes innerhalb des KS. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung

Handling	Р	Tag	Hinweise zur Behandlung der Packung folgen. Dieses Element kann einmal pro Packung auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Input	P	String	Behandlungshinweise für die Packung. Mögliche Werte sind: "Allowed", wenn die Einlagerung erlaubt wird "AllowedForFridge", wenn es sich um einen kühlpflichtigen Artikel handelt "Rejected", wenn die Einlagerung nicht erlaubt wird "RejectedNoExpiryDate", wenn die Einlagerung nicht erlaubt wird, weil das Verfallsdatum nicht angegeben wurde "RejectedNoPickingIndicator", wenn die Einlagerung nicht erlaubt wird, weil der Artikel nicht als Automatenartikel deklariert ist "RejectedNoBatchNumber", wenn die Einlagerung nicht erlaubt wird, weil die Chargennummer im KS nicht angegeben wurde "RejectedNoStockLocation", wenn die Einlagerung nicht erlaubt wird, weil die Lagerplatzidentifikation im KS nicht angegeben wurde "RejectedInvalidStockLocation", wenn die Einlagerung nicht erlaubt wird, weil die angegebene Lagerplatzidentifikation im KS nicht für diesen Artikel zugelassen ist
Text	0	String	Beliebiger Text für zusätzliche Hinweise zur Behandlung der Packung. Der Text wird in der Regel bei der Ablehnung von Packungen für eine detaillierte Angabe über die Gründe der Ablehnung verwendet. Der Text kann u. U. am KS angezeigt werden und sollte daher lokali- sierbar sein.

# Beispiel für die Erlaubnis zur Einlagerung einer Packung

Nachrichtenreferenz: Einlagerung

# Beispiel für die Verweigerung der Erlaubnis zur Einlagerung einer Packung

# Library

Siehe InputRequest.

# 6.4.3 InputMessage

# Struktur

# Elemente

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
InputMessage	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Einlagerungsprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht <i>InputRequest</i> gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht InputMessage sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht InputMessage empfangen soll
IsNewDelivery	0	Boolean	Dieses Flag kennzeichnet die Einlagerung als Teil eines Wareneingangs. Hier wird der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>In-</i> putRequest verwendet.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	Р	Tag	Artikelinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	Artikel-ID, die in der Nachricht InputResponse gesendet wurde
Name	0	String	Name des Artikels, der in der Nachricht InputResponse gesendet wurde
DosageForm	0	String	Dosierungsart, die in der Nachricht InputResponse gesendet wurde
PackagingUnit	0	String	Verpackungseinheit, die in der Nachricht

			InputResponse gesendet wurde
MaxSubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Maximale Anzahl der Einheiten (z. B. Pillen oder Ampullen), die in einer vollen Packung dieses Artikels vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Anzahl unbekannt ist. Der Wert entspricht dem, der in der Nachricht <i>InputResponse</i> gesendet wurde.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Pack	Р	Tag	Packungsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Index	Ο	Integer 32-bit >=0	Indexnummer der Packung. Wird nur verwendet, wenn die Nachricht <i>InputMessage</i> mehrere Packungen umfasst. Die Indexnummer entspricht derjenigen in der Nachricht <i>InputRequest</i> .
Id	Р	Integer 64-bit >=0	Interne Packungs-ID. Wenn die Packung nicht eingelagert wurde, ist der Wert "0".
DeliveryNumber	0	String	Wareneingangsnummer, die in der Nachricht InputRequest angegeben wurde
BatchNumber	0	String	Chargennummer, die zu dieser Packung ge- speichert wurde
ExternalId	0	String	Externe ID, die in der Nachricht InputResponse angegeben und zu dieser Pa- ckung gespeichert wurde
ExpiryDate	0	String	Verfallsdatum im Format JJJJ-MM-TT
StockInDate	0	String	Einlagerungsdatum im Format JJJJ-MM-TT
ScanCode	0	String	Barcode der eingelagerten Packung
SubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z.B. Pillen oder Ampullen), die momentan in der Packung vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Packung voll (nicht angebrochen) ist.
Depth	0	Integer 32-bit >=0	Tiefe der Packung in mm
Width	0	Integer 32-bit >=0	Breite der Packung in mm
Height	0	Integer 32-bit >=0	Höhe der Packung in mm

Shape	0	String	Formfaktor der Packung. Der Standardwert ist "Cuboid". Außerdem unterstützt wird "Cylinder".
State	0	String	Status der Packung. Diese Angabe wird benötigt, wenn mehrere Lagerautomaten angeschlossen sind. Der Standardwert "Available" bedeutet, dass die Packung momentan zur Auslagerung verfügbar ist. Außerdem unterstützt wird "NotAvailable".
StockLocationId	0	String	Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Identifikation der Maschine, die für die Lage- rung der Packung verwendet wird. Ist nur rele- vant, wenn ein KS aus mehreren physikali- schen Einzelmaschinen besteht.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Handling	Р	Tag	Einlagerungsergebnis folgt. Dieses Element kann einmal pro Packung auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Input	Р	String	Ergebnis der Einlagerung. Mögliche Werte sind: "Completed", wenn die Packung eingelagert wurde "Aborted", wenn ein Fehler aufgetreten ist oder die Einlagerung abgebrochen wurde
Text	0	String	Beliebiger Text für Debugging- und Logging- Informationen

## Beispiel für eine erfolgreiche Einlagerung

## Beispiel für eine Einlagerung, die durch Ablehnung durch das WWS abgebrochen wurde

### Beispiel für eine Einlagerung, die durch den Benutzer abgebrochen wurde

## Library

Wurden Packungen erfolgreich eingelagert, wird durch die Nachricht *InputMessage* vom KS das Ereignis PackStored ausgelöst. In der Ereignisbehandlungsmethode kann das WWS daraufhin seine Bestandsinformationen aktualisieren. Wurde der Einlagerungsvorgang abgebrochen, wird kein Ereignis ausgelöst, da keine Bestandsänderung stattgefunden hat.

# 6.5 Einlagerungsinitiierung

#### Führende Elemente

InitiateInputRequest

*InitiateInputResponse* 

InitiateInputMessage

## Verwendung


Das WWS kann einen Einlagerungsvorgang explizit auslösen, indem es die Nachricht *InitiateInputRequest* sendet. Diese Nachricht und die dazugehörigen Nachrichten *InitiateInputResponse* und *InitiateInputMessage* kommen zum Einsatz, wenn das KS mit dem automatischen Einlagerungssystem eines Drittanbieters verbunden ist oder aus anderen Gründen ein spezifisches Einlagerungsverhalten gewünscht ist.

Es liegt im Verantwortungsbereich des WWS, sicherzustellen, dass die Packungen korrekt an einem definierten Übergabepunkt zum KS positioniert wurden und somit bereit zur Einlagerung durch das KS sind. Dies kann z. B. durch Handlungsanweisungen in der Programmoberfläche des WWS erfolgen.

Der ausgelöste Einlagerungsvorgang selbst entspricht dem regulären Einlagerungsvorgang, wie er im Abschnitt *Einlagerung* beschrieben ist. Der gesamte Vorgang ist abgeschlossen, sobald der ausgelöste Einlagerungsvorgang abgeschlossen ist.

Es steht dem KS frei, die Nachricht *InitiateInputResponse* entweder sofort zu schicken oder zunächst die Antwort des WWS auf die zugehörige Einlagerungsanfrage abzuwarten. Der in der Ablaufgrafik dargestellte Verlauf entspricht dem ersten Fall.

### **Ablauf**



# 6.5.1 InitiateInputRequest

## Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
InitiateInputRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Einlagerungsinitiierungsprozesses. Diese ID wird in der Nachricht <i>InitiateInputResponse</i> zurückgesendet und in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputMessage</i> verwendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht InitiateInputRequest sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das mit der Einlagerung beginnen soll. Beispiele sind: 999 = Rowa Vmax 1 998 = Rowa Vmax 2 Die Werte zwischen 899 und 1000 sind für Rowa reserviert.
IsNewDelivery	O	Boolean	Dieses Flag kennzeichnet, ob die ausgelöste Einlagerung Teil eines Wareneingangs ist. "True" bedeutet, dass ein Wareneingang vorliegt. Das Attribut <i>DeliveryNumber</i> im Element <i>Pack</i> sollte dann die Wareneingangsnummer enthalten.  Leere Wareneingangsnummern (z. B. "") sind in einigen kundenspezifischen Szenarios möglich. "False" bedeutet, dass die ausgelöste Einlagerung einen Rückläufer betrifft.  Der Defaultwert ist "False".
SetPickingIndicator	0	Boolean	Dieses Flag erzwingt die Definition des Artikels als automatenfähiger Artikel, nachdem das WWS die Einlagerung zunächst mit der Be- gründung "RejectedNoPickingIndicator" abge- lehnt hat. Dieser Fall tritt vor allem bei der Erstbestückung des KS auf.

## WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Einlagerungsinitiierung

	Der Defaultwert ist "False".	
--	------------------------------	--

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Details	Р	Tag	Einlagerungsdetails folgen.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
InputSource	Р	Integer 32-bit	Identifiziert die Übergabestelle zum KS, welche für die Einlagerung verwendet werden soll.
InputPoint	0	Integer 32-bit	Detailinformation über die verwendete Übergabestelle (z. B. Bandnummer)

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	Р	Tag	Artikelinformation folgt.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Pack	Р	Tag	Packungsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Index	0	Integer 32-bit >=0	Wenn die Einlagerungsanfrage mehrere Pa- ckungen eines Artikels umfasst, wird hier ein Packungsindex übermittelt.
ScanCode	Р	String	Barcode der einzulagernden Packung. Dieser Code wird vom WWS geprüft und mit internen Daten verglichen. Aufgrund der im Code ent- haltenen Informationen kann das WWS ent- scheiden, ob die Packung eingelagert werden darf.
DeliveryNumber	0	String	Wareneingangsnummer für diese Packung. Diese Angabe ist nur notwendig, wenn das Attribut <i>IsNewDelivery</i> des Elements <i>InitiateInputRequest</i> den Wert "True" hat.
BatchNumber	0	String	Chargennummer der Packung. Dieses Attribut wird verwendet, wenn eine Chargennummer bei der Einlagerungsanfrage mitgeschickt werden soll.
ExternalId	0	String	Externe ID. Zusätzliches Identifikationsmerk- mal. Dieses Attribut wird verwendet, wenn eine Externe ID bei der Einlagerungsanfrage mitge- schickt werden soll.
ExpiryDate	0	String	Verfallsdatum der Packung im Format JJJJ-MM-TT. Dieses Attribut wird verwendet, wenn ein Verfallsdatum bei der Einlagerungs- anfrage mitgeschickt werden soll.

## WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Einlagerungsinitiierung

SubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z.B. Pillen oder Ampullen), die momentan in der Packung vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Packung voll (nicht angebrochen) ist. Dieses Attribut wird bei der Einlagerung von angebrochenen Packungen verwendet.
Depth	0	Integer 32-bit >=0	Tiefe der Packung in mm
Width	0	Integer 32-bit >=0	Breite der Packung in mm
Height	0	Integer 32-bit >=0	Höhe der Packung in mm
Shape	0	String	Formfaktor der Packung. Der Standardwert ist "Cuboid". Außerdem unterstützt wird "Cylinder".

StockLocationId	0	String	Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS, der für die Lagerung der Packung verwendet werden soll. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Identifikation der anfragenden Maschine, die für die Lagerung der Packung verwendet werden soll. Ist nur relevant, wenn ein KS aus mehreren physikalischen Einzelmaschinen besteht.

#### **Beispiel**

#### Library

Um einen Einlagerungsprozess auszulösen, erzeugt man zunächst über die Methode CreateInitiateInputRequest ein neues Einlagerungsprozessobjekt. Anschließend werden die einzulagernden Packungen über die Methode AddInputPack definiert und der Einlagerungsvorgang über die Methode Start ausgelöst. Durch die Registrierung auf das Ereignis Finished kann auf den Abschluss des Prozesses reagiert werden.

```
// create new input process with id 111, input source 3
// and input point 1 for destination 998
var initiateInput = storageSystem.CreateInitiateInputRequest(111, 3, 1, 998);
// define a pack with the scan code "584638439" for input initiateInput.AddInputPack("584638439");
// register for "Finished" event.
initiateInput.Finished += OnInitiateInput_Finished;
// start the input process
initiateInput.Start();
```

Innerhalb der Ereignisbehandlungsmethode für das Ereignis Finished können die Details zum abgeschlossenen Einlagerungsprozess ermittelt werden. Da es die Möglichkeit gibt, mehrere Packungen pro Einlagerung zu definieren, können auch pro Packung Fehler auftreten. Daher sind die Fehlerangaben in der Rückmeldung ebenfalls packungsbezogen.

```
void OnInitiateInput Finished(object sender, EventArgs e)
    var initiateInput = sender as IInitiateInputRequest;
    if (initiateInput.State == InitiateInputRequestState.Completed)
        // everything is ok -> access the list of processed articles
        // with detailed article and pack information of the stored packs
        var inputArticles = initiateInput.InputArticles;
   else
    {
        // at least one pack failed to input
        foreach (var article in initiateInput.InputArticles)
            foreach (var pack in article.Packs)
            {
                string errorText;
                InputErrorType errorType;
                if (initiateInput.GetProcessedPackError(pack,
                                                        out errorType,
                                                        out errorText))
                    // process pack error details
            }
       }
    }
}
```

Die Eigenschaft InputArticles kann bereits nach der Rückkehr aus der Methode Start gesetzt sein – je nach Verhalten und Konfiguration des verbundenen KS - und beinhaltet die Artikelinformationen über die Packungen, die eingelagert werden sollen. Dies kann für die Anzeige von Statusinformationen in der Programmoberfläche des WWS verwendet werden.

# 6.5.2 InitiateInputResponse

## Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
InitiateInputResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Einlagerungsinitiierungsprozesses
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht InitiateInputResponse sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die ursprüngliche Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> geschickt hat.
IsNewDelivery	O	Boolean	Dieses Flag kennzeichnet, ob die ausgelöste Einlagerung Teil eines Wareneingangs ist. "True" bedeutet, dass ein Wareneingang vorliegt. Das Attribut <i>DeliveryNumber</i> im Element <i>Pack</i> sollte dann die Wareneingangsnummer enthalten. Leere Wareneingangsnummern (z. B. "") sind in einigen kundenspezifischen Szenarios möglich. "False" bedeutet, dass die ausgelöste Einlagerung einen Rückläufer betrifft. Der Defaultwert ist "False". Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.
SetPickingIndicator	0	Boolean	Dieses Flag erzwingt die Definition des Artikels als automatenfähiger Artikel, nachdem das WWS die Einlagerung zunächst mit der Begründung "RejectedNoPickingIndicator" abgelehnt hat. Dieser Fall tritt vor allem bei der Erstbestückung des KS auf.  Der Defaultwert ist "False".  Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Details	Р	Tag	Einlagerungsdetails folgen.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
InputSource	Р	Integer 32-bit	Identifiziert die Übergabestelle zum KS, welche für die Einlagerung verwendet werden soll.
InputPoint	0	Integer 32-bit	Detailinformation über die verwendete Übergabestelle (z. B. Bandnummer). Wenn diese Eigenschaft nicht im zugehörigen <i>InitiateInputRequest</i> definiert war, kann das KS hier die automatisch ermittelte detaillierte Übergabestelle zurückmelden.
Status	Р	String	Status des ausgelösten Einlagerungsprozesses. Innerhalb der <i>InitiateInputResponse</i> Nachricht sind nur die Werte "Accepted" und "Rejected" zugelassen. Wenn der Vorgang mit dem Status "Rejected" abgelehnt wurde, ist der Vorgang abgeschlossen und es folgen keine weiteren Nachrichten.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	Р	Tag	Artikelinformation folgt.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	0	String	Artikel-ID zu der Packung, deren Einlagerung initiiert wurde.
Name	0	String	Name des Artikels zu der Packung, deren Einlagerung initiiert wurde.
DosageForm	0	String	Dosierungsart des Artikels zu der Packung, deren Einlagerung initiiert wurde.
PackagingUnit	0	String	Verpackungseinheit des Artikels zu der Packung, deren Einlagerung initiiert wurde.
MaxSubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Maximale Anzahl der Einheiten (z.B. Pillen oder Ampullen), die in einer vollen Packung dieses Artikels vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Anzahl unbekannt ist.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Pack	Р	Tag	Packungsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.

Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Index	0	Integer 32-bit >=0	Wenn die Einlagerungsinitiierungsanfrage mehrere Packungen eines Artikels umfasst, wird hier ein Packungsindex übermittelt. Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.
ScanCode	Р	String	Barcode der einzulagernden Packung. Dieser Code wird vom WWS geprüft und mit internen Daten verglichen. Aufgrund der im Code enthaltenen Informationen kann das WWS entscheiden, ob die Packung eingelagert werden darf.  Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.
DeliveryNumber	0	String	Wareneingangsnummer für diese Packung. Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.
BatchNumber	0	String	Chargennummer der Packung. Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.
ExternalId	0	String	Externe ID. Zusätzliches Identifikationsmerk- mal. Es tritt der gleiche Wert wie in der zuge- hörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.
ExpiryDate	О	String	Verfallsdatum der Packung im Format JJJJ-MM-TT. Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.

SubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z. B. Pillen oder Ampullen), die momentan in der Packung vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Packung voll (nicht angebrochen) ist. Dieses Attribut wird bei der Einlagerung von angebrochenen Packungen verwendet. Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.
Depth	0	Integer 32-bit >=0	Tiefe der Packung in mm. Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf. Alternativ steht es dem KS frei, selbst ermittelte Packungsmaße zurückzuschicken (z.B. wenn keine Maße in der Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> angegeben wurden).
Width	0	Integer 32-bit >=0	Breite der Packung in mm. Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf. Alternativ steht es dem KS frei, selbst ermittelte Packungsmaße zurückzuschicken (z.B. wenn keine Maße in der Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> angegeben wurden).
Height	0	Integer 32-bit >=0	Höhe der Packung in mm. Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf. Alternativ steht es dem KS frei, selbst ermittelte Packungsmaße zurückzuschicken (z.B. wenn keine Maße in der Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> angegeben wurden).
Shape	0	String	Formfaktor der Packung. Der Standardwert ist "Cuboid". Außerdem unterstützt wird "Cylinder". Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.
StockLocationId	O	String	Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS, der für die Lagerung der Packung verwendet werden soll. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist. Es tritt der gleiche Wert wie in der zugehörigen Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> auf.

## **Beispiel**

```
</InitiateInputResponse>
</WWKS>
```

# Library

Siehe InitiateInputRequest.

# 6.5.3 InitiateInputMessage

### Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
InitiateInputMessage	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Einlagerungsinitiierungsprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht InitiateInputMessage sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht InitiateInputMessage empfangen soll

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Details	Р	Tag	Einlagerungsdetails folgen.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
InputSource	Р	Integer 32-bit >=0	Identifiziert die Übergabestelle zum KS, welche für die Einlagerung verwendet wurde.
InputPoint	0	Integer 32-bit	Detailinformation über die verwendete Übergabestelle (z. B. Bandnummer). Wenn diese Eigenschaft nicht im zugehörigen InitiateInputRequest definiert war, kann das KS

			hier die automatisch ermittelte detaillierte Übergabestelle zurückmelden.
Status	Р	String	Abschließender Status des ausgelösten Einlagerungsprozesses. Innerhalb der Nachricht InitiateInputMessage sind nur die Werte "Completed" und "Incomplete" zugelassen. Wenn der Vorgang mit dem Status "Incomplete" abgeschlossen wurde, konnte mindestens eine der definierten Packungen nicht eingelagert werden.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	Р	Tag	Artikelinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	Artikel-ID zu der Packung, deren Einlagerung initiiert wurde
Name	0	String	Name des Artikels zu der Packung, deren Einlagerung initiiert wurde
DosageForm	0	String	Dosierungsart des Artikels zu der Packung, deren Einlagerung initiiert wurde
PackagingUnit	0	String	Verpackungseinheit des Artikels zu der Pa- ckung, deren Einlagerung initiiert wurde
MaxSubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Maximale Anzahl der Einheiten (z. B. Pillen oder Ampullen), die in einer vollen Packung dieses Artikels vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Anzahl unbekannt ist.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Pack	Р	Tag	Packungsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Index	0	Integer 32-bit >=0	Indexnummer der Packung. Wird nur verwendet, wenn die Nachricht <i>InitiateInputMessage</i> mehrere Packungen umfasst. Die Indexnummer entspricht derjenigen in der Nachricht <i>InitiateInputRequest</i> .
Id	Р	Integer 64-bit >=0	Interne Packungs-ID des KS. Wenn die Packung nicht eingelagert wurde, ist der Wert "0".

DeliveryNumber	О	String	Wareneingangsnummer, die in der Nachricht InitiateInputRequest angegeben wurde
BatchNumber	0	String	Chargennummer, die zu dieser Packung ge- speichert wurde
ExternalId	0	String	Externe ID, die in der Nachricht InitiateInputRequest angegeben wurde
ExpiryDate	0	String	Verfallsdatum im Format JJJJ-MM-TT
StockInDate	0	String	Einlagerungsdatum im Format JJJJ-MM-TT
ScanCode	0	String	Barcode der eingelagerten Packung
SubItemQuantity	O	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z.B. Pillen oder Ampullen), die momentan in der Packung vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Packung voll (nicht angebrochen) ist.
Depth	0	Integer 32-bit >=0	Tiefe der Packung in mm
Width	0	Integer 32-bit >=0	Breite der Packung in mm
Height	0	Integer 32-bit >=0	Höhe der Packung in mm
Shape	0	String	Formfaktor der Packung. Der Standardwert ist "Cuboid". Außerdem unterstützt wird "Cylinder".
State	0	String	Status der Packung. Diese Angabe wird benötigt, wenn mehrere Lagerautomaten angeschlossen sind. Der Standardwert "Available" bedeutet, dass die Packung momentan zur Auslagerung verfügbar ist. Außerdem unterstützt wird "NotAvailable".
StockLocationId	0	String	Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Identifikation der Maschine, die für die Lage- rung der Packung verwendet wird. Ist nur rele- vant, wenn ein KS aus mehreren physikali- schen Einzelmaschinen besteht.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Error	0	Tag	Detaillierte Fehlerinformationen folgen. Dieses Element kann einmal pro Packung auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte

Туре	P	String	Detaillierter Fehler, der während der Einlagerung aufgetreten ist. Mögliche Werte sind: "Rejected", "RejectedNoExpiryDate", "RejectedInvalidExpiryDate", "RejectedNoPickingIndicator", "RejectedNoBatchNumber", "RejectedNoStockLocation", "RejectedInvalidStockLocation", "QueueFull", "FridgeMissing", "UnknownPackDimensions", "MeasurementError", "PackAcknowledged", "InputBroken" "NoSpaceInMachine", "NoPackDetected"
Text	0	String	Beliebiger Text für detaillierte Fehlerinformati- onen

### Beispiel für eine erfolgreiche Einlagerung

## Beispiel für eine abgebrochene Einlagerung

#### Library

Siehe InitiateInputRequest.

#### 6.6 Stammdaten

#### Führende Elemente

*ArticleMasterSetRequest* 

*ArticleMasterSetResponse* 

*StockDeliverySetRequest* 

*StockDeliverySetResponse* 

#### Verwendung

Technische Beschränkungen (z. B. zu langsame Datenverbindung zwischen WWS und KS, zu lange Antwortzeiten) können dazu führen, dass der Einlagerungsprozess nicht in Echtzeit vom WWS überwacht werden kann. In solchen Fällen kann das WWS dem KS vorab alle Daten zu lagerfähigen Artikeln mitteilen. Das KS führt dann die Einlagerung ohne Rückfragen beim WWS durch.

Die dafür benötigten Daten bestehen aus:

#### Artikelstamm

Die Nachricht *ArticleMasterSetRequest* enthält die Beschreibung aller Artikel, die ohne eine Wareneingangsnummer eingelagert werden dürfen. Dies ist vor allem für Rückläufer anwendbar, die evtl. schon einmal im System gelagert waren.


Ein bereits im KS vorhandener Artikelstamm wird komplett überschrieben. Es ist auch möglich, die Nachricht *ArtikelMasterSetRequest* mit einer leeren Artikelliste zu schicken, um den Artikelstamm des KS zurückzusetzen.

#### Wareneingang


Die Nachricht StockDeliverySetRequest enthält alle Daten zu einem oder mehreren Wareneingängen, d. h. die Beschreibung aller Artikel, die unter einer spezifischen Wareneingangsnummer eingelagert werden dürfen.

Die bereits im KS vordefinierten Wareneingänge werden nicht überschrieben sondern um die neu definierten Wareneingänge ergänzt.

## Ablauf bei Artikelstammdaten



## Ablauf bei Wareneingang



Nachrichtenreferenz: Stammdaten

# 6.6.1 ArticleMasterSetRequest

## Struktur

<WWKS>
 <ArticleMasterSetRequest>
 <Article/>
 </ArticleMasterSetRequest>
</WWKS>

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
ArticleMasterSetRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	0	String	ID des Stammdatenprozesses. Diese ID wird in der Nachricht <i>ArticleMasterSetResponse</i> zurückgesendet.
Source	0	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht ArticleMasterSetRequest sendet
Destination	0	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht ArticleMasterSetRequest empfangen soll

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	0	Tag	Artikelinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Artikels. Dies kann der originale Barcode des Artikels oder eine Abwandlung davon sein. Das WWS legt fest, wie sich die Artikel-ID zusammensetzt. Bei einer Spezialzusammensetzung muss das KS in der Lage sein, selbstständig die Packungsbarcodes in die entsprechende Form zu zerlegen.
Name	0	String	Name des Artikels
DosageForm	0	String	Dosierungsart des Artikels
PackingUnit	0	String	Verpackungseinheit des Artikels
RequiresFridge	0	Boolean	Flag, das angibt, ob der Artikel gekühlt gela- gert werden muss ("True"). Der Defaultwert ist "False".
MaxSubItemQuantity	0	Integer 32-bit	Maximale Anzahl von Einheiten (z. B. Pillen

		>0	oder Ampullen), die sich in einer vollen Pa- ckung des Artikels befinden können. Der Wert "0" bedeutet, dass die Anzahl unbekannt ist.
StockLocationId	0	String	Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS, der für Packungen des Artikels verwendet werden muss. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Identifikation der Maschine, die für die Lagerung von Packungen dieses Artikels verwendet werden muss. Ist nur relevant, wenn ein KS aus mehreren physikalischen Einzelmaschinen besteht.

#### **Beispiel**

### Library

Wenn ein WWS nicht permanent mit dem KS verbunden ist oder aus anderen Gründen nicht unmittelbar auf Einlagerungsanfragen reagieren möchte, kann das WWS einen Artikelstamm definieren, mit dem das KS dann autark arbeitet.

Mit der Methode CreateMasterArticle werden neue Stammartikel definiert. Diese werden in einer Liste gesammelt und anschließend mit der Methode UpdateMasterArticles an das KS übertragen:

Nachrichtenreferenz: Stammdaten

## 6.6.2 ArticleMasterSetResponse

### Struktur

```
<WWKS>
    <ArticleMasterSetResponse>
        <SetResult/>
        </ArticleMasterSetResponse>
</WWKS>
```

#### **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
ArticleMasterSetResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Stammdatenprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht <i>ArticleMasterSetRequest</i> gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht ArticleMasterSetResponse sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht ArticleMasterSetResponse empfangen soll

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
SetResult	Р	Tag	Resultatsangabe folgt.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Value	Р	String	Zeigt das Resultat des Stammdatenprozesses. Mögliche Werte sind: "Accepted", wenn die Artikel als Stammartikel akzeptiert wurden "Rejected", wenn die Artikel nicht als Stammartikel akzeptiert wurden.
Text	0	String	Beliebiger Text für Debugging- und Logging- Informationen. Kann hier für detaillierte Feh- lermeldungen genutzt werden, falls die Artikel nicht akzeptiert wurden.

## **Beispiel**

## WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Stammdaten

# Library

Siehe ArticleMasterSetRequest.

# 6.6.3 StockDeliverySetRequest

## Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StockDeliverySetRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Wareneingangsprozesses. Diese ID wird in der Nachricht <i>StockDeliverySetResponse</i> zurückgesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockDeliverySetRequest sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockDeliverySetRequest empfangen soll

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StockDelivery	Р	Tag	Wareneingangsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.
DeliveryNumber	Р	String	ID des Wareneingangs. Diese muss eine ein- malige Nummer innerhalb aller aktiven oder anstehenden Wareneingänge ein. Diese Num- mer wird vom KS genutzt, um eingelagerte Packungen einem Wareneingang zuzuordnen.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	Р	Tag	Artikelinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.
		1	,
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte

## WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Stammdaten

			zusammensetzt. Bei einer Spezialzusammen- setzung muss das KS in der Lage sein, selbst- ständig die Packungsbarcodes in die entspre- chende Form zu zerlegen.
Name	0	String	Name des Artikels
DosageForm	0	String	Dosierungsart des Artikels
PackingUnit	0	String	Verpackungseinheit des Artikels
RequiresFridge	0	Boolean	Flag, das angibt, ob der Artikel gekühlt gelagert werden muss ("True"). Der Defaultwert ist "False".
BatchNumber	0	String	Chargennummer, die den Packungen des Arti- kels in diesem Wareneingang zugewiesen wer- den muss

ExternalId	0	String	Externe ID, die den Packungen des Artikels in diesem Wareneingang zugewiesen werden muss
ExpiryDate	0	String	Verfallsdatum im Format JJJJ-MM-TT, das den Packungen des Artikels in diesem Warenein- gang zugewiesen werden muss
MaxSubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Maximale Anzahl von Einheiten (z. B. Pillen oder Ampullen), die sich in einer vollen Pa- ckung des Artikels befinden können. Der Wert "0" bedeutet, dass die Anzahl unbekannt ist.
Quantity	0	Integer 32-bit >=0	Maximale Anzahl von Packungen, die von diesem Artikel in diesem Wareneingang eingelagert werden dürfen. Der Wert "0" besagt, dass es keine Begrenzung gibt. Der Defaultwert ist "0".
StockLocationId	0	String	Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS, der für Packungen des Artikels verwendet werden muss. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Identifikation der Maschine, die für die Lagerung von Packungen dieses Artikels verwendet werden muss. Ist nur relevant, wenn ein KS aus mehreren physikalischen Einzelmaschinen besteht.

# Beispiel

#### Library

Wenn ein WWS nicht permanent mit dem KS verbunden ist oder aus anderen Gründen nicht unmittelbar auf Einlagerungsanfragen reagieren möchte, kann das WWS Wareneingänge definieren, mit denen das KS dann autark arbeitet. Mit der Methode CreateStockDelivery werden Wareneingänge erzeugt. Anschließend werden mit der Methode AddItem für jeden Wareneingang die zum Einlagern zugelassenen Artikel festgelegt. Abschließend werden die Wareneingangsdefinitionen mit der Methode AddStockDeliveries an das KS übertragen.

```
var stockDeliveryList = new List<IStockDelivery>();
var stockDelivery = storageSystem.CreateStockDelivery("1234");
stockDelivery.AddItem("47463736",
                      "Article Number 1",
                      "Dosage Form",
                      "Packaging Unit");
stockDelivery.AddItem("78695739",
                      "Article Number 2",
                      "Dosage Form",
                      "Packaging Unit");
stockDeliveryList.Add(stockDelivery);
var stockDelivery2 = storageSystem.CreateStockDelivery("5132");
stockDelivery2.AddItem("68575484",
                       "Article Number 3",
                       "Dosage Form",
                       "Packaging Unit");
stockDelivery2.AddItem("69574362",
                       "Article Number 4",
                       "Dosage Form",
                       "Packaging Unit");
stockDeliveryList.Add(stockDelivery2);
storageSystem.AddStockDeliveries(stockDeliveryList);
```

# 6.6.4 StockDeliverySetResponse

### Struktur

```
<WWKS>
     <StockDeliverySetResponse>
          <SetResult/>
          </StockDeliverySetResponse>
</WWKS>
```

### **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StockDeliverySetResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Wareneingangsprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht StockDeliverySetRequest gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockDeliverySetResponse sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockDeliverySetResponse empfangen soll

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
SetResult	Р	Tag	Resultatsangabe folgt.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Value	Р	String	Zeigt das Resultat des Wareneingangsprozesses. Mögliche Werte sind: "Accepted", wenn die vordefinierten Wareneingänge akzeptiert wurden "Rejected", wenn die vordefinierten Wareneingänge nicht akzeptiert wurden
Text	0	String	Beliebiger Text für Debugging- und Logging- Informationen. Kann hier für detaillierte Feh- lermeldungen genutzt werden, falls die Waren- eingänge nicht akzeptiert wurden.

### Beispiel

</StockDeliverySetResponse>
</WWKS>

# Library

 ${\it Siehe} \ {\it StockDeliverySetRequest}.$ 

# 6.7 Bestandsabfrage und Bestandsänderung

#### Führende Elemente

StockInfoRequest 5

StockInfoResponse

StockInfoMessage


#### Verwendung

Wenn das WWS den aktuellen Warenbestand des KS abfragen möchte, kann es die Nachricht StockInfoReguest senden. Das KS wird mit StockInfoResponse antworten.

Die Abfrage kann mit Filtern eingegrenzt werden. Wenn Filter angegeben werden, werden in der Antwort des KS nur Artikel und Packungen aufgeführt, die den Kriterien entsprechen. Wenn keine Filter definiert sind, wird der komplette Bestand aufgeführt.


Wenn das KS keinen Bestand hat oder keine Artikel zu den definierten Filtern der Anfrage vorliegen, ist der Inhalt der Nachricht *StockInfoResponse* leer (enthält keine *Article* Elemente).

#### **Ablauf**



Unter einer Bestandsaktualisierung versteht man eine Änderung von bestandsbezogenen Daten (z.B. Verfallsdatum oder Status einer Packung). Die Anzahl der eingelagerten Artikel oder Packungen ändert sich bei einer Bestandsaktualisierung nicht. Sie wird in Form einer *StockInfoMessage* Nachricht vom Kommissioniersystem an das Warenwirtschaftssystem geschickt.

#### **Ablauf**



# **6.7.1** StockInfoRequest

## Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StockInfoRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID der Bestandsabfrage. Diese ID wird in der Nachricht <i>StockInfoResponse</i> zurückgesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockInfoRequest sendet.
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, an das die Nachricht StockInfoRequest gesendet wird.
IncludePacks	0	Boolean	Diese Angabe legt fest, ob detaillierte Informationen zu den vorhandenen Packungen zurückgesendet werden sollen. Mögliche Werte: "True", wenn auch Details zu den Packungen gesendet werden sollen "False", wenn nur Artikeldaten gesendet werden sollen Der Defaultwert ist "True".
IncludeArticleDetails	0	Boolean	Diese Angabe legt fest, ob detaillierte Informationen wie Name, Darreichungsform usw. zu den Artikeln zurückgesendet werden sollen. Mögliche Werte: "True", wenn Details zu den Artikeln gesendet werden sollen "False", wenn nur minimale Artikelinformationen gesendet werden sollen Der Defaultwert ist "False".

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Criteria	0	Tag	Abfragefilter folgt. Es können mehrere Kriterien definiert werden.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte

ArticleId	0	String	Mit diesem Filter werden nur Artikel mit der angegebenen Artikel-ID berücksichtigt. Die ID des Artikels muss derjenigen entsprechen, die bei der Einlagerung des Artikels vom WWS in der Nachricht StockInputResponse vergeben wurde.
BatchNumber	0	String	Mit diesem Filter werden nur Packungen mit der angegebenen Chargennummer berücksichtigt.
ExternalId	0	String	Mit diesem Filter werden nur Packungen mit der angegebenen externen ID berücksichtigt.

StockLocationId	O	String	Mit diesem Filter werden nur Packungen mit der angegebenen Identifikation des Lagerplat- zes innerhalb des KS berücksichtigt. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Mit diesem Filter werden nur Packungen mit der angegebenen Identifikation der Maschine, die für die Lagerung der Packung verwendet wird, berücksichtigt. Ist nur relevant, wenn ein KS aus mehreren physikalischen Einzelmaschi- nen besteht.

#### Beispiel ohne Filterkriterien

### Beispiel mit Filterkriterien

#### Library

Der Warenbestand kann mit der Methode GetStock abgefragt werden:

```
List<IArticle> stockList = storageSystem.GetStock();
```

Zurückgemeldet wird der komplette Bestand inklusive aller Packungsdetails und Artikeldetails.

Werden keine Packungsdetails benötigt, sondern nur eine Aufstellung der Artikel samt der zugehörigen Packungsanzahl, wird dies so umgesetzt:

```
List<IArticle> stockList = storageSystem.GetStock(false);
```

Falls nur der Bestand für einen bestimmten Artikel ermittelt werden soll, geschieht dies so:

```
List<IArticle> stockList = storageSystem.GetStock(true, "68575484");
```

# 6.7.2 StockInfoResponse

## Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StockInfoResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID der Bestandsabfrage. Diese ID wurde in der Nachricht <i>StockInfoRequest</i> gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockInfoResponse sendet.
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockInfoResponse empfangen soll.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	Р	Tag	Artikelinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Artikels. Diese ID entspricht derjenigen, die bei der Einlagerung des Artikels vom WWS in der Nachricht <i>StockInputResponse</i> vergeben wurde.
Name	0	String	Name des Artikels
DosageForm	0	String	Dosierungsart des Artikels
PackingUnit	0	String	Verpackungseinheit des Artikels
MaxSubItemQuantity	О	Integer 32-bit >=0	Maximale Anzahl von Einheiten (z. B. Pillen oder Ampullen), die sich in einer vollen Packung des Artikels befinden können. Der Wert "0" bedeutet, dass die Anzahl unbekannt ist.

Quantity	0	Integer 32-bit >0	Anzahl der vorhandenen Packungen dieses Artikels	
----------	---	-------------------	---	--

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Pack	0	Tag	Packungsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	М	Integer 64-bit >0	Interne Packungs-ID des KS für eine bestimm- te Packung
DeliveryNumber	0	String	Wareneingangsnummer, die bei der Einlage- rung festgelegt wurde
BatchNumber	0	String	Chargennummer. Diese wurde während der Einlagerung in der Nachricht <i>InputResponse</i> gesendet.

ExternalId	0	String	Externe ID, eine zusätzliche ID der Packung, die bei der Einlagerung in der Nachricht InputResponse gesendet wurde.
ExpiryDate	0	String	Haltbarkeitsdatum der Packung im Format JJJJ-MM-TT
StockInDate	0	String	Einlagerungsdatum der Packung im Format JJJJ-MM-TT
ScanCode	0	String	Barcode der Packung
SubItemQuantity	O	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z.B. Pillen oder Ampullen), die momentan in der Packung vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Packung voll (nicht angebrochen) ist.
Depth	0	Integer 32-bit >=0	Tiefe der Packung in mm
Width	0	Integer 32-bit >=0	Breite der Packung in mm
Height	0	Integer 32-bit >=0	Höhe der Packung in mm
Shape	0	String	Formfaktor der Packung. Mögliche Werte: "Cuboid" "Cylinder" Der Defaultwert ist "Cuboid".
State	0	String	Status der Packung. Diese Angabe wird benötigt, wenn mehrere Lagerautomaten angeschlossen sind. Mögliche Werte: "Available" bedeutet, dass die Packung momentan zur Auslagerung verfügbar ist. "NotAvailable" bedeutet, dass die Packung momentan nicht für die Auslagerung zur Verfügung steht. Der Defaultwert ist "Available".
IsInFridge	0	Boolean	Flag, das angibt, ob die Packung in einem Kühl- element gelagert wird ("True"). Der Defaultwert ist "False".
StockLocationId	0	String	Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Identifikation der Maschine, die für die Lage- rung der Packung verwendet wird. Ist nur rele- vant, wenn ein KS aus mehreren physikali- schen Einzelmaschinen besteht.

## **Beispiel**

## Library

Siehe StockInfoRequest.

# 6.7.3 StockInfoMessage

# Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StockInfoMessage	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID der Bestandsaktualisierung.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockInfoMessage sendet.
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockInfoMessage empfangen soll.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	Р	Tag	Artikelinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Artikels. Diese ID entspricht derjenigen, die bei der Einlagerung des Artikels vom WWS in der Nachricht <i>StockInputResponse</i> vergeben wurde.
Name	0	String	Name des Artikels
DosageForm	0	String	Dosierungsart des Artikels
PackingUnit	0	String	Verpackungseinheit des Artikels
MaxSubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Maximale Anzahl von Einheiten (z. B. Pillen oder Ampullen), die sich in einer vollen Packung des Artikels befinden können. Der Wert "0" bedeutet, dass die Anzahl unbekannt ist.
Quantity	0	Integer 32-bit	Anzahl der vorhandenen Packungen dieses

>0	Artikels
----	----------

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Pack	0	Tag	Packungsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	М	Integer 64-bit >0	Interne Packungs-ID des KS für eine bestimm- te Packung
DeliveryNumber	0	String	Wareneingangsnummer, die bei der Einlage- rung festgelegt wurde
BatchNumber	0	String	Chargennummer. Diese wurde während der Einlagerung in der Nachricht <i>InputResponse</i> gesendet.
ExternalId	0	String	Externe ID, eine zusätzliche ID der Packung, die bei der Einlagerung in der Nachricht InputResponse gesendet wurde.
ExpiryDate	0	String	Haltbarkeitsdatum der Packung im Format JJJJ-MM-TT
StockInDate	O	String	Einlagerungsdatum der Packung im Format JJJJ-MM-TT
ScanCode	0	String	Barcode der Packung
SubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z.B. Pillen oder Ampullen), die momentan in der Packung vorhanden sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Packung voll (nicht angebrochen) ist.
Depth	0	Integer 32-bit >=0	Tiefe der Packung in mm
Width	0	Integer 32-bit >=0	Breite der Packung in mm
Height	0	Integer 32-bit >=0	Höhe der Packung in mm
Shape	0	String	Formfaktor der Packung. Mögliche Werte: "Cuboid" "Cylinder" Der Defaultwert ist "Cuboid".
State	0	String	Status der Packung. Diese Angabe wird benötigt, wenn mehrere Lagerautomaten angeschlossen sind.

			Mögliche Werte: "Available" bedeutet, dass die Packung momentan zur Auslagerung verfügbar ist. "NotAvailable" bedeutet, dass die Packung momentan nicht für die Auslagerung zur Verfügung steht. Der Defaultwert ist "Available".
IsInFridge	0	Boolean	Flag, das angibt, ob die Packung in einem Kühl- element gelagert wird ("True"). Der Defaultwert ist "False".
StockLocationId	0	String	Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Identifikation der Maschine, die für die Lage- rung der Packung verwendet wird. Ist nur rele- vant, wenn ein KS aus mehreren physikali- schen Einzelmaschinen besteht.

## **Beispiel**

## Library

Um über Bestandsaktualisierungen benachrichtigt zu werden, muss man sich auf das Event StockUpdated registrieren:

```
storageSystem.StockUpdated += StorageSystem_StockUpdated;
```

Wenn eine Bestandsaktualisierung vorliegt, sendet das KS eine Liste aus einem oder mehreren Artikeln zusammen mit den betroffenen Packungen die sich geändert haben.

## 6.8 Auslagerung

#### Führende Elemente

OutputRequest

OutputResponse

OutputMessage

# Verwendung

Wenn das WWS Packungen ausgelagert haben möchte, sendet es die Nachricht *OutputRequest* an das KS. Das KS antwortet in der Nachricht *OutputResponse*, ob es die Auslagerung durchführen kann oder nicht. Das KS kann eine Auslagerungsanfrage zurückweisen, z. B. wenn das System wegen Wartung nicht bereit ist oder weil die Anfrage ungültige Daten enthält. Akzeptiert das KS die Auslagerungsanfrage, wird die Auslagerung so schnell wie möglich ausgeführt. Nach erfolgter Auslagerung (aber auch wenn die Auslagerung scheitert) sendet das KS die Nachricht *OutputMessage*.


Das WWS kann mehrere Auslagerungsanforderungen nacheinander senden. Das KS wird sie in der Reihenfolge des Eingangs bzw. nach ihrer Priorität abarbeiten.

Einige KS bieten die Möglichkeit, Packungen direkt am KS anzufordern, ohne den Weg über das WWS zu gehen. Ein Mitarbeiter bedient dabei das KS an dessen Benutzeroberfläche. Dieses Vorgehen erfordert eine Rückmeldung per *OutputMessage* vom KS an das WWS. Ein Beispiel für diese sogenannte manuelle Auslagerung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Einige KS unterstützen das Etikettieren von Packungen während des Auslagerungsprozesses. Dafür ist ein spezieller Drucker am KS angeschlossen. Der Inhalt des zu druckenden Etiketts kann vom WWS in der Nachricht *OutputRequest* definiert werden. Der Etikettendruck wird sowohl auf Seiten des WWS als auch im Etikettendrucker detailliert konfiguriert. Mit Templates wird festgelegt, wie die Daten darzustellen sind. Die an den Etikettendrucker gesendeten Daten können in verschiedenen Formaten vorliegen, z. B. XML, HTML, SVG, je nachdem was der Drucker verarbeiten kann. Der Inhalt des Etiketts wird daher als CDATA-Element in die Nachrichten *OutputRequest* und *OutputResponse* eingebettet.

In Kombination mit automatischen Behälterbefüllsystemen ist es möglich, dass das WWS einen sogenannten Leerauftrag an das KS schickt. Ein Leerauftrag enthält keine *Criteria* Elemente und führt somit zu keiner Packungsauslagerung. Ist in einem Leerauftrag eine Behälternummer angegeben, so wird der betroffene Behälter vom KS weitergeleitet, sobald dieser den Behälterbefüllpunkt des KS erreicht. Ist in einem Leerauftrag keine Behälternummer angegeben, so wird der nächste Behälter, der den Behälterbefüllpunkt des KS erreicht, weitergeleitet und die entsprechende Behälternummer in der Nachricht *OutputMessage* an das WWS zurückgemeldet.

## **Ablauf**



# 6.8.1 OutputRequest

# Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
OutputRequest	Р	Tag	Art der Nachricht
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Auslagerungsprozesses. Diese ID wird in der Nachricht <i>OutputResponse</i> zurückgeschickt und auch in der zugehörigen Nachricht <i>OutputMessage</i> verwendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das den Auslagerungsauftrag sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das den Auslagerungsauftrag empfängt
BoxNumber	0	String	Nummer des Behälters, der für diesen Auftrag genutzt werden soll. Die Angabe wird nur be- nötigt, wenn eine automatische Behälterbefül- lung eingesetzt wird und das WWS die Behäl- ternummern für einen Auslagerungsauftrag vordefiniert.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Details	Р	Tag	Auslagerungsdetails folgen.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Priority	0	String	Priorität der Auslagerung. Mögliche Werte sind: "Low" "Normal" "High"

# WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Auslagerung

			Der Defaultwert ist "Normal".
OutputDestination	Р	Integer 32-bit	Nummer der Ausgabestelle, an der die Packungen ausgegeben werden sollen
OutputPoint	0	Integer 32-bit	Detailinformation zu der gewünschten Ausgabestelle (z. B. Bandnummer).

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Criteria	0	Tag	Auslagerungsfilter folgen. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
ArticleId	0	String	Artikel-ID, die als Filter für die Packungen dient. Die ID muss genau der Angabe in der Nachricht <i>StockInputResponse</i> entsprechen.
Quantity	Р	Integer 32-bit >=0	Anzahl der auszulagernden vollen Packungen
SubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z. B. Tabletten, Ampullen), die ausgelagert werden sollen. Das KS errechnet die daraus resultierende Anzahl von Packungen und lagert diese aus. Wenn dieses Attribut genutzt wird, wird das Attribut <i>Quantity</i> ignoriert. Es sollte dennoch auf "0" gesetzt sein.
MinimumExpiryDate	O	String	Filter für Packungen, die mindestens das angegebene Verfallsdatum haben. Angabe im Format JJJJ-MM-TT.
BatchNumber	0	String	Filter für Packungen mit der angegebenen Chargennummer
SingleBatchNumber	О	Boolean	Alternative zu BatchNumber. Gibt an, dass alle angeforderten Packungen dieselbe BatchNum- ber haben sollen. Standardwert ist False.
ExternalId	0	String	Filter für Packungen mit der angegebenen externen ID
PackId	0	Integer 64-bit >0	Filter für Packungen mit der angegebenen KS- internen Packungs-ID. Mit dieser Angabe lässt sich eine bestimmte Packung ausgeben.
StockLocationId	0	String	Filter für Packungen mit der angegebenen Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS. Wird nur verwendet, wenn ein KS in meh- rere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	О	String	Filter für Packungen mit der angegebenen Identifikation der Maschine, die für die Lage- rung der Packung verwendet wird. Ist nur rele- vant, wenn ein KS aus mehreren physikali- schen Einzelmaschinen besteht.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Label	0	Tag	Etiketteninformation folgt. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.

# WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Auslagerung

Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
TemplateId	Р	String	ID des Etiketten-Templates, das vom Etiket- tendrucker genutzt werden soll, um den Etiket- teninhalt korrekt auszugeben

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Content	Р	Tag	Etiketteninhalt, der ausgedruckt werden soll. Diese Angaben werden als CDATA XML Block in die Nachricht eingebettet.

## Beispiel für eine leere Auslagerungsanfrage

## Beispiel für eine Auslagerungsanfrage mit Artikel-ID

## Beispiel für eine Auslagerungsanfrage mit Artikel-ID und externer ID

#### Beispiel für eine Auslagerungsanfrage mit Artikel-ID und Etikettendaten

```
<WWKS Version="2.0" TimeStamp="2013-04-16T11:14:00Z">
 <OutputRequest Id="1004" Source="100" Destination="999">
   <Details Priority="Normal" OutputDestination="3"/>
   <Criteria ArticleId="0004-56-034-G00007T" Quantity="1">
      <Label TemplateId="3413">
        <Content>
          <! [CDATA [
            <article>
              <name>NIFEDIPIN 20 retard 1A Pharma Tabl.
              <quantity>30</quantity>
            </article>
            <dosagelines>
              <labeldosageline>
                <synonym>on an empty stomach</synonym>
                <amount>1</amount>
                <quantityunit>pcs</quantityunit>
              </labeldosageline>
            </dosagelines>
          11>
        </Content>
      </Label>
    </Criteria>
```

```
</OutputRequest>
</WWKS>
```

## Library

Mit der Methode CreateOutputProcess wird ein Auslagerungsvorgang erzeugt. Anschließend werden mit der Methode AddCriteria die Auslagerungskriterien definiert (z. B. n Packungen von Artikel x).

Durch Aufruf der Methode Start wird der Auslagerungsauftrag an das KS geschickt.

Im folgenden Beispiel wird ein Auslagerungsauftrag mit der Nummer 1234 erzeugt, der eine Auslagerung zur Ausgabestelle 2 anfordert. Dabei sollen von Artikel 47463736 eine Packung und von Artikel 78695739 zwei Packungen ausgelagert werden.

```
TOutputProcess output = storageSystem.CreateOutputProcess(1234, 2);
output.AddCriteria("47463736", 1);
output.AddCriteria("78695739", 2);

// optionally add label content to a criteria
output.Criteria[0].AddLabel("4536", "<article>...");
output.Start();
```

# 6.8.2 OutputResponse

# Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
OutputResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Auslagerungsprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht <i>OutputRequest</i> gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht OutputResponse sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht OutputResponse empfängt
BoxNumber	0	String	Nummer des Behälters, die in der Nachricht OutputRequest vorgegeben wurde. Die Angabe wird benötigt, wenn eine automatische Behäl- terbefüllung eingesetzt wird.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Details	Р	Tag	Auslagerungsdetails folgen.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Priority	О	String	Priorität dieses Auslagerungsprozesses. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
OutputDestination	Р	Integer 32-bit	Nummer der Ausgabestelle, an der die Packungen ausgegeben werden. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht OutputRequest.

# WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Auslagerung

OutputPoint	0	Integer 32-bit	Detailinformation zu der gewünschten Ausgabestelle (z. B. Bandnummer). Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht OutputRequest.
Status	Р	String	Status des Auslagerungsprozesses. Mögliche Werte sind: "Queued", wenn die Auslagerung ansteht "Rejected", wenn die Auslagerung abgelehnt wird

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Criteria	0	Tag	Auslagerungsfilter folgen. Dieses Element kann mehrmals auftreten. Die Attribute und Werte entsprechen denen in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
ArticleId	0	String	Artikel-ID, die als Filter für die Packungen dient. Die ID muss genau der Angabe in der Nachricht <i>StockInputResponse</i> entsprechen.
Quantity	Р	Integer 32- bit >=0	Anzahl der auszulagernden vollen Packungen. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
SubItemQuantity	0	String	Anzahl der Einheiten (z. B. Tabletten, Ampullen), die ausgelagert werden sollen. Wenn dieses Attribut genutzt wird, wird das Attribut <i>Quantity</i> ignoriert. Es sollte dennoch auf "0" gesetzt sein. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
MinimumExpiryDate	0	Integer 32- bit >=0	Filter für Packungen, die mindestens das angegebene Verfallsdatum haben. Angabe im Format JJJJ-MM-TT. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
BatchNumber	0	String	Filter für Packungen mit der angegebenen Chargennummer. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
SingleBatchNumber	0	Boolean	Alternative zu BatchNumber. Gibt an, dass alle angeforderten Packungen dieselbe BatchNumber haben sollen. Standardwert ist False. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
ExternalId	0	String	Filter für Packungen mit der angegebenen externen ID. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
PackId	0	Integer 64- bit >0	Filter für Packungen mit der angegebenen KS-internen Packungs-ID. Mit dieser Angabe lässt sich eine bestimmte Packung ausgeben. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
StockLocationId	0	String	Filter für Packungen mit der angegebenen Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS. Wird nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
MachineLocation	0	String	Filter für Packungen mit der angegebenen

	Identifikation der Maschine, die für die Lagerung der Packung verwendet wird. Ist nur relevant, wenn ein KS aus mehreren physikalischen Einzelmaschinen besteht. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
--	---

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Label	0		Etiketteninformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten. Die Angaben entsprechen denen in der Nachricht OutputRequest.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
TemplateId	Р		ID des Etiketten-Templates, das vom Etikettendrucker genutzt werden soll, um den Etiketteninhalt korrekt auszugeben. Die Angaben entsprechen denen in der Nachricht OutputRequest.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Content	Р		Etiketteninhalt, der ausgedruckt werden soll. Diese Angaben werden als CDATA XML Block in die Nachricht eingebettet. Die Angaben ent- sprechen denen in der Nachricht OutputRequest.

## Beispiel für eine akzeptierte Auslagerungsanfrage

# Beispiel für eine zurückgewiesene Auslagerungsanfrage

# WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Auslagerung

## Beispiel für eine akzeptierte Auslagerungsanfrage mit Etikettendaten

```
<WWKS Version="2.0" TimeStamp="2013-04-16T11:14:00Z">
 <OutputResponse Id="1004" Source="999" Destination="100">
   <Details Priority="Normal" OutputDestination="3" Status="Queued"/>
   <Criteria ArticleId="0004-56-034-G00007T" Quantity="1">
      <Label TemplateId="3413">
       <Content>
         <![CDATA[
            <article>
             <name>NIFEDIPIN 20 retard 1A Pharma Tabl.
             <quantity>30</quantity>
            </article>
            <dosagelines>
             <labeldosageline>
               <synonym>on an empty stomach</synonym>
               <amount>1</amount>
                <quantityunit>pcs</quantityunit>
              </labeldosageline>
            </dosagelines>
       </Content>
      </Label>
   </Criteria>
 </OutputResponse>
</WWKS>
```

## Library

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf die Fertigstellung des Auftrags zu warten.

1. Möglichkeit: In einer Schleife regelmäßig den Status des Auftrags prüfen.

2. Möglichkeit (empfohlen): Sich vor dem Aufruf der Methode Start auf das Ereignis Finished registrieren.

# 6.8.3 OutputMessage

# Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
OutputMessage	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Auslagerungsprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht <i>OutputRequest</i> gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht OutputMessage sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht OutputMessage empfängt

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Details	Р	Tag	Auslagerungsdetails folgen.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Priority	0	String	Priorität dieses Auslagerungsprozesses. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht <i>OutputRequest</i> .
OutputDestination	Р	Integer 32-bit	Nummer der Ausgabestelle, an der die Packungen ausgegeben wurden. Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht OutputRequest.
OutputPoint	0	Integer 32-bit	Detailinformation zu der gewünschten Ausgabestelle (z. B. Bandnummer). Hier ist der gleiche Wert zu sehen wie in der Nachricht OutputRequest.
Status	Р	String	Status des Auslagerungsprozesses. Mögliche Werte sind:

	"Completed", wenn die Auslagerung erfolgreich abgeschlossen ist "Incomplete", wenn die Auslagerung nicht voll- ständig abgeschlossen wurde "Aborted", wenn die Auslagerung abgebrochen wurde
--	---

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	0	Tag	Artikelinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	0	String	Artikel-ID der ausgegebenen Packung

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Pack	0	Tag	Packungsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	М	Integer 64-bit >0	KS-interne Packungs-ID der ausgegebenen Packung
DeliveryNumber	0	String	Wareneingangsnummer der ausgegebenen Packung
BatchNumber	0	String	Chargennummer der ausgegebenen Packung
ExternalId	0	String	Externe ID der ausgegebenen Packung
ExpiryDate	0	String	Verfallsdatum der ausgegebenen Packung im Format JJJJ-MM-TT.
StockInDate	О	String	Einlagerungsdatum der ausgelagerten Packung im Format JJJJ-MM-TT
ScanCode	0	String	Barcode der ausgelagerten Packung
SubItemQuantity	0	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z. B. Tabletten, Ampullen), die in der ausgegebenen Packung enthalten sind. Der Wert "0" bedeutet, dass die Packung voll ist.
Depth	0	Integer 32-bit >=0	Tiefe der Packung in mm
Width	0	Integer 32-bit >=0	Breite der Packung in mm

Height	0	Integer 32-bit >=0	Höhe der Packung in mm
Shape	0	String	Formfaktor der Packung. Mögliche Werte: "Cuboid" "Cylinder" Der Defaultwert ist "Cuboid".
IsInFridge	0	Boolean	Flag, das angibt, ob die Packung gekühlt gelagert wurde. Der Defaultwert ist "False".
BoxNumber	O	String	Nummer des Behälters, in den die Packung ausgegeben wurde. Die Angabe wird nur benö- tigt, wenn eine automatische Behälterbefüllung eingesetzt wird.
OutputDestination	Р	Integer 32-bit	Nummer der Ausgabestelle, an der die Packung ausgegeben wurde. Ein möglicher Fehlerfall ist die Ausgabe an einer anderen als der ge- wünschten Ausgabestelle, z. B. weil die ge- wünschte Ausgabestelle nicht funktionsfähig war.
OutputPoint	0	Integer 32-bit	Detailinformation zu der Ausgabestelle (z. B. Bandnummer), die für die Packungsausgabe verwendet wurde.
LabelStatus	0	String	Status der Etikettierung der ausgegebenen Packung. Dies ist nur im Falle einer Etikettierung relevant. Mögliche Werte sind: "Labelled", wenn die Packung korrekt mit den vorher vom WWS definierten Daten etikettiert wurde "NotLabelled", wenn die Packung nicht etikettiert wurde (z. B. weil kein Drucker vorhanden war) "LabelError", wenn bei der Etikettierung ein Fehler aufgetreten ist
StockLocationId	0	String	Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS. Wird nur verwendet, wenn ein KS in meh- rere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Identifikation der Maschine, die für die Lagerung der Packung verwendet wurde. Ist nur relevant, wenn ein KS aus mehreren physikalischen Einzelmaschinen besteht.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Box	0	Tag	Details über die verwendeten Behälter folgen. Dieses Element kann mehrmals auftreten.

Nachrichtenreferenz: Auslagerung

Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Number	Р	String	Nummer des Behälters, der entweder in der Nachricht <i>OutputRequest</i> definiert oder wäh- rend der Befüllung automatisch ermittelt wur- de.

## Beispiel für eine erfolgreich abgeschlossene Auslagerung

```
<WWKS Version="2.0" TimeStamp="2013-04-16T11:14:00Z">
 <OutputMessage Id="1004" Source="999" Destination="100">
   <Details Priority="Normal" OutputDestination="3" Status="Completed"/>
   <Article Id="0004-56-034-G00025T">
      <Pack Id="5637" BatchNumber="Omepra0004" ExternalId="PalH09051200001"
           ExpiryDate="2015-11-05" Depth="50" Width="50" Height="50"
            Shape="Cuboid" OutputDestination="3" LabelStatus="Labelled"/>
   </Article>
   <Article Id="0004-56-034-G00007T">
      <Pack Id="8563" BatchNumber="Omepra0004" ExternalId="PalH09051200001"
            ExpiryDate="2015-11-05" Depth="70" Width="70" Height="70"
            Shape="Cuboid" IsInFridge="True" OutputDestination="3"
           LabelStatus="Labelled"/>
   </Article>
 </OutputMessage>
</WWKS>
```

# Beispiel für eine teilweise abgeschlossene Auslagerung (nicht genug Packungen verfügbar)

## Beispiel für eine abgebrochene Auslagerung, bevor die Auslagerung begonnen hat

## Beispiel für eine abgebrochene Auslagerung, nachdem die Auslagerung begonnen hat

## Beispiel für eine erfolgreich abgeschlossene Auslagerung mit Behälterbefüllung

```
<WWKS Version="2.0" TimeStamp="2013-04-16T11:14:00Z">
 <OutputMessage Id="1004" Source="999" Destination="100">
   <Details Priority="Normal" OutputDestination="3" Status="Completed"/>
   <Article Id="0004-56-034-G00025T">
     <Pack Id="5637" BatchNumber="Omepra0004" ExternalId="PalH09051200001"
           ExpiryDate="2015-11-05" Depth="50" Width="50" Height="50"
            Shape="Cuboid" OutputDestination="3" LabelStatus="Labelled"
           BoxNumber="123" />
   </Article>
   <Article Id="0004-56-034-G00007T">
      <Pack Id="8563" BatchNumber="Omepra0004" ExternalId="PalH09051200001"
            ExpiryDate="2015-11-05" Depth="70" Width="70" Height="70"
            Shape="Cuboid" IsInFridge="True" OutputDestination="3"
            LabelStatus="Labelled" BoxNumber="456" />
   </Article>
   <Box Number="123" />
   <Box Number="456" />
 </OutputMessage>
</WWKS>
```


# Library

Sobald ein Auslagerungsauftrag abgeschlossen ist, können neben dem finalen Vorgangsstatus auch die detaillierte Liste der ausgelagerten Packungen abgefragt werden:

# **Manuelle Auslagerung**

Einige KS bieten die Möglichkeit, Packungen direkt am KS anzufordern, ohne den Weg über das WWS zu gehen. Ein Mitarbeiter bedient dabei das KS an dessen Benutzeroberfläche. Nach erfolgter Auslagerung erfolgt eine Rückmeldung als asynchrone *OutputMessage* vom KS an das WWS. Die ID dieses "manuellen" Auslagerungsvorgangs ist immer "1".

#### **Ablauf**



# Beispiel für eine erfolgreich abgeschlossene manuelle Auslagerung

## Library

Um auf manuell ausgelagerte Packungen reagieren zu können, muss man sich auf das Ereignis PackDispensed registrieren. Dieses wird immer dann aufgerufen, wenn eine Packung ohne einen Auslagerungsauftrag ausgelagert wurde.

```
storageSystem.PackDispensed += StorageSystem_PackDispensed;

void StorageSystem_PackDispensed(IStorageSystem sender, IArticle[] articleList)
{
    foreach (var article in articleList)
    {
        foreach (var pack in article.Packs)
        {
            Console.WriteLine("Pack '{0}' has been dispensed by GUI.", pack.Id);
        }
    }
}
```

# 6.9 Auftragsstatus

## Führende Elemente


TaskInfoRequest

TaskInfoResponse

# Verwendung

Wenn das WWS den aktuellen Status eines am KS ablaufenden Auftrags (z. B. Auslagern oder Wareneingang bearbeiten) abfragen möchte, kann das WWS die Nachricht *TaskInfoRequest* senden. Das KS wird darauf mit der Nachricht *TaskInfoResponse* antworten.

## **Ablauf**



# 6.9.1 TaskInfoRequest

# Struktur

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
TaskInfoRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Informationsprozesses. Diese ID wird in der Nachricht <i>TaskInfoResponse</i> zurückgesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht TaskInfoRequest sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht TaskInfoRequest empfangen soll
IncludeTaskDetails	0	Boolean	Diese Angabe legt fest, ob detaillierte Informationen wie z. B. ausgelagerte Packungen usw. zu den Tasks zurückgegeben werden sollen. Mögliche Werte: "True", wenn auch Details zu den Tasks zurückgegeben werden sollen "False", wenn keine Details zu den Tasks zurückgegeben werden sollen Der Defaultwert ist "False".

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Task		Tag	Auftragsinformation folgt.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Туре	Р	String	Typ des Auftrags, dessen Information abge- fragt wird. Mögliche Werte: "Output" und "StockDelivery"
Id	Р	String	ID des Auftrags. Für Auslagerungsaufträge ist diese die ID, die in der Nachricht OutputRequest angegeben wurde. Für Wareneingänge ist diese die DeliveryNumber, die in der Nachricht StockDeliverySetRequest angegeben wurde.

# Beispiel

## Library

Solange ein Auslagerungsauftrag läuft, wird bei jedem Zugriff auf die Eigenschaft State der aktuelle Status des Auslagerungsauftrags ermittelt.

Alternativ ist es möglich, über die Methode GetOutputProcessInfo die detaillierten Informationen zu laufenden oder bereits abgeschlossenen Auslagerungsaufträgen abzufragen.

```
// retrieve the detailed information of output process 124
IOutputProcessInfo info = storageSystem.GetOutputProcessInfo(124);
```

Detaillierte Informationen zu einem laufenden oder bereits abgeschlossenen Wareneingang können über die Methode GetStockDeliveryInfo abgefragt werden.

```
// retrieve the detailed information of stock delivery 1234
IStockDeliveryInfo info = storageSystem.GetStockDeliveryInfo("1234");
```

#### 6.9.2 TaskInfoResponse

## Struktur

```
<WWKS>
<TaskInfoResponse>
<Task>
<Article>
<Pack/>
</Article>
<Box/>
</Task>
</TaskInfoResponse>
</WWKS>
```

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
TaskInfoResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Informationsprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht <i>TaskInfoRequest</i> gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht TaskInfoResponse sendet.
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht TaskInfoResponse empfangen soll.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Task	Р	Tag	Auftragsinformation folgt.

# WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Auftragsstatus

Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Туре	Р	String	Typ des Auftrags, dessen Information abge- fragt wird. Mögliche Werte: "Output" und "StockDelivery"

Id	Р	String	ID des Auftrags. Für Auslagerungsaufträge ist diese die ID, die in der Nachricht <i>OutputRequest</i> angegeben wurde. Für Wareneingänge ist diese die DeliveryNumber, die in der Nachricht <i>StockDeliverySetRequest</i> angegeben wurde.
Status	P	String	Status des Auftrags. Mögliche Werte: "Unknown", wenn der Auftrag nicht gefunden wurde "Queued", wenn die Abarbeitung ansteht "InProcess", wenn die Abarbeitung gerade stattfindet "Aborting", wenn die Abarbeitung gerade abgebrochen wird "Aborted", wenn die Abarbeitung abgebrochen wurde "Completed", wenn der Auftrag abgeschlossen ist "Incomplete", wenn der Auftrag nicht vollständig abgeschlossen wurde

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Article	0	Tag	Artikelinformation folgt.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	0	String	Artikel-ID der betroffenen Packung
Quantity	0	Integer 32-bit >=0	Diese Angabe wird nur beim Task-Typ "Stock-Delivery" verwendet.  Maximale Anzahl von Packungen, die von diesem Artikel in diesem Wareneingang eingelagert werden dürfen. Der Wert "0" besagt, dass es keine Begrenzung gibt.  Der Defaultwert ist "0".

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Pack	0	Tag	Packungsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	М	Integer 64-bit >0	KS-interne Packungs-ID der betroffenen Pa- ckung
DeliveryNumber	0	String	Wareneingangsnummer der betroffenen Packung
BatchNumber	0	String	Chargennummer der betroffenen Packung

ExternalId	0	String	Externe ID der betroffenen Packung
ExpiryDate	0	String	Verfallsdatum der betroffenen Packung im Format JJJJ-MM-TT.
StockInDate	0	String	Einlagerungsdatum der ausgelagerten Packung im Format JJJJ-MM-TT
ScanCode	0	String	Barcode der ausgelagerten Packung
SubItemQuantity	O	Integer 32-bit >=0	Anzahl der Einheiten (z.B. Tabletten, Ampullen), die in der betroffenen Packung enthalten waren. Der Wert "0" bedeutet, dass die Packung voll ist.
Depth	Ο	Integer 32-bit >=0	Tiefe der Packung in mm
Width	Ο	Integer 32-bit >=0	Breite der Packung in mm
Height	Ο	Integer 32-bit >=0	Höhe der Packung in mm
Shape	0	String	Formfaktor der Packung. Mögliche Werte: "Cuboid" "Cylinder" Der Defaultwert ist "Cuboid".
IsInFridge	0	Boolean	Flag, das angibt, ob die Packung gekühlt gelagert ist bzw. wurde.  Der Defaultwert ist "False".
BoxNumber	0	String	Nummer des Behälters, in den die Packung ausgegeben wurde. Die Angabe wird nur beim Task-Typ "Output" benötigt, wenn eine auto- matische Behälterbefüllung eingesetzt wird.
OutputDestination	Р	Integer 32-bit	Diese Angabe wird nur beim Task-Typ "Output" benötigt. Nummer der Ausgabestelle, an der die Packung ausgegeben wurde. Ein möglicher Fehlerfall ist die Ausgabe an einer anderen als der gewünschten Ausgabestelle, z. B. weil die gewünschte Ausgabestelle nicht funktionsfähig war.
OutputPoint	0	Integer 32-bit	Diese Angabe wird nur beim Task-Typ "Output" benötigt. Detailinformation zu der Ausgabestelle (z. B. Bandnummer), die für die Packungsausgabe verwendet wurde.
LabelStatus	O	String	Diese Angabe wird nur beim Task-Typ "Output" benötigt.

			Status der Etikettierung der ausgegebenen Packung. Dies ist nur im Falle einer Etikettierung relevant. Mögliche Werte sind: "Labelled", wenn die Packung korrekt mit den vorher vom WWS definierten Daten etikettiert wurde "NotLabelled", wenn die Packung nicht etikettiert wurde (z. B. weil kein Drucker vorhanden war) "LabelError", wenn bei der Etikettierung ein Fehler aufgetreten ist
StockLocationId	0	String	Identifikation des Lagerplatzes innerhalb des KS. Wird nur verwendet, wenn ein KS in meh- rere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.
MachineLocation	0	String	Identifikation der Maschine, die für die Lage- rung der Packung verwendet wurde oder wird. Ist nur relevant, wenn ein KS aus mehreren physikalischen Einzelmaschinen besteht.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Вох	0	Tag	Diese Angabe wird nur beim Task-Typ "Output" benötigt. Details über die verwendeten Behälter folgen. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte

# **Beispiel für Output ohne Details**

## **Beispiel für Output mit Details**

## Beispiel für StockDelivery ohne Details

#### Beispiel für Stock Delivery mit Details

#### Library

Siehe TaskInfoRequest.

# 6.10 Stornierung

### Führende Elemente


**TaskCancelRequest** 

*TaskCancelResponse* 


### Verwendung

Wenn ein am KS ablaufender Auftrag (z. B. Auslagern) abgebrochen werden soll, kann das WWS die Nachricht *TaskCancelRequest* senden. Das KS wird die Abarbeitung abbrechen, wenn dies möglich ist und die Antwort *TaskCancelResponse* senden.

#### **Ablauf**



Die folgende Abbildung zeigt die Funktionsweise der Stornierung in einem Auslagerungsprozess.



# 6.10.1 TaskCancelRequest

### Struktur

```
<WWKS>
    <TaskCancelRequest>
        <Task/>
        </TaskCancelRequest>
</WWKS>
```

### **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
TaskCancelRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Abbruchprozesses. Diese ID wird in der Nachricht <i>TaskCancelResponse</i> zurückgesen- det.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht TaskCancelRequest sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des KS, das die Nachricht TaskCancelRequest empfangen soll

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Task	Р	Tag	Auftragsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals verwendet werden.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Туре	Р	String	Typ des abzubrechenden Auftrags. Möglicher Wert: "Output"
Id	Р	String	ID des abzubrechenden Auftrags. Für Auslagerungsaufträge ist diese die ID, die in der Nachricht <i>OutputRequest</i> angegeben wurde.

## **Beispiel**

## Library

## WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Stornierung

Ein laufender Auslagerungsauftrag kann über o	<b>lie Methode</b> Cancel	auf einem IOut	putProcess <b>Ob-</b>
jekt abgebrochen werden:			

output.Cancel();

Nachrichtenreferenz: Stornierung

# 6.10.2 TaskCancelResponse

## Struktur

```
<WWKS>
     <TaskCancelResponse>
          <Task/>
           </TaskCancelResponse>
</WWKS>
```

## **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
TaskCancelResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Abbruchprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht <i>TaskCancelRequest</i> gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht TaskCancelResponse sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht TaskCancelResponse empfangen soll

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Task	Р	Tag	Auftragsinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Туре	Р	String	Typ des Auftrags, der abgebrochen wurde. Möglicher Wert: "Output"
Id	Р	String	ID des Auftrags, der abgebrochen wurde. Für Auslagerungsaufträge ist diese die ID, die in der Nachricht <i>OutputRequest</i> angegeben wurde.
Status	Р	String	Status des Abbruchs. Mögliche Werte: "Unknown", wenn der Auftrag nicht bekannt ist "Cancelled", wenn der Auftrag abgebrochen werden konnte "CancelError", wenn der Abbruch fehlgeschla- gen ist

# Beispiel

### WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Stornierung

# Library

Siehe TaskCancelResponse.

# 6.11 Konfigurationsabfrage

### Führende Elemente


ConfigurationGetRequest

 ${\it ConfigurationGetResponse}$ 

### Verwendung

Wenn das WWS die aktuelle Konfiguration des KS abfragen möchte (z. B. zu Backup- oder Diagnosezwecken), sendet es die Nachricht *ConfigurationGetRequest*. Das KS wird darauf mit der Nachricht *ConfigurationGetResponse* antworten. Inhalt und Struktur der zurückgelieferten Konfigurationsangaben sind abhängig vom Hersteller des KS.

#### **Ablauf**



## 6.11.1 ConfigurationGetRequest

#### Struktur

```
<WWKS>
      <ConfigurationGetRequest/>
</WWKS>
```

#### **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
ConfigurationGetRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Konfigurationsabfrageprozesses. Diese ID wird in der Nachricht ConfigurationGetResponse zurückgesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht ConfigurationGetRequest sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht ConfigurationGetRequest empfangen soll

### **Beispiel**

## Library

Die aktuelle Konfiguration des KS kann jederzeit über die Eigenschaft Configuration abgefragt werden:

```
string configuration = storageSystem.Configuration;
```

Beim Abfragen der Konfiguration sendet die Library einen *ConfigurationGetRequest*, wartet auf die entsprechende *ConfigurationGetResponse* und wertet diese aus.

## **6.11.2** ConfigurationGetResponse

### Struktur

#### **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
ConfigurationGetResponse	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Konfigurationsabfrageprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht ConfigurationGetRequest gesendet.
Source	Р	Integer 32- bit >0	ID des Systems, das die Nachricht ConfigurationGetResponse sendet.
Destination	Р	Integer 32- bit >0	ID des Systems, das die Nachricht ConfigurationGetResponse empfangen soll.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
Configuration	Р	Tag	Herstellerspezifische Konfigurationsangaben des KS

# **Beispiel**

### Library

Siehe ConfigurationGetRequest.

## WWKS 2

Nachrichtenreferenz: Konfigurationsabfrage

# 6.12 Lagerplatzabfrage

### Führende Elemente

StockLocationInfoRequest


StockLocationInfoResponse

## Verwendung

Wenn das WWS die aktuell konfigurierten Lagerplätze des KS abfragen möchte, sendet es die Nachricht *StockLocationInfoRequest*.

Das KS antwortet darauf mit der Nachricht *StockLocationInfoResponse*. Diese Nachrichten werden nur verwendet, wenn ein KS in mehrere virtuelle Lagerplätze aufgeteilt ist.

## **Ablauf**



## 6.12.1 StockLocationInfoRequest

#### Struktur

```
<WWKS>
     <StockLocationInfoRequest/>
</WWKS>
```

#### **Elemente**

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StockLocationInfoRequest	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Lagerplatzabfrageprozesses. Diese ID wird in der Nachricht StockLocationInfoResponse zurückgesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockLocationInfoRequest sendet
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockLocationInfoRequest empfangen soll

### **Beispiel**

## Library

Die aktuelle Konfiguration des KS kann jederzeit über die Eigenschaft StockLocations abgefragt werden:

```
var stockLocations = storageSystem.StockLocations;
```

Beim Abfragen der Konfiguration sendet die Library einen *StockLocationInfoRequest*, wartet auf die entsprechende *StockLocationInfoResponse* und wertet diese aus.

## 6.12.2 StockLocationInfoResponse

### Struktur

#### Elemente

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StockLocationInfo Response	Р	Tag	Nachrichtentyp
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	ID des Lagerplatzabfrageprozesses. Diese ID wurde in der Nachricht StockLocationInfoRequest gesendet.
Source	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockLocationInfoResponse sendet.
Destination	Р	Integer 32-bit >0	ID des Systems, das die Nachricht StockLocationInfoResponse empfangen soll.

Element	P/O	Datentyp	Beschreibung
StockLocation	Р	Tag	Lagerplatzinformation folgt. Dieses Element kann mehrmals auftreten.
Attribute	P/O	Datentyp	Beschreibung und Werte
Id	Р	String	Identifikation des Lagerplatzes

## **Beispiel**

## Library

Siehe StockLocationInfoRequest.

Anhang: Lagerplatzabfrage

# 7 Anhang

### **Weitere Dokumente**

Weiterführende Informationen finden Sie in den folgenden Dokumenten:

Rowa Systemarchitektur — Überblick
 Eine ausführliche Darstellung der Rowa Systemarchitektur unter den Aspekten von Netzwerkkommunikation und Netzwerksicherheit