Manuels + — Manuels d'utilisation simplifiés.

Guide de l'utilisateur du casque Meta C1C10R VR

Accueil » Meta » **Guide de l'utilisateur du casque Meta C1C10R VR**

Table des matières

1 Casque VR Meta C1C10R
2 Information produit
3 Instructions d'utilisation du produit
4 Foire Aux Questions (FAQ)
5 Dans la boite:
6 Remarques importantes sur la santé et la sécurité
7 6 degrés de liberté VR
8 Détails du produit
9 Mode d'emploi
9.1 Réinitialisation matérielle
10 Documents / Ressources
10.1 Bibliographie

Casque VR Meta C1C10R

Information produit

Spécifications :

- Casque VR avec suivi à 6 degrés de liberté
- Comprend 2 contrôleurs
- Livré avec 4 piles alcalines AA de 1.5 V
- Comprend une entretoise de lunettes et une plaquette de nez pour plus de confort
- Livré avec 2 cordons de contrôleur pour plus de sécurité
- Adaptateur secteur USB-C et câble de données USB-C vers C 2.0 inclus

Instructions d'utilisation du produit

Configuration de l'environnement :
Avant de commencer votre expérience VR, assurez-vous d'un environnement sûr :

1. Dégagez une zone intérieure sûre d'au moins 2 mètres sur 2 mètres.
2. Évitez les zones avec des murs, du verre, des miroirs ou des images animées d'une seule couleur.
3. Retirez le film protecteur recouvrant les caméras avant du casque et portez les cordons connectés aux contrôleurs.
4. Configurez votre environnement en suivant les instructions sur l'écran du casque VR.

Installation des piles :
Pour les contrôleurs :

1. Tirez sur la languette pour retirer le papier isolant.
2. Faites glisser la bascule dans la direction indiquée pour ouvrir le boîtier de la batterie.
3. Utilisez des piles alcalines AA de 1.5 V.

Mise sous tension :

- **Pour le contrôleur :**
  - **Premier démarrage :** Le contrôleur démarrera automatiquement après avoir retiré le papier isolant.
  - **Autres :** Appuyez brièvement sur le bouton Accueil pendant 1 seconde jusqu'à ce que l'indicateur d'état clignote en bleu.
- **Pour le casque VR :**
  Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur d'état devienne bleu.

Porter votre casque :
Ajustez pour un ajustement confortable et view:

1. Ajustez la molette de la sangle de manière à ce que l'arrière de votre tête repose sur le rembourrage.
2. Affinez la longueur et la position de la sangle pour une view.
3. Vous pouvez utiliser ce produit avec des lunettes de vue ou des inserts de lentilles.

Ajustement de la distance interpupillaire (IPD) :
Dans Paramètres système, accédez à Paramètres d'affichage pour régler l'IPD :

- Appuyez sur le bouton + ou – pour ajuster légèrement l'IPD jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Un réglage IPD précis vous aide à obtenir une imagerie claire et à soulager la fatigue oculaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

- **Puis-je utiliser des piles rechargeables pour les contrôleurs ?**
  Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines AA 1.5 V comme spécifié dans le manuel d'utilisation pour des performances optimales.
- **Comment savoir si le paramètre IPD est correct ?**
  Ajustez l'IPD jusqu'à ce que l'image soit claire. Des paramètres IPD incorrects peuvent provoquer des images fantômes ou une fatigue oculaire.

Dans la boite:

- Casque VR
- 2 contrôleurs
- 4 piles alcalines AA 1.5 V

- Espaceur de lunettes
- Nez Pad
- 2 cordons de contrôleur
- Adaptateur secteur USB-C
- Câble de données USB-C vers C 2.0
- Guide rapide
- Guide de l'utilisateur
- Guide de sécurité et de garantie

Remarques importantes sur la santé et la sécurité

- Ce produit est conçu et destiné à être utilisé dans un espace intérieur ouvert et sûr, sans risque de trébuchement ou de glissement. Pour éviter les accidents, restez conscient des limites potentielles de votre zone physique et respectez les limites de votre zone virtuelle chaque fois que vous la voyez. Assurez-vous de porter les cordons lorsque vous utilisez les contrôleurs. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de votre tête et de votre corps (au moins 2 mètres sur 2 mètres) pour étirer vos bras afin d'éviter de vous blesser, de blesser les autres et votre environnement.
- Ce produit est déconseillé aux enfants de 12 ans et moins. Il est recommandé de garder les casques, manettes et accessoires hors de portée des enfants. Les adolescents âgés de 13 ans et plus doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte pour éviter les accidents.
- Ce produit est conçu pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue. Assurez-vous de porter le casque VR de manière à ce que les lentilles du casque VR ne frottent pas ou n'altèrent pas vos verres correcteurs.
- Une utilisation prolongée peut provoquer des étourdissements ou une fatigue oculaire. Il est recommandé de faire une pause toutes les 30 minutes. Essayez de soulager votre fatigue oculaire en regardant des objets éloignés. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit. Si l'inconfort persiste, demandez un avis médical.

- N'exposez pas les lentilles optiques à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources lumineuses puissantes. L'exposition à la lumière directe du soleil peut causer des dommages permanents aux taches jaunes sur l'écran. Les dommages à l'écran causés par l'exposition au soleil ou par d'autres sources lumineuses puissantes ne sont pas couverts par la garantie.
- Ce produit prend en charge le réglage de la distance interpupillaire (IPD) dans les paramètres du système. Lors du réglage, sachez qu'avec l'IPD minimum, il peut toucher l'arête du nez. Vous pouvez régler l'IPD en fonction de votre distance interpupillaire réelle dans « Paramètres » ► « Affichage ». Veuillez noter que l'utilisation d'un IPD inapproprié peut augmenter le risque d'inconfort.
- Ce produit dispose d'un « Mode de protection des yeux », certifié par TÜV Rheinland (Allemagne), qui peut protéger vos yeux en réduisant la lumière bleue dans les trois canaux de couleur à l'aide d'algorithmes logiciels. L'écran apparaît jaunâtre dans ce mode et vous pouvez activer/désactiver cette fonction dans « Paramètres » ► « Affichage » ► « Couleur » ► « - Protection des yeux ».
- Protégez les lentilles optiques pendant l'utilisation et le stockage pour éviter les dommages, tels que les rayures ou l'exposition à une forte lumière ou à la lumière directe du soleil.
- Le produit et l'emballage sont mis à jour régulièrement, et les fonctions et le contenu du casque autonome peuvent être mis à niveau à l'avenir. Par conséquent, le contenu, l'apparence et les fonctionnalités énumérés dans ce manuel et l'emballage du produit sont susceptibles d'être modifiés et peuvent ne pas refléter le produit final. Ces instructions sont fournies à titre indicatif uniquement.
- Lisez attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser le produit et partagez ces informations avec d'autres utilisateurs, car elles contiennent des informations de sécurité importantes. Conservez le guide de l'utilisateur comme référence pour l'avenir.

6 degrés de liberté VR

L'appareil peut suivre vos mouvements de translation et de rotation dans toutes les directions (haut / bas, gauche / droite, avant / arrière, tangage, roulis et lacet). Vos mouvements dans le monde réel seront capturés et traduits en ce que vous voyez dans le monde virtuel lorsque vous utilisez le contenu approprié.
Assurez un environnement sûr avant de commencer votre expérience VR.

1. Dégagez une zone intérieure sûre d'au moins 2 mètres sur 2 mètres. Gardez la pièce lumineuse, évitez les espaces avec des murs principalement unicolores, du verre, des miroirs, des images animées ou d'autres objets similaires.
2. Retirez le film protecteur qui recouvre les caméras avant du casque. Portez les cordons connectés aux contrôleurs.
3. Configurez votre environnement en suivant les instructions sur l'écran VR Headset.



ATTENTION

Ce produit ne peut pas garantir votre sécurité avec le système Guardian, vous devrez toujours faire attention à la sécurité environnante.

Installer les piles

- Tirez sur la languette pour retirer le papier isolant.
  Remarque: Des piles alcalines AA de 1.5 V doivent être utilisées.
- Faites glisser la bascule dans le sens de la flèche pour ouvrir le boîtier de la batterie.



Allumez le contrôleur

- **Premier démarrage :** Le contrôleur démarrera automatiquement après avoir retiré le papier isolant.
- **Autres :** Appuyez brièvement sur le bouton Accueil pendant 1 seconde jusqu'à ce que l'indicateur d'état clignote en bleu.

Allumez le casque VR
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur d'état devienne bleu.



Portez votre casque pour un ajustement confortable et View
Ajustez la molette de la sangle pour tourner la sangle de manière à ce que

l'arrière de votre tête repose sur le rembourrage. Affinez la longueur et la position de la sangle pour donner une image claire view.
* **Remarque:** Vous pouvez utiliser ce produit avec des lunettes de vue ou des inserts de lentilles.



Ajustez la sangle supérieure
Ajustez le serre-tête pour réduire la pression sur le front.

Ajustement de la distance interpupillaire (IPD)
Dans les paramètres du système, allez dans « Paramètres » ► « Affichage » pour régler l'IPD, appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour ajuster légèrement l'IPD jusqu'à ce que l'image soit claire.

ATTENTION
Veuillez noter qu'un réglage IPD inapproprié peut provoquer des images fantômes ou une fatigue oculaire. Un réglage IPD précis vous aide à obtenir une imagerie claire et à soulager la fatigue oculaire.

Détails du produit

Légende de l'indicateur d'état du casque VR

- **Bleu:** Alimenté avec une batterie supérieure à 20 %
- **Jaune:** Chargement : la batterie est inférieure à 98 %
- **Rouge:** Chargement : la batterie est inférieure à 20 %
- **Vert:** Chargement : la batterie est à plus de 98 % ou la charge est terminée
- **Bleu clignotant:** Arrêt
- **Rouge clignotant :** La batterie est inférieure à 20 %
- **De:** En veille ou éteint

APERÇU



1. **Stimulant**
    - **Allumer:** Appui long pendant 2 seconde
    - **Éteindre:** Appui long pendant 5 seconde
    - **Réinitialisation matérielle :** Appui long pendant 10 seconde
    - Appuyez brièvement pour entrer en veille ou vous réveiller
2. Indicateur d'état
3. Coussin pour le visage
4. Volume
5. **RVB voir à travers la caméra**

   Ne bloquez pas pendant l'utilisation.

6. **Sangle supérieure**

   Amovible
7. Cadran du bracelet
8. **Caméras de suivi**

   Ne bloquez pas pendant l'utilisation.
9. Interface USB-C
10. Haut-parleur gauche/droit
11. **Capteur de proximité**

    Le système se réveille lorsque le casque VR est mis, se met en veille lorsque le casque VR est retiré.
12. **Caméras de suivi oculaire**
    - Version Pro uniquement.
    - Ne bloquez pas pendant l'utilisation.
13. **Caméra de suivi du visage**
    - Version Pro uniquement.
    - Ne bloquez pas pendant l'utilisation.

Légende de l'indicateur d'état du contrôleur

- **De:** Connecté ou éteint
- **Bleu:** Mise à jour du firmware en cours
- **Bleu clignotant:** Recherche de connexion
- **Rouge et bleu clignotant alternativement :** Couplage en cours

APERÇU



1. Joystick
2. Menu
3. **Accueil**
    - **Allumer:** Presse courte
    - **Éteindre:** Appui long pendant 6 seconde
    - **Retourner à l'écran d'accueil**: Appui court
    - **Recentrer l'écran**: Appuyez pendant 1 seconde
4. Indicateur d'état
5. Poignée

6. Capture
7. Gâchette
8. **Battery Case**
    - **Ouvert:** Faites glisser la bascule et ouvrez le boîtier de la batterie.
    - **Lock:** Poussez le boîtier de la batterie pour le verrouiller.
9. **Anneau de suivi**

   Ne bloquez pas pendant l'utilisation.

   Remarque: Passez le cordon du contrôleur à travers la chaîne comme indiqué et verrouillez-le à l'extrémité du contrôleur.

Mode d'emploi

Mode de contrôle du casque

Si le contrôleur n'est pas connecté, vous pouvez interagir avec l'écran d'accueil en déplaçant votre tête pour diriger le réticule sur la sélection souhaitée et en cliquant sur le bouton Augmenter/Diminuer le volume du casque VR.

Commutez le pointeur du contrôleur maître

Dans l'écran d'accueil, appuyez brièvement sur la gâchette du contrôleur correspondant pour changer le pointeur du contrôleur maître.

Recentrage de l'écran

Portez le casque VR et regardez droit devant vous, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Accueil du contrôleur ou du casque VR (ou le bouton Volume bas du casque VR en mode contrôle de la tête) pendant plus d'une seconde pour recentrer l'écran.

Déconnectez le contrôleur

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Accueil jusqu'à ce que l'indicateur d'état devienne rouge et que le contrôleur vibre.
- Les contrôleurs s'éteindront automatiquement pour économiser de l'énergie dans les cas suivants:

- Lorsque le casque VR entre en veille profonde (quelque temps après le retrait du casque VR)
- Lorsque le contrôleur n'est pas couplé
- Lorsque le casque VR est éteint

Ajouter un nouveau contrôleur

- Si vous devez ajouter un nouveau contrôleur (le casque VR ne peut connecter qu'un seul contrôleur gauche et un contrôleur droit) ou vous reconnecter avec un contrôleur non couplé. Allez dans « Paramètres » ► « Contrôleur », cliquez sur « Paire ».
- Appuyez et maintenez enfoncés le bouton Accueil et la gâchette du contrôleur en même temps jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu du contrôleur clignotent alternativement, puis suivez les instructions sur l'écran du casque VR.

Dormir/Réveil

- **Option 1** (Capteur de proximité) Retirez le casque VR pour une mise en veille automatique : portez le casque VR pour un réveil automatique.
- **Option 2** (Bouton d'alimentation) Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque VR pour une mise en veille ou un réveil manuel.

Réinitialisation matérielle

Réinitialisation du casque VR
Si le visuel du casque VR se fige ou si le casque VR ne répond pas après avoir appuyé brièvement sur le bouton d'alimentation, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation du casque VR pendant plus de 10 secondes pour redémarrer le casque VR.

Réinitialisation du contrôleur
Si le contrôleur virtuel, le bouton Accueil ou tout autre bouton du contrôleur

ne répond pas, retirez et réinstallez le boîtier de la batterie pour redémarrer le contrôleur.

Le réglage du casque VR

Cet appareil n'a pas de fonction de réglage de la myopie. Le casque VR permet de porter la plupart des lunettes standards avec une largeur de monture inférieure à 150 mm. pour installer Glasses Spacer pour augmenter l’espace. Vous pouvez installer ou non selon votre situation.

Installer l'entretoise de lunettes

Si vous avez une collision de lunettes avec la lentille du casque ou une pression sur l'arête du nez, veuillez suivre l'image pour installer l'entretoise de lunettes afin d'augmenter l'espace. Vous pouvez installer ou non selon votre situation.

1. Démontez le coussin facial.
2. Installez l'entretoise de lunettes sur le casque.
3. Installez le coussin facial sur l'entretoise des lunettes.

Installer la plaquette nasale

Si vous sentez de la lumière s'échapper de votre nez, veuillez suivre l'image pour installer le coussinet nasal afin de bloquer la lumière. Vous pouvez envisager de le faire installer à votre propre discrétion.

1. Démontez le coussin facial.
2. Installez la plaquette nasale sur le coussin facial.

3. Installez le coussin facial sur le casque.

Remplacer le coussin facial

Le coussin facial présentera les phénomènes suivants tels qu'un changement de couleur, des peluches en surface, une texture douce après une utilisation à long terme et un nettoyage répété. Vous pouvez remplacer un nouveau coussin facial si nécessaire.

Remplacer la sangle supérieure

1. Démontez le coussin facial.
2. Pincez la boucle métallique de la sangle supérieure comme indiqué, appuyez dessus et retirez-la.
3. Installez le coussin facial.

Documents / Ressources

	Casque VR Meta C1C10R [pdf] Mode d'emploi Casque VR C1C10R, C1C10R, Casque VR, Casque

Bibliographie

- **Manuel utilisateur**

Manuels +, **Politique de confidentialité**

Ce webLe site est une publication indépendante et n'est ni affilié ni approuvé par aucun des propriétaires de marques. La marque verbale et les logos « Bluetooth® » sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos « Wi-Fi® » sont des marques déposées appartenant à Wi-Fi Alliance. Toute utilisation de ces marques sur ce weble site n'implique aucune affiliation ou approbation.