Raspberry Pi Sense hat



1 Présentation

Le Sense Hat embarque les senseurs d'orientation, magnétique, gyroscope, accéléromètre, pression atmosphérique, humidité, température permettant de réaliser de nombreuses expérimentations, applications, interfaces homme-machine et même des jeux.

Le Hat dispose aussi d'une matrice d'affichage LEDs RGB 8 x 8

2 Installation

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install sense-hat
pi@raspberrypi ~ $ sudo pip-3.2 install pillow
pi@raspberrypi ~ $ sudo reboot
```

3 Premier programme en Python

```
#!/usr/bin/python


from sense_hat import SenseHat
import time

sense = SenseHat()

sense.show_message(" ....hello My name is raspberry PI! .... ",
scroll_speed=0.05, text_colour=[255,255,0], back_colour=[0,0,50])
```

4 Inertial Measurement Unit (IMU)

La carte est équipée d'accéléromètres et de gyroscopes réalisés en nano-technologie, qui enregistrent les mouvements selon les 3 axes Pitch, Yaw et Roll. ST LSM9DS1



Vous pouvez connaître l'orientation de la carte en utilisant la méthode sense.get orientation ()

Vous pouvez explorer ces valeurs avec ce programme très simple:

```
#!/usr/bin/python

from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()

while True:
    pitch, roll, yaw = sense.get_orientation().values()
    print("pitch=%s, roll=%s, yaw=%s" % (pitch,yaw,roll))
```

documentation du ST LSM9DS1

