Raspberry Pi 3 Bluetoothctl



1 Introduction du bluetooth

Le nom *Bluetooth* (dent bleue) a été proposé en 1996 par Jim Kardach, c'est le surnom d'un roi Danois. Sa portée est de l'ordre de 10m. On le retrouve prinipalement sur les objets connectés, les smartphones, les TV les casques et enceintes portables....

Pour des raisons de sécurité, les appareils Bluetooth ne pourront échanger des données entre eux que si ils ont été d'abord « présentés ». C'est ce que l'on appelle <u>l'appairage</u>. Il se fait en lançant la découverte à partir d'un appareil et en échangeant un code. Dans certains cas, le code est libre, et il suffit aux deux appareils de saisir le même code.

2 Mise en Œuvre avec l'outil bluetoothctl

```
pi@raspberrypi:~ $ bluetoothctl

[NEW] Controller B8:27:EB:92:6B:CF raspberrypi [default]

[bluetooth]#
```

A la première éxécution on peut voir qu'il n'y a que le controleur qui est détecté.

Activation du bluetooth avec power on

```
[bluetooth]# power on
Changing power on succeeded
[CHG] Controller B8:27:EB:92:6B:CF Powered: yes
```

Passage en mode « découverte » avec la commande **scan on** puis **agent on**

```
[bluetooth]# scan on
Discovery started
```

```
[CHG] Controller B8:27:EB:92:6B:CF Discovering: yes
[bluetooth]# agent on
Agent registered
[bluetooth]#
[CHG] Device 34:14:5F:2F:9F:BA RSSI: -59
[bluetooth]#
```

Démarrer le bluetooth sur le téléphone dans paramètres du Bluetooth cocher visible sur tous les périphériques. La raspberry détecte alors automatiquement la présence d'un nouveau Device

Apairage du téléphone

```
[bluetooth]# pair 94:35:0A:07:09:42
Attempting to pair with 94:35:0A:07:09:42
[CHG] Device 94:35:0A:07:09:42 Connected: yes
Request confirmation
[agent] Confirm passkey 222890 (yes/no): yes
```

Le téléphone bip vous devez confirmer l'apairage sur le téléphone et sur la raspberry en répondant yes ici le passkey est 222890.

Faire confiance au téléphone :

```
[bluetooth]# trust 94:35:0A:07:09:42

[CHG] Device 94:35:0A:07:09:42 Trusted: yes

Changing 94:35:0A:07:09:42 trust succeeded
```

Fiche 33 Raspberry Pi3 Bluetoothctl

3 autres commandes bluetoothctl

[bluetooth]# help Available commands: list List available controllers show [ctrl] Controller information Select default controller select <ctrl> devices List available devices paired-devices List paired devices power <on/off> Set controller power pairable <on/off> Set controller pairable mode discoverable <on/off> Set controller discoverable mode agent <on/off/capability> Enable/disable agent with given capability default-agent Set agent as the default one scan <on/off> Scan for devices info (dev) Device information pair (dev) Pair with device trust <dev> Trust device untrust <dev> Untrust device block (dev) Block device unblock (dev) Unblock device remove <dev> Remove device connect <dev> Connect device disconnect (dev) Disconnect device version Display version auit Quit program

obtenir la liste des devices :

pi@raspberrypi:~ \$ bluetoothctl devices

[NEW] Controller B8:27:EB:92:6B:CF raspberrypi [default]

[NEW] Device 94:35:0A:07:09:42 TelPhilippe

[NEW] Device 34:14:5F:2F:9F:BA Galaxy A5 (2016)

Obtenir des informations sur un device

[bluetooth]# info 94:35:0A:07:09:42 Device 94:35:0A:07:09:42 Name: TelPhilippe Alias: TelPhilippe Class: 0x5a020c Icon: phone Paired: ves Trusted: ves Blocked: no Connected: no LegacyPairing: no UUID: OBEX Object Push (00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: Audio Source (0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: Headset AG (00001112-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: PANU (00001115-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: NAP (00001116-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: Handsfree Audio Gateway (0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: SIM Access (0000112d-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: Phonebook Access Server (0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: Message Access Server (00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: PnP Information (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: Generic Access Profile (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb) Modalias: bluetooth:v0075p0100d0200