TD Programmation Orienté Objet en C++

Capteur de température **DS18B20**

Présentation

Lors de ce TP nous allons mettre en œuvre le capteur de température.

La carte ESP32 SNIR, intègre directement un capteur de température **DS18B20**. Ce capteur est assez précis et ne nécessite qu'une résistance externe pour fonctionner. Il peut mesurer des températures de -55°C à +125°C avec une précision de ±0,5°C. L'avantages du DS18B20 est que plusieurs DS18B20 peuvent coexister sur le même bus One-Wire. Chaque DS18B20 possède un **code série 64 bits** unique gravé en usine qui permet de les différencier.

Sur la carte, le capteur est connecté sur la broche Gpio 18.

Préparation du projet

Réalisez un projet nommé **Temperature** avec **PlatformIO** et votre environnement de développement.

Pour cela, créez un répertoire portant le nom de votre projet **Temperature**, ouvrez une console dans ce répertoire et lancez la commande suivante pour créez le projet :

pio project init --ide netbeans --board lolin32

Ouvrez ensuite le projet avec NetBeans. dans les propriétés du projet (Clic droit sur le projet), dans la catégorie Run modifier la commande de run avec la ligne suivante :

pio run --target upload

Installation des librairies

Pour utiliser le capteur DS18B20 il existe des librairies toutes faites.

Vous devez installer la librairie **One Wire** de Paul Stoffregen et la librairie **Dallas Temperature**. Suivez les étapes suivantes pour installer ces bibliothèques avec platformIO. Dans le répertoire de votre projet exécutez les commandes suivantes :

```
pio pkg install --library "paulstoffregen/OneWire@^2.3.7"
pio pkg install --library "milesburton/DallasTemperature@^3.11.0"
```

Le fichier platfomIO.ini est complété avec les dépendances

Programmation

Les inclusions

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
```

Créez les instances nécessaires

```
#define ONE_WIRE_BUS 18 // Gpio 18 sur la carte clavier SNIR

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);
```

Dans la fonction setup() Démarrer le capteur

```
sensors.begin();
```

Dans la fonction loop() Lire la température

```
sensors.requestTemperatures();
float temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);
```

Parce que nous n'utilisons qu'un seul capteur, son index est 0.

Compléter votre programme pour afficheur la valeur lu sur l'écran OLED.