

# DIY Anleitung

## Anleitung: Eine Wand (15 m<sup>2</sup>) mit dunkelroter englischer Papiertapete (mit Rapport) tapezieren

### Kurzintro

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie sicher und verständlich durch das Tapezieren einer vorhandenen Innenwand (ca. 15 m<sup>2</sup>) mit einer dunkelroten englischen Papiertapete mit Rapport. Ziel ist eine dauerhaft saubere Oberfläche mit exakten Nähte und richtigem Musterverlauf. Die Anleitung ist so formuliert, dass auch Laien sie nachvollziehen können. Sicherheits- und Gesundheitshinweise sind in die Schritte integriert.

### Inhaltsübersicht

- Benötigtes Werkzeug und Material
- Planung und Materialberechnung (inkl. Beispielrechnung)
- Vorbereitung der Wand
- Zuschneiden und Vorbereiten der Tapetenbahnen
- Kleistern / Einweichen (Papiertapete)
- Aufbringen der Bahnen (erste Bahn lotrecht, Musterabgleich)
- Abschlussarbeiten, Trocknung und Pflege
- Sicherheits- und Gesundheitshinweise (integriert)
- Zusätzliche Tipps, Varianten, Fehlervermeidung & Checklisten

### Benötigtes Werkzeug und Material

#### Werkzeuge

- Metermaß, Bleistift, Lot (Schnur) oder Kreuzlaser/Schlagschnur
- Wasserwaage / Richtlatte
- Tapeziertisch oder sauberer Arbeitstisch

- 
- Tapezierbürste (weiche Borsten) und Kunststoff-Glätter / Rakel
  - Nahtrolle (weich) – bei empfindlichem Papier nur leicht verwenden
  - Scharfes Cuttermesser / Tapezermesser + Ersatzklingen
  - Schere
  - Spachtel (breit und schmal), Glättekelle
  - Eimer, Rührstab, Kleisterbürste oder -roller
  - Leiter oder stabiler Tritt
  - Schwamm, Lappen, Eimer mit Wasser
  - Schleifklotz, feines Schleifpapier
  - Abdeckfolie, Malerkrepp / Malervlies
  - Leitungssucher / Multidetektor (vor Bohrarbeiten)
  - Optional: Tapezierwerkzeugset (z. B. L-Schiene, Richtlatte)

#### Materialien

- Dunkelrote englische Papiertapete (berechnete Anzahl Rollen + 1 Reserve)
- Tapetenkleister (geeignet für Papier/Herstellerempfehlung)
- Tiefengrund / Tapeziergrund für saugende Untergründe
- Spachtelmasse (Gips- oder Fertigspachtel) zum Ausgleichen
- Acryl-Dichtstoff (für Kanten, falls nötig)
- Abdeckmaterial für Boden / Möbel

#### Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- Nitril/Latex-Handschuhe (bei Kontakt mit Kleister)
- Schutzbrille (bei Schleifarbeiten)
- Staubmaske (mind. FFP2 bei Staub; FFP3 bei Verdacht auf Schadstoffe)
- Rutschfeste Schuhe

Sicherheitskurzregel: Vor jeder elektrischen Arbeit Sicherung prüfen, Leitungssucher verwenden, Leiter stabil aufstellen, Messer von Körper weg führen.

---

## 1) Planung & Materialbedarf berechnen (Schritt für Schritt)

### 1. Wandmaße ermitteln:

- Messen Sie die Raumhöhe H (cm) von Boden bis Decke und die Wandbreite B (cm). Prüfen, dass  $H \times B \approx 15 \text{ m}^2$  (z. B.  $H = 250 \text{ cm}$ ,  $B = 600 \text{ cm} \rightarrow 2,5 \text{ m} \times 6,0 \text{ m} = 15 \text{ m}^2$ ).

---

2. Rapport (Musterhöhe) und Rollengröße prüfen:

- Suchen Sie die Rapportangabe auf der Tapetenverpackung (z. B. 64 cm, 53 cm, 26 cm). Notieren Sie Rollengröße (typisch  $10 \text{ m} \times 0,53 \text{ m}$ ).

3. Bahnlänge pro Streifen berechnen:

- Wenn Rapport vorhanden: H auf das nächste Vielfache des Rapportes aufrunden (so dass die Länge L ein Vielfaches des Rapportes ist). Zusätzlich 5-10 cm Überstand oben und unten einplanen.
- Beispiel:  $H = 250 \text{ cm}$ , Rapport = 64 cm  $\rightarrow$  Rest =  $250 \% 64 = 58 \text{ cm}$   $\rightarrow$  benötigte Länge =  $250 + (64 - 58) = 256 \text{ cm}$  (2,56 m) pro Bahn. Plus 5-10 cm Überstand ist in der 256 cm bereits enthalten (hier Beispielrechnung beinhaltet Anpassung).

4. Anzahl Streifen insgesamt:

- Streifenanzahl =  $\text{ceil}(B / \text{Bahnbreite})$ . Bahnbreite = Rollenausrichtung, z. B. 53 cm (0,53 m).
- Beispiel:  $B = 600 \text{ cm}$   $\rightarrow$  Streifen =  $\text{ceil}(600 / 53) = \text{ceil}(11,32) = 12$  Streifen.

5. Streifen pro Rolle:

- Streifen pro Rolle =  $\text{floor}(\text{Rollenlänge} / L)$ .
- Beispiel: Rollenlänge = 10,00 m  $\rightarrow$  Streifen pro Rolle =  $\text{floor}(10,00 / 2,56) = 3$  Streifen pro Rolle.

6. Benötigte Rollen:

- Rollen =  $\text{ceil}(\text{Streifenanzahl} / \text{Streifen pro Rolle})$
- Beispiel: Rollen =  $\text{ceil}(12 / 3) = 4$  Rollen  $\rightarrow$  Empfehlung: +1 Reserve  $\rightarrow$  5 Rollen kaufen (bei Rapport unbedingt Reserve wegen chargenbedingter Farbabweichungen).

7. Kleisterbedarf:

- Herstellerangabe beachten. Als grobe Orientierung für Papiertapeten: ca. 1-1,5 kg Kleisterpulver für  $15 \text{ m}^2$  (abhängig vom Produkt). Lieber etwas mehr einplanen und das SDS lesen.

Kurzbeispiel (komplett):

- $H = 250 \text{ cm}$ ,  $B = 600 \text{ cm}$ , Rapport = 64 cm, Rolle =  $10 \text{ m} \times 0,53 \text{ m}$
- $L = 256 \text{ cm}$   $\rightarrow$  3 Streifen/Rolle  $\rightarrow$  12 Streifen  $\rightarrow$  4 Rollen  $\rightarrow$  +1 Reserve = 5 Rollen

Tipp: Notieren Sie Rollencharge (Chargennummer) beim Kauf – verwenden Sie idealerweise alle Rollen aus derselben Charge.

---

## 2) Vorbereitung der Wand (detailliert & sicher)

Vor Beginn: Raumtemperatur 18–25 °C, Wand trocken. PSA bereitlegen.

### 1. Alte Tapeten / Beläge entfernen:

- Tapete befeuchten oder Tapetenablöser verwenden; bei Bedarf Dampfabblöser (nur mit Vorsicht und PSA).
- Reste mit Spachtel entfernen. Bei Verdacht auf schadstoffhaltige Altfarben (Blei, Asbest) Arbeiten stoppen und Fachbetrieb beauftragen.
- Sicherheits-Hinweis: Staubmaske (FFP2/FFP3), Schutzbrille bei Schleifarbeiten.

### 2. Ausbessern:

- Löcher / Risse mit Spachtelmasse füllen; vollständig trocknen lassen; schleifen und nochmals entstauben.
- Grobe Unebenheiten ausgleichen; nach Spachteln glatt schleifen.

### 3. Reinigung:

- Wand von Staub, Fett und losen Anhaftungen reinigen (feuchter Schwamm), dann gründlich trocknen lassen.

### 4. Grundieren:

- Saugfähige Untergründe mit Tiefengrund behandeln, damit Kleister nicht zu schnell von der Tapete weggesogen wird. Trocknen gemäß Herstellerangaben.

### 5. Steckdosen / Sockelleisten:

- Abdeckungen der Steckdosen entfernen (Sicherung ausschalten, Spannungsprüfer verwenden). Sockelleisten abnehmen oder abkleben.

Sicherheits-Hinweis: Arbeiten an elektrischen Bauteilen nur bei ausgeschalteter Sicherung und nur, wenn Sie sicher sind. Im Zweifel Elektriker beauftragen.

## 3) Zuschneiden und Vorbereiten der Tapetenbahnen

### 1. Lotlinie setzen:

- Zeichnen Sie die exakte Lotlinie für die erste Bahn in ca. Bahnbreite Abstand von einer Wandseite mit Lot oder Laser (wichtig: erste Bahn muss absolut lotrecht sein).

---

## 2. Bahnlänge zuschneiden:

- Schneiden Sie die Bahnen auf die berechnete Länge L zu (z. B. 256 cm). Fügen Sie oben/unten 5-10 cm Überstand hinzu. Nummerieren Sie die Bahnen in der Reihenfolge (z. B. 1, 2, 3 ...) und markieren Sie oben/unten, das erleichtert das Hängen und die Musteranpassung.

## 3. Auf dem Tapeziertisch anordnen:

- Legen Sie die Bahnen mit der Rückseite nach oben auf den Tisch, platzsparend anordnen. Beachten Sie, dass die Bahnen sauber und knitterfrei liegen.

Tipp: Dunkle Tapete — prüfen Sie Lichtfall und Farbwiedergabe vorab; wenn möglich eine Testbahn an einer unauffälligen Stelle anbringen.

---

## 4) Kleistern / Einweichen (Papiertapeten - klassische Methode)

Wichtig: Herstellerangaben des Tapetenherstellers und des Kleisters immer vorab lesen.

### 1. Kleister anrühren:

- Kleisterpulver in Wasser nach Herstellerangabe einröhren, quellen lassen (meist 5-10 min) und nochmals rühren. Saubere Gefäße verwenden.

### 2. Einstreichen / Beleimen:

- Die Rückseite der Bahn gleichmäßig mit Kleister bestreichen (Pinsel/Roller). Bei schwerer Papiertapete und Herstellervorgabe beide Seiten leicht anstreichen.
- Danach die Bahn mit Kleisterseite innen „Buchfalte“ legen (Lagen übereinander) und 5-10 Minuten quellen lassen (genaue Zeit gemäß Hersteller). Nicht zu lange liegen lassen (kein Durchweichen).

Sicherheits-Hinweis: Handschuhe tragen, bei Hautkontakt Kleisterreste sofort abwaschen.

Alternative: "Paste-the-wall" (Wand einkleistern) ist für Vlies geeignet, bei klassischer Papiertapete meist nicht empfohlen — Herstellerhinweise befolgen.

---

## 5) Aufbringen der Bahnen — Erste Bahn Lotrecht setzen & Musterabgleich

### 1. Erste Bahn anbringen (lotrechte Anleitung):

- Öffnen Sie die gefaltete Bahn, legen Sie die obere Kante an die Decke mit ca. 5-10 cm Überstand. Richten Sie die Bahn exakt an der Lotlinie aus.
- Glätten Sie von der Mitte nach außen mit einer weichen Tapezierbürste / Glätter, damit Luftblasen entweichen und Kleister gleichmäßig verteilt wird.
- Überschüssigen Kleister mit feuchtem Schwamm abnehmen.

### 2. Abschneiden oben und unten:

- Obere Kante mit einer Richtlatte fixieren und mit scharfem Messer besonders sauber abschneiden. Dasselbe unten am Boden beziehungsweise an Sockelleiste. Messer immer von sich wegführen.

### 3. Weitere Bahnen mit Musterpassung:

- Beachten Sie beim Ansetzen des nächsten Streifens den Rapport: Legen Sie die Bahn so an, dass das Muster nahtlos fortgeführt wird. Bei Rapport entsteht zusätzlicher Verschnitt — hier hilft die Nummerierung und die vorherige Berechnung.
- Bahnen stumpf anstoßen (Kanten exakt aneinander) — bei Papiertapeten nicht überlappen. Kante leicht mit weichem Tuch/glatter Bürste andrücken.
- Verwenden Sie die Nahtrolle nur sehr leicht und nur bei unempfindlichem Papier. Bei empfindlichem Papier stattdessen von Hand nachglätten.

### 4. Ecken und Kanten:

- Innenecken: Erste Bahn in die Ecke andrücken, die zweite Bahn exakt anstoßen; ggf. mit Schere kleine Schnitte setzen für sauberen Übergang.
- Außenecken: Tapete leicht um Ecke führen, überschüssiges Material sauber schneiden; bei schwierigen Ecken mit einer feinen Schnitttechnik arbeiten.

Sicherheits-Hinweis: Leiter stabil und auf ebenem Untergrund; vermeiden Sie Überstrecken. Halten Sie drei Kontaktpunkte an der Leiter.

## 6) Nacharbeiten, Kontrolle und Abschluss

### 1. Nahtreinigung:

- Entfernen Sie Kleisterreste sofort mit feuchtem Schwamm; dunkle Tapeten zeigen Kleisterflecken stärker — besonders gründlich reinigen (weiches Tuch ohne Schmirgel).

### 2. Nähte und kleine Fehler beheben:

- Luftblasen: Mit feiner Nadel einstechen nahe der Naht, herausgedrückte Luft glattstreichen.
- Kleine Schrammen: Bei Papier oft nur vorsichtig von Hand glätten; größere Schäden evtl. mit Ersatzstreifen aus der Reserve-Rolle reparieren.

### 3. Kanten abdichten und Sockelleiste montieren:

- Übergänge an Leisten/Zargen ggf. mit feinem Acryl abdichten. Sockelleisten wieder montieren, Steckdosenabdeckungen anbringen (Sicherung prüfen).

### 4. Endkontrolle:

- Musterverlauf aus 2–3 m Entfernung prüfen, auf waagrechte/lotrechte Linien achten, Kanten sauber.

### 5. Trocknung:

- Raum schonend belüften, aber keine starke Zugluft direkt auf die Tapete. Trocknungszeit ca. 24–48 Stunden; Herstellerangaben beachten.

Sicherheits-Hinweis: Während der Trocknung keine direkten Wärmequellen (Heizstrahler) oder offene Flammen nutzen. Rauchmelder nicht dauerhaft abdecken.

## 7) Sicherheits- und Gesundheitshinweise (integriert und konkret)

- Leitergebrauch: Verwenden Sie eine geprüfte Leiter (DIN EN 131), stellen Sie diese auf festen, ebenen Untergrund. Sichern Sie die Leiter ggf. und stehen Sie nicht auf den obersten Sprossen. Halten Sie drei Kontaktpunkte.
- Elektrik: Steckdosenabdeckungen nur nach Abschalten der Sicherung entfernen; Spannung mit Spannungsprüfer prüfen. Bei Unsicherheit Elektriker rufen.

- 
- Staub/Schleifarbeiten: Tragen Sie mind. eine FFP2-Maske; bei Verdacht auf Schimmel/Asbest Fachbetrieb einschalten.
  - Messer/Schneidarbeiten: Messer immer vom Körper wegführen; Schutzbrille ggf. tragen; Klingen sicher entsorgen.
  - Chemikalien/Kleister: SDS lesen, Handschuhe tragen, bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen. Lösungsmittelhaltige Produkte nur mit ausreichender Lüftung verwenden.
  - Brandschutz: Kein offenes Feuer oder Rauchen im Arbeitsraum; Lösungsmittelhaltige Produkte verschlossen lagern.
  - Ergonomie: Rollen und Kartons mit geradem Rücken und mit den Beinen heben; Pausen einplanen.
  - Entsorgung: Reste/Leere Gebinde nach lokalen Vorschriften entsorgen, Lösungsmittelhaltige Abfälle zum Schadstoffhof.

Mindestens 5 konkrete Vorsichtsmaßnahmen (Kurz)

1. Leiter immer auf stabilem Untergrund stellen und nicht auf oberste Sprosse steigen.
  2. Vor Arbeiten an Steckdosen Sicherung ausschalten und Spannung prüfen.
  3. Bei Schleifarbeiten Atemschutz (FFP2/FFP3) und Schutzbrille verwenden.
  4. Kleister mit Handschuhen verarbeiten; Kleisterreste sofort entfernen.
  5. Keine offenen Flammen/Heizstrahler in der Nähe gelagerter Tapeten verwenden.
- 

## 8) Zusätzliche Tipps, Varianten und Fehlervermeidung

Praktische Tipps

- Nummerieren Sie alle Bahnen (oben/bottom), damit beim Hängen nichts durcheinanderkommt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Lotlinie (nach Pausen) — die erste Bahn entscheidet.
- Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein Tuch bei empfindlicher Oberfläche statt Nahtrolle.
- Testbahn: Hängen Sie zuerst eine Testbahn an einer wenig sichtbaren Stelle, um den Farbton und das Verhalten des Papiers mit dem Kleister zu prüfen.
- Reserve: Bei Rapport und dunkler Farbe immer mindestens 1 Rolle Reserve kaufen (Farbabweichungen zwischen Chargen möglich).

---

### Fehlervermeidung (häufige Probleme)

- Erste Bahn nicht lotrecht → gesamte Wand „schief“. Korrigieren Sie sofort.
- Zu wenig Reserve → bei anderer Charge evtl. Farbunterschiede sichtbar.
- Nicht grundierte, stark saugende Wand → ungleichmäßiges Auftragen, Blasen.
- Zu starkes Rollen der Nahtrolle → Beschädigung der Tapetenoberfläche.
- Kleisterreste antrocknen lassen → sichtbare Flecken.

### Varianten

- Wenn Ihre Tapete als Vlies ausgeführt ist: „Paste-the-Wall“ (Wand einkleistern) ist möglich — Herstellerhinweis beachten.
- Für schweres Baumwollpapier ggf. Spezialkleister verwenden (höhere Haftkraft).
- Bei stark beanspruchten Bereichen (z. B. Flur) können Sie eine schützende Scheuerbeständige Beschichtung (falls vorgesehen) an der Unterkante in Erwägung ziehen.

### Zeitplanung (Orientierung)

- Vorbereitung (entfernen, spachteln, grundieren): 4-8 Std + Trocknungszeit (evtl. 24 h).
- Zuschneiden & Tapezieren 15 m<sup>2</sup>: 4-8 Std (eine Person, geübter Heimwerker).
- Gesamtdauer inkl. Trocknung: 1-3 Tage.

### Checkliste vor dem Start

- Wand trocken, Raum 18-25 °C.
- Lotlinie gesetzt.
- Passende Kleisterart, Kleistermenge und Tapetenrollen (inkl. Reserve) vorhanden.
- Werkzeug, PSA und Abdeckmaterial bereit.
- Steckdosenabdeckungen entfernt, Sicherungen geprüft.
- Boden und Möbel abgedeckt.

### Fehlerbehebung (Kurz)

- Blasen: Mit Nadel einstechen, glattstreichen.
  - Nicht passende Musterfortführung: Bahn entfernen und richtig neu zuschneiden (Reserve).
  - Kleisterflecken: Sofort mit feuchtem Schwamm entfernen, bei antrocknen evtl. leicht anfeuchten und wieder abwischen.
-

Anleitung: Eine Wand ( $15 \text{ m}^2$ ) mit dunkelroter englischer Papiertapete (mit Rapport) tapezieren

---

Wenn Sie möchten, berechne ich Ihnen gern die genaue Anzahl Rollen, die exakte Bahnlänge und einen präzisen Kleisterbedarf für Ihre konkreten Maße (bitte senden Sie: Höhe H in cm, Breite B in cm, Rapport in cm und Rollengröße, z. B.  $10 \text{ m} \times 0,53 \text{ m}$ ).

Viel Erfolg beim Tapezieren — und wenn Sie möchten, begleite ich Sie Schritt für Schritt bei Ihrem konkreten Projekt.

---

11.11.2025