


基于群智能的三维路径规划算法及Matlab程序实现

第1讲 三维地图定义与散点拟合插值

创作者: Ally

时间: 2021/7/6






1.1 利用Matlab定义三维地图





三维地图与二维地图的差别

- ◆ 二维地图无高度信息,路径规划仅发生在XOY构成的二维平面内,多用于地面机器人、自动驾驶汽车
- ◆ 二维地图的路径规划有三个层次的理解:全覆盖路径规划、全局路径规划、局部路径规划
- ◆ 三维地图由于涵盖了高度/深度信息, 路径规划往往多用于无人机、水下机器人等领域




机器人在室内规划全覆盖路径



利用地图软件规划全局路径



智能汽车在道路规划局部路径



无人机在三维空间规划飞行路径

1.1 利用Matlab定义三维地图






三维空间的"山峰"

- ◆ 三维路径规划所需的环境信息需要从地形模型中提取,良好的地形建模能有效提高路径规划效率;
- ◆ 对于飞行环境中的较高的天然山体用指数函数 来进行描述,数学模型可以表示为[1]:

$$z(x,y) = \sum_{i=1}^{n} h_i \exp \left[-\left(\frac{x - x_i}{x_{si}}\right)^2 - \left(\frac{y - y_i}{y_{si}}\right)^2 \right]$$

- n表示山峰总个数
- (x_i, y_i) 代表第 i个山峰的中心坐标;
- h_i为地形参数,控制高度;
- x_{si} 和 y_{si} 分别是第i个山峰沿x轴和y轴方向的衰减量、控制坡度;



利用Matlab绘制的三维山峰地形图





三维空间曲线的性质

- 二维平面曲线可以用"曲率"描述曲线的弯曲程度,一般来说平面路径规划要求曲率连续无突变;
- ◆ 在三维空间中,曲线用两个指标进行描述,即曲率 (curvature) 和挠率 (torsion) ,同样也要求 曲率和挠率都连续无突变。
- ◆ Matlab的polyfit函数可以对二维散点进行多项式曲线的拟合,但是与散点的坐标大小顺序有关,且 不方便拓展到三维空间。
- ◆ 参照B样条曲线/贝塞尔曲线的生成原理,将散点的x/y/z坐标分别看成参数t的函数值,并令参数t的 范围为[0,1],分别代表第一个散点和最后一个散点,再利用spline函数可以实现三维散点的光滑连 接。

