
#### RÁDIOVÉ PRÍSTUPOVÉ SIETE

Prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.

# Šírenie rádiových vĺn a antény

## Digitálny komunikačný systém

Shannonova schéma všeobecného komunikačného systému (digitálneho)



# Prenosová kapacita kanála

Shannonov-Hartleyov vzťah:


- Udáva maximálnu rýchlosť bezchybného prenosu
- optimálne kódovanie + modulácia

Reálny systém: možnosť sa len priblížiť k maximálnej C<sub>k</sub>

# Antény

### Úvod do antén


- Anténa = zariadenie na sprostredkovanie vyžarovania/príjmu elektromagnetických vĺn do/z voľného priestoru
- Anténa = vodič s premenlivým elektrickým prúdom
- Paralelný RO = indukčnosť vodiča + kapacita vodiča voči okoliu



- siločiary elektrického poľa dosky kondenzátora a prostredie
- siločiary magnetického poľa vodič a okolie


## Úvod do antén


- Vodič je pripojený na zdroj striedavého prúdu
- prúd sa vo vodiči šíri konečnou rýchlosťou
- vodič naprázdno ⇒ stojaté vlnenie



#### Zobrazenie:

- Vertikálna smerová funkcia (rovina E)
- Horizontálna smerová funkcia (rovina H)






#### Smerová funkcia (Vyžarovací diagram antény):

- koncentrovanie výkonu do požadovaného smeru
- oslabenie výkonu v nežiaducich smeroch

- Hlavný lalok (zväzok)
- Postranné laloky
- Zadný lalok

#### Praktické príklady:


Všesmerová anténa






#### Praktické príklady:

Panelová anténa (GSM)





#### Parametre:

- Šírka hlavného laloka = uhol polovičného výkonu:
  - uhol  $\alpha_H$  v rovine H
  - uhol  $\alpha_F$  v rovine E
  - Nulový uhol  $\alpha_0$
- Koeficient spätného žiarenia (predo-zadný pomer "Front-to-Back ratio")

Koeficient bočného žiarenia (predno-bočný pomer "Front-to-Side ratio")

# Účinnosť antény

vyžarovaný výkon ≠ vstupný výkon ⇒ straty v anténe

```
DV
- dlhé vlny
-
10 až 40 %

SV
- stredné vlny
-
70 až 80 %

KV
- krátke vlny
-
90 až 95 %

VKV
- veľmi krátke vlny -
≈ 100 %
```

### Smerovosť a zisk antény

#### Smerovosť antény (D)

Schopnosť antény sústrediť vyžarovanie do určitého smeru


#### Zisk antény (G)


Prax: G [dBi] = zisk antény v porovnaní so všesmerovou (izotropickou) anténou, ktorá má G = 1 (resp. 0 dB)

Šírenie rádiových vĺn

## Elektromagnetické spektrum (1)


Rádiové frekvenčné spektrum:







## Pojmy šírenia rádiových vĺn

- 1. Ohyb (Difrakcia) ohyb prekážkou
  - Prekážka >> λ
- **2.** Lom (Refrakcia) ohyb atmosférou
- 3. Rozptyl (Scattering)
  - Prekážka ~ λ
- 4. Odraz (Reflection)
  - Prekážka >> λ
- 5. Prienik (Transmission)
  - □ Transparentná prekážka








Hustota výkonu S:


Rovnica rádiového prenosu




[V/m]

#### Prepočet výkonu na dBm a dBW

dBm = počet dB nad 1 mW dBW = počet dB nad 1 W






Friisov vzťah:


[W, W, m]

## Tlmenie signálu




Timenie vo vol'nom priestore  $L_b$ 

#### Fresnelove zóny



1. FZ prenáša asi 50% celkovej energie!



#### Fresnelove zóny


#### Určenie polomeru Fresnelovych zón

Pravidlo:

Max. 40% priemeru 1.FZ môže byť blokovaných prekážkou

Polomer *n*-tej FZ:

Polomer 1.FZ:



Príklad:

D = 10 km (stred)

f(GHz)	0,003	0,03	0,3	3	30	300
λ (m)	100	10	1	0,1	0,01	0,001
$r_I(\mathbf{m})$	500	160	50	16	5	1,6