#### **Echtzeitbetriebssysteme**

#### Oliver Jack

Ernst-Abbe-Hochschule Jena Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik

Sommersemester 2025



#### **Lerneinheit 3. Prozessinteraktion und Deadlock**

- Lernziele dieser Lerneinheit
- Deadlock
- 3 Beispiele für Koordinations- und Kooperationsoperationen
- Zusammenfassung

#### Lerneinheit 3. Prozessinteraktion und Deadlock

- Lernziele dieser Lerneinheit
- 2 Deadlock
- Beispiele f
  ür Koordinations- und Kooperationsoperationen
- 4 Zusammenfassung

#### Lernziele

#### Bitte beachten

Diese Lerneinheit frischt einige wichtige Aspekte des vorangegangenen Teilmoduls *Betriebssysteme* auf.

- Verständnis der Deadlock-Eigenschaft
- Kenntnis von Deadlock-Vermeidungsverfahren
- Kenntnis von Prozess-Koordinations- und Kooperationsoperationen

#### Lerneinheit 3. Prozessinteraktion und Deadlock

- Lernziele dieser Lerneinheit
- Deadlock
- Beispiele f
  ür Koordinations- und Kooperationsoperationen
- 4 Zusammenfassung




#### **Deadlock**

- Durch critical sections (gegenseitigem Ausschluss) kann es leicht zu Verklemmungen, den sogenannten Deadlocks kommen.
- Muss eine Task beispielsweise zwei Datenstrukturen manipulieren, die durch zwei unabhängige Semaphore geschützt sind, und eine zweite Task muss das gleiche tun, nur dass sie die Semaphore in umgekehrter Reihenfolge alloziert, gibt es eine Verklemmung (Deadlock).





#### Deadlock (Forts.)



#### **Vermeidung von Deadlocks**

#### Deadlocks lassen sich durch zwei Maßnahmen vermeiden:

- Entweder durch geeignete Systemauslegung und Programmierung oder dadurch, dass
- nur dann Anforderungen an Betriebsmittel befriedigt werden, wenn sichergestellt ist, dass durch die Anforderung keine Deadlock-Situation entstehen kann.

#### Zur Überprüfung, ob es zu einer Deadlock-Situation kommen kann, müssen bekannt sein:

- ullet die im System vorhandenen Ressourcen (Betriebsmittelvektor  $R_{\rm ges}$ ),
- ullet die im System davon bereits auf die einzelnen Tasks verteilten Ressourcen (Belegungsmatrix U) und
- pro Task die maximalen Anforderungen (M).



#### **Deadlock-Sicherheit**

- Man bezeichnet den Zustand des Systems solange als deadlock-sicher, solange mindestens eine Task alle Ressourcenanforderungen erfüllen kann.
- Das System gerät dagegen in einen unsicheren Zustand bezüglich Verklemmungen, wenn durch die Anforderung der Task nicht wenigstens eine Task existiert, deren Anforderungen nicht mehr erfüllt werden kann.

#### Algorithmus zur Überprüfung der Deadlock-Sicherheit

#### Überprüfung, ob ein System zu einem Zeitpunkt deadlock-sicher ist

#### Eingabedaten

- Betriebsmittel-Vektor (gibt an, wieviele Betriebsmittel vorhanden sind)
- Gegenwärtige BM-Belegung (also welche Task belegt welche Betriebsmittel in welcher Anzahl)
- Maximale Anforderung an die Betriebsmittel f
  ür jede Task
- 1 Erstelle eine sogenannte Anforderungsmatrix durch Subtraktion der belegten Betriebsmittel von den maximalen Anforderungen für jede Task. Die Anforderungsmatrix gibt also an, wie viele Betriebsmittel eine jede Task zum Zeitpunkt der Untersuchung maximal anfordert.



# Algorithmus zur Überprüfung der Deadlock-Sicherheit (Forts.)

- **2** Es werden die noch zur Verfügung stehenden Betriebsmittel berechnet (BM-Rest-Vektor):
  - Bestimme die Gesamtzahl der belegten Betriebsmittel ( $R_{used}$ ) durch Summieren der belegten Betriebsmittel.
  - Subtrahiere die Gesamtzahl der belegten Betriebsmittel von den insgesamt vorhandenen Betriebsmitteln.
- 3 Wenn es in der Anforderungsmatrix M keine Task  $T_i$  gibt, bei der alle Anforderungen erfüllt werden können, ist das System in einem unsicheren Zustand bezüglich deadlocks und die aktuelle Anforderung eines Prozesses darf nicht erfüllt werden.

# Algorithmus zur Überprüfung der Deadlock-Sicherheit (Forts.)

- 4 Wenn es in der Anforderungsmatrix M eine Task  $T_i$  gibt, bei der alle Anforderungen erfüllt werden können, wird angenommen, dass diese Task zu Ende läuft und alle seine Betriebsmittel wieder freigibt. Folglich können die zur Task gehörenden Betriebsmittel aus der Tabelle der belegten Betriebsmittel gelöscht und den freien Betriebsmitteln zugeordnet werden.
- 5 Die Schritte 2 und 3 werden solange mit den jeweils aktuellen Werten wiederholt, bis entweder alle Prozesse abgearbeitet werden konnten (sicherer Zustand), oder kein Prozess existiert, dessen maximalen Anforderungen befriedigt werden könnten.

- System mit den drei Betriebsmittelklassen A, B und C.
- Die Betriebsmittel innerhalb der Klassen sind gemäß folgendem Betriebsmittelvektor R<sub>ges</sub> mehrfach vorhanden:

Α	В	C
10	5	7

ullet gegenwärtige Verwendung der Betriebsmittel U

Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2

#### Die einzelnen Tasks stellen maximal die folgenden Anforderungen ${\cal M}$

Task/BM	Α	В	С
T0	7	5	3
T1	3	2	2
T2	9	0	2
T3	2	2	2
T4	4	3	3

1 Bestimmung der freien Betriebsmittel. Dazu werden zunächst die belegten Betriebsmittel addiert und von den insgesamt zur Verfügung stehenden Betriebsmittel subtrahiert:

Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2
$\sum$	7	2	5

1 Bestimmung der freien Betriebsmittel. Dazu werden zunächst die belegten Betriebsmittel addiert und von den insgesamt zur Verfügung stehenden Betriebsmittel subtrahiert:

Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
Т3	2	1	1
T4	0	0	2
$\sum$	7	2	5

1 Bestimmung der freien Betriebsmittel. Dazu werden zunächst die belegten Betriebsmittel addiert und von den insgesamt zur Verfügung stehenden Betriebsmittel subtrahiert:

Table /DM	Λ	В	С
Task/BM	Α	В	
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2
Σ	7	2	5

Α	В	С	Α	В	С
10	5	7	7	2	5

1 Bestimmung der freien Betriebsmittel. Dazu werden zunächst die belegten Betriebsmittel addiert und von den insgesamt zur Verfügung stehenden Betriebsmittel subtrahiert:

Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2
Σ	7	2	5

<u>sicn</u>	zu:								
Α	В	С	_	Α	В	С	Α	В	C
3	3	2	_	10	5	7	7	2	5

2 Es wird die Anforderungsmatrix *M* aufgestellt. Dazu wird für jede Task von den maximalen Anforderungen die bereits getätigten Anforderungen subtrahiert:

	Α	В	С
T0	7	5	3
T1	3	2	2
T2	9	0	2
Т3	2	2	2
T4	4	3	3

2 Es wird die Anforderungsmatrix *M* aufgestellt. Dazu wird für jede Task von den maximalen Anforderungen die bereits getätigten Anforderungen subtrahiert:

	Α	В	С
T0	7	5	3
T1	3	2	2
T2	9	0	2
Т3	2	2	2
T4	4	3	3

	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2

2 Es wird die Anforderungsmatrix *M* aufgestellt. Dazu wird für jede Task von den maximalen Anforderungen die bereits getätigten Anforderungen subtrahiert:

Task/BM	Α	В	C
T0	7	4	3
T1	1	2	2
T2	6	0	0
T3	0	1	1
T4	4	3	1

		Α	В	С
	T0	7	5	3
_	T1	3	2	2
	T2	9	0	2
	Т3	2	2	2
	T4	4	3	3

	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2

M			
Task/BM	Α	В	С
T0	7	4	3
T1	1	2	2
T2	6	0	0
T3	0	1	1
T4	4	3	1

U			
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2

	$U_{free}$	
Α	В	(
3	3	2
Α	В	(

IVI			
Task/BM	Α	В	С
T0	7	4	3
T1	1	2	2
T2	6	0	0
T3	0	1	1
T4	4	3	1

U			
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2

$U_{free}$				
Α	В	(		
3	3	2		
Α	В	(		

IVI			
Task/BM	Α	В	С
T0	7	4	3
T1	1	2	2
T2	6	0	0
T3	0	1	1
T4	4	3	1

U			
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2

	$U_{free}$	ļ
Α	В	(
3	3	
Α	В	(

IVI			
Task/BM	Α	В	С
T0	7	4	3
T1	1	2	2
T2	6	0	0
T3	0	1	1
T4	4	3	1

U			
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2

$U_{free}$		
Α	В	С
3	3	2
<del></del>		
Α	В	С

M			
Task/BM	Α	В	С
T0	7	4	3
T1	1	2	2
T2	6	0	0
T3	0	1	1
T4	4	3	1

U			
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T1	2	0	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2

$U_{free}$		
Α	В	С
3	3	2
<del></del>		
Α	В	С
5	3	2

4 Mit dem neuen Belegungsvektor lassen sich entweder die Task T3 oder T4 zu ende rechnen (siehe Anforderungsmatrix). Wieder wird eine Task ausgewählt, hier T4 (0, 0, 2) und gelöscht. Damit ergibt sich ein neuer Betriebsmittel-Rest-Vektor:

M

Task/BM	Α	В	С
T0	7	4	3
T2	6	0	0
T3	0	1	1
T4	4	3	1

l

O			
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2

$U_{free}$	

- 1166		
Α	В	С
5	3	2



4 Mit dem neuen Belegungsvektor lassen sich entweder die Task T3 oder T4 zu ende rechnen (siehe Anforderungsmatrix). Wieder wird eine Task ausgewählt, hier T4 (0, 0, 2) und gelöscht. Damit ergibt sich ein neuer Betriebsmittel-Rest-Vektor:

Task/BM A B C
T0 7 4 3
T2 6 0 0
T3 0 1 1
T4 4 3 1

Μ

U			
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2

$U_{free}$			
Α	В	С	
5	3	2	

Α	В	С


4 Mit dem neuen Belegungsvektor lassen sich entweder die Task T3 oder T4 zu ende rechnen (siehe Anforderungsmatrix). Wieder wird eine Task ausgewählt, hier T4 (0, 0, 2) und gelöscht. Damit ergibt sich ein neuer Betriebsmittel-Rest-Vektor:

Task/BM A B C
T0 7 4 3
T2 6 0 0
T3 0 1 1

4 | 3

Μ

U			
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2




T4

4 Mit dem neuen Belegungsvektor lassen sich entweder die Task T3 oder T4 zu ende rechnen (siehe Anforderungsmatrix). Wieder wird eine Task ausgewählt, hier T4 (0, 0, 2) und gelöscht. Damit ergibt sich ein neuer Betriebsmittel-Rest-Vektor:

Μ Task/BM В Α T<sub>0</sub> 3 4 T2 6 0 0 T3 1 0 T4 3 4

•	J		
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1
T4	0	0	2



5 Im nächsten Schritt wird Task T3 (2, 1, 1) ausgewählt (von den in der Tabelle noch existierenden Tasks T0, T2 und T3) und gelöscht. Der neue Betriebsmittel-Rest-Vektor ergibt sich damit zu:

М			
Task/BM	Α	В	С
T0	7	4	3
T2	6	0	0
Т3	0	1	1

U			
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1

$U_{free}$			
Α	В	С	
5	3	4	

Α	В	С

5 Im nächsten Schritt wird Task T3 (2, 1, 1) ausgewählt (von den in der Tabelle noch existierenden Tasks T0, T2 und T3) und gelöscht. Der neue Betriebsmittel-Rest-Vektor ergibt sich damit zu:

М			
Task/BM	Α	В	С
T0	7	4	3
T2	6	0	0
T3	0	1	1

U			
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T2	3	0	2
Т3	2	1	1

$U_{free}$			
Α	В	С	
5	3	4	

Α	В	С

5 Im nächsten Schritt wird Task T3 (2, 1, 1) ausgewählt (von den in der Tabelle noch existierenden Tasks T0, T2 und T3) und gelöscht. Der neue Betriebsmittel-Rest-Vektor ergibt sich damit zu:

IVI			
Task/BM	Α	В	С
T0	7	4	3
T2	6	0	0
Т3	0	1	1

(	)		
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T2	3	0	2
T3	2	1	1

$U_{free}$		
Α	В	С
5	3	4
<u> </u>		
Α	В	С
7	4	5

6 In der Tabelle stehen nur noch die Tasks T0 und T2, die beide zu Ende laufen können. Als nächstes wird T0 ausgewählt und gelöscht. Der neue Betriebsmittel-Rest-Vektor ergibt sich zu:

Μ Tack/RM A

l ask/ Divi	_ ^	ט	
T0	7	4	3
T2	6	0	0

•	,		
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T2	3	0	2

$U_{free}$		
Α	В	С
7	4	5

Α	В	С

6 In der Tabelle stehen nur noch die Tasks T0 und T2, die beide zu Ende laufen können. Als nächstes wird T0 ausgewählt und gelöscht. Der neue Betriebsmittel-Rest-Vektor ergibt sich zu:

 M

 Task/BM
 A
 B
 C

 T0
 7
 4
 3

 T2
 6
 0
 0

(	J		
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T2	3	0	2

A B C	$U_{free}$		
- 4 -	Α	В	С
/   4   5	7	4	5

Α	В	С

6 In der Tabelle stehen nur noch die Tasks T0 und T2, die beide zu Ende laufen können. Als nächstes wird T0 ausgewählt und gelöscht. Der neue Betriebsmittel-Rest-Vektor ergibt sich zu:

 M

 Task/BM
 A
 B
 C

 T0
 7
 4
 3

 T2
 6
 0
 0

,	,		
Task/BM	Α	В	С
T0	0	1	0
T2	3	0	2

$U_{free}$		
Α	В	С
7	4	5
<b>↓</b>		
Α	В	С
7	5	5

# Beispiel Überprüfung der Deadlock-Sicherheit (Forts.)

7 Jetzt ist nur noch T2 verbleibend. Da auch diese Anforderungen (3, 0, 2) erfüllt werden können, ist das System in einem deadlock-sicheren Zustand.

U			
Task/BM	Α	В	С
T2	3	0	2

$U_{free}$		
Α	В	С
7	5	5



# Beispiel Überprüfung der Deadlock-Sicherheit (Forts.)

7 Jetzt ist nur noch T2 verbleibend. Da auch diese Anforderungen (3, 0, 2) erfüllt werden können, ist das System in einem deadlock-sicheren Zustand.

M			
Task/BM	Α	В	С
T2	6	0	0

Task/BM	Α	В	С
	_		
T2	3	0	2

3 C
5 5



# Beispiel Überprüfung der Deadlock-Sicherheit (Forts.)

7 Jetzt ist nur noch T2 verbleibend. Da auch diese Anforderungen (3, 0, 2) erfüllt werden können, ist das System in einem deadlock-sicheren Zustand.

IVI			
Task/BM	Α	В	С
T2	6	0	0

U			
Task/BM	Α	В	С
T2	3	0	2

$U_{free}$				
Α	В	С		
7	5	5		
<del></del>				
Α	В	С		
10	5	7		
10	၁	'		

### Lerneinheit 3. Prozessinteraktion und Deadlock

- Lernziele dieser Lerneinheit
- 2 Deadlock
- 3 Beispiele für Koordinations- und Kooperationsoperationen
- 4 Zusammenfassung

## POSIX-Threads (IEEE POSIX-Standard)

#### Mutex dient dem gegenseitigen Ausschluss

```
pthread_mutex_init() initialisiert ein Mutex-Objekt
```

pthread\_mutex\_trylock() ist die nichtblockierende Variante: Falls frei, wird belegt; Falls belegt, wird mit entsprechendem Hinweis zurückgekehrt

pthread\_mutex\_unlock() beim Verlassen des kritischen Abschnitts

## POSIX-Threads (IEEE POSIX-Standard) (Forts.)

```
Cond (Variable) dient der Signalisierung

pthread_cond_wait() blockiert, falls Signal nicht gesetzt

pthread_cond_timedwait() zusätzlich mit Fristablauf (time-out)

pthread_cond_signal() setzt das Signal und deblockiert den

"vordersten" Thread (Priorität bzw. FCFS)

pthread_cond_broadcast() setzt Signal und deblockiert alle wartenden

Prozesse
```

## **POSIX-Semaphore**

#### Semaphor hilft bei gegenseitigem Ausschluss

```
sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value) Initialisieren
der Semaphore sem Unter Linux: pshared = 0 (Semaphore
kann nicht zwischen Prozessen geteilt werden) value: Wert
der Semaphore
```

```
sem_wait(sem_t * sem) Warten auf Semaphore (P-Operation)
sem_trywait(sem_t * sem) Würde man auf die Semaphore warten
müssen, dann Rückgabewert -1 falls Operation blockieren
würde
```

## POSIX-Semaphore (Forts.)

#### Semaphor hilft bei gegenseitigem Ausschluss

```
sem_getvalue(sem_t * sem, int * sval) Liefert Wert der
Semaphoren-Variable Negativer Rückgabe-Wert: Zahl der
wartenden Threads
```

```
sem_post(sem_t * sem) Erhöhen der Semaphore (Signal- bzw-
V-Operation)
```

sem\_destroy(sem\_t \* sem) Löschen der Semaphore

### Readers-Writers Problem in C

```
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <stdlib.h>

pthread_attr_t attributes;
pthread_t r1, r2, w1, w2;
sem_t mutex, srmutex, wmutex;
int nreaders;
```

```
void reader(int *id) {
  while (1) {
    sem_wait(&mutex);
    if (nreaders == 0) {
      nreaders++:
      sem wait(&wmutex);
    } else {
      nreaders++:
    sem_post(&mutex);
    printf("Thread<sub>□</sub>%i<sub>□</sub>is<sub>□</sub>reading\n", *id);
    sem wait(&mutex);
    nreaders--:
    if (nreaders == 0) {
      sem post(&wmutex);
    sem post(&mutex);
```


```
void writer(int *id) {
  while (1) {
    sem_wait(&srmutex);
    sem_wait(&wmutex);
    printf("Thread_\overline{\pi_i}is_\overline{\pi_n}", *id);
    sem_post(&wmutex);
    sem_post(&srmutex);
}
```

```
int main() {
  int id1 = 1, id2 = 2, id3 = 3, id4 = 5;
  void *result;
  sem_init(&mutex, 0, 1);
  sem_init(&wmutex, 0, 1);
  sem_init(&srmutex, 0, 1);
  if (pthread_attr_init(&attributes) != 0)
    /* set default attributes */
    exit(EXIT_FAILURE);
  if (pthread_create(&r1, &attributes,
        (void *) reader, &id1) != 0)
    exit(EXIT_FAILURE);
```

```
if (pthread_create(&r2, &attributes,
    (void *) reader, &id2) != 0)
  exit(EXIT_FAILURE);
if (pthread create(&w1, &attributes,
    (void *) writer, &id3) != 0)
  exit(EXIT_FAILURE);
if (pthread create(&w2, &attributes,
    (void *) writer, &id4) != 0)
  exit(EXIT_FAILURE);
pthread join(r1, (void **) &result);
/* need to block main program */
exit(EXIT FAILURE);
/* error exit, the program should not terminate */
```


## Pipe

- Spezieller 1:1 Kanal für kontinuierlichen, gerichteten Zeichenstrom
- Die Pipe hat eine begrenzte Kapazität.
- Ist die Pipe voll, so wird ein sendender (schreibender) Prozess blockiert.
- Ist die Pipe leer, so wird ein empfangender (lesender) Prozess blockiert.
- Nur lokaler Mechanismus zwischen genau zwei Prozessen




## Sockets (Unix, Windows)

- Sockets sind Endpunkte einer Duplex-Verbindung
- Ein Socket kann von mehreren Prozessen benutzt werden
- Verschiedene Socket-Typen werden angeboten
   stream socket verbindungsorientiert
   datagram socket paketorientiert
   raw socket Durchgriff auf zugrundeliegende Protokolle
- Einsatz vor allem zur nichtlokalen Kommunikation (verteilte Systeme)
- Blockierend (synchron) oder nichtblockierend (asynchron)



## **Socket-Nutzung**



### Lerneinheit 3. Prozessinteraktion und Deadlock

- 1 Lernziele dieser Lerneinheit
- 2 Deadlock
- Beispiele f
  ür Koordinations- und Kooperationsoperationen
- Zusammenfassung

## Zusammenfassung

- Kritische Abschnitte können können zu Systemverklemmungen (Deadlocks) führen.
- Es gibt verschiedene Maßnahmen zur Deadlock-Vermeidung.
- Deadlock-Sicherheit lässt sich (für einen Zeitpunkt) algorithmisch überprüfen.