# "计算机组成原理"习题集

# 填空题、综合题

西南交通大学信息科学与技术学院

2013.12.30

## 第1章 概 论

1. 计算机系统由	系统和	系统构成。		
2. 现在主要采用	结构作为微/	小型计算机硬件之	之间的连接方式	
3. 三态门电路比普通门	]电路多一种		0	
4. 计算机系统的层次组	吉构中,位于硬件之	之外的所有层次统	称为	o
				1/1/2
				M
	第2章 数据的	的机器层次表示		75
			- Control of the Cont	
1. 设 X=−69, n=8	(含符合位),则 X	的原码为	, X 的补码;	为,
的移码为。				
2. 码值 FFH: 若表示真	.值 127,则为	_码;若表示-127,	则为码;	; 若表示-1,则
为码; 若表示-0, 则	为码。	M		
3. 十进制数 78 所对应	的二进制数表示为	, 8421	码表示为	o
4. 己知 X=-5.5,则	X的二进制数表示。	是	进制表示形式	是。
5. 设机器字长为8位,				
$[X]_{\emptyset} = \underline{\hspace{1cm}} B$	. [Y] <sub>*</sub> =	Bo		
6. 阶码 8 位(最左一位			4位(最左一位	立为符号位),用
规格化补码表示,	川它能表示的	最大正数的阶	丫码 为	, 尾 数 为
	_ , 绝对值最	小的负数的阶	八码 为	, 尾 数 为
4	。(以上回答用二	进制书写。)		
7.8 位补码定点整数所	r能表示的绝对值量	是大的负数的值为_	o	
8. 补码定点小数所能。	<b>是</b> 示的绝对值最大负	负数的值为	o	
9. 当浮点数的基数为	2, 尾数为补码时,	其为规格化数应治	满足的条件为_	0
10. 已知某个汉字的国	标码为 3547H, 其	机内码为	_H。	
11. 在整数定点机中,	若寄存器的内容为	80H,当它分别代	表原码、补码、	、反码和无符号
数时, 所对应的十进制数值	直各为多少?			
12. 机器数字长8位,	若机器数为81H,	当它分别代表原码	5、补码、反码表	和移码时,等价
的十进制整数分别是多少?				
13. 分别用 16 位带符号	号二进制数(补码)]	及4位十六进制数	表示十进制数+	146D 及-31549D
14. 按下述规定格式(	阶符1位,阶码7位	立,尾符1位,尾数	文 23 位), 写出真	真值为-23/4096
的补码规格化浮点数形式。				
15. 使用 32 位浮点二流	进制数,8位(含)	位符号位)为用	补码表示的阶码	马,24位(含一
位符号位) 为补码表示的热	N格化尾数, 试指t	出它所表示的最大	正数与最小正数	数据格式。

#### 第3章 指令系统

- 1. 一台计算机的所具有的各种指令的集合称为该计算机的\_\_\_\_\_。
- 3. 通常指令编码的第一个字段是。
- 4. 采用 n 位固定长度操作码字段的计算机, 其指令系统最多可以包含 种指令。
- 5. 形成指令地址的方式称为\_\_\_\_\_方式,有\_\_\_\_\_寻址和\_\_\_\_寻址两种
- 6. 在直接寻址方式中,操作数存放在\_\_\_\_\_中。
- 7. 计算机通常使用 来指示指令的地址。
- 8. 存储器间接寻址方式指令中,给出的是 所在的存储器的地址。
- 9. 零地址运算指令的操作数来自 。

#### 设计题:

1. CPU 的双操作数指令格式如下图所示




图 1 一种双操作数指令格式

OP 为 4 位操作码: Md 和 Ms 分别为 3 位目的操作数和源操作数的寻址方式; Rd 和 Rs 分别为 3 位目的和源寄存器号。问:

- (1) 计算机设计 16 种双操作数指令是否可取? 为什么?
- (2) CPU 内部寄存器增加到 16 个,并且都是程序可访问的,在不改变指令长度的条件下,请给出集中修改指令格式的方案(画出修改后指令格式),并指出每种方案对指令功能产生什么影响。
  - (3) 如不降低指令功能,指令长度可改,画出具有16个寄存器的双操作数指令的格式。
- 2. 某机字长 16 位,直接寻址空间 128 字,变址时的位移量是-64~+63,16 个通用寄存器都可以作为变址寄存器,设计一套指令系统,满足下列寻址类型的要求。
  - (1) 直接寻址的二地址指令3条
  - (2) 变址寻址的一地址指令6条
  - (3) 寄存器寻址的二地址指令8条
  - (4) 直接寻址的一地址指令 12 条
  - (5) 零地址指令 32 条。

# 第4章 数值的机器运算

1. 为判断溢出,可采用双符号位补码,此时正数的符号用表示,负数的符号用
表示。
2. 一个基数为 2 的浮点数, 当其补码尾数右移bit 时, 为使其值不变, 阶码应该加 1。
3. 一个基数为 16 的浮点数, 当其补码尾数右移bit 时, 为使其值不变, 阶码应该加
1.
4. 行波进位的缺点是。
5. 正数补码算术移位时,符号位不变,空位补。负数补码算术左移时,符号位不变,
低位补。负数补码算术右移时,符号位不变,高位补,低位。
第5章 存储系统和结构
1. 对存储器的要求是、、、、、。为了解决这三个方面的
矛盾,计算机采用多级存储器体系结构。
2. 在多级存储器体系中,Cache 的主要功能是, 虚拟存储器的主
要功能是。
3. SRAM 靠存储信息, DRAM 靠存储信息。
存储器需要定时刷新。
4. 动态半导体存储器的刷新方式一般有、和。
5. 一个 512KB 存储器, 其地址线和数据线总和是。
6. 若 RAM 芯片内有 1024 个单元,用单译码方式,地址译码器有条输出线;用双
译码方式,地址译码器有条输出线。
7. 高速缓冲存储器中保存的信息是主存信息的。
8. EPROM 属于可次擦写的可编程 ROM,擦除时一般使用,写入
时使用高压脉冲。
9. 建立高速缓冲存储器的理论依据是。

## 第6章 中央处理器

1.	CPU 的四个主要功能是、、	和
2.	CPU 中,保存当前正在执行的指令的寄存器是,	保存下一条指令地址
的寄有	字器是,保存 CPU 访问内存地址的寄存器是_	•
3.	控制器在生成各种控制信号时,必须按照一定的进行,	以便对各种操作实施
时间上	二的控制。	
4.	微程序控制的计算机中的控制存储器 CM 是用来存放的	0
	在微指令的字段编码法中,操作控制字段的分段并非是任意的、	4 /
中包括	<b>5</b> :(1)把性的微命令分在同一段内;(2)一般每个小段	要留出一个状态,表
示		
6.	微指令分为和微指令两类,可以	同时执行若干个微操
作,	f以机器指令的速度比快。	
7.	计算机在执行程序过程中,控制器控制计算机的运行总是处于	、分析指令和
	的循环之中。	
8.	控制器由于设计方法的不同,可分为型和	型控
制器。		
9.	CPU 从主存取出一条指令并执行该指令所需的时间叫做	,它常用若干个
	周期来表示,而后者又包括若干个	0
10.	任何指令周期的第一步必定是周期。	
11.	在微程序控制的计算机中,执行一条指令的过程就是依	次执行一个确定的
	的过程。	
12.	存放微程序的存储器称为,它隶属于计算机五大	部件的
部件。		
13.	组合逻辑控制器是由构成的,它根据	、和
	来产生不同的控制信号。	
14.	微命令的编码表示法是把一组的微操作控制信号编码在一	一起。
41	微指令执行时,产生后继微地址的方法主要有、	
	· 方式。	

# 第7章 输入输出系统

1. I/0 接口按数	<b>女据传送的</b> 宽	度可分为	3	和		两类。	
2. CPU 响应中							和
		]被保存到					
3. DMA 只负责在					之间	可的数据传输。	A
4. 总线的主要特	寺征是	。为	为了实现此	目的,必须	<b></b>	一套相应的规则	小, 称为
。 <u></u>	总线上有多	个部件争用总	总线时,由			进行裁决,	决定由
谁首先使用总线。		THE TOTAL					

# 参考答案

#### 第1章 概论

- 1. 硬件, 软件
- 2. 总线
- 3. 浮空
- 4. 虚拟机器

5.

#### 第2章 数据的机器层次表示

- 1. 1, 1000101 1, 0111011 0, 0111011
- 2. 移码 原码 补码 反码
- 3. 1001110B 01111000
- 4. -101.1B 5.8H
- 5. 0, 1000100 1, 0011111
- 7. -128 (十进制)
- 8. -1 (十进制)
- 9.  $ms \oplus m1=1$
- 10. B5C7
- 11. -0, -128, -127, 128
- 12. -1, -127, -126, 1
- 13. 0000000010010010, 0092H, 1000010011000011, 84C3H
- 14. 首先将十进制数-23/4096转换成二进制数,转换使用一些技巧可大大节省时间。

-23/4096=-23×2<sup>-12</sup>转换成二进制数:-10111×2<sup>-12</sup>

若写成规格化形式: -0.10111×2<sup>-7</sup>。

15. 采用的数据格式为: 阶符, 阶码, 数符, 尾数。

最小正数的数据格式: 1;0000000; 0.1000000000000000000000(规格化)。

#### 第3章 指令系统

- 1. 指令系统
- 2. 操作码,操作数地址码
- 3. 操作码字段
- 4.  $2^{n}$
- 5. 指令寻址方式,顺序,跳跃
- 6. 内存
- 7. 程序计数器
- 8. 操作数地址
- 9. 堆栈
- 10. 寄存器,寄存器间接,立即,直接,基址,变址,相对

#### 设计题参考答案:


- 1. (1) 不可取。因为指令系统中通常还有单操作数指令和无操作数指令,如果双操作数指令有 16 条,就无法用扩展操作码技术设计单操作和无操作数的指令码了。
  - (2) 修改方案如:
  - a) 采用类似于 Intel8086 的指令格式。这种方式使双操作数指令的其中一个操作数只能是寄存器寻址。

4	1	3	4	4
0P	S/!D N	Ry	Rm	

b) 减少 Md 和 Ms 的长度来增加 Rd 和 Rs 的长度。这种方式间将减少寻址方式

	4	A	2	4	2	4
0P	A	Md	Rd	Ms	Rs	

c)减少操作码字段长度来增加Rd和Rs的长度。这种方式将减少双操作数指令的条数。



- d)不改变双操作数指令的格式,把 16 个寄存器分成两组 8 个的寄存器,指令每次只对其中一组寄存器读写。这种方式要求有其它的指令来选择所要使用的是那个寄存器组(类似于 8051 单片机)。
- (3) 把 Rd 和 Rs 变成 4 位。

4 3 4 3 4

OP	Md	Rd	Ms	Rs
----	----	----	----	----

## 2. 5 种类型的指令格式如下:

(1) 直接寻址的二指令格式

2	7	7
0P	A1	A2


(2) 变址寻址的一地址指令

5	4	7
0P	X	A


(3) 寄存器的二地址指令格式

8	4	4
OP	R1	R2

(4) 直接寻址的一地址指令格式



(5) 零地址指令格式



操作码的编码方案之一如下:

床下門119世月末之 如一:				
操作码编码	说明			
00				
01	直接寻址的二地址指令3条			
10				
11000				
	变址寻址的一地址指令6条			
11101				
11110000	寄存器寻址的二地址指令8条			
•••••	可付益寸址的—地址指令 8 余			

11110111	
111110000	
	直接寻址的一地址指令 12 条
111111011	
11111111000000000	
•••••	零地址指令 32 条
111111110000111111	

## 第4章 数值的机器运算

- 1. 00, 11
- 2. 1
- 3. 4
- 4. 运算速度慢
- 5. 0, 0, 1, 舍去

### 第5章 存储系统和结构

- 1. 容量大,速度快,成本低
- 2. 提高存储速度,扩大存储容量
- 3. 交叉反馈的双稳态电路,栅极电容,DRAM。
- 4. 集中式,分散式,异步式
- 5. 27。512KB 的存储器有 19 根地址线, 8 根数据线, 所以其总和是 27 根。
- 6. 1024,64。单译码方式只有一个译码器;双译码器方式有两个译码器,每个译码器有32条输出线。
- 7. 活跃块的副本
- 8. 多,紫外线照射

程序访问的局部性原理





#### 第6章 中央处理器

- 1. 指令控制,操作控制,时间控制,数据加工
- 2. 指令寄存器 IR,程序计数器 PC, 地址寄存器 AR (或 MAR)
- 3. 时序
- 4. 微程序
- 5. 互斥,本字段不发出任何微命令
- 6. 水平型,垂直型,水平型,垂直型
- 7. 取指令、执行指令
- 8. 组合逻辑,存储逻辑(或微程序)
- 9. 指令周期, 机器周期或 CPU 周期, 时钟周期
- 10. 取指
- 11. 微程序(或微指令序列)
- 12. 控制存储器,控制器
- 13. 门电路, 指令码, 时序信号, PSW
- 14. 相斥(互斥)
- 15. 计数器方式, 断定方式

#### 第7章 输入输出系统

- 1. 串行接口,并行接口
- 2. 断点状态,有关寄存器,堆栈
- 3. 系统, 主存, 外设
- 4. 分时共享,总线协议,总线控制器

