



6. 5

一颗汽车连

设计、制作、讲授: 谭献海

EMAIL: xhtan@home.swjtu.edu.cn








- ☀ 互连设备





网络互连的不同层次






中继器

- 用来连接多个局域网段
- 只能用于扩展基带电缆的距离。
- Ethernet repeater with RJ-45 and coax jacks

• 放大所有的信号,其中也包括冲突干扰。







中继器的功能

比特信号的放大、整形、再同步 延长广播域;延长冲突域




(a) Right-to-left transmission.



(b) Left-to-right transmission.

西南交通大学


网络集线器HUB





特点:1.所有端口同在一个广播域内

- 2. 所有端口同在一个冲突域内
- 3. 所有端口共享带宽
- 4.广播式转发数据



12 port Ethernet hub with RJ-45 jacks

常用的HUB有 4,8,16,24,48

Hub的表示方法

- >10 Mbps
- >100 Mbps
- >10+100 Mbps
- >10/100 Mbps





HUB的分类

(1) 基本型集线器(Dumb HUB)

(2) 智能型HUB(Intelligent HUB)

允许用网管系统对其进行管理的集线器称为智能 HUB,它内部包含有CPU等智能控制部件。具有 SNMP网管功能等。


(3) 模块化(Module)

又称机箱式,由一台带有底板、电源的机箱和若块多端口的接口卡(线卡)组成。可灵活按需配,通过插入不同的插卡满足需求(如插入交换卡、路由卡、加密卡等)

(4) 堆栈式HUB(Stackable)

堆叠连接在一起的HUB在逻辑相当 于一台单独的HUB,可统一管理


(5) 交换式HUB







菊花链式堆叠和星型堆叠



星型堆叠方式






网桥



- •连接多个局域网,这些LAN可能不相同。
- 网桥工作在数据链路层(帧的接收/过滤/转发)。








网桥工作原理

自学习生成







网桥的优缺点

■ 优点:

- 可实现不同类型的LAN互连;
- 能够隔离错误帧,不会使错误扩散;
- 限制了冲突域的范围;
- 隔离故障。
- 通过网桥能提高网络总的吞吐率


■ 缺点:

- 无法控制广播;
- 只能用存储转发方式,速度比较慢;
- 无流量控制,负载重时会出现丢帧现象。






网桥的功能--提高吞吐率







网桥的类型







两种IEEE 802定义的网桥

- ➤透明网桥(或生成树网桥)
 (Transparent Bridge)
- ➤源路由网桥
 (Source Routing Bridge)





透明网桥

总的设计目标:

- ▶"即插即用" 完全透明
- >自行配置,不需要改动硬件或软件。
- > 网桥不应该影响现有局域网的操作。

透明网桥以混杂方式工作

透明网桥的三个部分:


- (1) 帧的转送
- (2) 地址的学习
- (3) 生成树算法





帧的转发

- □帧中的目的地址与源地址在同一端□---丢弃---过滤(filter)
- □帧中的目的地址与源地址在不同端口---向目的地址所在端口转发
- □帧中的目的地址不在地址表中---向所有端□ Flooding
- □帧中的目的地址不唯一---向所有端□Flooding








(2) Address Learning (Learning Bridges)

Routing tables entries are set automatically with a simple heuristic:

The source field of a frame that arrives on a port tells which hosts are reachable from this port.








(2) Address Learning (Learning Bridges)

Algorithm:

- For each frame received, the source stores the source field in the forwarding database together with the port where the frame was received.
- All entries are deleted after some time (default is 15 seconds).




假定开始时2个网桥的转发表均为空。主机A向主机B发送一个数据包,两个网桥同时接收到这个数据包,通过自学习都知道主机A位于LAN1中,2个网桥都向LAN2转发该报文。在主机B收到两份一样的主机A的数据包的同时,两个网桥又一次从它们连接LAN2的端口上接收到源地址是主机A目的地址是B的数据包,于是它们又认为主机A位于LAN2中。再一次向LAN1转发。....



发往主机B的数据包会被两个 网桥无休止地转发,形成环路, 这样会占用所有可能获取的网 络带宽,导致网络阻塞。

■ <u>转发表振荡, 取又无限循环</u>



历由交通大学



生成树(Spanning tree)算法

- Tree: There are no loops
- Spanning: All nodes included
- 用来构造一个逻辑上的无环网络
 - 实现方法: 屏蔽网络中的冗余桥接口
- 产生时,通过发送和接收BPDU(Bridge Protocol Data Unit)来交换网桥信息
- 计算过程:
 - 1.推选根网桥——通常是标识号最小的网桥;
 - 2.确定每个网桥的根端口——到达根网桥代价最小的端口;
 - 3.确定指定网桥——每个网络中具有最小根路径代价的网桥;
 - 4.确定各网络的指定端口——指定网桥与网络连接的端口;
 - 5.把各网络的非指定端口置为阻塞状态。

当网络拓扑发生改变时,所有网桥将重新计算生成树。





在网桥做出配置自己的决定前,每个网桥和每个端口需要下列配置数据:

- ✓一个唯一的组地址(01-80-C2-00-00-00)标识一个特定 LAN上的所有的网桥。这个组地址能被所有的网桥识别;
- ✓网桥: 网桥ID(唯一的标识)
- √端口:端口ID(唯一的标识)
- ✓端口相对优先权
- √各端口的花费(高带宽 = 低花费)

配置好各个网桥后,网桥将根据配置参数自动确定生成树,这一过程有<mark>四个阶段:</mark>





1、选择根网桥

STP选择一个根网桥,STP将根网桥上所有接口都置于转发状态。具有最小网桥ID的网桥被选作根网桥。网桥ID 应为唯一的,但若两个网桥具有相同的最小ID,则MAC 地址小的网桥被选作根。

2、选择根端口

除根网桥外的各个网桥需要选一个根端口。

一个网桥中根路径花费的值为最低的端口称为根端口。 若有多个端口具有相同的最低根路径花费,则具有最高 优先级的端口为根端口。若有两个或多个端口具有相同 的最低根路径花费和最高优先级,则端口号最小的端口 为默认的根端口。





3、选择LAN的指定网桥

如果只有一个网桥连到某LAN,它必然是该LAN的指定 网桥,如果多于一个,则到根网桥花费最小的被选为该LAN的指定网桥。

4、选择指定端口

LAN的指定网桥中与该LAN相连的端口为指定端口(designated port)。若选取交换机有两个或多个端口与该LAN相连,那么具有最低标识的端口为指定端口。






除了根端口和选中端口外,其他端口都将置为阻塞状态。

这样,在决定了根网桥、网桥的根端口、以及每个LAN的指定网桥和指定端口后,一个生成树的拓扑结构也就决定了。






Example Spanning Tree







Example Spanning Tree







透明网桥总结

透明网桥工作原理归纳为:学习源地址,丢弃本网端帧,转发异网端帧,广播未知帧。

透明网桥的优缺点:

优点: 容易配置、安装,无需管理

缺点: 不能保证最佳路由





源路由网桥

源路由桥接SRB是令牌环网桥或交换机在大多数的情况下使用的一种桥接方法。其基本思想是:

- 在源端发出一个探测帧来获取到达目地端的路由。
- 每个收到该探测帧的桥都将其复制,并在副本中记录所经过的路由信息,然后向任何可能的输出端口转发。
- 当目的端收到探测帧的一个副本时,其中就汇集了两台 主机之间的一条完整的路由信息。
- 目的端利用此路由信息对源端的探测帧作出响应。
- 源端收到所有的响应帧后,根据事先约定的规则选择一 条路由保存在缓存中。
- 在发送数据时源端将路由信息嵌入数据帧头。





两种网桥的比较


| 特点 | 透明网桥 | 源站选路网桥 |
|------|-------|--------|
| 面向 | 无连接 | 面向连接 |
| 透明性 | 完全透明 | 不透明 |
| 配置方式 | 自动的 | 手工 |
| 路由 | 次优化 | 优化 |
| 定位 | 反向学习 | 发现帧 |
| 失效处理 | 由网桥处理 | 由主机处理 |
| 复杂性 | 在网桥中 | 在主机中 |






共享与交换

collision.mov





markd89@263.net



more collisions

CSMA/CD is used






Switches

- 交换机通过内部的交换矩阵把网络划分为多个网段——每个端口为一个冲突域;
- 交换机能够同时在多对端口间无冲突地交换帧。

8-Port Ethernet Switch







交换机的工作原理




构造:端口-地址表、端口缓冲器、交换矩阵工作原理:

- > 学习源地址(构造端口-地址表)
- > 过滤本网段帧(隔离冲突域)
- > 转发异网段帧(交换)
- > 广播未知帧(寻找目的站点)





交换机结构







三种交换技术

1.端口交换

端口交换技术最早出现在插槽式的集线器中,这类集 线器的背板通常划分有多条以太网段,不用网桥或路由 器连接,网络之间是互不相通的。以太主模块插入后通 常被分配到某个背板的网段上,端口交换用于将以太模 块的端口在背板凳多个网段之间进行分配、平衡

2.帧交换


帧交换是目前最为广泛的局域网技术技术:

- ✓ 直通交换(cut through)
- ✓ 存贮转发
- ✓ 碎片隔离
- 3。信元交换 ATM 交换技术





交换方式——直通方式(CutThrough)




交换机接收数据包的时候,只要接收完头部信息,马上查询转发表, 根据结果立即进行转发。

大大提高了转发速率 (提供线速处理能力), 但有可能转发一些错误 数据包----碎帧多。





交换方式——存储转发




交换机把接收到的整个数据包缓存,检查数据包长度,进行 数据包长度,进行 CRC校验,然后查询 转发表进行转发。

提高了可靠性,可以 让错误数据包提前过 滤掉(碎帧少),但 延时大。





交换方式——碎片隔离(Frag-Free)



交换机接收完数据包的前64字节(一个最端帧长度),然后根据头信息查表转发。

结合了直通方式和存储转发方式的优点。





LAN Switch的分类

按工作层次分类

Layer 2 LAN switch

- ✓工作于链路层,实现基于MAC地址的交换与过滤;
- ✓相当于多端口的网桥

Layer 3 LAN switch

✓根据IP报头内容(主要是IP地址)进行交换

Layer 4 LAN switch

✓根据传输层报头内容(端口号—网络应用)进行交换


Layer 7 LAN switch

✓根据报文内容进行交换----内容交换





Routers in a Network







Sample Routers and Switches

Cisco 12416 Router up to 160 Gb/s throughput up to 10 Gb/s ports

Juniper Networks T640 Router up to 160 Gb/s throughput up to 10 Gb/s ports





3Com 4950 24 port gigabit Ethernet switch







High Capacity Router



- Cisco CRS-1
 - up to 46 Tb/s thruput
- two rack types
- line card rack
 - 640 Gb/s thruput
 - up to 16 line cards
 - up to 40 Gb/s each
 - up to 72 racks
- switch rack
 - central switch stage
 - up to 8 racks
- in-service scaling






路由器



- 路由器工作在网络层。
- 连接多个不同的子网。








路由器的作用

- ✓ 路由器的基本功能是连接多个独立的网络或 子网
- ✓实现子网隔离,限制广播风暴。(目的地址无法识别时,路由器将其丢弃,而不是广播——这一点不同于交换机)
- ✓路由选择;
- ✓在网络之间转发分组;
- ✓数据报的差错控制和网络流量控制;
- ✓数据包的过滤和记帐功能;
- ✓网络安全隔离(防火墙)。





用路由器进行网络互联








路由器的结构

- ■控制部件(CPU、RAM、OS)
- ■路由表
- ■协议软件


- 路由器是一台特殊的计算机
- ■网络接口(LAN、WAN、CONSOLE)







Gateways网关




- "网关"这个术语在不同的设备环境中有着不同的含义。
- •对于较早的网络资料来说, "网关"是一个总称。
- "网关"常用于连接不同协议的网络,进行不同协议之间的转换。("协议转换器")。





网关实例




一个连接SNA网络(IBM)和 NetWare网络(Novell)的网关。






Summary



- 网络互连的概念
- 中继器/集线器
- 网桥/交换器
- 路由器
- 网关







が総時順







- 局域网能把分布在多大范围内的计算机连接 起来?
- 局域网连接计算机使用的基本设备是什么?
- 局域网经常应用在哪些地方的联网?
- 局域网组网结构有几种? 各有什么特点?
- 当前局域网组网最常用的方式是哪个?





- 网络服务器提供的常用服务包括哪些?
- ■简述网络服务器的分类。
- ■简述网络工作站的作用和分类。
- ■网络适配器的作用和分类。
- ■简述网络适配器驱动程序的作用和分类。
- 网络适配器的选型应该遵守哪些原则?





- 中继器的用途是什么?
- Hub的功能是什么?
- ■简述Hub的类型。
- 局域网网桥的作用是什么?
- ■说明局域网网桥的工作原理。
- 网桥的站表中包含哪些数据?
- 什么是网桥的学习功能?





- 说明交换机如何提高局域网的性能?
- ■简述局域网交换机的主要类型和适用场合。
- 交換机选型时应该考察哪些标准?
- 路由器的作用是什么?
- ■简述路由器的主要结构和特点。
- ■简述路由器的分类和适用场合。
- 接入路由器选型要考察哪些方面?