


# 三层交换技术

## 隔离的广播域






通过VLAN的划分,不同VLAN间不能够直接访问

计算则网络实验室

# VLAN间通信的方法








### 使用路由器进行VLAN间路由






▶多条链路连接多个VLAN

#### 使用路由器进行VLAN间路由






▶一条链路连接多个VLAN



## 使用三层交换机进行VLAN间路由





➤三层交换机在功能上实现了VLAN的划分、 VLAN内部的二层交换和VLAN间路由的功能。






#### 三层交换机路由功能配置

#### 三层交换机路由接口配置



- 通过IP和VLAN, 设置三台计算机属于三个子网
- 通过三层交换机的路由功能配置,使三个子 网的计算机PC1、PC2、PC3都能互相通信





#### 三层交换机路由接口配置



- 三层交换机实现路由需要通过设置路由接口 实现
- 设置路由接口有两种方式:
  - □将交换机的物理接口(以太网接口)设置为路由接 口
  - □通过设置虚拟路由接口(虚拟VLAN接口)

#### 三层交换机路由功能配置



- 三层交换机的所有以太网接口在默认情况下都属于二层接口(交换接口),不具备路由功能
- ■可以设置三层交换机的以太网接口为路由接口,给接口配置IP地址,实现路由功能。
- 对网络中每个VLAN可以设置一个虚拟VLAN接口与其关联,实现此VLAN与其它子网的路由

#### 三层交换机路由功能配置



- ■实验步骤
  - □进行接口和IP规划
  - □配置计算机的IP。使三台计算机属于不同的子网
  - □配置PC2连接的接口为vlan20
  - □配置交换机间的连接接口为trunk
  - □测试计算机间的连通性
  - □配置PC3连接的接口为路由接口
  - □配置虚拟vlan1接口和虚拟vlan20接口
  - □测试计算机间的连通性

### 实验参数规划



- ■本实验中使用一台三层交换机和一台二层交换机。其中与PC1连接的为三层交换机S3760
- 三台计算机的IP规划为三个不同子网。它们的网关为与其相连的路由接口的IP(设置为路由接口的以太网口或虚拟vlan接口)

#### 三层交换机物理路由接口配置



- ■开启三层交换机的路由功能
  - □ switch (config) # ip routing
- ■配置交换机接口的路由功能
  - switch(config)# interface fastethernet
    mod-num/port-num
  - □switch(config-if)# no switchport(设置该接口为路由接口。要重设为交换接口,用 switchport命令)
  - □switch(config-if)# ip address IP地址 子网 掩码
  - □ switch (config-if)# no shutdown

计算机网络实验室

### 三层交换机虚拟vlan接口配置



- ■创建每个VLAN三层虚拟vlan端口,并分配IP 地址:
  - □Switch(config)# interface vlan *vlan-id* (例: interface vlan 20, 此接口会和vlan 20 关联。)
  - □Switch(config-if)# ip address address netmask
  - □Switch(config-if)#no shutdown