

网线制作与 综合布线测试实验

主要内容



- ■实验准备
- 网线制作实验
- ■综合布线系统测试实验
- 交换机组网实验

实验准备



- ■网络传输介质
- ■综合布线系统


网络传输介质




- ■双绞线
- ■同轴电缆
- ■光纤

网络传输介质--双绞线








屏蔽双绞线

计算机网络实验室

网络传输介质--双绞线组网





网络传输介质——双绞线




- 线序标准:
 - □ 568A 白绿、绿、白橙、兰、白兰、橙、白棕、棕
 - □ 568B 白橙、橙、白绿、兰、白兰、绿、白棕、棕
- 线缆种类
 - □ 直连线 两头都采用568B线序,用于不同设备类型接口
 - □ 交叉线 一头用568A,另一头用568B线序,用于相同设备类型接口
 - □ 反转线 两头线序完全相反,用于网络设备配置
- 有效线缆长度
 - □ 100米
- 智能MDI/MDIX
 - □ 不需要知道电缆另一端为MDI还是MDIX设备两种电缆(普通、交叉)都可连接交换机、集线器或NIC设备。
 - □ 消除由于电缆配错引起的连接错误简化10/100M网络安装维护,降低开销。

网络传输介质—同轴电缆




■最内层为实心铜线,其外为绝缘层,再外为 金属网或金属箔屏蔽层(也即另一根导线), 最外层为塑料保护层。






网络传输介质—同轴电缆组网










网络传输介质—光纤



- 光纤中心是光传播的玻璃芯
 - □ 芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光纤 保持在芯内。
 - □ 再外面的是一层薄的塑料外套, 用来保护封套。
- 光纤分为单模光纤和多模光纤




网络传输介质—光纤





FC - PC型光尾纤接头外形图



SC-PC型光尾纤接头外形图



ST-PC型光尾纤接头外形图




FC/PC - SC/PC型光尾纤外形图



网络传输介质--光纤组网



- ■光缆
- 光纤收发器
- 光纤跳线



综合布线系统



- 功能:
 - □用于语音、数据、影像和其他信息技术的标准结构化布 线系统。
- 组成:
 - □传输介质
 - □相关连接硬件
 - ■配线架
 - 连接器
 - 插座
 - 插头
 - 适配器
 - □电气保护设备
- 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(GB)


计算则网络实验室

综合布线系统的子系统



- ■工作区(终端)子系统
- ■水平布线子系统
- ■干线(垂直)子系统
- ■设备间子系统
- ■管理子系统
- ■建筑群子系统


综合布线系统实 景



综合布线系统--介质连接器



■配线架、RJ-45插座模块、跳线



综合布线系统--终端连接插头/座



■ RJ-45墙座面板



■面板内配接的RJ-45插座模块










例:实验室网络布线系统




实验室网络拓扑图





实验室网络布线图



2根多模光纤, 至通信实验室

实验室配线表

设备名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RCMS	MS-0	MS-1							
Router3700	R37-0	R37-1							
Router2600B	R26B-0	R26B-1							
Router2600A	R26A-0	R26A-1							
Router1700	R17-0	R17-1							
配线架1	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	R17-0
配线架2	Sw21A-1	Sw21A-2	Sw21A-3	Sw21A-4	Sw21B-1	Sw21B-2	Sw21B-3	Sw21B-4	Sw37A-1
Switch3760B	Sw37B-1	Sw37B-2	Sw37B-3	Sw37B-4					
Switch 3760A	Sw37A-1	Sw37A-2	Sw37A-3	Sw37A-4					
Switch 2126B	Sw21B-1	Sw21B-2	Sw21B-3	Sw21B-4					
Switch 2126A	Sw21A-1	Sw21A-2	Sw21A-3	Sw21A-4					
10. El 3V = E							1		


编号说明:

示列:A1----A8 B1------B8--------H8 为分机柜到电脑终端的网线编号示列:Sw21A-1 Sw21A-2为分机柜交换机端口号到配线架编号示列:R17-0 R17-1 ------R37-0 R37-1 为各路由器电口到配线架编号



实验室实验设备






计算则网络实验室

实验室实验设备



RCMS以太网口线 (接主交换机)



RCMS 8爪线 (接console口)

路由器串口线



实验机柜连线



- RCMS通过配线架1连接到实验室主交换机
- 交换机和路由器的console口连接到RCMS(通过RCMS连接到实验室主交换机)
- 交换机的前4个以太网接口连接到配线架2
- 路由器的千兆以太网接口(路由接口)连接到 配线架1
- 路由器的串口两两互连
- 配线架1从地下连接到桌子内侧接线盒, 再连接到计算机本地连接2网卡



网线制作实验



实验目的



- ■了解双绞线的制作标准
- ■掌握双绞线的制作过程及应用

实验内容




- ■制作一根直连线
- ■用通断仪进行测量

实验设备

- ■双绞线
- 水晶头(RJ-45接头)
- ■压线钳
- ■通断仪










计算则网络实验室

实验步骤(教材p98-99)



■ 步骤1: 准备






■ 步骤2: 准备剥线

□ 利用斜口剪下所需要的双绞线长度,至少0.6米,最多不超过100米。然后再利用双绞线剥线刀口将双绞线的外皮除去2-3厘米。






■步骤3: 抽去外套






■步骤4: 拨线

- □ 将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的左方,棕色对 线拨向右方向,绿色对线拨向前方,蓝色对线拨向后方
- □左: 橙; 前:绿; 后:蓝; 右:棕





计算则网络实验室




■ 步骤5: 按序号排好

□小心的剥开每一对线,因为我们是遵循EIA / TIA 568B 的标准(白橙一橙一白绿一蓝一白蓝一绿一白棕一棕)

排列好

■ 步骤6: 排列整齐






计算则网络实验室



- ■步骤7:剪断
 - □ 将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约1. 4厘米 的长度
- 步骤8: 准备放入插头








■ 步骤9: 放入插头


- □最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内,第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推
- □ 确定双绞线的每根线是否按正确顺序放置,并查看每根 线是否进入到水晶头的底部位置








■步骤10: 准备压实






■ 步骤11: 压紧

□用RJ-45压线钳压接RJ-45接头,把水晶头里的八块小铜片压下去后,使每一块铜片的尖角都触到一根铜线。






计算机网络实验室



■ 步骤12: 完成







■ 步骤13: 制作另一端RJ-45接头

■ 步骤14: 用通断仪测量

□如果两组1、2、3、4、5、6、7、8指标灯对应的 灯同时亮,则表示制作双绞线制作成功





综合布线系统测试实验



实验目的



- ■掌握Fluke-4300线缆测试仪的使用 方法
- ■加深对线缆测试相关知识的理解

实验内容



- 使用自动测试功能完成双绞线的测试
- ■掌握测试数据的存储方法
- ■掌握测试报告的制作方法
- ■对测试的数据结果进行分析

实验设备



- ■Fluke-4300线缆测试仪
- ■直连线

DSP-4000系列测试仪主要功能



■ 功能:

- □认证布线系统
- □故障诊断
- □对布线链路增减、移动后进行再认证
- ...

■ 可测试线缆类型:

- □屏蔽和非屏蔽双绞线
- □同轴电缆、光缆
- ...

■ 测试标准:

- □ TIA/EIA系列
- □ ISO/IEC-11801系列
- □ IEEE802. 3或IEEE802. 5
- ...

DSP-4300线缆测试仪组成



- ■主机
 - □完成几乎所有的操作
- ■远端器
 - □显示正在测试的状态及测试结果
- 链路接口适配器

测试项目(教材P106-110)



- 接线图 (Wire map)
- 长度(Length)
- 传输延迟(Propagation Delay)
- 延迟偏离 (Delay Skew)
- 衰减 (Attenuation)
- 近端串扰(NEXT)和总能量近端串扰(PSNEXT)
- 远端串扰(ELFEXT)和总能量远端串扰(PSELFEXT)
- 脉冲噪声
- 特性阻抗
- DC环路电阻
- 回波损耗

其他功能



- 数据处理软件Fluke Linkware, 自动形成测试报告;
- 内置16MB内存可储存至少250个包含图形数据的自动测试结果,若不含图形数据则可储存更多的测试结果。





- 将网线分别插入主机和远端器的通道链路适配 器的插座里
- 打开主机开关进行自动测试
- 数据存储
- 从网站教案里下载测试数据
- 在LinkWare软件中打开自己的测试数据,对数据结果进行分析
- 在软件中选择PDF菜单,将自己的测试数据形成 PDF测试报告,打印出来粘贴在实验报告上。






交換机组网实验 (实验设备使用连线方法)

交换机组网







交换机组网




■实验内容

- □进行网络规划,将要使用的交换机编号、端口号(尽量使用1-4口)、计算机IP及子网掩码写在图上。(IP分配参看实验机柜上说明,要求配置两台主机的IP属于同一子网)
- □按照规划,使用自己制作的网络跳线,将两台主机(通过本地连接2的网卡)连接到交换机上
- □为两台主机的本地连接2配置IP地址。
- □用ping命令测试两台主机的连通性

实验参数规划



以第七组为例:



编号: 5

IP: 17.0.10.1

255.255.255.0

编号: 6


IP: 17.0.10.2

255.255.255.0



计算机双网卡连接








网络连接(配线架使用)

■ 例:连接A5号计算机和交换机S3760A的1号接口 (注意:配线架接口有一个编号,不要和交换机接口混淆)



本实验要求掌握内容



- ■了解主要网络介质的类型、参数,组网方式。
- ■掌握综合布线系统的概念、布线的要求
- ■掌握实验室布线的方法
- 掌握线缆自动测试各参数的含义
- ■实验室设备硬件连接方法





- 交换机配置实验预习:
 - □交换机功能、原理、结构、配置方法。
 - □Vlan、Trunk、Stp技术原理、配置方法
 - □交换机配置实验预习报告1-8

