




一无线局域网





无线网络技术的分类







Intended Use

- ► LAN Extension: 局域网扩展
- ➤ Cross building interconnection: 跨建筑 互连
- ▶旅店,会议室等内无线Internet接入.






■ 无线家庭网络

■ 机场的无线网





AnyPoint Wireless Home Network

历由交通大学


短距离无线技术的竞争

■ 短距离无线解决方案:

- 蓝牙(Bluetooth)
- 802.11 (Wi-Fi)
- ZigBee(802.15.4)
- 低速无线个人区域网 (LR-WPAN)

■ 哪一种将盛行?

- 802.11 更适合于无线局域网 (办公室, 旅店,机场,...)
- 蓝牙是为个人区域网络而设计的—智能设备,打印机,扫描仪,等.
- ZigBee 监测系统










无线网络基本概念-LAN to LAN






无线局域网产品

- 客户端产品:
 - PCMCIA无线网卡
 - USB无线网卡
 - Mini PCI无线网卡
 - ISA、PCI适配卡



家居网关 接入点 接入服务器AS 户外路由器OR



有源以太网 范围扩展天线 以太网及串口转换器






















Avaya Wireless 产品-办公室方案








无线LAN标准—IEEE802.11x


- 802.11, 1997年, 原始标准(2Mbit/s, 工作在2.4GHz)。
- IEEE 802.11a, 1999年, 物理层补充(54Mbit/s, 工作在5GHz)。
- IEEE 802.11b,1999年,物理层补充(11Mbit/s工作在2.4GHz)。
- 802.11c,符合802.1D的媒体接入控制层桥接(MAC Layer Bridging)。
- 802.11d,根据各国无线电规定做的调整。
- 802.11e,对服务等级(Quality of Service, QoS)的支持。
- 802.11f,基站的互连性(IAPP, Inter-Access Point Protocol),2006年2月被IEEE批准撤销。
- 802.11g, 2003年, 物理层补充(54Mbit/s, 工作在2.4GHz)。
- 802.11h, 2004年, 无线覆盖半径的调整, 室内(indoor) 和室外(outdoor) 信道(5GHz频段)。
- 802.11i, 2004年, 无线网络的安全方面的补充。
- 802.11j,2004年,根据日本规定做的升级。
- 802.111,预留及准备不使用。
- 802.11m, 维护标准; 互斥及极限。
- 802.11n, 2008年上半年通过正式标准,WLAN的传输速率由目前 802.11a及802.11g提供的54Mbps、108Mbps,提供到300Mbps甚至高 达600Mbps。
- 802.11k,该协议规范规定了无线局域网络频谱测量规范。该规范的制订体现了无线局域网络对频谱资源智能化使用的需求。
- 802.11s, 2007年9月.拓扑发现、路径选择与转发、信道定位、安全、流量管理和网络管理。网状网络带来一些新的术语。







IEEE 802.11协议模型




IEEE 802.11 定义了三种物理层规范:直接序列扩频(DSSS)局域网,跳频扩频(FHSS)局域网和红外线局域网;

IEEE 802.11定义了两种MAC访问控制方式: 分布式(DCF)和集中式,两者的基础都是 CSMA/CA





扩频技术



直接序列扩频技术(DSSS)

图 2 FHSS 的时间 - 频率矩阵

将要发送的信号用伪随机码(PN码)扩展的一个比原始信号频带宽得多的频带上去,以实现扩频。在接收端,利用与发送端相同的PN码进行解码恢复出发送信号。对于干扰信号,由于与PN码不相关在接收端被扩展,使落入信号通带内的干扰信号功率降低G(扩频增益系数)倍,从而大大提高输出信噪比,达到抗干扰的目的。

跳频扩频(FHSS)技术

使载波在很宽的频带范围内按一伪随机码的控制进行跳频, 在接收端利用相同的伪随机码实现同步、解扩、解调,恢复出 原信号。



无线局域网组网设备



Access Point

网络桥接器,顾名思义即是当作传统的有线局域 网络与无线局域网络之桥梁,因此任何一台装有无线 网卡之PC均可透过AP去分享有线局域网络甚至广域 网络之资源。除此之外,AP本身又兼具有网管之功能, 可针对接有无线网络卡之PC作必要之控管。

Wireless LAN Card

无线网络卡。目前无线网络卡的规格大致可分成2M,5M,11M,三种,而其适用之界面可分为PCMCIA,ISA,PCI三种界面。











无线局域网组网设备

Antenna

天线,与一般电视、大哥大所用的天线不同, 其原因是频率不同,WLAN所用的频率为较高的 2.4GHz频段。


一般天线有所谓单向性(Uni-direction)与全向性 (Omni-direction)两种,前者较适合于长距离使用,而后者则较适合区域性之应用。








Single Cell Wireless LAN








Multi Cell Wireless LAN








Wireless LAN Configurations



Wireless LAN Application


• Relay

- Network to network
- Across road,
 building, river



Access


– PC to PC








典型应用一:干线节点到最终用户








典型应用二: 楼内无线局域网








典型应用三: 多用户共享上网








典型应用四:多台计算机组成独立无线网络







典型应用六: 点对多点解决方案



- •COR-II (中心无线路由器): 点对多点网络的中心路由点
- •ROR-II (边缘无线路由器): 点对多点网络的边缘网络端或 点对点网络的二端
- •ORC用户软件: 使得单一无线终端用户直接连入无线网络中心路由器






典型应用六:移动语音







IEEE 802.11 无线LAN




- 无线 LANs: 无绳 (untethered)
 (移动) 组网
- IEEE 802.11标准:
 - MAC 协议
 - 非授权频普: 900Mhz,2.4Ghz
- Basic Service Set (BSS) (a.k.a. "cell") 包括:
 - 无线主机
 - 接入点(access point
 - (AP): 基站
- BSS组合构成分布系统 (DS)





Ad Hoc 网络


- Ad hoc network: IEEE 802.11 站可以不需AP而 动态构造网络
- 应用:
 - "laptop" 临时会议, 车载通信
 - "个人"设备之间的互连
 - ■战场
- IETF MANET
 (Mobile Ad hoc Networks)
 工作组











802.11 CSMA: 发送方

- 如果连续 DISF 秒检测到 信道空闲

则 发送完整的报文 (不进行冲突检测)

-如果检测到信道忙,则 二 进制后退

802.11 CSMA 接收方:


如果接收OK

SIFS后回答 ACK





IEEE 802.11 MAC 协议



802.11 CSMA 协议: 其 它


- NAV: Network Allocation Vector
- 802.11 帧具有传输时间域
- 其它 (侦听数据) 延迟 NAV 时间单位后再访问





掩藏节点影响

- 为什么我们不能用无线网来代替规则的以 太网?
 - 以太网: A可看见B, B可看见C→A可看见C
 - 无线网: 隐藏节点问题 A可看见B, B可看见C, 然而A并看不见C








掩藏节点影响

- 为什么我们不能用无线网来代替规则的以太网?
 - 以太网: B可看见C, C可看见D → B和C不能同时 发送
 - 无线网: 当C向D传送时B也可向A发送









掩藏节点解决方案

- 目标: 避免在 B处冲突
- CSMA/CA: CSMA 加上冲突避免









历由交通大学



- 发送端A发送请求发送帧(RTS)----显式信道预约
- 接收端B发送清除发送帧(CTS)----为发送方预约通道, 通知(可能掩藏) 工作站
 - 监听到清除发送帧的节点不能并发地与A进行传输(红色区域)
 - 监听到发送请求而没收到清除发送帧的节点可以进行传输 (绿色区域)
- 发送端A发送数据帧
- 接收端B发送确定应答帧(ACK)
- 监听到ACK帧的节点就可开始传输






- ■两个发送端也许会同时发送RTS帧
- 冲突将出现并破坏数据
- ■后面将没有CTS帧
- 发送端将暂停等待,并用指数后退算法 后退重试





- RTS和CTS 很短:
 - 冲突少,过程短
 - 最终类似于冲突检测
- IEEE 802.11允许:
 - CSMA
 - CSMA/CA: 预约
 - polling from AP







更多无线网挑战


- 问题: 可移动性
 - 节点可以移动,使得"接触不到"
 - 怎么处理间歇性连接?
- ■解决方案: 层次结构
 - 一套访问点与一个有线分布系统相挂接
 - ■访问点覆盖目标区域
 - 漫游的节点可以在任意给定时间连接到最近的访问点





层次结构

漫游的节点间的通信是通过分布系统实现的







选择访问点(AP)一主动扫描

- 漫游的节点定时发送探测帧
- 所有范围内的AP用一个探测响应帧答复
- ■漫游的节点选择最好的AP并用关联请求帧回复
- AP用关联响应确认请求. AP通知前面的AP(如有的话)这个已确定的分配(移交).






选择访问点--被动扫描

- AP通过定时发送的信号帧告知自己
- 漫游的节点可以通过发送关联请求将自己与一 个AP相关联
- AP和前面一样用一个关联响应来确认请求





帧格式








Bluetooth

- Bluetooth Architecture
- Bluetooth Applications
- The Bluetooth Protocol Stack
- The Bluetooth Radio Layer
- The Bluetooth Baseband Layer
- The Bluetooth L2CAP Layer
- The Bluetooth Frame Structure





Bluetooth Architecture








Bluetooth Applications

Name	Description
Generic access	Procedures for link management
Service discovery	Protocol for discovering offered services
Serial port	Replacement for a serial port cable
Generic object exchange	Defines client-server relationship for object movement
LAN access	Protocol between a mobile computer and a fixed LAN
Dial-up networking	Allows a notebook computer to call via a mobile phone
Fax	Allows a mobile fax machine to talk to a mobile phone
Cordless telephony	Connects a handset and its local base station
Intercom	Digital walkie-talkie
Headset	Intended for hands-free voice communication
Object push	Provides a way to exchange simple objects
File transfer	Provides a more general file transfer facility
Synchronization	Permits a PDA to synchronize with another computer






The Bluetooth Protocol Stack







The Bluetooth Frame Structure







Thanks!

