

Computer Network

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ การนำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ กล้องวงจรปิด มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายโดยมีตัวกลางในการ สื่อสาร เช่น สายแลน เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้



เป้าหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- ➤ มีการใช้ทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่วมกัน เนื่องจากอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ แต่ละชนิดมีราคาสูง ความสามารถในการเข้าถึงจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะทำให้ ผู้ใช้งานในส่วนต่างๆนั้น สามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด เช่น การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ในระบบเครือข่ายเพื่อให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่อง สามารถใช้งานเครื่องปริ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องปริ้นเป็นของตัวเองทุกเครื่อง ทำให้ลด ต้นทุกในด้านฮาร์ดแวร์ลงไปได้มาก
- **สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆร่วมกันได้** การเข้าถึงข้อมูลร่วมกันนั้นจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ในการทำงานที่มากขึ้น เช่น การทำงานร่วมกันใน Project งานกลุ่ม ทำให้การทำงานนั้น ราบรื่นและต่อเนื่อง


> การติดต่อระหว่างผู้ใช้งานต่างมีความสะดวกสบายมากขึ้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็น ตัวกลางในการส่งข้อมูลหรือข้อความต่างๆ ถึงกันได้อย่างรวดเร็ว แม้เราจะอยู่ห่างกันคนละซีก โลกก็ตาม เช่นการแชทผ่านระบบ VoIP - Voice Over IP การส่งข้อความหากันโดยผ่าน โปรแกรม แชท อย่าง Line เป็นต้น

การแบ่งประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การแบ่งประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแบ่งออกได้จากหลายปัจจัยหลายรูปแบบ ดังนี้


1. แบ่งตามขนาด

- LAN (Local Area Network) คือเครือข่าย<u>ขนาดเล็ก</u> มักใช้เพียงแค่ระดับ บ้าน อาคาร หรือร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ หรือเพื่อจุดประสงค์ขนาดเล็กเท่านั้น
- MAN (Metropolitan Area Network) คือเครือข่าย<u>ขนาดกลาง</u> ที่มีจุดประสงค์การใช้ งานไม่ได้วงกว้างมากนั้น มักใช้ในระดับเมืองหรือจังหวัด และส่วนมากจะพบในต่างประเทศ
- WAN (Wide Area Network) คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ มักนำมาใช้ในวงกว้าง
 ระดับประเทศหรือทั่วทั้งโลก และมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายนี้เป็นจำนวนมาก




2. แบ่งตามลักษณะการทำงาน

• Client Server Network คือ เครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ทำหน้าที่เป็น Server (เปรียบเสมือนเครื่องแม่) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่ายและแชร์ทรัพยากร ต่างๆ เช่น Software, Hardware, Data ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Client (เปรียบเสมือนเครื่องลูก) ที่อยู่ในเครือข่าย เครือข่ายนี้ได้รับการนิยมสูงเพราะ การที่มีเครื่อง ใดเครื่องหนึ่งเป็น Server ทำให้ทรัพยากรของระบบขึ้นอยู่กับตัว Server หากมี Server ที่มี ประสิทธิภาพสูงแล้ว การทำงานในเครือข่ายก็จะมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย แต่ถ้าเครื่อง Server เกิดล่มไปในขณะที่ทำงาน จะทำให้ระบบไม่สามารถทำงานต่อได้ทั้งหมด เครือข่าย ประเภทนี้ได้แก่ Web Server, Mail Server



• Peer-to-peer Network คือ เครือข่ายที่มีลักษณะการเชื่อมต่อที่เท่าเทียมกัน คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยไม่มีการเลือกว่าเครื่องใด เป็น Server หรือ Client ซึ่งทำให้แต่ละเครื่องสามารถเข้าถึงข้อมูล และสามารถเผยแพร่ข้อมูลร่วมกันได้ แต่มีปัญหา ในด้านความปลอดภัยด้วย



3. แบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล

- อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายที่ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นศูนย์หากไม่มีการ ป้องกัน เนื่องจากอินเทอร์เน็ตถูกสร้างให้เป็นเครือข่ายสาธารณะ และให้สิทธิ์ผู้ใช้งานในการ เข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกันได้ ความปลอดภัยของเครือข่ายนี้จะเกิดขึ้นโดยตัวผู้ใช้งานเอง
- อินทราเน็ต (Intranet) เป็นเครือข่ายที่มีความปลอดภัยของข้อมูลค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็น เครือข่ายที่ใช้ภายในวงปิดเช่นองค์กร หรือบริษัท เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายส่วนบุคคล เครือข่ายประเภทนี้ยังมีข้อดีคือสามารถควบคุมการใช้งานได้ง่ายกว่าด้วย
- เอ็กส์ทราเน็ต (Extranet) เป็นเครือข่ายกึ่งอินทราเน็ต สามารถอธิบายได้ในรูปของการ เชื่อมต่อระหว่างองค์กรจะยอมให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ตามที่อนุญาตเท่านั้น

ตัวกลางในการส่งข้อมูล


ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การที่จะทำการส่งข้อมูลหรือสื่อสารให้ถึงกันได้นั้นจำเป็นต้องมี
ตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นสื่อ ซึ่งสื่อแต่ละประเภทนั้นก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับผู้ใช้
จะพิจารณาเลือกสื่อที่เหมาะสมในการส่งข้อมูลเพื่อให้ได้การส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาจะสามารถแบ่งสื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูลได้ออกเป็นสามประเภทดังนี้

1. ตัวกลางประเภทมีสาย


1.1. สายคู่ตีเกลียว (Twisted-Pair Cable) เป็นสายสัญญาณที่ราคาถูก และนิยมใช้กันมากใน ระบบเครือข่าย สำหรับส่วนหัวที่ใช้ต่อสายคู่ตีเกลียวนี้จะเรียกกันว่า RJ (Registered jack) โดยทั่วไป หัวเล็กๆ ที่ใช้ต่อเข้ากับโทรศัพท์จะเรียกว่าหัว RJ-11 ซึ่งในสายโทรศัพท์จะมี ทองแดงทั้งหมด 2 คู่ ส่วนหัวเชื่อมต่อที่นิยมมาใช้ในระบบเครือข่ายคือหัวแบบ RJ-45 ขนาดจะใหญ่กว่า หรือที่ มักจะเรียกรวมๆ กันว่าสาย LAN นั้นเอง ซึ่งประกอบด้วยสายทองแดง 4 คู่ หุ้มด้วยฉนวน เป็นสีๆ นำมาพันเป็นเกลียวเพื่อลดสัญญาณรบกวน

สาย LAN สามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 2 ชนิด


1.1.1. สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีชิลด์ (UTP : Unshielded Twisted-Pair) เป็นสายที่<u>ถูก</u> รบกวนจากภายนอกได้ง่าย แต่มีความยืดหยุ่นสูงและราคาไม่แพง




1.1.2. สายคู่ตีเกลียวแบบมีชิลด์ (STP : Shield Twisted-Pair) มีลักษณะคล้ายแบบไม่มีชิลด์ แต่<u>มีการหุ้มเปลือกนอกเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน</u> สามารถเชื่อมต่อได้ในระยะไกล <u>แต่</u> มีราคาแพงกว่า UTP



1.2. Coaxial Cable(สายโคแอกเชียล) เป็นสายสัญญาณอีกแบบหนึ่ง จะประกอบด้วย ลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 1 ชั้น แล้วจึงหุ้มด้วยทองแดงที่ถักเป็นแผ่น แล้วหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่งด้วยฉนวน สามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ สัญญาณรบกวนอื่นๆ ใช้ในระบบโทรทัศน์และปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง (สูงกว่าแบบสายโทรศัพท์) ในชื่อว่า Docsis ความเร็วในการส่งข้อมูล 350 Mbps



1.3. Fiber Optic Cable (สายใยแก้วนำแสง) ประกอบด้วยเส้นใยที่ทำมาจากใยแก้ว 2 ชนิด ชนิดหนึ่งจะอยู่ที่แกนกลาง ส่วนอีกชนิดหนึ่งอยู่ที่ด้านนอก ซึ่งใยแก้วทั้งสองจะมีดัชนีการ สะท้อนแสงต่างกัน ทำให้แสงซึ่งถูกส่งออกมาจากปลายด้านหนึ่งสามารถส่งผ่านไปอีกด้าน หนึ่งได้ สามารถป้องกันคลื่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนอื่นๆได้ดีมาก ใช้สำหรับ ส่งข้อมูลที่มีความต้องการความเร็วที่สูง มีข้อมูลที่ต้องการส่งเป็นจำนวนมาก และอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณไฟฟ้ารบกวนมาก ใยแก้วนำแสงจึงมีราคาแพงมากๆ ความเร็วใน การส่งข้อมูล 1 Gbps หรืออาจมากกว่านี้




2. ตัวกลางประเภทไร้สาย

2.1. Microwave System (ระบบไมโครเวฟ) กลไกของการสื่อสารและรับสัญญาณของ ไมโครเวฟใช้จานสะท้อนรูปพาราโบลา เป็นระบบที่ใช้วิธีส่งสัญญาณที่มีความถี่สูงกว่า คลื่นวิทยุเป็นทอดๆ จากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่ง และสัญญาณของไมโครเวฟจะเดินทาง เป็นเส้นตรง ดังนั้นสถานีต้องพยายามอยู่ในที่สูงๆ สถานีหนึ่งๆ จะครอบคลุมพื้นที่รับสัญญาณ ได้ 30-50 กิโลเมตร ความเร็วในการส่งข้อมูล 200-300 Mbps ระยะทาง 20 ถึง 30 ไมล์ และยังขึ้นอยู่กับความสูงของเสาสัญญาณและสภาพแวดล้อมด้วย



- 2.2. Satellite System (ระบบดาวเทียม) ใช้หลักการคล้ายกับระบบไมโครเวฟ ในส่วนของการ ยิงสัญญาณจากแต่ละสถานีต่อกันไปยังจุดหมายที่ต้องการ โดยอาศัยดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบ โลก ขั้นตอนในการส่งสัญญาณมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ
- 2.2.1 สถานีต้นทางจะส่งสัญญาณขึ้นไปยังดาวเทียม เรียกว่าสัญญาณเชื่อมต่อขาขึ้น หรือ Up-Link
- 2.2.2 ดาวเทียมจะตรวจสอบตำแหน่งสถานีปลายทางหากอยู่นอกเหนือขอบเขตสัญญาณจะส่ง ต่อไปยังดาวเทียมที่ครอบคลุม
- 2.2.3 หากอยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่ครอบคลุมจะทำการส่งสัญญาณไปยังสถานีปลายทาง เรียกว่า สัญญาณเชื่อมต่อต่อขาลง (Down-Link) อัตราเร็วในการส่ง 1-2 Mbps



- 2.3. Radio Transmission (ระบบคลื่นวิทยุ) จะใช้คลื่นวิทยุในการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์ แต่มักจะมีปัญหากับการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่
- 2.4. Infrared Transmission (ระบบอินฟราเรด) ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับรีโมตทีวีและ โทรศัพท์มือถือสมัยโบราณที่ส่งข้อมูลด้วยอินฟราเรด (ตรงที่ต้องเอามาจ่อให้ตรงกัน) จะมี ข้อจำกัดตรงที่ ต้องใช้งานเป็นเส้นตรงระหว่างเครื่องรับและเครื่องส่ง
- 2.5. Cellular Transmission (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จะอาศัยการส่งสัญญาณของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งผ่านข้อมูล

อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย

1. Server (เซิฟเวอร์) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องแม่ข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักใน เครือข่าย ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและให้บริการไฟล์ข้อมูลและทรัพยากรอื่นๆ กับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย โดยปกติคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้เป็นเซิฟเวอร์มักจะเป็น คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง และมีฮาร์ดดิกส์หน่วยความจำสูงกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆใน เครือข่าย (เหมือนการนำเอาคอมพิวเตอร์แรงๆ มาตั้งไว้ให้ผู้ใช้คนอื่นๆเข้ามาใช้งาน)



2. Client (ไคลเอนต์) หรือเรียกว่าเครื่องลูกข่าย เป็นคอมพิวเตอร์ธรรมดา ในเครือข่ายที่ร้องขอ บริการและเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในเซิฟเวอร์ (คอมของผู้ใช้งานแต่ละคนในระบบเครือข่าย)



3. Hub (ฮับ) หรือเรียกว่า Repeater (รีพีตเตอร์) คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ ฮับมีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง ไปยังพอร์ตที่เหลือ (รับ ข้อมูลมาจากเครื่องใดเครื่องหนึ่งและก็กระจายข้อมูลให้ทุกคน) คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้า กับฮับจะแชร์แบนด์วิธหรืออัตราข้อมูลของเครือข่าย เพราะฉะนั้นถ้ามีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ มากจะทำให้อัตราการส่งข้อมูลลดลง



4. Switch (สวิตซ์) คือ อุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปพอร์ต เฉพาะที่เป็นปลายทางเท่านั้น (ต่างจาก Hub ตรงที่ Switch จะรับข้อมูลมาแล้วส่งให้เฉพาะ ปลายทางที่ระบุไว้เท่านั้น) และทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตที่เหลือส่งข้อมูลถึงกันใน เวลาเดียวกัน ดังนั้น อัตราการรับส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธจึงไม่ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน นิยมเชื่อมต่อแบบนี้มากกว่าฮับเพราะลดปัญหาการชนกันของข้อมูล



5. Router (เราท์เตอร์) จะอ่านที่อยู่ (Address) ของสถานีปลายทางที่ส่วนหัว (Header) ของ แพ็กเก็ตข้อมูล เพื่อที่จะกำหนดและส่งแพ็กเก็ตต่อไป เราท์เตอร์จะมีตัวจัดเส้นทางในแพ็กเก็ต เรียกว่า เราติ้งเทเบิล (Routing Table) หรือตารางจัดเส้นทางนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลไปยัง เครือข่ายที่ให้โพรโตคอลต่างกันได้ เช่น IP (Internet Protocol), IPX (Internet Package Exchange) และ AppleTalk เป็นต้น นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ เช่น เครือข่าย อินเทอร์เน็ต

สรุปคือ Router <u>ทำงานคล้าย Switch แต่สามารถส่งให้ Protocol ที่ต่างกันได้และ</u> เชื่อมต่อเครือข่ายอื่นได้ด้วย



6. Bridge (บริดจ์) เป็นอุปกรณ์ที่มักจะใช้ในการเชื่อมต่อวงแลน (LAN Segments) เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปได้เรื่อยๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบไม่ ลดลงมากนัก เนื่องจากการติดต่อของเครื่องที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันจะไม่ถูกส่งผ่านไป รบกวนการจราจรของเซกเมนต์อื่น และยังเชื่อมต่อเครือข่ายที่มี Topology คนละแบบได้ด้วย เช่น เชื่อม Star topology กับ Bus topology เข้าด้วยกัน




7. **Gateway (เกตเวย์)** เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภทเข้าด้วยกัน เช่น การใช้เกตเวย์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ที่เป็นคอมพิวเตอร์พีซี (PC) เข้ากับคอมพิวเตอร์ ประเภทแมคอินทอช (Macintosh) เป็นต้น



การประมวลผลข้อมูลบนระบบเครือข่าย

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือสัญญาณอนาล็อก และ สัญญาณดิจิตอล สัญญาณอนาล็อกได้แก่ สัญญาณเสียงและสัญญาณในธรรมชาติทั้งหมด ปัญหาที่ สำคัญของสัญญาณอนาล็อก ก็คือเรื่องสัญญาณรบกวน ซึ่งในบางครั้งอาจทำให้ระบบไม่สามารถใช้ งานได้เลย ดังนั้นจึงมีการนำระบบดิจิตอลเข้ามาแทนที่




. Analo	g Signal (สัญญาณแบบอนาล็อก)
	g Signal
Digital	I Signal

สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย


Topology (สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย) คือลักษณะทางกายภาพของเครือข่ายซึ่ง หมายถึงลักษณะรูปร่างหน้าตาของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน เครือข่ายด้วยกันนั้นเอง Topology แต่ละแบบมีความเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกัน รูปแบบของโทโปโลจีของเครือข่ายหลักๆ มีดังต่อไปนี้

1. Bus Topology (โทโปโลจีแบบบัส)




- ๖ มีสายสื่อสารหลักตรงกลางที่เรียกว่า Bus หรือ Backbone ปลายทั้ง 2 ด้านของสายนี้จะมี Terminator อยู่เพื่อป้องกันสัญญาณสะท้อนกลับ และอุปกรณ์ทุกชิ้นในเครือข่ายจะต้อง เชื่อมต่อเข้ากับสายนี้ เพื่อป้องกันการชนกันของข้อมูล เมื่อมีอุปกรณ์ชิ้นใดจะส่งข้อมูล จะต้องตรวจสอบสายสัญญาณก่อนว่าว่างอยู่หรือไม่ ถ้าว่างอยู่ถึงจะส่งข้อมูลออกไปได้ เมื่อส่ง ข้อมูลออกไป ข้อมูลก็จะวิ่งผ่านโหนด (อุปกรณ์) ทุกโหนดแล้วแต่ละโหนดจะคอยตรวจสอบว่า ใช่ข้อมูลของตัวเองหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะรับไป (ลองนึกว่ามีคนส่งสมุดใครก็ไม่รู้มาให้ในแถวเราก็ จะส่งสมุดเล่มนั้นต่อๆไปถ้าเจ้าของสมุดเจอก็จะเก็บไว้เอง)
- ชื่อดี ติดตั้งง่าย, ราคาถูก, เพิ่มโหนดได้ง่าย
- ช้อเสีย เกิดข้อผิดพลาดง่าย (เช่นการชนกันของข้อมูล), ตรวจหาโหนดที่เสียได้ยาก

2. Ring Topology (โทโปโลจีแบบวงแหวน)




- ➤ เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากันเป็นวงกลม ข้อมูลจะถูกส่งจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนด หนึ่ง วนอยู่ในเครือข่ายไปในทิศทางเดียวเหมือนวงแหวน (ในบางระบบสามารถส่งข้อมูลได้ สองทิศทาง) ในแต่ละโหนดจะมีรีพีตเตอร์ประจำโหนด 1 ตัว ซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มเติมข่าวสารที่ จำเป็นต่อการสื่อสารในส่วนหัวของข้อมูล โหนดที่ต้องการส่งข้อมูลจะส่งข้อมูลออกมาพร้อม กับ Token โดย Token นี้จะระบุโหนดปลายทางเอาไว้ (เหมือนเอาจดหมายแล้วจ่าหน้าซอง แล้วฝากไปรษณีย์เดินไปส่ง) แล้วข้อมูลก็จะวิ่งผ่านรีพีตเตอร์ของแต่ละโหนดเพื่อดูว่าในข้อมูล ที่วิ่งมามีข้อมูลที่มี Token ของตัวเองหรือไม่ ถ้ามีก็จะเอาข้อมูลส่งไปให้โหนดนั้นๆ
- ชื่อดี ส่งข้อมูลพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้, ไม่มีสัญญาณชนกัน (ข้อมูลไม่ชนกัน)
- ✓ ข้อเสีย ถ้ามีโหนดใดเสียหายจะทำให้ระบบล่ม, เสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลที่วิ่งผ่านมา
 (นึกถึงไปรษณีย์พกจดหมายหรือข้อมูลมาเยอะๆกว่าจะหาเจอว่าอันไหนของเรา)

3. Star Topology (โทโปโลจีแบบรูปดาว)



- โป็นการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารที่มีหน้าตาคล้ายรูปดาวหลายแฉก โดยมีสถานีกลางหรือฮับ เป็นจุดผ่านการติดต่อกันระหว่างทุกโหนดในเครือข่าย สถานีกลางจึงมีหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม เส้นทางการสื่อสารทั้งหมด นอกจากนี้สถานีกลางยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจัดส่งข้อมูล ให้กับโหนดปลายทางอีกด้วย เครือข่ายแบบดาวโทโปโลจีจึงเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน
- ✓ ข้อดี ติดตั้งและดูแลรักษาได้ง่าย, ถึงแม้จะมีโหนดใดเสียก็ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ, การส่ง
 ข้อมูลทำได้รวดเร็ว
- ✓ ข้อเสีย มีราคาแพง, หาก Hub/Switch ตรงกลางเสียจะทำให้ทั้งระบบใช้งานไม่ได้

4. Mesh Topology (โทโปโลจีแบบตาข่าย)



- ➤ เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายทั้งหมดเข้าด้วยกัน มีลักษณะคล้ายตาข่ายที่ทุกโหนดมี การเชื่อมโยงถึงกัน จึงทำให้อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถติดต่อกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน อุปกรณ์หรือตัวกลางชิ้นอื่น ทำให้การส่งข้อมูลมีความปลอดภัย และต่อให้มีอุปกรณ์หรือสาย เส้นใดเสีย ระบบก็จะหาเส้นทางอื่นในการส่งข้อมูลให้ถึงเป้าหมายได้ แต่เนื่องจากอุปกรณ์ทุก ชิ้นต้องเชื่อมกัน ทำให้การเชื่อมต่อแบบนี้จำเป็นต้องใช้สายจำนวนมาก ราคาแพง และติดตั้ง ยุ่งยาก จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่
- ✓ ข้อดี การส่งข้อมูลทำได้รวดเร็ว, มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง (ไม่ต้องส่งผ่านใคร), ตรวจสอบ ข้อผิดพลาดได้ง่าย
- ✓ ข้อเสีย มีราคาแพง, ยากต่อการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ



มาตรฐานของระบบเครือข่ายท้องถิ่น

มาตรฐานของ LAN ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการจาก IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า IEEE 802 Local and Metropolitan Area Network Standard Committee มาตรฐานที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

• IEEE 802.3 Ethernet

Ethernet นับเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยี LAN เนื่องจาก LAN ส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดใน ปัจจุบันใช้พื้นฐานของเทคโนโลยีนี้ คุณลักษณะเฉพาะในการทำงานของ Ethernet คือการทำงาน แบบที่เรียกว่าการเข้าใช้ระบบเครือข่ายโดยวิธีช่วงชิงหรือ CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) โดยมีหลักการทำงานดังนี้

- 1. ก่อนที่สถานีงานของผู้ใช้จะส่งข้อมูลออกไปยังเครือข่าย จะต้องมีการแจ้งออกไปก่อนเพื่อ ตรวจสอบดูว่ามีสัญญาณพาหะของผู้ใช้รายอื่นอยู่ในสายหรือไม่
- 2. เมื่อไม่พบสัญญาณของผู้ใช้อื่น จึงจะเริ่มส่งข้อมูลออกไปได้
- 3. หากตรวจพบสัญญาณพาหะของผู้ใช้รายอื่นอยู่จะต้องรอจนกว่าสายจะว่าง จึงจะส่งข้อมูล ต่อไปได้
- 4. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการตรวจสอบสัญญาณพาหะซึ่งอาจเนื่องมาจากระยะทางของสถานี งานอยู่ห่างกันมาก อาจจะเกิดการชนกันของข้อมูลขึ้นได้ ในกรณีนี้ให้ทั้งทุกๆ สถานีหยุดการ ส่งข้อมูลขณะนั้น
- 5. แต่ละสถานีจะทำการสุ่มช่วงระยะเวลาในการรอเพื่อทำการส่งข้อมูลออกไปใหม่เพื่อไม่ให้มี การชนกันเกิดขึ้นอีก
- 6. หากยังมีเหตุการณชนกันเกิดขึ้นอีกก็จะต้องหยุดรอโดยเพิ่มช่วงระยะเวลาในการสุ่ม เป็นสอง เท่าเพื่อให้ลดโอกาสการชนกันลงและส่งข้อมูลออกไปใหม่ และทำซ้ำเช่นนี้ จนกว่าข้อมูลจะถูก ส่งออกไปได้อย่างสมบูรณ์

• IEEE 802.4 Token Bus

ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับระบบเครือข่ายแบบบัสที่ตอบสนองความต้องการ คือ ไม่ต้องการให้มีการชนกันของข้อมูลเกิดขึ้นเลย โดยจะทำงานด้วยการส่งแพ็กเกตข้อมูลที่เรียกว่า โทเคน (Token) วนเป็นวงแหวนไปตามสถานีงานต่างๆบนเครือข่าย เมื่อโทเคนไปถึงสถานีงาน ปลายทางก็จะมีการคัดลอกข้อมูลขึ้นมา จากนั้นก็จะส่งข้อมูลแจ้งกลับไปยังสถานีงานต้นทางว่าได้รับ แล้วผ่านทางโทเคนเดิม ระบบเครือข่ายจะต้องสร้างตารางของตำแหน่งที่อยู่สำหรับสถานีงานทั้งหมด ขึ้น ซึ่งจะเรียงตามลำดับของสถานีงานที่สามารถรับโทเคนไปได้ ในกรณีที่มีสถานีงานใดต้องการติดต่อ กับระบบเครือข่ายสูงเป็นพิเศษ นั่นก็คือต้องการได้รับโทเคนถีขึ้นเป็นพิเศษ ก็สามารถทำได้ด้วยการใส่ ตำแหน่งที่อยู่ของสถานีนั้นๆ ไว้ในตารางให้มากขึ้น ข้อด้อยของโทเคนบัสคือความจำกัดในแง่ของ ระยะทาง และข้อจำกัดในเรื่องจำนวนของสถานีงานใหม่ที่จะสามารถเพิ่มลงไปในบัส ทั้งนี้เพราะทุกๆ สถานีงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น ย่อมหมายถึงความเพี้ยนของสัญญาณโดยรวมที่จะเกิดมากขึ้น

●IEEE 802.5 Token Ring

มาตรฐานนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่ใช้โทโปโลจีรูปวงแหวน โดยใช้โทเคนเป็นตัวนำข้อมูลจากสถานีงานหนึ่งไปยังอีกสถานีงานหนึ่ง เมื่อสถานีปลายทางได้รับ โทเคน และทำการคัดลอกข้อมูลเสร็จแล้ว ก็จะทำการส่งโทเคนกลับไปยังสถานีต้นทางเดิมซึ่งจะต้อง ทำการถอดเอาข้อมูลออก และจึงปล่อยโทเคนไปให้สถานีงานถัดไป สถานีงานแต่ละเครื่องที่ได้รับโท เคนไปจะทำการตรวจสอบดูว่าตำแหน่งที่อยู่ที่กำหนดในโทเคนนั้นว่าเป็นของตนเองหรือไม่ ถ้าเป็น ของตนก็จะทำการคัดลอกข้อมูลไว้ จากนั้นจะทำการทวนสัญญาณให้แรงขึ้นพร้อมกับส่ง โทเคนนั้น กลับไป แต่ถ้าตำแหน่งที่อยู่ไม่ใช่ตำแหน่งของตน ก็จะทำการทวนสัญญาณให้แรงขึ้น และปล่อยโทเคน นั้นผ่านไปลักษณะเดิมของ Token Ring เมื่อเทียบกับ Token Bus ก็คือความสามารถที่รองรับ ระยะทางได้ไกลมากกว่า โดยไม่เกิดการสูญเสียของสัญญาณระหว่างทาง ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละสถานี งานมีการทวนสัญญาณซ้ำนั้นเอง ส่วนข้อด้อยที่สำคัญคือถ้าหากมีสถานีงานใดเสียหายหรือทำงาน ผิดปกติ ก็อาจส่งผลร้ายแรงให้ทั้งระบบหยุดทำงานได้ นอกจากนี้ในการติดตั้งระบบสายสัญญาณของ ระบบนี้ ยังมีความยุ่งยากและสิ้นเปลืองมากกว่าแบบ Token Bus



• IEEE 802.11 Wireless Network

Ethernet แต่จะใช้เทคนิคในการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายที่เทียบได้กับระบบเครือข่าย Ethernet แต่จะใช้เทคนิคในการเข้าถึงระบบเครือข่ายด้วยวิธี CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) ซึ่งวิธีการนี้ต่างจากวิธี CSMA/CD คือด้วยวิธี CSMA/CD ที่ โหนดต่างๆจะต้องมีการเฝ้าฟังสื่อกลางในการนำสัญญาณและจะทำการส่งได้ก็ต่อเมื่อสายสัญญาณว่าง แต่สำหรับ CSMA/CA นั้นโหนดต่างๆจะต้องส่งข่าวสารสั้นๆที่เรียกว่า RTS (Request To Send) ซึ่ง จะระบุผู้รับเป้าหมายไว้ขณะเดียวกันก็จะเตือนโหนดทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้หยุดรอชั่ว ขณะหนึ่งส่วนทางผู้รับจะส่งสัญญาณ CTS (Clear To Send) กลับไปยังโหนดที่ต้องการส่งข้อมูล เมื่อ กระบวนการนี้เสร็จสิ้นจึงจะมีการส่งข้อมูลจริงเมื่อผู้รับได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งสัญญาณตอบ รับ ACK (Acknowledge) กลับไปเป็นอันจบกระบวนการสื่อสารสื่อที่ใช้ในการส่งสัญญาณของระบบ นี้มี 2 ประเภทคือผ่านทางแสงอินฟราเรดซึ่งจะใช้ได้ภายในระยะทาง 33 เมตร (100 ฟุต) และผ่าน ทางคลื่นวิทยุซึ่งจะออกอากาศในย่านความถี่ 2.4 GHz ระบบ Wireless LAN นี้จะมีประโยชน์ใน สถานการณ์ซึ่งโหนดต่างๆต้องการอิสระในการเคลื่อนย้าย เช่นในโรงพยาบาลหรือในห้องรับรองขนาด ใหญ่เป็นต้น

• IEEE 802.15 WPAN หรือ Wireless Personal Area Network

เป้าหมายของมาตรฐาน 802.15 ก็คือต้องการที่จะสร้างกรอบการทำงานของการพัฒนาอุปกรณ์ที่มี ราคาถูก และใช้กำลังไฟฟ้าต่ำสำหรับเชื่อมโยงการสื่อสารแบบไร้สายในระยะสั้น (น้อยกว่า 10 เมตร) โดยมีจุดมุ่งหมายให้ WPAN เป็นเครือข่ายขนาดเล็กสำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงานและมีจำนวน โหนดไม่เกิน 8-16 โหนดมาตรฐาน WPAN นี้จะเป็นมาตรฐานเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ประเภทที่ เคลื่อนย้ายได้และอุปกรณ์ประเภทโมบายล์ โดยจะระบุข้อกำหนดที่จะทำให้ผู้ขายอุปกรณ์ต่างๆ ผลิต อุปกรณ์ที่สามารถติดต่อสื่อสารและใช้ทำงานร่วมกันได้ออกมา

กลุ่ม Working Group ของ IEEE 802.15 ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็นหลาย Task Group ด้วยกันคือ


- 802.15.1 (Standard) พัฒนาข้อกำหนดมาตรฐาน Bluetooth สำหรับ WPAN
- 802.15.2 (Recommended Practice) เสนอแนะประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาเมื่อมี การนำ WLAN (802.11) และ WPAN (802.15) มาใช้งานในที่เดียวกัน
- 802.15.3 (Standard) ทำการพัฒนามาตรฐานของ High-Rate (HR) WPAN ซึ่งจะมี อัตราเร็วการส่งข้อมูลมากกว่า 20 Mbps
- 802.15.4 (Standard) ทำการพัฒนามาตรฐานของ Low-Rate (LR) WPAN ซึ่งจะมี อัตราเร็วการส่งข้อมูลระหว่าง 2 - 250 kbps

● IEEE 802.16 WiMax

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงในช่วงแรกได้ออกแบบให้ส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) จึงทำให้ส่งข้อมูลได้ระยะไกลส่งข้อมูลได้ระยะห่าง 30 ไมล์ (ประมาณ 50 กิโลเมตร) ด้วยอัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ใช้งานอยู่บน คลื่นไมโครเวฟที่ความถี่ระหว่าง 2-11 กิกะเฮิรตซ์(GHz) สามารถทำงานได้แม้กระทั่งมีสิ่งกีดขวาง (ต้นไม้อาคาร) ได้เป็นอย่างดี

OSI Model

OSI (Open Systems Interconnection) คือ แบบจำลองสำหรับวิธีการส่งข้อมูลระหว่าง จุด 2 จุดในเครือข่ายการสื่อสาร วัตถุประสงค์คือเป็นการแนะนำการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ สามารถทำงาน ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น (การที่แต่ละบริษัทจะผลิตอุปกรณ์เครือข่ายออกมาแล้วทำงานร่วมกันได้ก็จะต้อง มีมาตรฐานอะไรสักอย่างที่ใช้ร่วมกัน มันก็คือ OSI Model นี่เอง) แบบจำลองอ้างอิงกำหนดเป็น 7 เล เยอร์ ของการทำงานที่เกิดขึ้นที่ จุดปลายของการสื่อสาร ถึงแม้ว่า OSI จะไม่เข้มงวดใน ด้านการรักษา ความสัมพันธ์กับฟังก์ชันอื่นในเลเยอร์ที่กำหนด แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ในด้านโทรคมนาคมพยายามที่ จะกำหนดตัวเองให้สัมพันธ์กับแบบจำลอง OSI ซึ่งเป็นประโยชน์ในฐานะการอ้างอิงแบบเดียวในด้าน การสื่อสารมีผลทำให้ทุกคนมีบรรทัดฐานเดียวกันในการศึกษาและแลกเปลี่ยน





- 1. Physical layer (ชั้นสื่อสารทางกายภาพ) ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจริงๆจากสื่อกลางระหว่าง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ มาตรฐานสำหรับเลเยอร์ชั้นนี้จะกำหนดว่า แต่ละคอนเนคเตอร์มีกี่พิน แต่ละพินทำหน้าที่อะไรบ้าง ใช้สัญญาณไฟกี่โวลต์เทคนิคการ มัลติเพล็กซ์แบบต่างๆก็จะถูกกำหนดอยู่ในเลเยอร์ชั้นนี้ซึ่งอาจจะเป็นทั้งแบบที่ใช้สายหรือไม่ใช้ สายตัวอย่างของสื่อที่ใช้ได้แก่สาย UTP, STP, Fiber Optic หรือ Wifi
- 2. Data-link layer (ชั้นสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูล) เลเยอร์นี้จะเป็นเสมือนผู้ตรวจสอบ หรือ ควบคุมความผิดพลาดในข้อมูลโดยจะแบ่งข้อมูลที่จะส่งออกเป็นแพ็กเกจหรือเฟรม ถ้าผู้รับ ได้รับข้อมูลถูกต้องก็จะส่งสัญญาณยืนยันกลับมาว่าได้รับข้อมูลแล้ว เรียกว่า สัญญาณ ACK (Acknowledge) ให้กับผู้ส่งแต่ถ้าผู้ส่งไม่ได้รับสัญญาณ ACK หรือได้รับ สัญญาณ NAK (Negative Acknowledge) กลับมา ผู้ส่งก็อาจจะทำการส่งข้อมูลไปให้ใหม่อีกรอบในการแยก ผู้รับ, ผู้ส่งในเลเยอร์นี้จะใช้ Mac Address เป็นตัวแยก
- 3. Network layer (ชั้นสื่อสารควบคุมเครือข่าย) เป็นชั้นที่ออกแบบหรือกำหนดเส้นทางการ เดินทางของข้อมูลที่จะรับส่งในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทางซึ่งแน่นอนว่าใน การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารจะต้องมีเส้นทางการส่ง-รับข้อมูลมากกว่า 1 เส้นทาง ดังนั้นเลเยอร์ชั้น Network นี้จะทำหน้าที่เลือกเส้นทางที่ ใช้เวลาในการสื่อสารน้อย ที่สุดและระยะทางสั้นที่สุดด้วยและเลเยอร์นี้จะรับส่งข้อมูลโดยใช้ IP
- 4. Transport Layer (ชั้นสื่อสารเพื่อนำส่งข้อมูล) ทำหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องของความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารซึ่งการตรวจสอบความผิดพลาดนั้นจะพิจารณาจากข้อมูล ส่วนที่เรียกว่า checksum และอาจมีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ โดยพิจารณาจาก ฝั่งต้นทาง กับฝั่งปลายทางโดยหลักๆแล้วชั้นนี้จะอาศัยการพิจารณาจาก Port ของเครื่องต้นทางและ ปลายทาง

- 5. Session layer (ขึ้นสื่อสารควบคุมหน้าต่างสื่อสาร) เลเยอร์เซสชั่นจะควบคุมการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ปลายทางตั้งแต่การเริ่มสร้างคอนเน็กชั่นเพื่อติดต่อสื่อสารไปจนถึงการยุติคอน เน็กชั่น ถ้าการสื่อสารในเลเยอร์นี้เกิดการล้มเหลวขึ้นมาจะทำให้ข้อมูลเสียหายจึงจำเป็นต้อง เริ่มทำงานรอบใหม่บนหน้าต่างสื่อสารนั้น เช่น การอัพโหลดรูปขึ้น Facebook ถ้าเรายังอัพ โหลดไม่เสร็จแล้วปิดหน้า Facebook ไปก่อนแล้ว เราต้องอัพโหลดใหม่ Facebook ก็จะ ยกเลิกการสื่อสารของเดิมไปก่อนแล้วค่อยเปิดหน้าต่างสื่อสารใหม่ เพื่อโอนข้อมูลอีกรอบ
- 6. Presentation layer (ชั้นสื่อสารนำเสนอข้อมูล) เป็นชั้นที่รับผิดชอบเรื่องรูปแบบของการ แสดงผลเพื่อโปรแกรมต่างๆที่ใช้งานระบบเครือข่ายทำให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้เป็นประเภทใด เช่น รูปภาพ, เอกสาร, ไฟล์วีดีโอ เป็นต้น
- 7. Application layer (ขึ้นสื่อสารการประยุกต์) เป็นชั้นที่อยู่ใกล้ผู้ใช้มากที่สุดโดยเป็นชั้นแอป พลิเคชันของ OSI มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงกับผู้ใช้ด้วยซอร์ฟแวร์แอปพลิเคชันฟังก์ชันของชั้นนี้ จะรวมถึงการระบุคู่สนทนาโดยพิจารณาตัวตนและความพร้อมของคู่สนทนาสำหรับการ ประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่จะส่งเมื่อพิจาณาถึงความพร้อมของทรัพยากร, แอปพลิเคชันเลเยอร์ จะต้องตัดสินใจว่ามีเครื่อข่ายเพียงพอ หรือมีเครือข่ายที่ได้ร้องขอไปอยู่แล้วหรือไม่ ในการ สื่อสารให้ตรงกัน, ทุกการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันทั้งหมดต้องการความร่วมมือที่จะถูก บริหารจัดการโดยแอปพลิเคชันเลเยอร์นี้

IP Address

IP Address คือเลขที่บอกที่อยู่ของอุปกรณ์ในเครือข่ายและหมายเลขไอพีแต่ละเครื่องใน เครือข่ายจะต้องไม่ซ้ำกัน

• IPv4

ปัจจุบัน IP ที่ใช้อยู่ในเครือข่ายเป็นเวอร์ชัน 4 เรียกสั้นๆว่า IPv4 ซึ่งมีขนาด 32 บิตเนื่องจาก เลขฐาน 2 จำนวน 32 บิตนั้นยากต่อการจำจึงมีการเขียนให้อยู่ในรูปแบบเลขฐาน 10โดยแบ่ง ข้อมูลออกเป็น 4 ชุดชุดละ 8 บิตคั่นด้วยจุดเช่น

10101100.00010000.111111110.00000001 (172.16.254.1)

IPv6

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งานเครือข่ายเป็นจำนวนมากทำให้ IPv4 นั้นไม่เพียงพอต่อการใช้ งานจึงมีการพัฒนาสู่ IPv6 IPv6มีขนาด 128 บิตซึ่งจะเขียนในรูปแบบของเลขฐาน 16 โดย แบ่งข้อมูลออกเป็น 8 ชุดชุดละ 16 บิตคั่นด้วยโคล่อนเช่น

2001:0db8:85a3:0042:1000:8a2e:0370:7334

และยังสามารถเขียนโดยการย่อ 0 ได้โดยมีหลักในการย่อ 2 ข้อ

- 1. ตัด 0 ทางซ้ายของแต่ละกลุ่มทิ้งได้ (แต่ถ้าเป็น 0 ทั้งกลุ่มต้องเหลือไว้หนึ่งตัว)
- 2. ตัด 0 ที่อยู่ติดกันเป็นกลุ่มทิ้งได้ (ทำได้ครั้งเดียวเท่านั้น)

ตัวอย่างการย่อ

(ดูเลข 0 ที่ไม่จำเป็น)

1. 3fe0:**0**85b:**00**1f:**000**0:**000**0:**00**a9:**000**0:1234

(ตัด 0 ทางซ้าย)

2. 3fe0:85b:1f:0:0:a9:0:1234

(ตัด 0 ทั้งกลุ่มจะเห็นว่ามี 2 กลุ่มตัดกลุ่มใดก็ได้ไม่ผิด)

3. 3fe0:85b:1f<u>::a9:0:1234</u>**หรือ**3fe0:85b:1f:0:0:a9<u>::</u>1234