
ວິທີການນຳໃຊ້ NodeMCU

ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນ loT ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ດ້ວຍ

Mobile Apps & Blynk Server



ESP8266 V2



ถำบำ

ສຳລັບ E-Book ວິທີການນຳໃຊ້ NodeMCU ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນ IoT ຜ່ານອິນ ເຕີເນັດ ດ້ວຍ Mobile Apps & Blynk Server ຫົວນີ້ ເນື້ອໃນຈະລຶງເລິກໄປໃນທາງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ວິເຄາະແບບເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ ພ້ອມທັງລຶງມືປະຕິບັດໄປພ້ອມກັນ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຂຽນຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ E-Book ຫົວນີ້ ຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຮຽນຮູ້ພື້ນຖານ ແລະເປັນແຮງພັກດັນໃຫ້ກັບຜູ້ອ່ານທີ່ກຳລັງສິນໃຈການພັດທະນາ ອຸປະກອນສຳຫລັບດ້ານ IoT ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະສາມາດນຳໄປຕໍ່ຍອດຫລືປະຍຸກໃຊ້ໃນດ້ານຕ່າງໆ

ສາລະບານ

ບິດ	ທີ່ 1 ການກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ໂປຣແກມໃຫ້ພ້ອມ	
I.	ສ່ວນປະກອບຂອງບອດ NodeMCU ESP8266	1
II.	ການກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນລົງມືພັດທະນາ IoT	2
ບິດ	ທີ 2 ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະຄວບຄຸມອຸປະກອນ IoT ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ດ້ວຍ Mobile Apps ແລະ Blynk Se	rver
I.	Blynk ແມ່ນຫຍັງ? ແລະການເຮັດວຽກແບບໃດ?	3
II.	ກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ Blynk	4
1. 0	ດາວໂຫລດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ Blynk App	4
2. å	ລິງທະບຽນສ້າງ Account ດ້ວຍອີເມວແທ້ພ້ອມກຳນົດລະຫັດຜ່ານໃນ Blynk App	5
3. å	ຕິດຕັ້ງ Blynk Libraries ໃຫ້ກັບ Arduino IDE ໄວ້ສໍາລັບຮ້ອງໃຊ້ເວລາຂຽນໂປຣແກມ	5
5 -	Sadan a d	
ขถ I.	ທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ Blynk ດ້ວຍການສ້າງໂປຣເຈັກໃໝ່ ແລະທົດລອງເຊື່ອມຕໍ່ ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ Blynk ດ້ວຍການສ້າງໂປຣເຈັກໃໝ່ ແລະທົດລອງເຊື່ອມຕໍ່	6
ຕິວເ	ຢ່າງ: ວຶງຈອນຄວບຄຸມການເປີດ ແລະ ປິດດອກໄຟ(ໄອໂດດເປັ່ງແສງ) LED	6
II.	ໃຊ້ງານ Blynk ກັບ ເຊັນເຊີ (Sensor) ດ້ວຍການສ້າງໂປຣເຈກໃຫມ່ ແລະທົດລອງເຊື່ອມຕໍ່	12
ຕິວເ	ຢ່າງ: ວິງຈອນວັດອຸນຫະພູມ (Temperature) ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ (Humidity)	12


ບິດທີ 1


ການກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ໂປຣແກມໃຫ້ພ້ອມ

I. ສ່ວນປະກອບຂອງບອດ NodeMCU ESP8266

ESP8266 ແມ່ນຊື່ເອົ້ນຊິບຂອງໂມດຸນ ESP8266 ສຳລັບການສື່ສານບົນມາດຕະຖານ WiFi, ເຊິ່ງໃຊ້ງານ ດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າ 3.0-3.6V, ໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າສະເລ່ຍ 80mA, ຮອງຮັບຄຳສັ່ງ deep sleep ເພື່ອປະຢັດ ພະລັງງານ, ໃຊ້ກະແສນ້ອຍກວ່າ 10 ໄມໂຄແອມ ສາມາດ wake up ກັບມາສິ່ງຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າ 2 ມິນລີ/ວິນາທີ, ພາຍໃນມີ Low power MCU 32bit ເຮັດໃຫ້ເຮົາຂຽນໂປຣແກມສັ່ງງານໄດ້ແບບມີຮອບ ວຽນ analog digital converter ເຮັດໃຫ້ສາມາດອ່ານຄ່າຈາກ analog ໄດ້ຄວາມລະອຽດ 10bit ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນອຸນຫະພູມ -40 ເຖິງ 125 ອົງສາ.

ໂດຍລາຍລະອຽດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງ NodeMCU ESP8266 V2 ມີດັ່ງນີ້:





• NodeMCU V2 ແມ່ນ ESP8266-12E ປະສົມປະສານກັບ USB TTL ທີ່ໃຊ້ຊິບ CP2102 ແລະ ຂະຫຍາຍຂາໃຫ້ສາມາດຕໍ່ທົດລອງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ມີປຸ່ມ reset ແລະ flash ສໍາລັບໃຊ້ໂປຣແກມໂດຍໃຊ້ Arduino IDE ຫຼືໂປຣແກມອື່ນໆ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ.

II. ການກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນລົງມືພັດທະນາ IoT

ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ IoT ຈະມີທັງ ຮາດແວ (Hardware) ແລະ ຊອບແວ (Software) ໂດຍຮາດແວ ຈະເປັນການນຳເອົາອຸປະກອນແລະຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ມາເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນວົງຈອນ ໂດຍມີບອດ ຫລັກທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກາງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນ I/O ຕ່າງໆ ເຊິ່ງໃນຫນັງສືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້ ເລືອກໃຊ້ NodeMCU ESP8266 ມາປະກອບເປັນບົດຕົວຢ່າງ ເນື່ອງຈາກມີຂະຫນາດນ້ອຍ ລາຄາບໍ່ແພງ ກິນໄຟຫນ້ອຍ ມີຂາ I/O ແລະອິນເຕີເຟສສຳລັບໃຊ້ງານ IoT ມາໃຫ້ຂ້ອນຂ້າງຄົບ ແຖມຍັງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ດ້ວຍ ເຊິ່ງເຫມາະສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຮູ້ການພັດທະນາ IoT ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ສ່ວນ ຊອບແວ ຈະເປັນການຂຽນໂປຣແກມຄວບຄຸມດ້ວຍພາສາຊີລົງໃນບອດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອ່ານຄ່າຈາກເຊັ່ນເຊີ ແລະຄວບຄຸມອຸປະກອນ I/O ຕ່າງໆ ໄດ້ຕາມຕ້ອງການ.

ສະນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນລົງມືພັດທະນາ IoT ເຮົາຄວນຈະຕ້ອງກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານ ຮາດແວ ແລະ ຊອບແວກ່ອນ ໂດຍເລີ່ມຈາກ


- ດາວໂຫລດ ແລະຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ Arduino IDE ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຂຽນໂຄດ ກວດສອບ/ປະມວນຜົນໂຄດ ແລະອັບໂຫລດໂຄດລົງໃນບອດ
 - ລິ້ງວິທີການດາວໂຫລດ
 https://www.arduino.cc/en/guide/windows#toc2
 - o ລິງການດາວໂຫລດໂປຣແກມ Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- ຕິດຕັ້ງຊຸດຟາຍໄລບາລີ (Libraries) ທີ່ສະໜັບສະໜູນບອດທີ່ເຮົາໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຂຽນໂປຣແກມ
 - ລັ້ງວິທີການຕິດຕັ້ງຊຸດຝາຍ ໄລບາລີ (Libraries)
 https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-esp8266-board-arduino-ide/
- ດາວໂຫລດ ແລະຕິດຕັ້ງໄດຣເວີ (Driver) ໃຫ້ກັບບອດທີ່ເຮົາໃຊ້ ໝາຍເຫດ: ສະເພາະຄອມພິວເຕີບາງເຄື່ອງທີ່ບໍ່ມີ
 - ລັງຕິດຕັ້ງໄດຣເວີ CP2102
 https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
- ກວດສອບພອດ (COM Port) ຫລືຊ່ອງທາງທີ່ໃຊ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບບອດ (ຈາກຄອມພີວເຕີ)
- ເລືອກພອດ (COM Port) ທີ່ໃຊ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄອມພິວເຕີ (ຈາກ Arduino IDE)

ບຶດທີ 2

ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະຄວບຄຸມອຸປະກອນ IoT ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ດ້ວຍ Mobile Apps ແລະ Blynk Server

I. Blynk ແມ່ນຫຍັງ? ແລະການເຮັດວຽກແບບໃດ?


Blynk Platformຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວບຄຸມ Internet of Things ເຊິ່ງຄຸນນະສົມບັດໃນການຄວບ ຄຸມຈາກໄລຍະໄກຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະຍັງສາມາດສະແດງຜົນຄ່າຈາກເຊັນເຊີຕ່າງໆໄດ້ອີກດ້ວຍ.





ການເຮັດວຽກຈະປະກອບດ້ວຍ 3 ອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

- Blynk App ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງພວກເຮົາເພື່ອສ້າງອິນເຕີເຟດ
 (Interface) ເພື່ອໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຫລືສະແດງຄ່າຕ່າງໆຈາກອຸປະກອນ Internet of Things.
- Blynk Server ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງໃນການສື່ສານລະຫວ່າງແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ Internet of Things (ໃນສ່ວນນີ້ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຣີ ແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຈຳນວນໜຶ່ງ).
- Blynk Libraries ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບອຸປະກອນ Internet of Things ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສື່ສານ ກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.



แนกฝอม (Blynk Platform)

ການເຮັດວຽກຂອງ Blynk ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການທີ່ເຮົາລົງທະບຽນໃຊ້ງານ Blynk ຜ່ານ Blynk App ທີ່ເຮົາ ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນໂທລະສັບ Smart Phone ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງມີການລະບຸອີເມວ (Email) ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ງານໄດ້ຈິງໃນ ການສະຫມັກ ແລະອີເມວນີ້ແມ່ນລະບົບຈະໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ລະຫັດ TOKEN ໄປໃຫ້ ເວລາທີ່ເຮົາລົງມືສ້າງແຕ່ລະ Project ເຊິ່ງລະຫັດທີ່ວ່າມານີ້ປຽບສະເຫມືອນກັບເປັນເລກບັດປະຈຳໂຕປະຊາຊົນທີ່ຈະຕ້ອງບໍ່ຊ້ຳກັນໃນແຕ່ລະ ອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນວ່າເປັນອຸປະກອນໂຕໃດ ໂດຍເຮົາຈະຕ້ອງລະບຸລະຫັດ TOKEN ນີ້ ໄວໃນໂຄດ ໂປຣແກມສະເຫມີ ພ້ອມທັງລະບຸຊື່ SSID ແລະລະຫັດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ WiFi ຈາກນັ້ນກໍອັບໂຫລດໂຄດໂປຣແກມໃນ ບອດ ເມື່ອບອດ ຫລື ອຸປະກອນ IoT ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດຜ່ານທາງ WiFi ໄດ້ແລ້ວກໍຈະເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງ Blynk Server ເຊິ່ງ Blynk Server ຈະແຍກອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າມາ ຖ້າລະຫັດ TOKEN ຄືກັນ ກໍຈະໄດ້ຮັບການ ຍິນຍອມໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Blynk App ທີ່ຢູ່ໃນໂທລະສັບ Smart Phone ຂອງເຮົາຜ່ານທາງ Blynk Server ໄດ້.

II. ກະກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ Blynk


ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ Blynk ໃນຄັ້ງທຳອິດ ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງກະກຽມມີຄື:


1. ດາວໂຫລດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ Blynk App







2. ລົງທະບຽນສ້າງ Account ດ້ວຍອີເມວແທ້ພ້ອມກຳນິດລະຫັດຜ່ານໃນ Blynk App








3. ຕິດຕັ້ງ Blynk Libraries ໃຫ້ກັບ Arduino IDE ໄວ້ສໍາລັບເອີ້ນໃຊ້ເວລາຂຽນໂປຣແກມ



ບຶດທີ 3 ເລີ່ມຕື້ນໃຊ້ງານ Blynk ດ້ວຍການສ້າງໂປຣເຈັກໃໝ່ ແລະທົດລອງເຊື່ອມຕໍ່


I. ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ Blynk ດ້ວຍການສ້າງໂປຣເຈັກໃໝ່ ແລະທົດລອງເຊື່ອມຕໍ່


ຕົວຢ່າງ: ວົງຈອນຄວບຄຸມການເປີດ ແລະ ປິດດອກໄຟ(ໄອໂດດເປັ່ງແສງ) LED



ວິທີການຕໍ່ວົງຈອນ ແລະຂັ້ນຕອນການຂຽນໂປຣແກມມີດັ່ງນີ້:

- 1. ເມື່ອ Login ເຂົ້າມາໄດ້ແລ້ວ ໃຫ້ກົດທີ່ +New Project ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນສ້າງໂປຣເຈັກ
- 2. ໃນຫນ້າຕ່າງ New Project ໃຫ້ເຮົາຕັ້ງຊື່ໂປຣເຈັກ (ໃນທີ່ນີ້ຕັ້ງຊື່ວ່າ On/Off Light), ເລືອກອຸປະກອນທີ່ ໃຊ້ (ໃນທີ່ນີ້ໃຊ້ບອດ NodeMCU ESP8266 ດັ່ງນັ້ນເລືອກ ESP8266), ເລືອກຊະນິດເຊື່ອມຕໍ່ (ໃນທີ່ ນີ້ເລືອກ WiFi) ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ Create Project
- 3. ລະບົບຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນພ້ອມທັງສ້າງລະຫັດ Token ໃຫ້ ແລະສິ່ງລະຫັດ Token ນີ້ ໄປຫາອີເມວທີ່ ສະຫມັກຫລື Login ເຂົ້າມາ (ເຮົາຈະຕ້ອງນຳເອົາລະຫັດທີ່ວ່ານີ້ໄປໃສ່ໃນໂຄດໂປຣແກມເຊິ່ງຈະດຳເນີນ ການໃນພາຍຫລັງ) ກົດປຸ່ມ OK
- 4. ຕໍ່ມາກໍຈະເຫັນເປັນພື້ນທີ່ຫວ່າງເປົ່າ










ລົງມືຕໍ່ວົງຈອນຄວບຄຸມການເປີດປິດຫລອດໄຟ LED ຕາມຮູບລຸ່ມນີ້ (ໃນທີ່ນີ້ເລືອກໃຊ້ຂາ D1 ຫລື GPIO05 ເປັນຂາເອົາພຸດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຕ້ານທານ 220Ω ແລະ ຂາບວກຫລືຂາ Anode ຂອງ ດອກໄຟ)



6. ເປີດ Arduino IDE ເພື່ອຂຽນໂຄດລົງໄປໃນບອດ NodeMCU ESP8266


```
#define BLYNK_PRINT Serial
// ລາຍງານສະຖານະການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ Blynk ອອກ Serial Monitor
#include <ESP8266WiFi.h>
// ເອັ້ນໃຊ້ Libraries ESP8266WiFi.h
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
// ເອິ້ນໃຊ້ Libraries BlynkSimpleEsp8266.h
char auth[] = "YourAuthToken";
// Copy Token ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອີເມວກ່ອນໜ້ານີ້ (ຫຼັງຈາກສ້າງ New Project ແລ້ວ) ມາໃສ່ໃນ ""
// ຕົວຢ່າງ char auth[] = "6eoDkkPhHy_yMgD2ez3mOkUfxyIdMnjT";
char ssid[] = "YourNetworkName";
// ໃສ່ຊື່ SSID ຂອງ WiFi Network ທີ່ຈະໃຫ້ອຸປະກອນ IoT ເຊື່ອມຕໍ່
char pass[] = "YourPassword";
// ໃສ່ລະຫັດຜ່ານທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ WiFi Network
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // ເລີ່ມຕົ້ນລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ WiFi Network ແລະ Blynk Server
}
void loop()
{
 Blynk.run();
// ລະບົບ Blynk ເລີ່ມການເຮັດວຽກ
}
```




- 7. ພາຍຫລັງແກ້ໄຂໂຄດ ແລ້ວເພີ່ມ Token ເຂົ້າໄປເປັນຮຽບຮ້ອຍ ຕໍ່ມາແມ່ນໃຫ້ໂຫລດໂປຣແກມລົງໄປທີ່ ບອດຫລືອຸປະກອນ IoT
- 8. ເປີດຫນ້າຕ່າງ Serial Monitor ຂຶ້ນມາກວດສອບວ່າເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວບໍ່ ຖ້າສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ ຜ່ານທາງ WiFi ແລະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Blynk Server ໄດ້ແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບຫມາຍເລກ IP Address ແລະ ຂໍ້ຄວາມ Ready ດັ່ງຮູບ ເປັນອັນວ່າເຮົາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງອຸປະກອນ IoT ຜ່ານທາງ Blynk Server ໄດ້ແລ້ວ



ສ້າງສ່ວນຄວບຄຸມ ແລະສະແດງຜົນໃນ Blynk App ເພື່ອໃຊ້ງານມີດັ່ງນີ້:



- 1. ເຂົ້າໄປທີ່ App ທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງໄວ້
- 2. ປັດມາທາງຊ້າຍ ເລືອກທີ່ Button ກິດເພື່ອເອີ້ນໃຊ້
- 3. ກິດເຂົ້າໄປທີ່ Button ທີ່ເຮົາໄດ້ເອີ້ນອອກມາ
- 4. ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ອັບດອກໄຟ ແລະ ເລືອກ MODE ເປັນ Switch










- 5. ເລືອກຂາ Pin ເປັນ Digital GP5 ແມ່ນຂາທີ່ເຮົາໄດ້ຕໍ່ສາຍໃສ່ກັບບອດ ແລະດອກໄຟ
- 6. ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ກັບ ON/OFF LABS ເປັນ ເປີດ ແລະ ປິດ ພາຍຫລັງຕັ້ງຄ່າແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມ OK
- 7. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກິດລັນໂປຣແກມ


ເມື່ອກິດ <mark>ປິດ</mark>






ເມື່ອກິດ ເປີດ





II. ໃຊ້ງານ Blynk ກັບ ເຊັນເຊີ (Sensor) ດ້ວຍການສ້າງໂປຣເຈກໃໝ່ ແລະທິດລອງເຊື່ອມຕໍ່



ຕົວຢ່າງ: ວົງຈອນວັດອຸນຫະພູມ (Temperature) ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ (Humidity)

ວິທີການຕໍ່ວົງຈອນ ແລະຂັ້ນຕອນການຂຽນໂປຣແກມມີດັ່ງນີ້:

- 1. ເມື່ອ Login ເຂົ້າມາໄດ້ແລ້ວ ໃຫ້ກົດທີ່ +New Project ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນສ້າງໂປຣເຈັກ
- 2. ໃນຫນ້າຕ່າງ New Project ໃຫ້ເຮົາຕັ້ງຊື່ໂປຣເຈັກ (ໃນທີ່ນີ້ຕັ້ງຊື່ວ່າ T/H DHT11), ເລືອກອຸປະກອນທີ່ ໃຊ້ (ໃນທີ່ນີ້ໃຊ້ບອດ NodeMCU ESP8266 ດັ່ງນັ້ນເລືອກ ESP8266), ເລືອກຊະນິດເຊື່ອມຕໍ່ (ໃນທີ່ ນີ້ເລືອກ WiFi) ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ Create Project
- 3. ລະບົບຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນພ້ອມທັງສ້າງລະຫັດ Token ໃຫ້ ແລະສິ່ງລະຫັດ Token ນີ້ ໄປຫາອີເມວທີ່ ສະຫມັກຫລື Login ເຂົ້າມາ (ເຮົາຈະຕ້ອງນຳເອົາລະຫັດທີ່ວ່ານີ້ໄປໃສ່ໃນໂຄດໂປຣແກມເຊິ່ງຈະດຳເນີນ ການໃນພາຍຫລັງ) ກົດປຸ່ມ OK
- 4. ຕໍ່ມາກໍຈະເຫັນເປັນພື້ນທີ່ຫວ່າງເປົ່າ










5. ລົງມືຕໍ່ວົງຈອນວັດອຸນຫະພູມ (Temperature) ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ (Humidity)ດັ່ງຮູບ (ໃນທີ່ ນີ້ເລືອກໃຊ້ຂາ D5 ຫລື GPIO14 ເປັນຂາອິນພຸດ)



6. ເປີດ Arduino IDE ເພື່ອຂຽນໂຄດລົງໄປໃນບອດ NodeMCU ESP8266

```
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>
//ເລືອກໃຂ້ Libraries DHT.h
char auth[] = "YourAuthToken";
// Copy Token ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອີເມວກ່ອນໜ້ານີ້ (ຫຼັງຈາກສ້າງ New Project ແລ້ວ) ມາໃສ່ໃນ ""
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
#define DHTPIN 14
//ກຳນຶດໃຫ້ຂາ D5/GPIO14 ເປັນຂາອິນພຸດທີ່ຮັບຂໍ້ມູນມາຈາກຂາ Data Out ຂອງໂມດູນ DHT11 ມາເກັບໄວ້
ໃນຕົວປ່ຽນ DTHPIN
#define DHTTYPE DHT11
// ກຳນຶດໃຫ້ໂຕປ່ຽນ DHTTYPE ໃຫ້ເກັບຊະນິດຂອງໂຕເຊັນເຊີ
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// ສ້າງອອບເຈັກຈາກຄາດ DHT ແລ້ວນຳໄປເກັບໄວ້ໃນຕົວປ່ຽນ dht ໂດຍໃຊ້ຄ່າທີ່ເກັບໄວ້ໃນໂຕປ່ຽນ DHTPIN
ແລະ DHTTYPE
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // ເລີ່ມຕົ້ນລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ WiFi Network ແລະ Blynk Server
 dht.begin();
 // ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານເຊັນເຊີ DHT11
}
```

```
void loop()
 Blynk.run();
// ລະບົບ Blynk ເລີ່ມການເຮັດວຽກ
 delay(2000);
 float t = dht.readTemperature();
// ໂຕປ່ຽນ t ຊະນິດ float ໃຊ້ເກັບຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ອ່ານຈາກເຊັນເຊີ
 float h = dht.readHumidity();
// ໂຕປ່ຽນ h ຊະນິດ float ໃຊ້ເກັບຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ອ່ານຈາກເຊັນເຊີ
 if (isnan(t) || isnan(h)) {
 // ຖ້າບໍ່ສາມາດອ່ານຄ່າອຸນຫະພູມຫລືຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດທີ່ເກັບໄວ້ໃນໂຕປ່ຽນໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ສະແດງ "DHT
Failed!" ออกทาง Serial Monitor
  Serial.print("DHT Failed!");
  return; // ກັບໄປອ່ານຄ່າມາໃຫມ່ ຈືນກວ່າອ່ານຄ່າໄດ້
 }
 Blynk.virtualWrite(V1, t);
 // ນຳຄ່າອຸນຫະພູມຈາກຕົວປ່ຽນ t ໄປເກັບໄວ້ໃນ V1 ແລ້ວສິ່ງໄປຫາ Blynk Server
 Blynk.virtualWrite(V2, h);
 // ນຳຄ່າເປີເຊັນຄວາມຊຸ່ມຈາກຕົວປ່ຽນ h ໄປເກັບໄວ້ໃນ V2 ແລ້ວສິ່ງໄປຫາ Blynk Server
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t);
 Serial.print("°C | ");
 Serial.print("Humidity");
 Serial.print(h);
 Serial.println("%");
 delay(1000);
}
```



- 7. ພາຍຫລັງແກ້ໄຂໂຄດ ແລ້ວເພີ່ມ Token ເຂົ້າໄປເປັນຮຽບຮ້ອຍ ຕໍ່ມາແມ່ນໃຫ້ໂຫລດໂປຣແກມລົງໄປທີ່ ບອດຫລືອຸປະກອນ IoT
- 8. ເປີດຫນ້າຕ່າງ Serial Monitor ຂຶ້ນມາກວດສອບວ່າເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວບໍ່ ຖ້າສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ ຜ່ານທາງ WiFi ແລະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Blynk Server ໄດ້ແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບຫມາຍເລກ IP Address ແລະ ຂໍ້ຄວາມ Ready ດັ່ງຮູບ ເປັນອັນວ່າເຮົາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງອຸປະກອນ IoT ຜ່ານທາງ Blynk Server ໄດ້ແລ້ວ



ສ້າງສ່ວນຄວບຄຸມ ແລະສະແດງຜົນໃນ Blynk App ເພື່ອໃຊ້ງານມີດັ່ງນີ້:











- ເຂົ້າໄປທີ່ App ທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງໄວ້
- 2. ປັດມາທາງຊ້າຍ ເລືອກທີ່ Gauge ກິດເພື່ອເອີ້ນໃຊ້
- 3. ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດໄປທີ່ Gauge ເພື່ອເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ່າການເຮັດວຽກ
- 4. ກົດປ່ຽນຊື່ເປັນ Temperature, ໄປທີ່ Input ກົດ PIN ແລ້ວເລືອກ Virtual V1 ຕໍ່ມາໄປທີ່ກຳນົດຄ່າ Min ແລະ Max (ໃນທີນີ້ເຮົາຈະຕັ້ງເປັນ 0-50), ໄປທີ່ LABEL ເພື່ອໃສ່ຂໍ້ຄວາມ ຕົວອັກສອນຫຼື ສັນຍະລັກຕ່າງໆ (ໃນທີ່ນີ້ເຮົາຈະໃສ່ເປັນ C) ແລະໄປທີ່ REFRESH INTERVAL ເພື່ອເລືອກອັດຕາຫຼື ໄລຍະຫ່າງຂອງເວລາໃນການຣີເຟັດຂໍ້ມູນໃຫມ່ (ໃນທີ່ນີ້ຈະເລືອກເປັນ Push) ພາຍຫລັງຕັ້ງຄ່າແລ້ວໃຫ້ ກົດປຸ່ມ OK








- 5. ຫຼັງຈາກນັ້ນກິດໄປທີ່ Gauge (ໂຕທີ2) ເພື່ອເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ່າການເຮັດວຽກ
- 6. ກົດປ່ຽນຊື່ເປັນ Humidity, ໄປທີ່ Input ກົດ PIN ແລ້ວເລືອກ Virtual V2 ຕໍ່ມາໄປທີ່ກຳນົດຄ່າ Min ແລະ Max (ໃນທີນີ້ເຮົາຈະຕັ້ງເປັນ 0-100), ໄປທີ່ LABEL ເພື່ອໃສ່ຂໍ້ຄວາມ ຕົວອັກສອນຫຼືສັນຍະລັກ ຕ່າງໆ (ໃນທີ່ນີ້ເຮົາຈະໃສ່ເປັນ %) ແລະໄປທີ່ REFRESH INTERVAL ເພື່ອເລືອກອັດຕາຫຼືໄລຍະຫ່າງ ຂອງເວລາໃນການຣີເຟັດຂໍ້ມູນໃຫມ່ (ໃນທີ່ນີ້ຈະເລືອກເປັນ Push) ພາຍຫລັງຕັ້ງຄ່າແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມ OK
- 7. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກິດລັນໂປຣແກມ





ຮູບການຕໍ່ວົງຈອນວັດອຸນຫະພູມ (Temperature) ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ຂອງອາກາດ (Humidity)

ສຳລັບ E-Book ວິທີການນຳໃຊ້ NodeMCU ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນ IoT ຜ່ານ ອິນເຕີເນັດ ດ້ວຍ Mobile Apps & Blynk Server ສະບັບພາສາລາວກໍ່ຈະອະທິບາຍ ແລະສອນພຽງເທົ່ານີ້ອາດ ຈະບໍ່ມີຄວາມລະອຽດ 100% ກໍ່ຕ້ອງຂໍອະໄພ ©

ໂດຍ: ພອນປະເສີດ ສີໃສແກ້ວ

ນັກສຶກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດລາວ National University of Laos; ຄະນະວິສະວະກຳສາດ Faculty of Engineering; ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Department of Computer Engineering and Information Technology; ສາຂາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ Major of Computer Engineering.

Facebook: Phonepaserth SISAYKEO

E-Mail: Phonepaserth.ssk@gmail.com

Tel: 020 56599929

ກວດແກ້ໂດຍ: ອຈ. ແສງລັດສະໝີ ຈັນທະມີນາວົງ