
CHƯƠNG 2. CHUYỂN TIẾP P-N DIODE BÁN DẪN

Giảng viên: Phan T. Thanh Huyền Khoa Điện tử - Viễn thông

NỘI DUNG

- SƠ LƯỢC CẦU TRÚC CỦA NGUYÊN TỬ
- ❖ CÂU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG
- ❖ CHẤT BÁN DẪN
- ❖ CHUYỂN TIẾP P N
- ❖ DIODE BÁN DẪN




- Cấu tạo nguyên tử:
- ✓ Vỏ nguyên tử: gồm điện tử (electron):


$$m_e = 9,1094.10^{-31} \text{kg}; q_e = -1,602.10^{-19} \text{C}.$$

- ✓ Hạt nhân : gồm proton và nơtron
 - Proton (p): $m_p = 1,6726.10^{-27} \text{kg}$; $q_p = 1,602.10^{-19} \text{C}$.
 - Notron (n): $m_n = 1,6748.10^{-27} \text{kg}$; $q_n = 0$.
- Nguyên tử trung hòa về điện.
- * Khối lượng của nguyên tử coi như bằng khối lượng của hạt nhân.

Sự phân bố của điện tử trong nguyên tử:




Sự phân bố của điện tử trong nguyên tử:




- Sự phân bố của điện tử trong nguyên tử:
- ✓ Sắp xếp thành từng lớp quanh hạt nhân
- ✓ Các lớp được đánh số thứ tự (n) từ hạt nhân ra ngoài
- ✓ /Mỗi lớp chia thành các **phân lớp** (s, p, d, f...)
 - Điện tử hóa trị: nằm ở lớp ngoài cùng của nguyên tử


* Đặc điểm của điện tử hóa trị:



- * Đặc điểm của điện tử hóa trị:
- ✓ Có thể tham gia tạo liên kết giữa các nguyên tử.
- ✓ Có thể trở thành điện tử/electron tự do
- → Nguyên tử có thể nhận hoặc cho điện tử (ion hóa):
- ✓ Ion dương: nguyên tử bị mất điện tử.
- Y Ion âm: nguyên tử nhận thêm điện tử.


Sự ion hóa nguyên tử:






CẦU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG

Significant leap required for an electron to move to the next higher level



Single atom




Five atoms in close proximity Overlap permits electrons to freely drift between bands



Multitudes of atoms in close proximity

CẦU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG



CÂU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG

- * Lý thuyết vùng năng lượng: Xét 2 trạng thái của nguyên tử:
- Trạng thái độc lập: điện tử nằm trên các mức năng lượng gián đoạn (trạng thái dừng) với năng lượng E_n :


$$E_n = \frac{-13.6}{n^2} \text{(eV)}$$
 $(n = 1, 2, 3, ...)$

Trạng thái liên kết: Giữa các nguyên tử có sự tương tác

→ hình thành vùng năng lượng.

CẦU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG


- 3 vùng chính:
- Vùng hóa trị
- Vùng dẫn
- Vùng cấm



♣ Điện tử muốn tham gia dẫn điện thì phải là hạt tự do → phải nằm trên vùng dẫn.

CÁU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG

Phân loại vật liệu theo độ rộng vùng cấm:



CHÁT BÁN DẪN


CHẤT BÁN DẪN THUẦN

CHẤT BÁN DẪN TẠP N

CHẤT BÁN DẪN TẠP P


CHẤT BÁN DẪN


Chất bán dẫn (semiconductor) là những chất mà khả năng dẫn điện nằm trung gian giữa chất dẫn điện (conductor) và chất cách điện (insulator).



CHẤT BÁN DẪN

Phân loại theo thành phần cấu tạo mạng tinh thể: i, n, p.






1. CHẤT BÁN DẪN THUẦN/TINH KHIẾT

(LOAI I)


Là chất bán dẫn mà trong thành phần mạng tinh thể không có nguyên tử lạ hoặc sai hỏng mạng.

Hai bán dẫn thuần điển hình: Silic (Si) và Germeni (Ge)




Mạng tinh thể của Silic

Cấu trúc mạng tinh thể:



Cấu trúc mạng tinh thể:




- Cấu trúc mạng tinh thể:
 - ✓ Các nguyên tố bán dẫn đều có 4 điện tử hóa trị.
 - ✓ Trong mạng tinh thể, mỗi nguyên tử liên kết với 4 nguyên tử khác ở gần nó nhất bằng liên kết cộng hóa trị.
- Ở nhiệt độ thấp, tất cả điện tử hóa trị đều nằm trong các mối liên kết cộng hóa trị bền vững nên trong chất bán dẫn không có điện tử tự do.
 - ở nhiệt độ thấp, chất bán dẫn thuần không dẫn điện.


- Cơ chế sinh hạt tải điện:
- ✓ Phá vỡ liên kết cộng hóa trị giữa các nguyên tử khi mạng tinh thể hấp thụ năng lượng từ nguồn tác động ngoài làm phát sinh cặp điện tử tự do lỗ trống.
- ✓ Lỗ trống là mối liên kết bị thiếu điện tử, có điện tích dương ($q_h = +1e$), "chuyển động" ngược chiều với điện tử.
 - Số điện tử tự do luôn bằng số lỗ trống.
 - Trong chất bán dẫn có hạt tải điện tự do nên ở nhiệt độ cao, chất bán dẫn thuần trở thành chất dẫn điện.

- Cơ chế sinh hạt tải điện:
- ✓ Hai quá trình xảy ra trong chất bán dẫn:
- Quá trình phát xạ hạt tải điện.
- Quá trình tái hợp tải điện.
- Chuyển động của lỗ trống được hiểu là do điện tử từ mối liên kết đầy đủ chuyển đến lấp đầy mối liên kết khuyết thiếu thì sẽ làm xuất hiện lỗ trống ở vị trí ban đầu của điện tử đó.

Cơ chế sinh hạt tải điện:




Sự hình thành hạt tải điện




Sự chuyển động của lỗ trống trong mạng tinh thể

Cấu trúc vùng năng lượng: Mức Fecmi ở giữa vùng cấm.



Giản đồ vùng năng lượng của bán dẫn thuần a) Tại T = 0K b) Tại T > 0K

2. CHẤT BÁN DẪN TẠP



2. CHẤT BÁN DẪN TẠP


Định nghĩa: Chất bán dẫn tạp là loại bán dẫn mà trong thành phần cấu tạo, ngoài nguyên tử của bán dẫn thuần (Si hoặc Ge) còn có nguyên tử của chất khác (tạp chất).

Hại loại bán dẫn tạp:

- ✓ Bán dẫn tạp loại n
- ✓Bán dẫn tạp loại p

Nguyên tử tạp nhóm V

❖ Pha thêm tạp chất là nguyên tố nhóm V vào bán dẫn thuần Si hoặc Ge → bán dẫn tạp loại n.




Mạng tinh thể của bán dẫn tạp loại n

- Cấu trúc mạng tinh thể:
- Mỗi nguyên tử tạp nhóm V (ví dụ: P) chiếm 1 nút mạng tinh thể.
- Mỗi nguyên tử tạp tạo 4 liên kết cộng hóa trị với nguyên tử cửa bán dẫn thuần (Si).
- Điện tử hóa trị thứ 5 của nguyên tử tạp chất không nằm trong mối liên kết nào nên có xu hướng tách ra khỏi nguyên tử để trở thành hạt tự do.


- ❖ Cơ chế sinh hạt tải điện:
- ✓ Tách điện tử hóa trị thứ 5 không bị ràng buộc bởi mỗi liên kết cộng hóa trị ra khỏi nguyên tử tạp chất, tạo ra điện tử tự do và ion dương tạp chất, nằm cố định tại nút mạng.
 - Phá vỡ liên kết cộng hóa trị của bán dẫn nền (Si/Ge) → sinh cặp lỗ trống và điện tử tự do.

- Các kết quả:
- ✓ Số điện tử tự do (hạt tải điện âm) nhiều hơn số lỗ trống (hạt tải điện dương) → bán dẫn tạp loại n (negative semiconductor).
- ✓ Lỗ trống là hạt thiểu số/hạt không cơ bản, điện tử là hạt đa số/hạt cơ bản.
- Trong chất bán dẫn xuất hiện thêm ion dương tạp chất nằm cố định tại nút mạng.

- Cấu trúc vùng năng lượng:
- Tạp chất nhóm V gọi là tạp Donor/tạp cho điện tử.
- E_D: Mức năng lượng tạp E_C chất.
- E_F (mức Fecmi): giữa mức E_D và E_C



❖ Pha thêm tạp chất là nguyên tố nhóm III vào bán dẫn thuần Si hoặc Ge → bán dẫn tạp loại p.



Nguyên tử tạp nhóm III

Mạng tinh thể của bán dẫn tạp loại p


- Cấu trúc mạng tinh thể:
- ✓ Mỗi nguyên tử tạp nhóm III (ví dụ: B) chiếm 1 nút mạng tinh thể.
- ✓ Mỗi nguyên tử tạp có 3 điện tử hóa trị nên tạo 3 liên kết cộng hóa trị đầy đủ với nguyên tử của bán dẫn thuần (Si).
- Liên kết cộng hóa trị thứ 4 thiếu điện tử nên có xu hướng nhận điện tử để hoàn thiện.

- * Cơ chế sinh hạt tải điện:
- ✓ Nguyên tử tạp lấy điện tử của một mối liên kết đầy đủ Si-Si → sinh ra lỗ trống và ion âm tạp chất định xứ.
- ✓ Phá vỡ liên kết cộng hóa trị Si-Si → sinh cặp lỗ trống và điện tử tự do.

- Quá trình sinh hạt tải dẫn đến:
- ✓ Số lỗ trống (hạt tải điện dương) nhiều hơn số điện tử (hạt tải điện âm) → bán dẫn tạp loại p (**p**ositive semiconductor).
 - ✓ Lỗ trống là hạt đa số, điện tử là hạt thiểu số.
- Trong chất bán dẫn xuất hiện thêm ion âm tạp chất nằm cố định tại nút mạng.

- Cấu trúc vùng năng lượng:
- ✓ E_A: Mức năng lượng tạp chất.
- ✓ Tạp chất nhóm III gọilà tạp Acceptor/tạpnhận điện tử.
- Mức Fecmi: giữa mức

và F



SO SÁNH BÁN DẪN THUẦN & BÁN DẪN TẠP

BÁN DẪN THUẦN

BÁN DẪN TẠP

điển hình là Silic và Germeni.

Thành phần là nguyên tố nhóm IV, Được chế tạo từ bán dẫn thuần bằng cách pha thêm tạp chất (là nguyên tố nhóm III hoặc V).

dụng trong thực tế không cao. thuần, ứng dụng nhiều trong thực tế.

Tính dẫn điện kém nên khả năng ứng Tính dẫn điện tốt hơn so với bán dẫn

luôn bằng nhau.

Nồng độ điện tử và nồng độ lỗ trống Nồng độ điện tử và nồng độ lỗ trống khác nhau. Trong bán dẫn tạp loại n, điện tử là hạt đa số còn Trong bán dẫn tạp loại p, lỗ trống là hạt đa số.


phụ thuộc vào nhiệt độ.

Khả năng sinh hạt tải điện chủ yếu Khả năng sinh hạt tải điện phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ pha tạp.


SO SÁNH BÁN DẪN TẠP N VÀ TẠP P

	BÁN DẪN TẠP LOẠI N	BÁN DẪN TẠP LOẠI P
	Tạp chất cần pha vào bán dẫn thuần là nguyên tố nhóm V.	Tạp chất cần pha vào bán dẫn thuần là nguyên tố nhóm III.
		Nguyên tử tạp cung cấp thêm lỗ trống
	cho chất bán dẫn (tạp donor).	cho chất bán dẫn (tạp acceptor).
\	Điện tử là hạt đa số.	Lỗ trống là hạt đa số.
	Lỗ trống là hạt thiểu số.	Điện tử là hạt thiểu số.
	Mức năng lượng tạp chất nằm trong vùng cấm và rất gần đáy vùng dẫn.	Mức năng lượng tạp chất nằm trong vùng cấm và rất gần đỉnh vùng hóa trị.

SO SÁNH BÁN DẪN TẠP N VÀ TẠP P



Energy-band diagram of an n-type semiconductor



Energy-band diagram of a p-type semiconductor